



BIBLIOTECA

NAZIONALE

B. Prov.

IV

1419

NAPOLI

VITT. EM. III

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio

XX



Palchetto

Num.° d'ordine

3419
28
33001

~~37
8
8-5~~

B. Pres.

IV

1419-1420



58 N
61h899

ÉLÉMENTS

DE FORTIFICATION,

DE

L'ATTAQUE ET DE LA DÉFENSE

DES PLACES.

CONTENANT plusieurs Systèmes nouveaux, la comparaison de ces Systèmes entre eux, & avec ceux des Auteurs les plus célèbres, la Fortification irrégulière & celle de campagne, de nouvelles Méthodes pour la conduite des Sièges, &c.

PAR M. TRINCANO,

Ingénieur Extraordinaire de Sa Majesté pour les Princes Etrangers, Professeur de Mathématiques & de Fortifications de l'École Militaire de la Compagnie des Chevaux-Légers de la Garde Ordinaire du Roi, des Pages de la Chambre de Sa Majesté, de ceux de la Reine, de Monsieur, de ceux de Monseigneur le Comte d'Artois & de Madame la Comtesse d'Artois; Associé Etranger de l'Académie d'Angers.

NOUVELLE EDITION, revue, corrigée & augmentée.

TOME PREMIER.



A TOUL,

Chez JOSEPH CAREZ, Imprimeur-Libraire.

Et se vend aussi à PARIS,

Chez { CELLOT, Imprimeur-Libraire, rue Dauphine.
JOMBERT, Libraire, rue Dauphine.
ROYÉS, Libr. Quai des August. près le Pont-Neuf.
A VERSAILLES, chez BLAISOT, Libraire, rue Satory;

M. DCC. LXXXVI.

Avec Approbation & Privilège du Roi.





A U R O I.

S I R E,

C'EST dans les annales de la vertu, c'est à la tête d'un ouvrage utile, que la postérité aime sur-tout à lire le nom des Souverains. Protéger les Lettres, encourager les Arts, faire le bonheur de tout un peuple, fut de tout tems le plus bel appanage de la toute-puissance Royale ; c'est le vôtre, SIRE, & je regarde la faveur inestimable que m'a

Tome I.

a

É P I T R E.

accordé VOTRE MAJESTÉ, de publier sous ses auspices un Ouvrage destiné à l'instruction des Chevaux-Légers de sa Garde ordinaire, des Pages de sa Chambre, & nécessaire à la Noblesse Militaire en général, comme la plus brillante récompense de mes travaux. Puissent-ils, SIRE, justifier l'honneur que je reçois.

Je suis, avec un très-profond respect,

S I R E,

DE VOTRE MAJESTÉ,

*Le très-humble, très-obéïssant,
très-fidèle & très-soumis ser-
viteur & sujet,*

TRINCANO.

PRÉFACE.

LA FORTIFICATION, comme la plupart des connoissances humaines, doit son origine à la nécessité, ses premiers progrès presque à la seule expérience, & si jamais elle arrive à sa perfection, c'est au génie, ou plutôt au concours du génie & de l'expérience qu'elle la devra, comme elle lui doit les progrès rapides qu'elle a faits dans les siècles voisins du nôtre.

En lisant l'histoire de cette Science on est d'abord étonné que l'expérience de plus de quatre mille ans, n'ait produit, sur un sujet aussi intéressant, que des systèmes informes & mal combinés; & l'on est tenté de croire que, pendant ce long espace, il ne s'est trouvé aucun homme de génie qui se soit occupé de la perfection de cet Art, dans lequel nos fortificateurs modernes ont fait de si grandes découvertes.

Ne nous pressons pas d'imputer aux grands hommes des siècles passés, une négligence qui seroit impardonnable. Considérons plutôt que si le problème n'a pas été résolu,

c'est la nature même du problème qui en est la cause principale.

La question s'est toujours réduite, de la part de l'assiégé, à chercher des obstacles supérieurs aux moyens de l'assiégeant, & de la part de l'assiégeant, à trouver des moyens supérieurs aux obstacles. Mais comme l'espece des moyens de part & d'autre n'étoit pas déterminée, & que le nombre des possibles est infini, le problème étoit susceptible d'une infinité de solutions. Sans jamais changer de nature, il changeoit d'état à chaque nouvelle invention favorable à l'attaque ou à la défense; & la supériorité, comme nous le verrons dans le commencement de cet Ouvrage, passoit ainsi de l'une à l'autre alternativement, sans cependant que, dans aucun cas, on pût être assuré de ne pas se trouver en défaut, malgré la plus grande prévoyance; parce qu'outre les précautions qu'on pouvoit prendre contre les moyens connus, on avoit toujours à craindre quelque moyen nouveau de la part de son ennemi. On voit donc que, si nous attachons l'idée de la perfection d'un Art, à la faculté de remplir son objet dans tous les cas possibles, nous ne devons pas être surpris que dans cet état des choses l'Art de fortifier

n'ait pas atteint sa perfection , puisqu'il ne pouvoit pas l'atteindre.

Cependant il faut convenir qu'il ne seroit pas resté si loin de son but si l'on se fût appliqué davantage à connoître ses véritables principes , & si chaque âge avoit eu soin de transmettre ses découvertes à la postérité. Au défaut de livres destinés uniquement à cet usage , l'histoire auroit dû se charger de ce dépôt précieux ; mais il ne paroît pas qu'elle ait été écrite dans cette vue. Les historiens , plus Rhéteurs que Militaires , dans le détail des événemens , s'attachent principalement aux circonstances qui pouvoient en rendre le récit agréable ; ils en marquent la suite , la liaison , l'influence des uns sur les autres ; ils en développent même les causes morales avec beaucoup de sagacité ; mais ils n'ont pas la même attention pour les causes physiques , ils ne les développent que légèrement , & ne descendent pas jusqu'aux causes premières , les seules cependant qui auroient pu répandre des lumières sur l'Art de fortifier. S'ils parlent des ouvrages de fortification & des manœuvres d'un siège , on ne voit pas que ce soit dans le dessein d'en faire sentir les défauts ou les avantages. Tite-Live lui-même , un des meilleurs historiens de l'antiquité , ne nous parle des sublimes inventions

d'Archimede que d'une maniere vague, qui ne renferme aucun moyen d'en connoître les principes ni de les imiter.

Malgré de si grands obstacles, une longue expérience avoit produit, sinon des systêmes favamment combinés, du moins quelques connoissances utiles, lorsque le hazard fit inventer la poudre. A cette époque mémorable, l'expérience de tant de siècles ne fut plus rien, tous les moyens connus jusqu'alors devinrent insuffisans, furent abandonnés, & la fortification fut réduite à ses premiers élémens. Depuis ce tems tout l'Art consiste dans la meilleure maniere d'employer ce terrible moyen & de se mettre à l'abri de ses effets. Par-là le problème a changé de nature puisqu'il entre dans ses données une constante qu'il n'avoit pas auparavant.

L'invention de la poudre produisit une révolution dans l'ordre des choses, mais elle ne fit pas les mêmes effets sur les esprits. On négligea long-tems encore le soin de recueillir & de rassembler les leçons de l'expérience, & d'établir sur ce fondement les principes de l'Art. Enfin on commença d'écrire sur la fortification; des fortificateurs qu'on peut regarder comme habiles, eu égard au tems, se transmirent successivement leurs lumieres,

& l'Art commença à marcher moins lentement. Les plus estimables de ces Ingénieurs sont Errard de Bar-le-Duc, Marollois, le Chevalier de Ville, le Comte de Pagan & Mallet. Vauban vint après ces hommes célèbres, profita de leurs lumieres, corrigea leurs défauts, & les laissa bien loin derriere lui : ce grand homme a tout-à-coup porté l'Art de fortifier à un degré si éminent qu'on a douté long-tems qu'il fût possible d'aller plus loin que lui.

Pendant que Vauban marchoit à grands pas dans la carrière qu'il s'étoit tracée à lui-même, la patrie de Tromp & de Ruiter lui opposoit un émule. Coehorn, par des ouvrages qui portent l'empreinte du génie, s'élevoit jusqu'à l'Ingénieur François. Je pourrois m'étendre ici sur ses talens extraordinaires, mais j'ai dit qu'il étoit digne de marcher à côté de Vauban, c'en est assez pour sa gloire; il n'est point d'homme assez vain pour se croire au dessus de cet éloge.

Ces deux grands hommes ont enrichi leur siècle par leurs découvertes. Mais quelque vaste que soit un génie, il tient toujours à l'impuissance humaine. Celui même de Coehorn & de Vauban n'embrasse pas en entier la chaîne immense des causes & des

effets; ils ont mieux connu que leurs prédécesseurs les vrais principes de l'Art de fortifier, ils les ont mieux approfondis, ils en ont tiré des conséquences plus justes & plus approchées du but; mais ils n'ont pas vu tout ce que ces principes renferment. J'ai lu leurs écrits avec l'enthousiasme qu'inspirent les ouvrages de génie; en les étudiant j'ai remonté jusqu'aux principes les plus reculés de leurs systèmes, & mes découvertes sont des rameaux de cette source féconde; c'est dans la vue d'être utile que j'ose les offrir au public; si l'on n'en retire pas tout l'avantage que je désirerois, j'espère du moins qu'à mon exemple, des hommes plus éclairés s'occuperont de tout leur pouvoir à perfectionner une science qui tient de si près au bien général des nations dont elle peut assurer la tranquillité: c'est sous ce point de vue que nous allons la considérer; ce qu'il ne paroît pas qu'on ait fait jusqu'ici.

Demander s'il est bon d'avoir des places bien fortifiées, ce seroit demander si l'état de foiblesse est préférable à l'état de puissance. Celui qui élèveroit ce doute ne feroit pas attention qu'un peuple foible n'est jamais libre qu'en apparence: mais qu'en effet il est esclave des états, ses voisins, dont la

puissance subjugué la volonté de ceux qui le gouvernent, & l'accoutume à se regarder comme heureux lorsque la paix ne lui coûte que des richesses. Cette vérité, qui semble n'intéresser que les états qui se soutiennent moins par la force que par la politique, peut cependant avoir beaucoup d'influence sur tous les Gouvernemens en général.

Le véritable intérêt des nations est moins de dominer que de n'être pas dominées. La paix est le plus grand bien qu'elles puissent désirer, & rien n'est plus capable de la maintenir qu'un équilibre de puissance assez solidement établi pour faire perdre à l'ambition toute espérance de le troubler. Heureusement cet équilibre paroît être le vœu presque de l'Europe entière. J'aime à me persuader que cet état heureux n'est pas une chimère ; & je crois pouvoir dire sans crainte, que si quelque chose peut le réaliser, c'est à la perfection de l'Art de fortifier que la gloire en est réservée. La fortification est toute à l'avantage de la foiblesse, cet équilibre est son effet naturel.

Il n'est donc point d'objet plus digne des grands génies : & quand je les invite à marcher sur les traces de Vauban & de Coehorn, je les invite à devenir les bienfaiteurs de l'humanité.

On pourra m'objecter que les fortificateurs ne peuvent travailler pour leur patrie sans travailler pour ses ennemis; qu'en augmentant également les deux côtés de la balance, on ne peut augmenter l'équilibre ni détruire l'inégalité; & qu'ainsi dans tous les cas, les nouvelles découvertes en fortification ne peuvent produire aucun effet desirable.

Cette objection qui seroit sans réplique, s'il s'agissoit de donner à une nation la supériorité qu'elle n'auroit pas, devient ici la véritable solution du problème. Sans doute qu'en augmentant mes moyens, j'augmente ceux de mes ennemis, mais qu'importe que je les rende forts, si je me rends invulnérable. Il est d'ailleurs à remarquer que la force que je leur donne ne sauroit agir contre celle que je mets de mon côté, & si je ne veux que mon repos, qu'ai-je à craindre d'une force locale qui ne sauroit se transporter? Est-ce avec leurs places fortes qu'ils viendront m'attaquer dans les miennes? Ces vérités sont palpables, & si jamais on parvient à donner une supériorité décidée & constante à la défense sur l'attaque, un État, & surtout un État qui, par son peu d'étendue, est plus foible que ses voisins, pourra toujours, en s'enveloppant dans une chaîne de

places fortes, mettre ses ennemis dans l'impuissance de lui nuire.

Je sens parfaitement qu'un système de fortification capable de mettre une place forte à toute épreuve, n'est pas facile à imaginer; mais son impossibilité n'est pas démontrée. Il n'en est pas de la guerre des sièges comme de la guerre de campagne : dans celle-ci tous les moyens sont communs aux deux partis; une arme, une ruse nouvelle ne procurent qu'une supériorité momentanée, & l'inventeur peut à son tour en devenir la victime. Dans la guerre des sièges les moyens de l'assiégé ne sont pas les mêmes que ceux de l'assiégeant; sans cela comment de petits corps de troupes résisteroient-ils à de nombreuses armées? Ils ont à la vérité les uns & les autres des moyens qui leur sont communs; mais observons bien que ce ne sont que des accessoires, & que les moyens principaux diffèrent essentiellement. L'assiégeant emploie contre l'assiégé une force active dont le *maximum* est connu. L'assiégé oppose à cette force active une force immobile qui lui résiste par sa propre masse; or cette masse peut être augmentée à l'infini : avantage qu'on ne sauroit donner au canon dont la force, quoique très - grande, a cependant des limites.

Je conviens que tous les procédés de la nature ne nous sont pas connus, & qu'il peut exister un agent plus violent encore que la poudre ; mais si cet agent existe, il n'est pas à désirer qu'on le découvre : les hommes, pour se détruire, n'ont-ils pas assez d'un moyen plus redoutable dans leurs mains que la foudre même dont il est l'image ?

Quoiqu'il en soit, il paroît que dans l'état des choses, l'Art de fortifier est susceptible, sinon d'une perfection absolue, au moins d'une perfection relative, & qu'on peut donner à la défense une supériorité assez grande & assez constante pour éteindre, parmi les peuples de l'Europe, cet esprit de conquêtes qui trouble si souvent la tranquillité générale.

Je le répète, c'est au Génie à nous amener cette heureuse révolution. J'observerai seulement que la nature du problème exigeroit peut-être qu'on s'écartât un peu des voies ordinaires. Il est tout naturel de penser qu'en multipliant les ouvrages de fortification on multiplie les obstacles contre l'attaque, & que le moindre effet qu'on puisse en attendre est de retarder la chute des villes assiégées. C'est la méthode qu'on a suivie jusqu'ici,

& que j'ai suivie moi-même, parce que je n'en connois pas de meilleure : cependant aucun de ces différens ouvrages, dont un systême est composé, ne se défend absolument par lui-même; il a besoin, pour sa défense, du feu des autres ouvrages, & par conséquent des bras & de la vigilance de la garnison, qui par-là, se trouve exposée à des fatigues & à des dangers continuels. De plus, cette nécessité de défense réciproque, exige pour chaque ouvrage une maniere de construction relative à lui-même, ainsi qu'aux ouvrages circonvoisins, deux points essentiels & d'autant plus difficiles à réunir qu'ils se nuisent mutuellement. Toutes ces considérations rendent la fortification fort épineuse & fort compliquée : ne feroit-il pas plus simple qu'un ouvrage seul réunit la force de de tous? Cet ensemble pourroit enfin devenir une masse inébranlable, & par-là même la perfection de l'Art.

En attendant cet événement desirable, il fera toujours très-important d'étudier avec soin les systêmes connus jusqu'ici, afin d'en pouvoir mettre à profit tous les avantages & même les défauts. Plus on étendra la sphere des connoissances sur cet objet, plus on resserrera celle des événemens inopinés, des

coups du hazard , des inventions subites , des fautes des Gouverneurs ; tous ces objets ont une grande influence sur les succès d'un siège : en diminuer la somme , c'est diminuer la somme des obstacles qui s'opposent à l'établissement de cet heureux équilibre auquel l'Art de fortifier peut nous conduire.

C'est cette augmentation de connoissances & de ressources qui fut mon seul objet lorsque je donnai au public la première édition de cet ouvrage : dans cette vue , je crus devoir m'attacher particulièrement à développer les principes de l'Art important qui en fait le sujet , à les ranger dans l'ordre le plus convenable , afin de rendre l'étude de cet Art & plus facile & moins rebutante pour les jeunes Officiers. En exposant , dans le plus grand détail , les ouvrages que les grands maîtres nous ont laissé sur cette matière , je proposai avec confiance les réflexions que me suggéroit l'examen de leurs différens systèmes ; je n'hésitai point à relever les erreurs qui me parurent leur être échappées ; je montrai les défauts que je crus appercevoir dans leurs constructions ; j'indiquai les moyens qui me semblerent les plus convenables pour y remédier , persuadé que les progrès d'un Art quelconque dépendent

entièrement de la discussion réfléchie de ses principes, & que c'est une adulation peu digne de la mémoire des grands hommes, que d'admettre, sans examen, des systèmes qu'eux-mêmes ne nous ont proposés qu'avec la modestie & les doutes du Génie.

Malgré l'évidence de cette maxime, on a poussé la prévention jusqu'à m'objecter que l'Art de fortifier est parvenu à son plus haut degré, par les découvertes des Vauban & des Coehorn qui ont fixé les limites auxquelles cet Art peut atteindre, & qu'il est désormais inutile de diriger ses recherches de ce côté? Une pareille opinion feroit aussi décourageante que peu fondée; si dans tous les âges on eût raisonné de même, les Arts & les Sciences seroient encore au berceau. M M. de Coehorn & de Vauban étoient trop grands pour penser ainsi. Ils étudièrent les ouvrages des anciens Ingénieurs, ils mirent à profit les découvertes du Chevalier de Ville & du Comte de Pagan, & si le champ qu'ils parcoururent étoit vaste, on doit croire que celui qu'ils nous ont laissé ne l'est pas moins. Il est quelquefois possible de remonter à l'origine d'une science, mais il est au dessus du pouvoir du Génie lui-même d'en trouver toutes les applications & d'en déterminer

l'étendue. Celui qui marqueroit du doigt les bornes des connoissances humaines, ne seroit pas un homme, il seroit un Dieu.

Il est un autre point sur lequel on a attaqué vivement mon ouvrage ; on a prétendu que la connoissance de la fortification devoit être exclusivement réservée aux Ingénieurs, qu'eux seuls pouvoient posséder cet Art à fond, & qu'il étoit même dangereux que d'autres le cultivassent. Sans avoir pu reconnoître quel est le danger que semble craindre l'auteur de cette assertion, je lui répondrai, d'après ses propres termes, que *les Ingénieurs doivent compte de leurs travaux aux Chefs de corps, aux Officiers Généraux & aux Ministres*. Eh ! comment ceux-ci pourront-ils apprécier leurs talens, s'ils ne sont eux-mêmes versés dans les connoissances dont ils ont à juger ? Il importe donc aux Officiers supérieurs ainsi qu'à tous ceux qui se destinent à l'Art militaire ; de s'instruire dans l'Art de la fortification qui en fait partie. C'est ce que j'avançois dans la préface de mon ouvrage ; & je ne prétendois pas dire autre chose.

Le même auteur ajoûte que cette multitude de livres sur la fortification ne peut être que dangereuse pour les jeunes Ingénieurs, que, sans y puiser une connoissance précise des principes

principes de l'Art, ils s'égarent dans de vains systêmes, & acquierent un esprit gigantesque qui les écarte toujours des justes proportions qu'ils doivent observer. Sans doute il seroit hors de propos qu'un jeune homme, absolument ignorant des regles d'un Art, commençât par étudier les systêmes imaginés par des théoriciens consommés. Mais depuis quand a-t-on prétendu resserrer l'imagination dans les bornes étroites d'un petit nombre de regles? Que penseroit-on d'un architecte qui, pénétré d'un profond respect pour son Vignole, regarderoit ses préceptes comme des loix inviolables, & qui, servile imitateur de son maître, n'oseroit donner à l'édifice qu'il seroit chargé de construire, toute la beauté dont il le verroit susceptible? On ne sauroit trop le répéter, les regles sont la mort du génie; ce sont des routes qui peuvent conduire au but; un esprit ordinaire ne peut se dispenser de les suivre sans s'égarer; mais si le génie qui les a tirées du néant, apperçoit des moyens plus efficaces, plus faciles & plus féconds, fait-il un crime de les préférer? Concluons-en donc que l'étude des bons & même des mauvais ouvrages, est nécessaire pour hâter les progrès des jeunes artistes : ce n'est que par la multitude des

comparaifons qu'ils acquerront ce jugement ferme & folide, cet efprit inventif qui leur diâteront de nouveaux chefs - d'œuvres & infcriront leurs noms dans les faftes de la poftérité.

Et ne voyons-nous pas en effet les fanchuaires des Arts, les Académies de Peinture, de Sculpture & d'Architeâture, exciter de tout leur pouvoir l'émulation parmi les élèves; & lorsque ceux-ci ont obtenu le fuffrage des maîtres, ne les envoient-ils pas au dehors pour y mettre à contribution les chefs-d'œuvres des Artiftes étrangers? Ces Académiciens illuftres, loin d'imaginer avec mon critique que l'on doive fe contenter des vieux principes de l'école, de l'Architeâture des Vignoles, des Perrault, des Vitruves, des Daviler, font perfuadés au contraire qu'un jeune Artifte ne fauroit trop voir, trop étudier, trop examiner; & que par conféquent on ne fauroit trop lui préfenter de modeles différens pour éclairer fon jugement, accroître fes connoiffances & échauffer fon imagination.

Si ce principe eft d'une vérité fi évidente pour les beaux Arts, j'ofe efperer qu'on ne m'en conteftera pas l'application à l'Art de fortifier, d'attaquer & de défendre les pl

es

& persuadé que mon critique est seul de son avis, je présente, avec confiance, au public & à mes supérieurs, cette nouvelle édition de mon ouvrage, dans laquelle, profitant des observations qui m'ont été faites, j'ai corrigé soigneusement les erreurs ou les négligences qui pouvoient m'être échappées; j'ai transposé ce qui ne m'a pas paru placé dans l'ordre convenable; j'ai étendu ce qui n'avoit pas été suffisamment développé; en un mot, je n'ai épargné ni soins, ni travaux pour rendre cette nouvelle édition digne des suffrages de mes supérieurs, utile aux jeunes Éléves dont l'instruction m'est confiée, & propre à abréger les recherches des gens éclairés.

Je joins ici le tableau sommaire des différentes parties qui composent ce traité. On pourra voir, par le choix des objets, que mes veilles & mes travaux n'ont jamais eu d'autre but que l'utilité publique.

1^o. Je donne des définitions exactes, des principes raisonnés, une idée de la fortification des anciens, son origine, ses progrès jusqu'à la fortification moderne.

2^o. La construction du premier système de M. de Vauban, & celle de tous les ouvrages extérieurs, avec leurs profils, leurs dénominations, leurs avantages, leurs défauts,

la maniere de les rectifier, les raisons qui autorisent les changemens que je propose. Je mets le lecteur en état de juger par lui-même, de réfléchir, de former des projets utiles, de ne point adopter un système par vénération pour son auteur, en un mot, d'examiner sans prévention.

3°. Je traite des batardeaux, des écluses, des ouvrages au delà du glacis, des contremines, de la maniere de faire sauter un terrain plusieurs fois, avec le calcul relatif aux mines.

4°. Je traite des citadelles; je releve l'erreur où l'on a été jusqu'ici de leur donner la forme du quarré ou du pentagone; je donne une nouvelle méthode de construire une citadelle à moins de frais, plus forte, & qui n'a aucun des défauts des citadelles ordinaires.

5°. Je donne les systèmes des auteurs qui se sont le plus distingués dans l'Art de fortifier, tels que ceux d'*Errard de Bar-le-Duc*, de *Marolois*, du *Chevalier de Ville*, du *Comte de Pagan & de Mallet*, les deuxieme & troisieme systèmes de M. de Vauban, le premier de M. de Coehorn, celui de M. d'Herbort, mes neuf anciens systèmes auxquels j'ai joint deux *Mésalegues* ou fortifications perpendiculaires, enfin deux systèmes renforcés de mon f/s.

6°. Je fais l'analyse de tous les systêmes de ces auteurs ; je développe leurs défauts & leurs avantages ; je compare mon premier systême avec ceux de M M. de Vauban & de Coehorn ; & l'on voit en quoi il leur est préférable : j'expose les difficultés qu'on rencontreroit dans l'attaque d'une place bâtie selon un de mes onze systêmes, ou des deux de mon fils.

7°. Je donne une nouvelle disposition de palissades, supérieure à celle dont on fait usage aujourd'hui ; je donne une nouvelle construction de cavaliers & de batteries couvertes, bien supérieure à tout ce qu'on a imaginé à ce sujet jusqu'ici.

8°. J'expose les principes de la fortification irrégulière ; je donne deux méthodes courtes & faciles de fortifier toutes sortes de terrains irréguliers ; j'en fais l'application à une place irrégulière de neuf côtés, traversée par une rivière, avec la disposition des ouvrages extérieurs que je juge propres à rendre cette place recommandable. Cette application peut servir d'exemple aux Ingénieurs, pour tous les terrains irréguliers qu'ils auroient à fortifier ; j'enseigne à tracer sur le terrain un plan de fortification, & la manière d'employer les matériaux dans la construction.

9°. Je donne un traité de la pousse des terres & des voûtes , une nouvelle construction des revêtemens ordinaires ; j'y joins un projet pour établir des casernes sous le terre-plein des courtines ; elles mettent la garnison à l'abri des bombes en temps de siège ; elles sont saines & exemptes d'humidité.

10°. Je traite de la force des bois & de leur résistance , suivant leurs dimensions & les différentes positions qu'on peut leur donner dans les bâtimens & dans les machines.

11°. Je traite de la fortification de campagne ; je montre le défaut des ouvrages dont on a fait usage jusqu'ici ; je leur en substitue de plus avantageux ; je donne une nouvelle méthode de retrancher une armée , supérieure à la méthode des lignes qu'on a pratiquée jusqu'à présent ; enfin je traite de la maniere de retrancher un village.

12°. Je donne une idée de la maniere de camper une armée , le détail d'un camp , d'un bataillon d'infanterie , d'un escadron de cavalerie , & d'un escadron de dragons.

Dans le second volume , je traite avec le plus grand détail de l'attaque & de la défense des places. Ce traité renferme ;

1°. L'attaque d'une place par escalade , où j'indique les occasions dans lesquelles cette

méthode est préférable à l'attaque ordinaire; 2°. les attaques brusques; 3°. l'investissement des places; 4°. la manière de les reconnoître. 5°. Je traite des lignes de circonvallation & de contrevallation; 6°. de celles de contre-approche & de leur construction; 7°. de l'attaque d'une ville selon M. de Vauban; 8°. de l'ouverture de la tranchée & de la conduite des travaux; 9°. de la prise du chemin-couvert par la sape; 10°. de la descente du fossé de la demi-lune & de la manière de traverser ce fossé en le supposant sec. 11°. Je donne les détails de l'assaut fait à Berg-op-zoom en 1747. 12°. J'expose les principes que l'on doit suivre dans la conduite des travaux d'un siège. 13°. Je fais l'application de ces principes à l'exagone & à l'octogone régulier. 14°. Je donne l'attaque du quarré fortifié selon la méthode de M. de Cormontagne. 15°. Je traite de l'attaque & de la défense d'une place à fossés pleins d'eau. 16°. Enfin je traite de la levée d'un siège & de la capitulation.

Après le traité de l'attaque & de la défense des places, je donne un traité abrégé du Lavis de la fortification & de celui de la carte.

Enfin je termine cet Ouvrage par un Dictionnaire abrégé des termes usités dans

la fortification, dans l'attaque & la défense des places, dans l'artillerie & à la guerre. Ce dictionnaire instruira un Officier de tout ce qu'il doit savoir sur l'artillerie, la poudre & les mines : on trouvera par exemple au mot *canon*, sa définition, ses especes différentes, son poids, sa portée, ses dimensions & sa charge de poudre; au mot *poudre*, sa définition, sa composition, &c.



TABLE

DES TITRES

ET DES PRINCIPAUX ARTICLES

Contenus dans le premier Volume de ces
Éléments.

<i>DÉFINITIONS de la fortification & de ses différentes especes ,</i>	page 1
<i>De la fortification des anciens, de son origine & de ses progrès jusqu'au tems de M M. de Vauban & de Coehorn ,</i>	2 & suiv.
<i>Définitions du rempart, de ses parties & de ses différentes especes ,</i>	8 & suiv.
<i>Définitions de la fraise & de la palissade ,</i>	10
<i>Définitions du bastion, des lignes & des angles qui le forment, & des embrasures qu'on y pratique ,</i>	10 & suiv.
<i>Du fossé ,</i>	13
<i>Du chemin-couvert, de ses places d'armes rentrantes & saillantes, & des traverses ,</i>	ibid. & suiv.
<i>Axiomes, ou principes de la fortification ,</i>	16
<i>Problème. Décrire la ligne magistrale, le rempart, &c. de l'exagone, suivant le premier système de M. de Vauban ,</i>	19
<i>Des magasins à poudre & de leur construction ,</i>	21
<i>Définition & construction du cavalier ,</i>	22

<i>Des portes & de leur construction,</i>	24
<i>Définition des orgues & des herfes,</i>	25
<i>Du tracé du fossé & de ses especes,</i>	26
<i>Définition & construction de la demi-lune,</i>	27
<i>Construction du réduit,</i>	30
<i>Construction du chemin-couvert, des places d'armes & des traverses,</i>	31
<i>Maniere dont on doit tracer à l'encre les différentes parties de la fortification,</i>	32
<i>Construction du bastion à orillon,</i>	33
<i>Définition & construction de la tenaille simple, à flancs & brisée, de la caponniere & de la cunette,</i>	35
<i>Définition des casemates,</i>	40
<i>Construction de la contre-garde,</i>	41
<i>Construction des grandes lunettes, ou tenaillons de M. de Vauban,</i>	42
<i>Construction des petites lunettes,</i>	43
<i>Définition & construction de l'ouvrage à cornes devant une demi-lune,</i>	44
<i>Définition & construction de l'ouvrage à couronne devant une demi-lune,</i>	47
<i>Du tracé des corps de casernes, & des rues dans un exagone,</i>	49
<i>Profil du rempart d'une courtine, de celui d'une tenaille, d'une demi-lune avec son fossé, du che- min-couvert & du glacis, suivant le système de M. de Vauban,</i>	52
<i>Des ouvrages que l'on construit quelquefois au delà du chemin-couvert, comme lunettes, fleches,</i>	

T A B L E.

xxv

<i>redoutes , avant-fossé , avant-chemin-couvert ,</i>	54
<i>Des batardeaux & des écluses ,</i>	56
<i>Des citadelles ,</i>	57
<i>Construction d'une citadelle pentagonale & ses défauts ,</i>	59
<i>Construction de contre-gardes & de demi-lunes à flancs reculés , pour corriger les défauts des citadelles ordinaires ,</i>	61
<i>Construction d'un réduit pour maintenir la bourgeoisie ,</i>	62
<i>Des contre-mines ,</i>	63
<i>De la maniere de faire sauter plusieurs fois le même terrain , & du calcul relatif aux mines ,</i>	66
<i>Des communications ,</i>	70
<i>Système d'Errard de Bar-le-Duc , Ingénieur de Henri IV ,</i>	71
<i>Système de Marolois , ou système hollandois ,</i>	72
<i>Système du Chevalier de Ville ,</i>	73
<i>Système du Comte de Pagan ,</i>	75
<i>Système de Mallet , auteur des travaux de Mars ,</i>	77
<i>Second système de M. le Maréchal de Vauban , appelé système de Landaw ,</i>	79
<i>Troisième système de M. le Maréchal de Vauban , ou système du New-Brisack ,</i>	82
<i>Premier système de M. de Coehorn ,</i>	85
<i>Profil général de ce système ,</i>	89
<i>Système de M. Jean-Antoine d'Herbort ,</i>	93
<i>Construction de mon premier système , tel que je l'ai combiné à Toulon , en 1747 , pendant le quartier d'hyver ,</i>	106

<i>Construction & nouvelle disposition du cavalier sur le terre-plein du bastion ,</i>	110
<i>Nouvelle disposition de palissades , préférables à celles dont on a fait usage jusqu'ici ,</i>	114
<i>Profil général de ce premier système ,</i>	117
<i>Avantages de ce système , comparé à celui de M. de Vauban ,</i>	119
<i>Avantages de mon premier système sur le premier de M. de Coehorn ,</i>	126
<i>Construction de mon second système , dont les dehors sont analogues à ceux du New-Brisack ,</i>	129
<i>Profil général de mon second système ,</i>	131
<i>Avantages de mon second système ,</i>	132
<i>Construction de mon troisieme système , ou système à redoutes détachées ,</i>	135
<i>Profil général de mon troisieme système ,</i>	137
<i>Avantages de mon troisieme système ,</i>	ibid.
<i>Construction de mon quatrieme système , où je donne une nouvelle disposition de ligne magistrale ,</i>	140
<i>Profil général de mon quatrieme système ,</i>	146
<i>Avantages de mon quatrieme système ,</i>	ibid.
<i>Construction de mon cinquieme système , ou système à batteries couvertes , dans lequel je concilie ces deux grands points , l'épargne & la force ,</i>	149
<i>Profil général de mon cinquieme système ,</i>	157
<i>Avantages de mes demi-lunes ,</i>	158
<i>Avantages de la nouvelle disposition de mon chemin-couvert ,</i>	159

T A B L E.

xxvij

<i>Jugement favorable de l'Académie sur mon cinquieme système ,</i>	162
<i>Certificat de feu M. de Razau, Directeur des fortifications du Comté de Bourgogne sur le même sujet ,</i>	165
<i>Construction d'un avant-fossé , adapté à mon cinquieme système ,</i>	ibid.
<i>Construction de mon sixieme système, ou système à fronts détachés ,</i>	167
<i>Profil général de mon sixieme système ,</i>	172
<i>Avantages de mon sixieme système ,</i>	173
<i>Construction de mon septieme système ,</i>	174
<i>Profil général de mon septieme système ,</i>	181
<i>Avantages de mon septieme système ,</i>	182
<i>Construction d'une citadelle selon la méthode que j'ai proposée, en parlant des citadelles ,</i>	186
<i>Construction des dehors pour les citadelles pentagonales , ou mon huitieme système ,</i>	192
<i>Profil général de ce huitieme système ,</i>	195
<i>Avantages de ce huitieme système ,</i>	196
<i>Construction de mon neuvieme système ,</i>	198
<i>Profil général de ce neuvieme système ,</i>	203
<i>Avantages de ce neuvieme système ,</i>	205
<i>Changemens à faire à mes trois premiers systèmes ,</i>	218
<i>Premiere mésalegue , ou système de fortification à défenses perpendiculaires ,</i>	221
<i>Profil général de ce système ,</i>	226
<i>Avantages de ce système ,</i>	228
<i>Seconde mésalegue , ou système de fortification , dans lequel les principales parties sont flanquées perpendiculairement ,</i>	236.

<i>Profil général de ce système,</i>	242
<i>Avantages de cette nouvelle méthode,</i>	243
<i>Attaque d'un octogone fortifié selon ce système,</i>	247
<i>Nouveau système d'ordre renforcé composé en 1771</i>	
<i>par le fils de l'auteur,</i>	266
<i>Profil de ce système,</i>	272
<i>Second système d'ordre renforcé par le même,</i>	273
<i>Profil général de ce système,</i>	277
<i>Avantages de ce système,</i>	ibid.
<i>Objections contre ce système,</i>	279
<i>Réponse aux objections,</i>	280

DE LA FORTIFICATION IRRÉGULIERE.

<i>DÉFINITIONS & principes,</i>	284
<i>Problème. Fortifier intérieurement un polygone irrégulier,</i>	285
<i>Problème. Fortifier extérieurement une place irrégulière, &c.</i>	286
<i>Règles générales relatives à la fortification irrégulière,</i>	289
<i>Problème. Fortifier une ville traversée dans sa largeur par une rivière, & dont l'enceinte est un polygone irrégulier de neuf côtés,</i>	290
<i>Problème. Tracer sur le terrain un plan de fortification,</i>	292
<i>De la force des bois & de leur résistance, suivant leurs dimensions & suivant les différentes positions qu'on peut leur donner dans les bâtimens & dans les machines,</i>	297
<i>TRAITÉ ABRÉGÉ de la poussée des terres</i>	

T A B L E.

xxix

<i>contre les revêtemens des remparts de fortification & d'autres terrasses ,</i>	305
<i>Définitions & principes ,</i>	ibid.
<i>Problème. Déterminer l'épaisseur du revêtement sans talut , &c.</i>	307
<i>Problème. Déterminer l'épaisseur au sommet d'un revêtement dont le talut est la sixieme partie de la hauteur ,</i>	308
<i>Problème. Déterminer l'épaisseur au sommet d'un revêtement qui a un parapet , le rempart n'étant revêtu que jusqu'au cordon ,</i>	309
<i>Problème. Déterminer l'épaisseur au sommet d'un revêtement qui a des contre-forts de dix-huit pieds en dix-huit pîeds ,</i>	312
<i>Nouvelle méthode de construire les revêtemens de fortification , plus solides , à moins de frais & exempts de fréquentes réparations , rejointoyemens , &c.</i>	316
<i>Examen de la poussée des voussoirs d'une voûte à plein cintre , contre les pieds-droits ,</i>	324
<i>Projet de casernes en souterrains à construire sous les terre-pleins des courtines , & avantages de ces casernes ,</i>	330

DE LA FORTIFICATION PASSAGERE

OU DE CAMPAGNE.

<i>DÉFINITION ,</i>	332
<i>Principes ,</i>	336
<i>Des redoutes ,</i>	338
<i>Construction d'une redoute quarrée ,</i>	ibid.

<i>Construction du fort triangulaire à demi-bastions,</i>	350
<i>Construction du fort triangulaire à bastions,</i>	352
<i>Construction & examen du fort à étoile,</i>	353
<i>Construction des nouvelles redoutes quarrées, qu'on propose de substituer à la place des forts triangulaires & à étoile,</i>	354
<i>Des ouvrages pour la garde & la défense d'un pont,</i>	356
<i>Première méthode de fortifier la tête d'un pont,</i>	ibid.
<i>Seconde méthode de retrancher la tête d'un pont,</i>	359
<i>Avantages de cette nouvelle disposition d'ouvrages,</i>	360
<i>Troisième méthode de fortifier la tête d'un pont,</i>	361
<i>Méthode de retrancher un camp ou une armée,</i>	362
<i>Du campement d'une armée,</i>	ibid.
<i>Camp d'un bataillon,</i>	363
<i>Camp d'un escadron de cavalerie,</i>	365
<i>Camp d'un escadron de dragons,</i>	366
<i>De l'ordre que les troupes gardent dans le campement d'une armée,</i>	367
<i>Manière dont on retranche ordinairement les armées,</i>	371
<i>Nouvelle méthode de retrancher une armée,</i>	ibid.
<i>Avantages de cette méthode,</i>	373
<i>Nouvelle méthode de construire des lignes,</i>	374
<i>Méthode de fortifier un village,</i>	375

Fin de la Table du premier Volume.

ÉLÉMENTS



ÉLÉMENTS
DE
FORTIFICATION
DE
L'ATTAQUE ET DE LA DÉFENSE
DES PLACES.

DÉFINITIONS.

1. **L**A FORTIFICATION est l'art de disposer l'enceinte d'une place ou d'un lieu, de manière qu'avec un petit nombre d'hommes, on puisse résister à un plus grand qui voudroit s'en emparer.
2. Elle est naturelle ou artificielle.
3. La naturelle est un lieu inaccessible, comme feroit une place entourée d'un marais impraticable, ou bâtie sur un rocher escarpé de toutes parts; enfin tout lieu d'un difficile accès est dit fortifié naturellement.
4. La fortification artificielle est celle où l'on emploie l'art & le génie, pour mettre une place en état de défense.

5. Elle est durable ou passagere.

6. La passagere enseigne à fortifier un camp, la tête d'un pont; à faire & conduire les travaux d'un siège, & tous les ouvrages qui ne sont que pour un tems, comme redoutes, fortins & retranchemens, &c.

7. La fortification durable est celle qui met une place en état de résister en tous tems aux attaques imprévues de l'ennemi.

8. Avant que de parler de la construction des différens ouvrages qui constituent la fortification moderne, je crois qu'il est à propos de donner une idée de la fortification des anciens, des progrès de l'attaque, & des changemens que ces progrès ont rendu nécessaires dans l'art de la défense, à mesure que l'on a fait la découverte des machines pour sapper les murs & emporter les places.

La Fortification doit son origine à la division qui sépara les premiers hommes en peuplades sous des chefs particuliers; ils songerent à se garantir, eux & leurs bestiaux, de l'incursion de leurs voisins; ils s'enfermerent dans de grandes enceintes terrassées & palissadées communément en quarrés longs, ce qui ne donnoit aucun avantage à l'assiégé sur l'assiégeant, qui, dès qu'il avoit joint l'enceinte, avoit sur l'assiégé la supériorité du nombre, & cette espèce de confiance qu'a celui qui attaque un retranchement, sur celui qui le défend: ce dernier perd courage s'il voit la moindre brèche à l'ouvrage qu'il défend; le premier en devient plus audacieux & l'emporte.

9. Le défaut de ces premières fortifications en fit naître de meilleures: on forma des enceintes de murs fort élevés, flanqués par des tours quarrées & rondes, percées de crénaux, pour découvrir la campagne de toute part, & distantes les unes des

autres de la portée des armes dont on se servoit alors. Ces armes étoient la fleche & la fronde ; la Planche I. fig. 1 & 2 , fait voir le plan de ces tours & leur élévation. Ces fortifications mirent la défense au dessus de l'attaque , jusqu'à ce que l'on eût inventé les échellès , les béliers , les balistes , les catapultes & les tortues. Les échelles servirent à escalader les murs ; les béliers étoient de longues poutres armées de fer , & suspendues , qu'on lançoit contre les murs pour les faire écrouler ; les balistes servoient à lancer des traits & des dards sur les assiégés ; les catapultes servoient à lancer des pierres d'une grosseur énorme , avec autant de rapidité que nos mortiers en donnent aux bombes ; elles écrasoient les édifices , les tours & les assiégés sur leurs remparts ; les tortues étoient des béliers couverts , elles cachoient les hommes qui les conduisoient contre les murs & contre les tours de l'assiégé pour les sapper. On joignit à toutes ces machines les mines , qui consistoient à faire un chemin sous terre , jusques sous une tour ; on enlevoit le terrain de dessous la tour , on y substituoit des étançons de charpente pour la soutenir , on y mettoit le feu , & lorsqu'il avoit consumé les étançons , la tour s'écrouloit avec une partie des murs attenans ; ce qui faisoit une ouverture au corps de la place , & en facilitoit la prise : pour lors l'attaque devint supérieure à la défense.

10. Dans la suite on renforça les murs , on exhaussa les tours , on forma au sommet des saillies de pierres percée de distance en distance , qu'on appella *machicoulis* , pour découvrir le pied des murs , & lancer par les machicoulis des dards , des fleches , des pierres , de feux d'artifice que l'on inventa pour brûler l'assiégeant & ses machines ; on sépara les tours du reste du rempart du côté de

la place ; on fit de chacune un petit fort , dont la prise n'influoit point sur le reste du corps de la place ; on se retrancha dans l'intérieur , on y bâtit des citadelles pour servir de retraites sûres , après la prise de la première enceinte ; on sépara l'enceinte de la campagne par un fossé ; on poussa même des ouvrages en avant , pour arrêter l'ennemi : par ces moyens la défense l'emporta sur l'attaque. Sa supériorité ne dura pas long-tems : on opposa aux tours du corps de la place , des tours ambulantes plus élevées , des enceintes extérieures , tant pour mettre l'assiégé hors d'état de faire aucune entreprise qui pût le dégager de l'assiégeant , que pour l'empêcher d'obtenir du secours du dehors. Ainsi l'assiégeant asséyoit son camp entre deux retranchemens ; l'un pour s'opposer aux secours qui pourroient venir de dehors , c'est la ligne de *circonvallation* ; l'autre pour s'opposer aux efforts des assiégés , c'est la ligne de *contrevallation*. Cette dernière méthode d'attaquer les places , qui l'emportoit un peu sur la défense , a été en usage jusqu'à l'invention de la poudre & du canon ; je dis *un peu* , parce qu'il y a eu des sièges qui ont duré trois ou quatre ans.

II. On reconnut alors le défaut des parties antérieures des tours carrées qui restoient sans défense , comme les lignes tirées des angles des courtines l'indiquent. On voit que l'ennemi parvenu dans l'espace triangulaire *a b c* , est à l'abri des coups de l'assiégé ; d'ailleurs leur trop peu de capacité , le peu d'épaisseur de leurs murs & du rempart du corps de la place , rendirent la défense bien inférieure à l'attaque. Pour rétablir l'équilibre entre la défense & l'attaque , on fit saillir vers la campagne un des angles du carré , de manière qu'une partie des deux autres côtés opposés servit de flancs.

Pl. I.
Fig. 2.

(Voyez la tour X. pl. 1.) Ces flancs trop obliques donnerent l'idée aux Ingénieurs Italiens de former les bastions modernes ; les uns en disposèrent les flancs perpendiculaires sur la courtine ; les autres , pour cacher davantage leurs flancs , les firent perpendiculaires sur les lignes de défense opposées , comme on peut le voir dans le système d'Errard , premier Ingénieur françois qui ait écrit sur la fortification. On ne se contenta pas de substituer les bastions modernes aux tours quarrées & rondes , & nos remparts terrassés aux murs d'enceinte des anciens ; on creusa un fossé large & profond ; on construisit au-delà un chemin couvert palissadé ; on munit les places d'artillerie ; on jeta des ouvrages en avant , comme demi-lunes , contregardes , ouvrages à cornes & à couronne , &c. & la défense marcha de pair avec l'attaque jusqu'au tems de M. de Coehorn , & du Maréchal de Vauban , qui , enrichis des découvertes du Chevalier de Ville , du Comte de Pagan & des anciens Ingénieurs , corrigerent la méthode de l'attaque étroite & pointue , par l'étendue qu'ils lui donnerent en lui faisant embrasser tout le front attaqué ; par des places d'armes ou retranchemens capables de repousser les sorties de l'assiégé ; par l'emplacement des batteries sur le prolongement des faces des ouvrages attaqués , qui ruinent les défenses , enfilent les terre-pleins des ouvrages , & désolent l'assiégé par les ricochets & les feux croisés de l'artillerie de l'assiégeant ; par les précautions qu'ils prirent pour conduire la sappe avec sûreté & diligence ; par leurs cavaliers de tranchée qu'ils construisirent vers le milieu du glacis , pour forcer l'assiégé d'abandonner le chemin couvert. Ils augmentèrent considérablement les trains d'artillerie ; on perfectionna , de leur tems , le jet des bombes , on y joignit

les pierriers. Alors l'attaque se trouva bien au dessus de la défense.

12. Ces deux grands hommes songeront bientôt, chacun de leur côté, à rétablir l'équilibre. Tous deux jugeront les bastions construits par les Ingénieurs qui les avoient précédés, trop petits, les flancs trop courts & mal disposés, les demi-gorges trop étroites, les fossés mal alignés, les chemins couverts trop étroits, les places d'armes trop petites, & les ouvrages extérieurs pleins de défauts considérables. Tous deux travaillant sur les mêmes principes, ayant les mêmes vues, ont donné des systèmes de fortification bien supérieurs à ceux qui les ont précédés. Les uns & les autres sont si bien entendus & si conformes aux principes de la bonne fortification, qu'on a peine à décider lequel des deux l'emporte. Les systèmes de M. de Coehorn opposent à l'assiégeant chicanes sur chicanes, l'assiégé peut défendre pied à pied chaque piece de fortification. Il est vrai que ses systèmes coûtent, & sont trop composés; ceux de M. de Vauban sont plus simples, moins compliqués, d'une bonne défense, & coûtent moins.

On donnera, dans ces Elémens, les trois systèmes de M. de Vauban, & le premier de M. de Coehorn, avec ceux des Ingénieurs qui ont le plus contribué à la perfection de la fortification moderne. On fera un examen concis de chacun de ces systèmes, pour mettre le lecteur à portée de connoître le fort & le foible d'un système, de l'analyser, d'acquérir assez de connoissances pour en corriger les défauts, former des projets, & perfectionner cet art que MM. de Coehorn & de Vauban n'ont pas, de leur aveu, porté au point de perfection dont il est susceptible, & pour engager tant de savans Ingénieurs à chercher les moyens de

rétablir l'équilibre entre la défense & l'attaque, & même rendre la première supérieure. Je donnerai plusieurs systèmes de ma façon; j'en ferai la comparaison avec ceux de M. de Vauban; je dirai mon sentiment sur les ouvrages extérieurs; je proposerai les changemens que je croirai propres à en corriger les défauts, en alléguant les raisons qui m'engagent à le faire; en un mot, j'oserai n'être pas aveugle imitateur. Si je me trompe dans les combinaisons & les nouvelles dispositions d'ouvrages que l'on trouvera dans mes systèmes, il n'y aura qu'un demi-mal; d'autres en rectifieront les défauts, ou formeront de nouvelles combinaisons qui rétabliront l'équilibre.

J'aurai assez fait, si j'ouvre par-là une route aux savans. Plus ils la pratiqueront, plus elle leur offrira d'heureuses découvertes. Insensiblement on reviendra d'un préjugé qui nous porte à envisager les progrès de l'attaque comme arrêtés par des obstacles insurmontables; on ne se persuadera plus qu'il n'est point de fortification qui puisse tenir l'équilibre entre la défense & l'attaque, affoiblir l'action de l'artillerie & des fourneaux de mines dont on se sert dans les sièges.

M'accuseroit-on de présomption? voudrois-je l'emporter sur les Coehorn & les Vauban? Je respecte ces grands hommes; je révere leur mérite; mais ont-ils tout dit? ont-ils épuisé la matière? n'est-il plus permis de penser après eux? Ils ont profité des lumières des Comtes de Pagan, des de Ville, des Errard; je suivrai leurs traces, je m'enrichirai de leurs connoissances, j'y joindrai mes réflexions particulières, & j'inviterai ceux qui écriront après moi à enchérir sur mes productions. Le champ est vaste; c'est celui du génie: sa fécondité répondra toujours au travail & à la méditation.

13. Une place est censée fortifiée , lorsqu'elle est entourée d'un rempart , d'un fossé & d'un chemin couvert ; on la nomme alors *Place* ou *Ville de guerre*.

14. Le *rempart* est une élévation de terre d'environ trois toises de hauteur , de treize à quatorze toises de largeur à la base , & de neuf au sommet ; il doit être disposé de façon que toutes les parties soient défendues ou flanquées ; *flanquer*, veut dire défendre , en termes de fortification.

Dans la figure 1. Pl. 2. on voit une partie AN du rempart en élévation ; on distingue dans le massif des terres qui le forment , 1°. le *talut intérieur* A a b B D ; c'est la pente des terres du rempart du côté de la place ; ce talut a ordinairement pour base A D , une fois & demie la hauteur D B du rempart. 2°. Le *terre-plein* B b c C est la partie supérieure du rempart où se mettent les hommes & les machines propres à la défense de la place ; on lui donne cinq à six toises de largeur B C. 3°. Le *parapet* L V N o est un massif de terre élevé sur la partie antérieure du terre-plein : il a trois toises d'épaisseur V N , & sept pieds & demi de hauteur du côté de la place. La partie supérieure V v n N du parapet est en pente du côté de la campagne ; cette pente V N se nomme la *plongée* du parapet. Elle doit être disposée de manière à faciliter la découverte de tout ce qui approche la place , sans trop affoiblir la crête V v du parapet. Son épaisseur V N de trois toises , met les troupes placées sur le terre-plein à l'abri des coups de canon.

On pratique sur le terre-plein , au pied du parapet , une *banquette* C c l L ; c'est un gradin de trois pieds de hauteur , de trois pieds de terre-plein I L l i , & de trois pieds de talut C I i c. Son usage est d'élever le soldat , pour qu'il découvre la campa-

gne par-dessus le parapet, & puisse tirer sur l'ennemi qui voudroit s'approcher de la place. Les dimensions de la banquette varient; elle n'a souvent que deux pieds à deux pieds & demi de hauteur, trois à quatre de terre-plein, & quatre à cinq pieds de talut.

15. Le rempart est revêtu ou gazonné.

Il est revêtu, lorsque les terres du côté de la campagne sont soutenues par un mur de pierre ou de briques, qu'on appelle *revêtement*. X représente son profil (fig. 1. pl. 2.) on lui donne ordinairement quatre pieds & demi à cinq pieds d'épaisseur au sommet, avec un talut du sixième de la hauteur; c'est-à-dire, que si le rempart a six toises de hauteur, le revêtement aura six pieds de talut, ou dix pieds six pouces, ou onze pieds à la base; & pour le renforcer on place derrière, de quinze en quinze pieds, des *contreforts* Z. Ce sont des massifs de maçonnerie qu'on enfonce de huit à neuf pieds dans les terres du rempart. Ils ont six pieds de large *ab* contre le revêtement, & quatre pieds six pouces à leur queue *cd*, & même hauteur que le revêtement, qu'on suppose ici de trente pieds. Si le rempart étoit plus ou moins élevé, les dimensions du contrefort augmenteroient ou diminueroient à proportion. Le front A E F M N V, (fig. 5. pl. 2.) représente le plan du revêtement aux fondations; de même dans la fig. 2. T E R V indique l'épaisseur du revêtement, & E M N R celle du talut.

Pl. 2.
Fig. 2.

16. Au sommet du revêtement regne une saillie de pierre arrondie, qu'on nomme le *cordón*. Il sert d'ornement au revêtement; il représente, dans un plan, le premier trait de l'enceinte de la place; on l'appelle la *ligne magistrale*, & la pente du revêtement, l'*escarpe*.

Le rempart non revêtu s'appelle gazonné; on

lui donne le moins de talut que l'on peut ; & pour le rendre d'un plus difficile accès , on le fraise & on le palissade.

Fig. 3. 17. La *fraise f* est un rang de pieux de huit à neuf pieds de long , plantés au bas extérieur du parapet. Leurs pointes inclinent au dessous de l'horizon , pour que les grenades que l'on jette dessus retombent dans le fossé , & ils sont espacés de façon qu'elles passent entre deux.

La *palissade p* est aussi un rang de pieux de huit à neuf pieds. Ils se placent à plomb le long d'une retraite ou berme qui regne au niveau de la campagne , dans la partie extérieure de la pente des terres du rempart ; alors le rempart est gazonné , fraisé & palissadé.

Le rempart est à demi revêtu , lorsque le revêtement ne s'élève que jusqu'au niveau de la campagne. Alors on fraise la partie supérieure ; on place souvent au pied de l'escarpe une haie vive , ou un rang de palissades , comme l'indique la fig. 4. Lorsque le terrain est marécageux , on assure les fondations du revêtement par un pilotis ou un grillage de charpente recouvert de madriers.

On voit dans la planche 3. figure 2. un revêtement sur pilotis.

On place aussi des palissades sur la banquette du chemin couvert , pour rendre l'attaque plus difficile. Elles ne doivent excéder la crête du parapet que d'environ huit à neuf pouces , pour qu'elles soient moins en prise aux boulets de l'assiégeant.

Pl. 2.
Fig. 5. 18. Le *bastion* est la partie saillante D C A E F du rempart. Il est composé de deux faces A C , A E , de deux flancs C D , E F & d'une gorge D F qui est l'entrée du bastion. Les faces A C , A E sont les parties de l'enceinte les plus avancées vers la campagne ; elles forment par leur rencontre

L'*angle flanqué* C A E, ainsi nommé parce qu'il est défendu par les flancs G H, M N des bastions collatéraux Z & X. La partie G D ou F M du rempart qui joint deux bastions est la *courtine*.

L'angle D C A formé par le flanc D C & la face A C, se nomme *angle d'épaule*, parce que le soldat qui tire le long du flanc est épaulé ou couvert par la face.

L'*angle du flanc* ou de la courtine, est l'angle C D G formé par le flanc C D & la courtine D G; il prend son nom d'une des lignes qui le forment.

Le côté du polygone extérieur est la ligne A B qui joint les angles flanqués de deux bastions.

Le grand rayon est la ligne A O tirée de l'angle flanqué A au centre O de la place.

Le côté P R du polygone intérieur est la courtine D G prolongée de part & d'autre jusqu'au grand rayon.

La demi-gorge du bastion est le prolongement D P de la courtine G D jusqu'au grand rayon. Le point P, où les demi-gorges se rencontrent, est le centre du bastion. La ligne P A, menée du centre du bastion à l'angle flanqué A, est la capitale du bastion, & le reste O P est le petit rayon. La face A C, prolongée jusqu'à l'extrémité de la courtine en G, s'appelle *ligne de défense*. Elle ne doit pas excéder en longueur la portée du fusil, qui est de cent vingt à cent cinquante jusqu'à cent soixante toises au plus. Si la face A C prolongée se terminoit sur la courtine, en sorte qu'une partie de cette courtine découvrit la face, elle se nommeroit *ligne de défense fichante*, & la partie de la courtine qui verroit la face, *second flanc* ou *feu de courtine*; le Chevalier de Ville & quelques autres Ingénieurs préfèrent la ligne de défense fichante à

la rafante. On discutera les avantages & les défavantages de cette ligne de défense fichante, dans le système de cet auteur.

L'angle de tenaille $A k B$ est l'angle formé par la section des lignes de défense, $A G$, $B D$. Ces lignes sont ainsi nommées, 1°. parce qu'elles n'excèdent pas la portée du fusil, 2°. parce que c'est sur ces lignes que se forme la défense de la Place.

L'angle flanquant $A G H$ est l'angle formé par la ligne de défense $A G$ & le flanc $G H$.

L'angle diminué $B A C$ est l'angle formé par le côté du polygone $B A$ & la ligne de défense $A C G$.

L'angle flanquant intérieur $A G D$, ou alterne de l'angle diminué, est l'angle formé par la courtine $D G$ & la ligne de défense $A G$.

L'angle au centre $A O B$ est l'angle formé par les deux rayons $A O$, $B O$.

L'angle du polygone, ou à la circonférence $B A V$ est l'angle formé par deux côtés du polygone.

L'angle sur la base $O A B$ est l'angle formé par le rayon $A O$, & par le côté $B A$ du polygone.

19. On voit, par la disposition de l'enceinte de la Place, ou de la ligne magistrale : 1°. qu'elle ne contient que trois sortes de lignes, des faces, des flancs & des courtines; 2°. trois sortes d'angles, savoir : des angles flanqués, des angles d'épaule, & des angles du flanc ou de la courtine; 3°. que les flancs défendent la courtine, les faces, le passage du fossé, & se défendent eux-mêmes; conséquemment ce sont les parties les plus essentielles du corps de la Place.

C'est aussi le long des flancs qu'on place principalement l'artillerie. Pour cet effet on pratique des *embrasures* dans l'épaisseur du parapet. Ce sont des coupures ou des ouvertures qui ont deux pieds ou deux pieds six pouces $c c$ du côté de la Place, &

neuf pieds *ad* du côté de la campagne : l'intervalle *iF* du milieu d'une embrasure à l'autre est de trois toises. Le massif du parapet entre deux embrasures se nomme *merlon*. Les côtés *ca*, *cd* sont les joues de l'embrasure. Elle se termine en pente du côté de la campagne, pour qu'on puisse plonger dans les fossés. La *genouillière cc* est élevée d'environ deux pieds six pouces au-dessus de la plate-forme où l'on place le canon sur son affût. On donne neuf pieds d'ouverture à l'embrasure pour pouvoir découvrir de droite & de gauche dans la campagne ; & en même tems pour que l'explosion de la poudre ne détruise pas les joues de l'embrasure. Leur milieu est exprimé par des perpendiculaires *bi*, *EF*. On forme aussi des embrasures biaises *n*.

Pl. 2.
Fig. 6.

20. Le *fossé* est une excavation qui regne autour du corps de la place, pour en rendre l'accès plus difficile à l'ennemi. Il a communément trois toises de profondeur & dix-huit ou vingt toises de largeur, vis-à-vis les angles flanqués. Il est aligné aux angles d'épaule, pour qu'il soit vu & flanqué par toute la longueur des flancs.

La ligne qui termine le fossé du côté de la campagne est la *contrescarpe*, ou simplement la ligne du fossé.

21. Le *chemin couvert* est un espace large de cinq ou six toises, qui regne au-delà de la ligne du fossé, terminé du côté de la campagne par un parapet de sept pieds & demi de hauteur, qui va se terminer en pente douce du côté de la campagne, à vingt ou trente toises. Cette pente est le *glacis*.

On pratique, au pied du parapet du chemin couvert, une banquette sur laquelle on met un rang de palissades, qui excède la crête du parapet de huit ou neuf pouces. Les palissades tiennent ensemble

par des chevilles à une piece de bois qu'on appelle *linteau*. Cette banquette est représentée par une ligne fine.

Pl. 2. 22. Aux angles rentrans du chemin couvert, on
Fig. 5. construit des places d'armes qui ont quinze toises de
demi-gorge *I a*, sur dix-huit à vingt toises de
face *I b*. On doit observer que les faces de la place
d'armes flanquent directement le glacis des branches
Q du chemin couvert; & si l'angle qu'elles forment
est au dessous de soixante & dix degrés, il convient
de l'arrondir.

L'usage des places d'armes rentrantes est d'y
rassembler les troupes pour les sorties & la défense
des différentes parties du chemin couvert. Ces par-
ties se nomment les branches du chemin couvert.
Les faces *I b* des places d'armes servent à flanquer
ces branches *Q*.

23. De part & d'autre de la place d'armes ren-
trante on construit des *traverses t*; ce sont des
massifs de terre de trois toises d'épaisseur, sur la
largeur du chemin couvert, & perpendiculaires à
la ligne du fossé, avec une banquette du côté de
l'angle rentrant de la contrescarpe.

Ces traverses servent de parapet pour enfiler les
branches du chemin couvert, & pour empêcher
les ricochets.

24. Aux angles faillans du chemin couvert on
construit des places d'armes faillantes. Elles sont
formées par l'arrondissement du fossé & par des
traverses qui ont leurs banquettes du côté de l'angle
rentrant de la contrescarpe. Ces traverses sont per-
pendiculaires sur la ligne du fossé; leur usage est
de retarder la prise de la place d'armes faillante,
& d'empêcher les branches d'être enfilées par le
canon de l'ennemi.

25. On pratique, dans l'épaisseur du glacis, des

coupures ou passages de trois à quatre pieds de largeur, derrière les traverses, pour faciliter la communication des branches du chemin couvert.

ON en pratique aussi de huit à neuf pieds de largeur au milieu des faces des places d'armes rentrantes, pour faciliter les sorties & les retraites. On ferme ces passages par de fortes barrières, qui sont des grillages de chapente en forme de porte.

26. Chaque science, chaque art a ses axiomes & ses principes particuliers, à la faveur desquels tout esprit attentif peut faire des progrès & des découvertes utiles. Je vais exposer ceux qu'une longue expérience a fait adopter dans l'art de fortifier : il est essentiel de se les rendre familiers, & de les concilier de manière qu'en voulant satisfaire aux uns, on ne tombe pas dans les défauts que proscrivent les autres.

Souvent, croyant gagner en étendant une partie de l'enceinte d'une Place, on perd beaucoup plus par le raccourcissement d'une autre partie : le grand art consiste à garder un juste milieu & une proportion avantageuse & exacte entre les différentes parties de l'enceinte du corps de la place, de même que parmi les ouvrages extérieurs, relativement au même corps de la Place. Il ne s'agit pas d'entasser au hasard ouvrages sur ouvrages, & de croire par-là rendre une Place imprenable; je le répète, tout exige une proportion exacte & une sage économie, qui ne dégénère point en épargne déplacée. Avec rien, on ne fait rien; avec peu, il est difficile de faire beaucoup en fortification : à coup sûr, plus on épargne, plus on s'expose à de grandes pertes; & comme dit le Chevalier de Ville : *un Souverain qui veut fortifier une Place doit fermer les yeux, & ouvrir la bourse.*

27. *Axiomes ou principes de Fortification.*

IL FAUT 1°. que les ouvrages se défendent mutuellement, & soient flanqués du plus grand front & le plus directement qu'il est possible, sans être trop exposés aux batteries de l'ennemi.

2°. Que l'ennemi ne puisse attaquer un ouvrage sans se trouver entre deux ou plusieurs feux, surtout lorsqu'il est près du corps de la Place.

3°. Les plus grands flancs sont les meilleurs, il faut qu'ils défendent les faces & le fossé directement, sans être trop exposés, & qu'ils présentent un plus grand front à l'ennemi que celui dont ils peuvent être attaqués. Comme c'est de la résistance des flancs que dépend le salut d'une place, j'ai tâché de me conformer à cet axiome.

4°. Que les demi-gorges des bastions soient grandes & capables de recevoir de bons retranchemens; je les crois passables à vingt toises, bonnes à vingt-cinq, meilleures à trente, jusqu'à quarante ou cinquante.

5°. Que les faces soient de cinquante à soixante toises.

6°. Les plus grands bastions sont les meilleurs, étant capables de contenir plus de monde pour leur défense, & susceptibles de bons retranchemens.

ON pourroit objecter contre cet axiome la grande dépense; mais les avantages qu'on en retire doivent l'emporter: & si on le rejette, les axiomes précédens tombent d'eux-mêmes, ou pour mieux dire, sont impossibles.

7°. Que la ligne de défense n'excede pas la portée du fusil, qui est de cent cinquante jusqu'à cent soixante toises; ainsi sa longueur peut être de cent cinquante toises; mais pour tirer juste, elle ne doit pas

pas excéder cent quarante toises, ni être au dessous de cent, parce que pour enfermer le même terrain il faudroit plus de bastions, & les courtines deviendroient trop courtes, les flancs auroient de la peine à flanquer le fond des fossés dans leur milieu.

8°. Que l'angle du flanc soit obtus & d'environ cent à cent cinq degrés. J'observe autant qu'il m'est possible, que l'angle flanquant formé par la rencontre des lignes de défense & du flanc soit de quatre-vingts degrés on environ, parce que c'est de l'ouverture de cet angle que dépend la disposition & la direction du flanc pour la défense du fossé & des faces : cette ouverture d'angle fait que les flancs les défendent assez directement, sans être trop exposés aux contrebatteries de l'assiégeant.

9°. L'angle flanqué des bastions au dessous de soixante degrés ne vaut rien : le meilleur est entre soixante-dix & quatre-vingt-dix ; s'il est plus grand, sa bonté diminue, & d'autant plus qu'il devient plus obtus ; parce qu'alors les faces se trouvent trop exposées à l'ennemi, qui a la facilité de les battre directement, sans être obligé d'approcher des défenses ni d'y prêter le flanc : d'ailleurs les flancs de ces sortes de bastions diminuent, de même que leur capacité. Il est vrai cependant que les faces sont moins exposées au ricochet ; mais cet avantage ne l'emporte pas sur les inconvénients.

10°. Que les ouvrages les plus avancés soient commandés par ceux qui sont plus près de la place, à moins qu'un ouvrage ne soit fait pour la seule défense de celui qui le précède, comme un retranchement fait dans l'intérieur d'un ouvrage. Le corps de la Place doit commander tous les dehors.

On appelle commandement simple, un lieu plus élevé qu'un autre de neuf pieds ; commandement double, triple, s'il est élevé de dix-huit ou de vingt.

sept pieds ; en général un lieu en commande un autre lorsqu'il est plus élevé de quelque quantité que ce soit.

Il y a trois sortes de commandemens, savoir de front, d'enfilade, & de revers.

Le commandement de front voit les ennemis en face. Les flancs doivent commander de front la crête du parapet des places d'armes saillantes, pour se défendre avec avantage contre les batteries que l'ennemi pourroit y établir pour les ruiner.

Le commandement de revers est celui qui voit les ennemis par derrière ; le chemin couvert est commandé de la sorte par les faces des bastions & des demi-lunes.

Le commandement d'enfilade voit les ennemis par le côté ; c'est le plus dangereux, parce qu'un boulet peut tuer plusieurs hommes qui seroient sur le même alignement : le passage du fossé est commandé d'enfilade par les flancs.

11°. Que tous les ouvrages aient leurs parapets à l'épreuve du canon, c'est-à-dire, de dix-huit à vingt pieds d'épaisseur lorsqu'ils sont en terre, & de huit à dix pieds, s'ils sont en brique, ou en bonne maçonnerie : l'expérience prouve que ces épaisseurs suffisent.

12°. Que dans aucun endroit à la portée du fusil, l'ennemi ne puisse se trouver à couvert ni du fusil, ni du canon.

13°. La défense rasante est préférable à la plongeante ; celle-ci expose trop les remparts à l'assiégeant, & occasionne beaucoup de dépense, par la grande élévation qu'il faut donner au revêtement des ouvrages.

14°. La place qui oppose le plus grand front à l'ennemi est préférable à celle qui en oppose un moindre, toutes étant également bien proportionnées d'ailleurs, parce que le plus grand front exige une

plus grande enveloppe, conséquemment plus d'ouvrage pour les assiégeants.

15°. On posera pour quinzième & dernier principe, qu'il faut se ménager des feux croisés & cachés; en un mot, voir l'assiégeant sans en être vu, c'est le *neud gordien* de la fortification. La solution exacte de ce problème rendroit une place parfaite & imprenable: j'ai tenté sa résolution; je crois l'avoir presque conduit à la démonstration dans le septième de mes systèmes.

28. Ce sont ces principes & les réflexions que j'ai faites, tant sur les ouvrages de fortification qui ont paru jusqu'ici, que sur la savante méthode que l'on suit dans l'attaque des places & la conduite des mines, qui m'ont servi de guides dans ces élémens de fortification.

29. PROBLÈME. *Décrire la ligne magistrale, le rempart, les rampes, le magasin à poudre, les cavaliers, le fossé, la demi-lune, le chemin couvert, les places d'armes, les traverses & les glacis de l'exagone, selon le premier système de M. de Vauban.*

1°. On inscrira un exagone dans un cercle, en portant le rayon six fois sur la circonférence; ou seulement un demi exagone dans un demi cercle BAVU, on tirera à tous les angles, des rayons prolongés indéfiniment; & du centre, par le milieu de chaque côté, on tirera des droites indéfinies, qui leur soient perpendiculaires; on fera à part une échelle égale au côté du polygone, qu'on divisera en cent quatre-vingts parties égales, qui représenteront des toises; on portera trente toises du milieu de chaque côté sur les perpendiculaires en dedans du polygone de T en k; on tirera par les extrémités A & B du côté du polygone, & par le point k, les lignes de défense A k G, B k D, jusqu'au grand rayon; on portera cinquante toises sur les lignes de défense de A en C & de

B 2

Pl. 2.
Fig. 5.

B en H pour les faces; on ouvrira son compas de C en H, qu'on portera de H en D & de C en G, on tirera les flancs H G, C D & la courtine G D; faisant la même construction sur chaque côté du polygone, on aura la ligne magistrale dans laquelle on peut observer cette proportion, que la perpendiculaire T k est la sixième partie du côté du polygone, la face les deux septièmes. M. de Vauban observe la même proportion dans tous les polygones, au-dessus de l'exagone. Au pentagone, il donne vingt-cinq toises à la perpendiculaire, ou la septième partie du côté du polygone; au carré, la huitième partie ou vingt-deux toises: les faces ont les deux septièmes, ou cinquante toises, comme aux autres polygones. La raison qui a engagé M. de Vauban à ne donner que vingt-cinq toises à la perpendiculaire du pentagone & vingt-deux toises à celle du carré, est l'avantage de conserver les angles flanqués au-dessus de soixante degrés, & de ménager des flancs passablement grands.

A trois toises au-dedans de la ligne magistrale, on mena la ligne du parapet parallèle aux faces, aux flancs & aux courtines.

A six toises de la ligne du parapet, on mena la ligne du terre-plein parallèlement aux courtines. On la terminera aux rayons, si l'on veut des bastions pleins; si l'on veut des bastions vuides, on la continuera parallèlement aux flancs & aux faces. On mena ensuite la ligne du talut intérieur parallèle à celle du terre-plein, à 4 toises 3 pieds, & le rempart sera tracé.

On pratique aux extrémités des courtines, ou aux gorges des bastions, des rampes pour monter sur le rempart. On leur donne quinze à dix-huit pieds de largeur, & une pente douce pour y transporter le canon facilement. Pour en fixer la construction,

Pl. 3. dans le bastion n on fera ac, ac de cinq à six toises;
Fig. 1. de l'angle o on portera sur la ligne du talut intérieur

dix-huit ou vingt toises de *o* en *v*; on tirera *cvi*, *cvi* indéfiniment; à trois toises de distance on mena *bd*, *bd* parallèles à *cvi*; par les points *d*, *d*, on mena des perpendiculaires *di*, *di* sur *cvi*; on tirera *oi*, *oi*; & les rampes seront achevées. On peut aussi leur donner une autre forme.

Des Magasins à poudre, & de leur construction.

ON place ordinairement dans les bastions vuides Pt. 2.
les Magasins à poudre M'; on leur donne commu- Fig. 5.
nément dix toises de long sur six toises de large; leurs murs sont renforcés par des éperons ou contreforts. On entoure le magasin d'un mur d'enceinte parallèle, à huit ou douze pieds de distance. Les voûtes des magasins doivent être à l'épreuve de la bombe; pour cet effet on leur donne trois pieds & demi d'épaisseur à la clef. Les murs en aile ou pieds droits ont leur épaisseur proportionnée à leur hauteur & à la poussée des voûtes.

Pour mieux concevoir la maniere dont un magasin à poudre est construit, on n'a qu'à examiner le plan & la coupe représentés dans la planche 5. fig. 1 & 2. le plan ABCD fait connoître la disposition des gîtes EE, pour recevoir les barils de poudre, & FF' montre l'arrangement de ces barils sur les gîtes. Dans la coupe MNP on voit ces barils posés en élévation sur les gîtes. X représente l'entrée du magasin, R des dez de maçonnerie pratiqués au milieu de l'épaisseur des pieds droits du Magasin, avec des ouvertures ou auvents pour renouveler l'air dans les magasins, & éviter le feu que des mal-intentionnés pourroient introduire par ces ouvertures, si ces dez de maçonnerie n'y mettoient obstacle. On peut donner toute autre forme au Magasin à poudre, souvent la forme cylindrique ou por-

lygonale. On en pratique aussi sous les terre-pleins des bastions pleins, sur-tout lorsqu'on établit des cavaliers sur leur terre-plein. On pourroit, par exemple, construire un magasin à poudre à la place des souterreins pratiqués dans le bastion Y, Pl. 4.

On voit par ce qui précède qu'il y a deux sortes de bastions, le vuide & le plein. Le bastion vuide M, Pl. 2. fig. 5. est celui dont le talut intérieur du rempart regne le long des flancs & des faces, comme on a déjà dit; & le plein n, Pl. 3. fig. 1. est celui où le talut intérieur ne regne que le long de la gorge. Ce dernier est préférable au vuide, parce qu'on peut se porter en force sur son terre-plein, défendre le terrain pied-à-pied, s'y retrancher ou y établir des cavaliers *x* pour commander la campagne & doubler le feu du bastion, & même construire sous leur terre-plein, des souterreins à l'épreuve de la bombe, qui sont d'une grande ressource en tems de siège. On voit le plan d'un souterrein dans le bastion Y, Pl. 4. Il est ordinairement composé d'une branche principale *a*, sur la capitale du bastion; de deux autres galeries *b, b* de chaque côté de cette première & plus petites qu'elle; de deux autres galeries *c, c* plus petites encore que celles *b, b*. De ces dernières *c, c* on communique dans des eitermes *e, e* & dans des fours *d, d*. Au fond de chaque galerie, on pratique une cheminée.

Définition & construction du Cavalier.

Pl. 4.
Fig. 1.

LE cavalier M est un ouvrage en terre rarement revêtu, que l'on construit ordinairement sur le terre-plein des bastions pleins. Il est composé d'un parapet de dix-huit à vingt pieds d'épaisseur, d'un terre-plein & d'une gorge. M. de Vauban lui donne communément la forme du bastion, menant les faces à trois toises de celles du bastion, & les flancs à quatre

toises paralleles à ceux du bastion. On y monte par une rampe pratiquée à la gorge. Le terre-plein du cavalier est plus élevé que celui du bastion de cinq, six ou neuf pieds, selon le besoin.

Cette construction rend la manœuvre des faces & des flancs du bastion très-difficile, par le peu d'espace qui reste entre les faces & les flancs du bastion & ceux du cavalier : le moindre éboulement des faces & des flancs du cavalier le comble & empêche la manœuvre. Le même ricochet qui enfile les faces & les flancs du bastion enfile aussi ceux du cavalier : le même fourneau qui fait la breche, fait écrouler les faces du cavalier; & la place est ouverte & sans défense.

Il faut donc, si l'on veut donner au cavalier la forme du bastion, que ses faces soient à cinq ou six toises du parapet des faces du bastion, & les flancs à six ou sept toises de ceux des flancs du bastion, comme on le voit dans le bastion D, Pl. 3. mais il est plus avantageux de donner au cavalier la forme de fer à cheval, ou d'arrondir son front, & de mener les flancs paralleles à ceux du bastion, à six ou sept toises du parapet des flancs, ou mieux, de donner au cavalier arrondi la forme suivante. Des angles CC, formés par la rencontre du parapet des flancs & des faces comme centres, avec l'intervalle CC on décrira des arcs qui se coupent sur le grand rayon en N; de ce point N comme centre, on décrira l'arc Coo C. Entre les extrémités du parapet des flancs, on fera les cordes Co, Co de neuf à dix toises; on prendra, sur le prolongement des lignes du parapet des courtines, cinq à six toises *ir*, *ir*; on tirera les flancs *ro*, *ro* du cavalier; & à trois toises au dedans on tirera la ligne du parapet parallele aux flancs & au front; on arrondira les angles en o, comme l'indique la figure; on pratiquera, à l'extrémité des flancs, en r, des rampes *ru*, & le

Pl. 3.
Fig. 1.

cavalier à front arrondi sera achevé. Il est préférable au cavalier qui a la forme du bastion, 1°. parce que son front est à l'abri du ricochet, & découvre la campagne de toutes parts; qu'on trouve au devant de ce front un espace vaste, où l'on peut pratiquer de bons retranchemens capables de défendre la breche; 2°. parce que ses flancs sont grands & bien disposés pour démonter les contrebatteries des assiégeans, rompre leur épaulement dans le passage du fossé, & flanquer les faces des bastions. Il est aussi préférable au cavalier en fer à cheval, que l'on voit dans la Fortification de M. le Blond, (édition in-8°.) parce que les flancs de ce cavalier sont trop courts & mal disposés.

On peut aussi placer les cavaliers le long des courtines, ou vers leur extrémité, & leur donner d'autres formes, selon leur position & le but qu'on se propose.

L'usage du cavalier dans le bastion est d'en doubler le feu & de commander la campagne. Il favorise aussi les souterreins sous le terre-plein des bastions. Les cavaliers qu'on peut établir le long des courtines, peuvent servir à dominer la campagne, à prendre de revers les batteries de breche, & à empêcher l'enfilade.

Des Portes & de leur construction.

Pl. 2. ON construit les portes K au milieu des cour-
Fig. 5. tines, pour qu'elles soient défendues par les flancs. On pratique une chambre des orgues sur la voûte qui traverse le rempart, & un corps de logis sur l'emplacement du talut intérieur, dont le haut est occupé par le Capitaine des portes, ou par l'Aide-Major. Le bas sert de corps-de-garde & de logement au Portier. On décore plus ou moins ces portes de bâtimens. La fig. 4. de la planche 5. fait voir

le plan au rez-de-chaussée d'une porte de ville de guerre. La fig. 3. représente l'élévation de l'édifice vu du côté de la ville. On a cotté sur le plan les dimensions de la largeur de la porte, de même que celles des corps-de-gardes des soldats & de l'officier. (Ceux qui voudront avoir des connoissances plus étendues sur ces sortes d'ouvrages, pourront consulter la science des Ingénieurs de Bélidor.) La Pl. 4. fait voir l'élévation & le plan d'un front de fortification. A représente le plan du bastion au rez-de-chaussée, avec la disposition des souterreins que l'on construit sous les terre-pleins des cavaliers. N, N indique l'élévation des cavaliers, & de combien ils dominent les remparts des bastions. G fait voir l'élévation des guérites & leur emplacement aux angles flanqués & aux angles d'épaule des bastions. E marque l'entrée de la ville & la décoration extérieure de la porte. P indique l'emplacement d'un pont-levis vers le milieu du pont dormant ou stable. V marque le plan d'une batterie à barbette. Le bastion B fait voir le plan des guérites & des embrasures le long des flancs du bastion, & celles du cavalier qui a la forme du bastion.

DÉFINITION. Les orgues sont de longues pièces de bois de huit à dix pouces de grosseur ou d'équarrissage, pointues par le bas & armées de fer, qui sont suspendues & qu'on laisse tomber à travers des ouvertures pratiquées dans la voûte, à l'aide d'un tourniquet, pour renforcer la porte & éviter les surprises. On se servoit autrefois de herfes, qui étoient des grillages de charpente armés de pointes de fer, qu'on laissoit tomber pour fermer l'entrée de la porte. La herfe avoit, pour inconvénient, qu'en mettant quelque chose sous une de ses pointes, elle restoit en l'air, & qu'on pouvoit passer par-dessous, ce qui n'arrive pas aux orgues, dont l'obstacle qu'on met sous l'une n'empêche pas les autres de tomber.

Du Fossé.

Pl. 2. POUR tracer le Fossé, des angles flanqués A, V,
Fig. 5. &c. comme centres, & avec une ouverture de
compas de dix-huit à vingt toises, on décrit des
arcs de cercle indéfinis 3 2 3; & des angles
d'épaule N & H on mene à ces arcs des tangentes
3 m N, 3 m H, qui se terminent sur la perpendicu-
laire au point m, & le fossé est tracé. Les parties
m H, m N indiquent l'alignement, & ne se tracent
pas. On peut ne donner que quinze ou seize toises
au fossé, pour que l'emplacement des contrebatteries
devienne plus étroit & inférieur à celui des flancs
des bastions.

Le fossé est sec ou plein d'eau; l'un & l'autre
ont leurs partisans. Le fossé sec facilite les sorties;
on peut le défendre pied à pied, y établir des re-
tranchemens; il n'est pas mal sain comme le fossé
plein d'eau, qui, pendant l'été, occasionne des
maladies par les mauvaises exhalaisons, & qui a de
plus l'inconvénient de faciliter l'escalade dans les
tems de gelée.

Le chemin-couvert & les dehors d'une place à
fossé plein d'eau se défendent mal, faute de prompts
secours & de retraite assurée. Les partisans du fossé
plein d'eau disent qu'il met les remparts à l'abri
des mines, & qu'il est plus difficile à passer, puisque
l'assiégeant le saigne ou en détourne les eaux,
toutes les fois qu'il le peut.

De toutes ces raisons on peut conclure que le fossé
sec est préférable, lorsqu'on a une forte garnison
qui est en état d'entreprendre sur l'assiégeant, & de
faire des sorties; que le fossé plein d'eau l'emporte
lorsque la garnison est foible, & que le meilleur est
celui qui peut se défendre sec & se remplir d'eau
courante. L'Ingénieur n'est pas maître du choix,
c'est la nature du terrain qui en décide.

Le Pont qui sert à traverser le fossé est ordinairement en bois ; on le divise en pont-levis & en pont dormant ou stable. Le pont-levis est attenant à la porte ; il est à flèches , ou à bascule.

Le pont-levis à flèche N est celui qui s'élève à l'aide de deux longues pieces de bois qui tiennent au pont-levis par des chaînes. Pl. 32.
Fig. 8.

Le pont-levis à bascule M est celui qui s'élève en tournant sur des tourillons , à l'aide de deux pieces de charpente qui s'encastrent dans l'épaisseur intérieure du revêtement. Il est préférable au pont-levis à flèches , parce qu'elles restent à la vue de l'ennemi, de même que les chaînes qui peuvent être brisées par le canon.

30. Définition & construction de la Demi-Lune.

La Demi-Lune, autrefois *Ravelin*, est un ouvrage que l'on construit au-delà du fossé devant la courtine. Elle est simple, lorsqu'elle n'a que deux faces $E'F'$, $E'F'$ & deux demi-gorges $F'm$, $F'm$; lorsqu'elle a des flancs, on la nomme *Demi-Lune à flancs*. Pl. 2.
Fig. 5.

Pour construire , sur le front AB , la demi-lune simple $F'E'F'$, des angles d'épaule, on portera six toises sur les faces de H en d & de C en d ; on prendra la distance de l'angle du flanc G au point d , ou mieux, cinq toises de plus, & on la portera de G en E' sur le prolongement de la perpendiculaire ; ce qui déterminera l'angle flanqué E' de la demi-lune ; on tirera les faces $E'F'$, $E'F'$, alignées aux six toises en d , & terminées sur la contrescarpe en F' , F' . Faisant la même construction devant chaque front, on aura les demi-lunes simples.

Le fossé des demi-lunes est de dix à douze toises de largeur , parallele aux faces. Pour le tracer, de l'angle flanqué E' on décrit , avec une ouverture de

compas de dix à douze toises, un arc indéfini rr , auquel on mene des tangentes ra , ra , parallèles aux faces $E'F'$, qui se terminent au fossé de la place.

On peut aussi construire la demi-lune, en lui donnant quarante-cinq, cinquante, ou cinquante-cinq toises de capitale $E'm$, alignant ses faces à six toises des angles d'épaule prises sur les faces. Lorsqu'on veut faire une demi-lune à flancs S , on lui donne six à sept toises de flanc parallèle à la capitale EM , ou, pour les rendre plus grands, on porte dix toises de F en 2, & sept toises sur les demi-gorges de F en 3; on joint ces points par une droite 3 2, qui est le flanc de la demi-lune: mais l'une & l'autre construction est défectueuse, en ce que ces flancs ne découvrent pas assez la campagne, ne défendent que très obliquement le chemin couvert; & quand l'ennemi s'est emparé de la demi-lune, les embrasures de ses flancs lui servent à battre d'écharpe les faces des bastions, comme on peut le voir dans cette demi-lune à flancs S .

Il vaut beaucoup mieux, comme dans la demi-lune Y , après avoir porté douze toises sur les faces de F en 2, mener les flancs 2 3 perpendiculaires sur la contrescarpe; alors ces flancs découvrent mieux la campagne, enfilent directement les branches du chemin couvert, & l'assiégeant, maître de la demi-lune, ne peut s'en servir pour battre les faces des bastions; d'ailleurs le terre-plein de la demi-lune se trouve plus exposé aux feux de la place, comme on peut le voir dans la demi-lune Y .

Le rempart de la demi-lune est moins élevé que celui de la place de trois à quatre pieds. Il a son parapet de trois toises d'épaisseur parallèle aux faces & aux flancs. Quant à son terre-plein, la plupart des Ingénieurs ne lui donnent que trois à quatre toises de largeur, & trois toises de talut intérieur aussi parallèle aux faces & aux flancs. Le reste de la capacité de la

Pl. 3.
Fig. 1.

demî-lune est ordinairement au niveau de la campagne. Ces Ingénieurs prétendent, par cette disposition de rempart, occasionner à l'ennemi plus de difficultés pour y établir son logement, ses batteries, & rendre par là la demi-lune d'un plus difficile accès. Je ne suis point de leur avis. 1^o. Ce terre-plein étroit empêche l'assiégé de faire usage de son artillerie le long des faces de la demi-lune, ou du moins la manœuvre des troupes y est très-gênée. 2^o. L'assiégé ne peut se retrancher derrière la breche, ni la défendre commodement ; au moment de l'assaut on ne peut se mettre sur ce terre-plein que sur deux à trois de hauteur au plus. Pourra-t-on résister à la colonne de troupes qui montera à l'assaut, ou la repousser ? On sent que non. Se mettra-t-on en bataille dans l'intérieur de la demi-lune ? On y sera plongé par les ennemis, qui se logeront au sommet de la breche. Ce rempart étroit leur procurera même le moyen facile de percer, dans son épaisseur, des embrasures à l'aide desquelles ils détruiront les assiégés qui seront dans l'intérieur de la demi-lune, & ces mêmes batteries ruineront dans peu le corps de la place, & la demi-lune sera prise sans retour.

Il seroit donc plus avantageux de faire les demi-lunes pleines. Alors leur terre-plein vaste pourroit être défendu pied à pied ; on pourroit s'y porter en force pour défendre l'assaut, retrancher la gorge, & pratiquer sur le saillant & le long des faces, des contremines dont on tireroit un grand parti. Par ce moyen on seroit à portée de défendre la demi-lune avec avantage ; & lorsque l'ennemi s'en seroit emparé, il seroit contraint d'élever ses batteries sur le terre-plein, exposé à tout le feu de la place & aux mines. L'assiégeant y seroit sur la défensive ; on pourroit même l'en déloger plusieurs fois, sur-tout, si, au lieu des escaliers étroits, ou *pas de souris*, qu'on

trouve pour l'ordinaire à la gorge de nos demi-lunes, on y pratique des rampes douces de quinze à dix-huit pieds de largeur, avec des barrières dans le milieu, pour que l'ennemi ne puisse les tourner & s'en emparer par la gorge, dans une nuit obscure.

Le véritable objet des demi-lunes est de couvrir la courtine & les flancs, de flanquer les faces, la campagne, & de prendre des revers sur la tranchée & les sapes. Elles doivent donc être grandes & bien flanquées du corps de la place; & leur fossé doit l'être le plus directement possible par les faces des bastions. M. de Vauban a remarqué que les demi-lunes des anciens Ingénieurs étoient trop petites, & que leurs faces, alignées aux angles d'épaule, ne couvroient pas assez les flancs; ce qui l'engagea d'abord à les aligner à trois toises des angles d'épaule, ensuite à cinq toises; & dans son système de New-Brisak, il augmenta leur capitale & aligna les faces à dix toises des angles d'épaule, comme on le verra dans son troisième système.

Construction du Réduit.

Pl. 3.
Fig. 1.

LORSQUE l'on construit un réduit G dans la demi-lune sur le front A D on lui donne quinze, dix-huit ou vingt toises de capitale. Ses faces sont parallèles à celles de la demi-lune; ses flancs ont quatre ou cinq toises, & sont parallèles à la capitale; ou bien on porte cinq toises sur les faces & trois toises sur les demi-gorges. On joint ces points qui donnent les flancs du réduit. On le sépare de la demi-lune par un fossé de quatre à cinq toises, parallèle aux faces. Lorsque son parapet est en terre, il a trois toises d'épaisseur; souvent c'est un simple mur crénelé de deux à trois pieds d'épaisseur. L'objet du réduit est de retarder la prise de la demi-lune, de faciliter la retraite des troupes & de s'opposer au logement de l'assiégeant sur l'angle flanqué de la demi-lune.

Le réduit à parapet en terre est préférable à celui dont le parapet est crénelé. Ce dernier ne pouvant résister au canon, dès que l'assiégeant a établi une batterie à l'angle flanqué de la demi-lune, l'assiégé est contraint d'abandonner le réduit sans retour, au lieu que l'autre oblige l'ennemi à en faire le siège en forme, & donne souvent à l'assiégé la facilité de reprendre la demi-lune & de repousser l'assaut plusieurs fois.

Les flancs du réduit servent à défendre les passages du fossé du corps de la place, & voient de revers les brèches faites aux faces des bastions; ce qui oblige l'assiégeant à s'emparer du réduit, avant d'oser faire le passage du grand fossé & donner l'assaut aux faces des bastions. Le seul défaut du réduit est d'être trop petit, & d'avoir son fossé assez mal flanqué.

Construction du Chemin-couvert, des Places d'Armes & des Traverses.

Le chemin-couvert se trace en menant une ligne parallèle à la contrescarpe, à cinq à six toises de distance. Pl. 2.
Fig. 54

Aux angles rentrants on fait des places d'armes qui ont quinze toises de demi-gorge *a I*, & dix-huit ou vingt toises de face *I b*.

M. de Vauban ne leur donnoit que dix toises de demi-gorge, & douze de face. Dans la suite il reconnoît qu'elles étoient trop petites; il leur donna treize toises de demi-gorge & quinze toises de face. Aujourd'hui on leur donne quinze toises de demi-gorge sur dix-huit ou vingt de face; encore sont-elles trop petites. Au milieu des faces on pratique des forties; ce sont des coupures qui traversent le glacis; elles ont huit à neuf pieds de largeur, & sont fermées par des barrières à deux battans, faites en fortes charpentes.

De part & d'autre des places d'armes rentrantes, on construit des traverses $\perp$ perpendiculaires sur la contrescarpe, qui ont trois toises d'épaisseur, & une banquette du côté de l'angle rentrant de la contrescarpe; on fait, dans le glacis, une coupure de trois à quatre pieds de large, pour servir de passage. A l'arrondissement du fossé, on construit aussi des traverses $\perp$ perpendiculaires à la contrescarpe, qui terminent les places d'armes saillantes. On pratique dans le glacis des passages de trois à quatre pieds de large, pour la communication des différentes branches QQ du chemin couvert. Lorsque l'angle flanqué des ouvrages est à-peu-près droit, il est bon que les traverses des places d'armes saillantes s'alignent sur les faces.

Le chemin couvert, n'ayant que cinq à six toises de large, est trop étroit; l'assiégé ne peut y manœuvrer à son aise, & ne s'y défend que foiblement, craignant d'être culbuté dans le fossé. Les passages derrière les traverses sont trop étroits, & restent sans défense. Il convient de donner huit à dix toises de largeur au chemin couvert, trois toises de passage aux traverses avec des banquettes, dix-huit ou vingt toises de demi-gorge aux places d'armes rentrantes, & vingt-deux ou vingt-six toises aux faces. On rapportera dans la suite les avantages qui résultent de ces changemens.

La ligne du glacis doit être fort fine, & parallèle à la ligne du chemin couvert, à vingt-cinq ou trente toises de distance. On joint les angles saillants & rentrants par des lignes adoucies depuis la crête, qui désignent les arêtes que forment entr'elles les différentes parties du glacis.

Lorsqu'on aura tracé tous ces ouvrages au crayon, & qu'on voudra les mettre à l'encre, on tracera la ligne magistrale du corps de la place, les faces & les

les flancs des demi-lunes en grosses lignes avec de l'encre rouge ou du carmin, si le rempart est revêtu; & en grosses lignes noires foncées avec de l'encre de la chine, s'il est gazonné. Les gorges des ouvrages revêtus & la ligne du fossé se tracent en lignes fines rouges. Au devant de la ligne magistrale du corps de la place & de tous les ouvrages revêtus, on tire une ligne rouge très-fine & aussi près que l'on peut de la ligne magistrale. Elle marque le talut extérieur du mur ou l'escarpe; elle peut aussi être tracée en noir. La ligne du parapet se tire en noir, de même grosseur à-peu-près que la ligne magistrale, de même que la ligne du chemin couvert, qui peut être un peu plus grosse. La ligne du terre-plein du rempart de tous les ouvrages doit être fine & noire, celle du talut intérieur plus fine, aussi en noir, de même que les rampes. La ligne du glacis doit être fort fine. Plusieurs dessinateurs ne la tracent point & font perdre les arrêtes à la campagne. On tire aussi sur le terre-plein du rempart une ligne noire très-fine aussi près que l'on peut de la ligne du parapet; elle exprime la banquette. On trace aussi la banquette sur le terre-plein du chemin couvert de la même manière. Quant aux traverses, la ligne du côté de l'angle rentrant est grosse, l'autre est fine, de même que la ligne qui termine la traverse du côté du passage. On proportionne la grosseur de la ligne magistrale à la grandeur du plan. On verra ci-après, dans le traité du lavis & de la carte, la manière d'appliquer les couleurs.

Construction du Bastion à orillon.

31. ON divise le flanc droit B D en trois parties Pl. 24
égales. Sur le milieu I de la partie B C du côté Fig. 74
de l'épaule, on élève une perpendiculaire I R, &
une autre B R à l'angle d'épaule sur la face B A; de

leur rencontre R, comme centre, on décrit l'arc BIC, qui forme l'orillon.

Pour décrire le flanc concave ou la tour creuse EF, par l'extrémité C de l'orillon, on menera une ligne à l'angle flanqué H du bastion opposé, ou à dix toises de cet angle prises sur la face; sur le prolongement de cette ligne, & du côté de la place, on prendra cinq à sept toises pour former le revers CE de l'orillon; on fera la brisure DF de la courtine, ou le prolongement de la ligne de défense, de cinq toises. De l'extrémité E du revers de l'orillon, & de l'extrémité F de la brisure de la courtine, comme centres, & d'un rayon égal à EF, on décrira deux arcs de cercle qui se couperont dans le fossé en P; ce point P est le centre du flanc concave, de son parapet, de son terre-plein; il l'est aussi de son talut intérieur si le bastion à orillon est vuide.

Dans le bastion H on voit son parapet, ses flancs concaves, les embrasures, une partie du rempart des courtines & des rampes à la gorge.

Les Ingénieurs qui donnent la préférence au bastion à orillon sur le droit, alleguent: que les flancs concaves sont couverts par les orillons; qu'ils sont moins en prise aux batteries de l'ennemi; qu'ils ont une embrasure ou un canon caché, pour défendre le passage du fossé & battre de revers dans la breche faite à la face du bastion; que le ricochet a peu ou point de prise pour enfiler les terre-pleins des flancs & battre les pieces en rouage; que ce flanc est plus grand que le droit, & oppose un plus grand front à l'ennemi; enfin que l'orillon par sa convexité, & le flanc par sa concavité, résistent mieux aux impulsions du boulet, que les flancs droits, qui en sont ordinairement frappés perpendiculairement, ou sous un angle bien approchant du droit, conséquemment en reçoivent tout l'effort possible, & que leur terre-plein est en prise au ricochet.

Les Ingénieurs qui font pour les bastions à flancs droits, & qui condamnent ceux à orillons, disent qu'ils coûtent beaucoup plus que les bastions simples; que cet excès va jusqu'à quinze ou vingt mille livres par bastion; que leurs flancs concaves retrécissent la gorge du bastion, empêchent d'y faire de bons retranchemens, & qu'une fois les flancs concaves étant démontés, on n'a pas assez de terrain pour établir des batteries reculées dans l'intérieur du bastion; ou si on y en établit, il est impossible de retrancher la gorge du bastion, ni d'y pouvoir défendre la breche ou son assaut; que la piece de canon cachée par l'orillon, est d'une bien mince ressource; qu'elle peut être démontée par la bombe & par le ricochet; que le flanc droit étant démonté, on peut en construire un autre derriere, que l'assiégeant aura plus de peine à démonter que le premier, & qu'il reste assez de place pour faire un bon retranchement.

Comme l'objet d'épargne dans la construction d'une Place de huit à dix bastions n'est pas de cent mille écus, que d'ailleurs on peut faire cette épargne en faisant des orillons quarrés, & des flancs reculés droits au lieu des flancs concaves, cacher son flanc, & avoir du canon qu'on ne peut démonter, je crois que le bastion à orillon est préférable au droit, ou le bastion à épaulement, sur-tout si l'on fait les bastions assez grands pour ménager une gorge capable d'un bon retranchement, ou de l'emplacement d'un bon cavalier.

Définition & Construction de la Tenaille simple, à flancs & brisée, de la Caponiere & de la Cunette.

32. LA tenaille est un ouvrage de fortification Pl. 3.
que l'on construit sur les lignes de défense. M. de Fig. 1.

Vauban en est l'auteur ; il l'a substitué à la fausse braie, qui étoit proprement une double enceinte séparée seulement du corps de la place par un terre-plein, au niveau de celui du chemin couvert, large de vingt pieds, avec un parapet aussi de vingt pieds. Les Ingénieurs Hollandois font pour la fausse braie ; elle a bien des inconvéniens. Voyez le système de Marolois.

1°. L'ennemi parvenu sur la crête du chemin couvert, enfile les faces des fausses braies.

2°. Les boulets qui frappent le rempart du corps de la place, réfléchissent sur le terre-plein de ces fausses braies, blessent ou tuent les assiégés qui s'y trouvent.

3°. Les débris du rempart comblent le terre-plein, & empêchent la manœuvre.

4°. La fausse braie facilite l'escalade, & augmente considérablement la dépense. Aussi y a-t-on renoncé.

La tenaille simple W sur le front DD, est composée d'un parapet de trois toises, d'un terre-plein de quatre toises parallèles aux lignes de défense. Elle est séparée des flancs par un fossé de quatre à cinq toises, & les branches ou les faces le sont entr'elles par un fossé de trois toises, avec un pont de communication ; son rempart est au niveau de la campagne.

L'usage de la tenaille simple est de défendre le passage du fossé des faces, & de flanquer le terre-plein des demi-lunes. Mais leur feu étant très-oblique, il ne peut pas faire grand mal aux assiégeans, ni les retarder dans leur logement sur la demi-lune, dont le rempart est plus élevé que le parapet de la tenaille.

La tenaille à flancs K, sur le front AD, se construit en portant cinq toises des angles d'épaule sur les lignes de défense en c, & prenant pour les faces la

moitié cd de la distance de ces points c , à l'angle de tenaille o . Des extrémités des faces on mène des perpendiculaires de sur les lignes de défense opposées, qui se terminent sur une ligne ee parallèle à la courtine, à neuf toises de distance; ce qui donne les faces, les flancs & la courtine de la tenaille à flancs. Le rempart des faces a sept toises, celui des flancs en a huit, & celui de la courtine six, afin qu'il reste, entre la tenaille & la courtine du corps de la place, un fossé de trois toises, pour recevoir les débris de la courtine. La tenaille est séparée des flancs des bastions par un fossé de quatre à cinq toises.

L'usage de la tenaille à flancs, est le même que celui de la simple; elle défend le passage du fossé, à quoi les flancs sont très-propres; la courtine & ses faces défendent le terre-plein de la demi-lune; elle est préférable à la simple, par la disposition de ses flancs, qui défendent directement les faces & le passage du fossé, quoique les flancs soient enfilés & commandés par le rempart de la demi-lune. Car outre qu'on peut s'épauler en élevant les faces de la tenaille, ou en construisant des traverfes, l'assiégeant ne pourra tenter le passage du fossé du corps de la place, qu'il ne se soit rendu maître de la demi-lune, qu'on disputera plus opiniâtement que s'il pouvoit faire le passage du fossé du corps de la place en même tems que celui de la demi-lune. On est donc fondé à donner la préférence à la tenaille à flancs.

La tenaille brisée U sur le front AA , est composée de deux faces bG , & d'une courtine qu'on détermine en portant six ou huit toises de l'angle de tenaille O , sur les lignes de défense en b . La droite bb , qui joint ces points, est la courtine; on donne sept à huit toises au rempart de cette tenaille, qui est séparée des flancs des bastions par un fossé de quatre à cinq toises qui leur est parallèle.

Cette tenaille est la plus mauvaise des trois, ayant deux angles morts aux extrémités de sa courtine; elle ne défend que très-obliquement le passage du fossé. Qu'est-ce donc qui a pu déterminer M. Bardet de Villeneuve, dans son Cours de la Science Militaire, à la préférer à la tenaille simple & à la tenaille à flancs?

Une des principales propriétés de la tenaille en général, est de couvrir les poternes, & de procurer à l'assiégé le pouvoir de déboucher dans le fossé, & d'y rassembler des troupes à couvert, soit pour faire des forties, soit pour les porter dans les ouvrages du dehors, ou pour reprendre un ouvrage dont l'ennemi s'est emparé. Si M. de Vauban, dans la fortification du New-Brifack, a fait construire des tenailles simples, on auroit tort d'en conclure qu'il les préféroit aux tenailles à flancs; car la petitesse des flancs des contre-gardes détachées ne lui auroit pas permis de donner des flancs à ces tenailles; & il s'est trouvé dans la nécessité absolue de les faire simples, étant obligé d'en mettre pour couvrir les courtines reculées, & sur-tout les embrasures souterraines. Sans doute que M. le Blond n'a pas fait attention à ces motifs, puisqu'il avance, dans ses Elémens de Fortification in-8°. page 86, que M. de Vauban donne la préférence aux tenailles simples.

La *Caponiere* X, sur le front DD, est un chemin doublement couvert dans le fond du fossé, qui sert à communiquer, à couvert, du corps de la place à la demi-lune, & à doubler la défense du passage du fossé des faces par un feu rasant & direct; sa largeur doit être de quatre ou cinq toises, en y comprenant la double banquette. Les terres qu'on tire de la *Caponiere* servent à former un parapet & un glacis dans le fossé, qui couvre ceux qui passent du corps de la place au dehors, de même que ceux qui défen-

dent le passage du fossé. Ce glacis est de dix à douze toises ; le terre-plein est de trois pieds au-dessous du fossé de la place. On trouve , dans nos places , des caponieres qui n'ont que dix, douze ou quinze pieds de largeur , y compris les deux banquettes : il convient de leur donner quatre à cinq toises de terre-plein , & de le flanquer par un tambour ou une traverse au devant de la courtine , & qui couvre en même tems la poterne pratiquée au milieu de la courtine.

La caponiere est d'un très-bon usage ; & quoiqu'elle devienne inutile, dès que l'ennemi s'est emparé de la demi-lune qui la commande directement , on ne doit pas la négliger ; elle oblige , comme la tenaille à flancs , l'assiégeant à s'emparer de la demi-lune avant d'oser tenter le passage du fossé des faces. Autrefois on couvroit la caponiere avec de forts madriers chargés de terre , laissant des créneaux pour la défense du fossé ; mais la fumée qui croupissoit sous cette gallerie incommodoit trop le soldat qui ne pouvoit y tenir ; elle ne pouvoit plus servir qu'à la communication & ne remplissoit que son moindre objet. On ne la couvre plus. Quand il n'y a point de tenaille , on flanque la caponiere par un retranchement pratiqué le long de la ligne de défense ; c'est un parapet en terre , qui a la forme de la tenaille simple & ses propriétés.

La *Cunette* n'est autre chose qu'un fossé large de trois toises , de huit à dix pieds de profondeur , parallele à la contrescarpe , & qu'on pratique au milieu du grand fossé. Il est communément plein d'eau ; il est destiné à recevoir les eaux de la place , à retarder le passage du fossé & l'attachement du mineur au corps de la place ; il doit être enfilé des flancs & de la caponiere : la cunette a pour inconvénient les eaux qui se corrompent par les chaleurs ,

qui occasionnent des maladies qui font périr le soldat & le bourgeois ; d'ailleurs c'est un obstacle à l'assiégé pour faire ses sorties & ses retraites. La Cunette est donc une foible ressource pour l'assiégé & une foible défense contre l'assiégeant.

33. DÉFINITION. On appelle *Casemates* des souterrains que l'on pratiquoit le long des flancs avec des embrasures ; ce qui formoit des batteries souterraines que l'incommodité de la fumée a fait abandonner par les modernes , quoique M. de Vauban s'en soit servi dans les tours bastionnées du New-Brifack & de Landau : mais les sièges qu'a souffert cette dernière place ont fait connoître le peu d'avantage que l'assiégé pouvoit en tirer ; & je ne crois pas qu'on en construise pour l'usage du canon. Si dans la suite on perfectionnoit les machines des anciens , ou qu'on en trouvât de meilleures & de plus commodes pour lancer sans poudre , selon toutes les directions , des boulets , des pierres & des traits , avec autant de rapidité & aussi loin qu'avec le canon ou le fusil de rempart , les casemates deviendroient de la plus grande utilité , & la défense pourroit l'emporter sur l'attaque.

On donne aujourd'hui le nom de casemates aux flancs bas que plusieurs auteurs pratiquent en avant des flancs des bastions ; mais c'est assez improprement , puisqu'ils sont découverts ; la fumée n'en empêche pas la manœuvre ; mais leurs auteurs les placent si près des flancs hauts , que la manœuvre s'y fait difficilement , que les débris des flancs hauts comblent leur terre - plein , blessent & tuent les assiégés qui s'y trouvent : inconvéniens qui ont fait mépriser ces flancs bas de la plupart des Ingénieurs. Il n'est cependant pas douteux que des flancs bas bien couverts & exempts de tous ces accidens , seroient d'une grande ressource aux assiégés pour la défense.

du passage du fossé , ainsi que de la breche , & pour retarder l'établissement des batteries que l'ennemi dresse sur le parapet des places d'armes saillantes , dans la vue de ruiner les flancs des bastions. Il ne s'agit donc , pour parer à tous les défauts des flancs bas , que de les détacher des bastions & de les mettre assez en avant , pour que la bourre du canon des flancs & leurs débris ne puissent nuire aux troupes qui défendent les flancs bas. Ils seroient par-là très-essentiels , comme on le verra dans la suite de cet ouvrage.

34. *Construction de la Contre-garde.*

LA contre-garde f, est composée de deux branches ou faces ; on la place ordinairement devant un bastion , pour en couvrir les faces & les flancs des bastions collatéraux ; quelquefois on en construit devant les demi-lunes pour en couvrir les faces ; on observe que les branches des contre-gardes qui sont devant les bastions empiètent sur celles des demi-lunes , pour que le corps de la place soit totalement couvert. Il faut que la contre-garde soit capable d'une bonne défense , qu'elle coûte autant à l'assiégeant pour l'emporter que les faces des bastions , & que s'en étant rendu maître , il ne puisse y établir des batteries pour battre en breche les faces & ruiner les flancs qui les défendent. Conséquemment on ne doit donner que huit à neuf toises d'épaisseur au rempart des contre-gardes parallèlement à la contrescarpe , avec un fossé de dix à douze toises parallèle aux faces ; on ne doit pas la construire en portant seize toises sur la ligne du fossé de la demi-lune , & mener , par ces points , les faces de la contre-garde parallèles au fossé du corps de la place , parce que cette construction donne plus de quinze toises d'épaisseur au rempart de la contre-garde : l'ennemi s'en étant

Pl. 3.
Fig. 1.

emparé, peut donc s'y loger, y établir des batteries de breche & ruiner les flancs; ce qu'il ne peut faire, si le rempart n'a que huit ou neuf toises d'épaisseur, ce qui est assez considérable pour que l'assiégé y fasse une bonne & opiniâtre défense. On peut même ne lui donner que sept toises, comme a fait M. de Coehorn.

Sur le saillant de la contre-garde f, on a établi une batterie à barbette; on y voit l'emplacement des pieces de canon. On pourroit en établir une à l'angle flanqué de la contre-garde devant la demi-lune Y. Ces batteries sont d'un très-bon usage, surtout dans les commencemens d'un siège.

35. *Construction des grandes Lunettes, ou Tenaillons de M. de Vauban.*

Pl. 3.
Fig. 1.

LES grandes lunettes servent à couvrir les faces d'une demi-lune. Pour les construire, on porte trente toises sur le prolongement des faces des demi-lunes, dès la ligne du fossé, de r en S; on porte quinze à seize toises sur la contrescarpe du corps de la place, de a en b; on tire les droites b S, b S, qui déterminent les faces des grandes lunettes; on leur donne un fossé de dix à douze toises parallele aux faces; on couvre l'angle flanqué de la demi-lune par un petit réduit Z, qui a dix ou douze toises de demi-gorge, autant de face, avec un fossé de cinq à six toises, parallele à ses faces.

Il faut éviter que les angles flanqués des grandes lunettes soient trop aigus; & retrancher leurs terre-pleins par un parapet & un fossé de trois toises, perpendiculaire au milieu des faces de la demi-lune, ou à-peu-près, & qui se termine au revêtement des longues faces des grandes lunettes, comme l'indique la figure.

Ces grandes lunettes & leurs fossés tirent leur défense des faces des bastions, & leur terre-plein est

défendu par les faces de la demi-lune & des courtines ; la difficulté que les ennemis rencontrèrent dans l'attaque des grandes lunettes au siège de Lille en 1708 & le temps qu'ils mirent à s'en emparer , les ont fait mettre au rang des bons dehors.

36. *Construction des petites Lunettes ll.*

LES petites lunettes sont des especes de petites demi-lunes , ou réduits , qu'on place de part & d'autre d'une demi-lune ; on leur donne quinze toises de demi-gorge , & vingt toises de face , avec un fossé de cinq à six toises. L'usage des petites lunettes est de retarder la prise du chemin couvert , & le logement de l'assiégeant sur la crête de son parapet , de flanquer les faces de la demi-lune , & de prendre des revers sur la breche des faces. Ces petites lunettes ne peuvent être que très utiles pour la défense d'une Place ; & le défaut qu'on leur attribue de devenir inutiles dès que l'assiégeant s'est emparé de la demi-lune , n'en est point un , puisqu'elles ne sont pas faites pour servir aux assiégés , après la prise de la demi-lune ; mais pour en empêcher les approches & la prise ; & que le fossé qui regarde la demi-lune n'est pas plus avantageux à l'assiégeant que le revers de la tranchée sur le glacis. Le seul défaut qu'on peut leur attribuer , c'est d'être trop petites. Il convient de leur donner vingt toises de demi-gorge , & vingt-cinq de face , avec un fossé de six à huit toises , moins profond que celui du corps de la place , pour qu'il puisse être flanqué par les faces des bastions & de la demi-lune : on contraindrait par là l'assiégeant d'en faire l'attaque en forme.

Pl. 3.
Fig. 1.



37. Définition & Construction de l'ouvrage à cornes devant une demi-Lune.

Pl. 6.
Fig. 1.

L'OUVRAGE à cornes est composé d'un front de fortification & de deux branches, ou ailes, qui se terminent au fossé du corps de la place, si l'ouvrage à cornes est devant une demi-lune; ou au fossé des demi-lunes, s'il est devant un bastion.

Pour construire l'ouvrage à cornes, on portera cent ou cent vingt, jusqu'à cent trente toises dès l'angle rentrant de la gorge de la demi-lune, sur le prolongement de la capitale de E en F; on élèvera au point F une perpendiculaire indéfinie de part & d'autre; on portera soixante toises de F en G; on fera la perpendiculaire FO de vingt toises; on tirera les lignes de défense NOG; on fera les faces GM, GM, moitié de GO, de leur extrémité M, avec une ouverture de compas égale à MM, on déterminera les flancs MN, MN, & la courtine NN, comme au corps de la place. On alignera les ailes sur les faces des bastions à dix toises des angles d'épaule. On donnera au fossé douze toises parallèlement aux ailes; celui du front est aligné aux angles d'épaule par des tangentes aux arcs qui ont pour centres les sommets G, G des angles flanqués, & un rayon de douze toises. On construit au devant de ce front une demi-lune comme au corps de la place, dont le fossé, parallèle aux faces, est de sept à huit toises; ou bien on donne à cette demi-lune trente-cinq à quarante toises de capitale, & on aligne ses faces à six toises des angles d'épaule prises sur les faces des demi-bastions.

Il faut, pour que l'ouvrage à cornes soit d'une bonne défense, que les angles flanqués de ses demi-bastions ne soient pas trop aigus, que ses ailes flanquent bien la campagne, & soient flanquées par les faces des bastions, de même que leur fossé, le

plus directement qu'il est possible ; il convient donc , pour cet effet , que les ailes de l'ouvrage à cornes soient alignées au milieu des faces des bastions , & même plus près des angles flanqués que des angles d'épaule. Par cette disposition , les angles flanqués des demi-bastions deviennent plus grands , les ailes découvrent mieux la campagne , leurs fossés sont défendus plus directement , le front du corps de la place mieux couvert , & les retranchemens le long des branches plus étendus & meilleurs.

La construction de l'ouvrage à cornes devant un bastion se fait en portant quatre-vingt-dix ou cent toises jusqu'à cent vingt de l'angle flanqué sur le prolongement de la capitale , & le reste comme dans la construction de celui devant la demi-lune , excepté que ses ailes doivent être alignées sur les faces des demi-lunes collatérales , à quinze toises de leur extrémité , ou mieux au milieu , pour les raisons que j'ai rapportées.

La plupart des Ingénieurs rejettent les ouvrages à cornes.

1°. Pour leur grande dépense.

2°. Pour le grand front qu'ils donnent à l'assiégeant lorsqu'il s'en est emparé.

3°. Parce que leurs fronts trop petits ne sont pas capables d'une longue défense : il est vrai que ceux qu'on trouve dans la plupart des places sont si mal flanqués & remplis de tant de défauts , qu'il n'est pas surprenant qu'ils soient décrédités dans la bonne fortification.

Cependant , en les disposant comme je l'indique , je crois qu'ils sont d'une bonne défense , & qu'on peut en faire usage , sur-tout si le terrain l'exige , pour s'emparer d'une hauteur , ou d'une source utile à la place.

On peut , lorsque le terrain exige la construction

d'un ouvrage à cornes sur une demi-lune, établir dans l'intérieur un retranchement dont voici la construction.

Pl. 7. L'ouvrage à cornes H G G H étant tracé à l'ordinaire, & les ailes alignées au milieu des faces des bastions, on portera quarante toises plus ou moins sur les ailes de G en V; on tirera la droite V V; on portera vingt ou vingt-deux toises du milieu L en C sur le prolongement de la capitale de la demi-lune; on tirera les lignes de défense V C D; on fera les faces V K de vingt-cinq toises; on fera les lignes de défense V C D, V C D égales à la distance de l'angle flanqué V à l'angle d'épaule opposé K; on tirera les flancs K D, K D; on allignera D I, D I au milieu des faces de la demi-lune; & le retranchement sera tracé. On le sépare du saillant de l'ouvrage à cornes par un fossé que l'on trace en portant cinq à six toises de V en S sur les ailes, aligné sur le prolongement de la capitale de la demi-lune en b, à quatorze ou quinze toises de l'angle de tenaille C; ce qui donne la contrescarpe. On pratique à la gorge b des rampes de douze à quinze pieds de largeur pour le service du front de l'ouvrage à cornes. Les flancs brisés K D I, K D I sont séparés par un vaste fossé qui peut être moins profond que celui de la place. On peut varier les dimensions de ce retranchement selon la capacité de l'ouvrage à cornes &c.

Un ouvrage à cornes ainsi retranché offre bien des ressources à l'assiégé. 1°. Il peut défendre le front opiniâtement, y soutenir l'assaut sans risque pour la garnison; l'ennemi établi sur la breche peut en être délogé aisément à l'aide des retranchemens & des troupes de la garnison qui peuvent s'y porter en force, rétablir la breche & obliger l'assiégeant à renouveler ses attaques. 2°. On voit par la disposition de ces ailes retranchées que l'assiégeant ne pourra s'éta-

blir d'une maniere solide sur le front de l'ouvrage à cornes , qu'après avoir perdu beaucoup de tems & de monde ; & qu'il se trouvera dans cette position sur la défensive, & obligé de faire en forme le siège de chaque aile retranchée , de même que celui de la demi-lune ; ce qui souffre les plus grandes difficultés , surtout si la garnison a du nerf & qu'on fasse usage des fougasses & des contremines , auxquelles cette disposition de retranchement prête beaucoup.

38. *Définition & Construction de l'Ouvrage à Couronne devant une demi-lune.*

L'OUVRAGE à couronne est composé de deux fronts de fortification , & de deux ailes qui se terminent au fossé du corps de la place ; ou à celui des demi-lunes , si l'ouvrage à couronne est devant un bastion. Pour le construire , de l'angle rentrant V, de la gorge de la demi-lune avec une ouverture de compas de cent soixante ou de cent soixante - dix toises , on décrit un arc de cercle indéfini , qui coupe le prolongement de la capitale au point A ; on porte sur cet arc cent vingt toises de A en C de part & d'autre ; on tire les droites AC , AC , que l'on fortifie comme le front de l'ouvrage à cornes ; on aligne les ailes CH , CH à quinze toises des angles d'épaule , & encore mieux au milieu des faces , pour les mêmes raisons que j'ai exposées dans l'ouvrage à cornes.

Pl. 6.
Fig. 2.

Cet ouvrage n'est plus gueres en usage par rapport à sa grande dépense , & parce que ses fronts trop petits ne sont pas d'une bonne défense , & qu'ils procurent à l'assiégeant un emplacement considérable , qui lui donne la facilité d'emporter dans peu la place. On ne doit donc en construire que lorsque le terrain l'exige ; dans ce cas , il est bon de le porter le plus en avant que l'on peut , de donner cent soixante ou

cent soixante-dix toises aux côtés extérieurs, vingt-cinq ou vingt-huit toises aux perpendiculaires, d'aligner les ailes au milieu des faces des demi-lunes collatérales, & de retrancher les branches: cet ouvrage fera d'une bonne défense. Je ne dirai rien des grandes tenailles, bonnets à prêtres, à queue d'hironde, ou à contre-queue d'hironde, selon que les ailes se rétrécissent ou s'écartent du côté de la place, parce que ce sont des ouvrages proscrits, & remplis de défauts essentiels par leurs angles morts, ou parce qu'ils ne présentent aucune défense contre l'assiégeant.

Pl. 7. Lorsque la nécessité du sol exigera de construire
Fig. 2. un ouvrage à couronne sur une demi-lune, on retranchera son intérieur ou ses ailes d'une manière analogue à celle de l'ouvrage à cornes. Voici comment: des angles flanqués C, C des demi-bastions, on portera, sur les ailes, quarante toises de C en R; on tirera le front R R du retranchement; du milieu L on portera quinze toises de L en O; on tirera les lignes de défense R O d, R O d; on fera les faces R b, R b de quarante-cinq toises; on fera les lignes de défense R O d, égales à la distance de l'angle flanqué R à l'angle d'épaule opposé b; on tirera b d, b d; & on alignera d I, d I à vingt-cinq toises de l'angle flanqué de la demi-lune, prises sur les faces; & les flancs brisés b d I, b d I seront tracés; on donnera cinq à six toises de largeur au fossé en R; on l'alignera aux angles d'épaule b; on pratiquera, à la gorge en L, deux rampes de 12 à 15 pieds de largeur, pour le service du saillant de l'ouvrage à couronne. L'espace compris entre les flancs brisés b d I est un vaste fossé qui peut être moins profond que celui du corps de la place, selon le besoin. Le parapet des flancs & des faces est de trois toises; on communique sur le terre-plein des ailes retranchées par des rampes de 2 à 3 toises

toises de largeur, comme l'indique le plan. Ce retranchement a les mêmes avantages que celui de l'ouvrage à cornes. L'inspection de la figure en fait connoître toute l'étendue.

Ajoutons que, si les circonstances exigeoient d'embrasser un vaste terrain, on pourroit porter l'ouvrage à couronné en avant, & décrire une portion de cercle avec un rayon de cent quatre-vingts à cent quatre-vingt-dix ou deux cent toises, donner à chaque front cent quatre-vingts toises, aligner les aîles au milieu des faces des demi-lunes des fronts collatéraux, donner trente ou trente-quatre toises à la perpendiculaire, & retrancher les aîles.

39. *Du tracé des corps de Casernes & des Rues dans un exagone.*

AYANT choisi les courtines opposées où l'on veut placer les portes, on joindra leur milieu w, w par une droite qui passera par le centre S de la place, & qui sera perpendiculaire au diamètre $R R$ qui joint les angles flanqués des bastions opposés R, R ; à cinq toises du talut intérieur on menera une ligne dd parallèle au front RA ; à dix toises de dd , on menera une parallèle cc , terminée, ainsi que dd , au rayon du polygone; ce qui donnera l'emplacement des casernes. Pour les tracer, on porte cinq à six toises de c en h de chaque côté, & l'on tire, à ce point, les perpendiculaires ho qui terminent les casernes. On porte douze à quatorze toises de h en i , & l'on tire li parallèle à ho ; ce qui forme deux pavillons aux extrémités des casernes. On joint ces deux pavillons par deux lignes parallèles à la courtine, & rentrant d'une demi-toise de chaque côté en dedans des lignes dd & cc ; on marque, si l'on veut, les combles des casernes, comme on voit

Pl. 6.

dans la caferne T , ou bien on n'en marque que la masse générale, comme on voit dans celle a .

Il faut faire la même construction sur tous les fronts, excepté sur ceux où l'on a dessein de placer les portes. Alors il faut, du milieu m de la ligne cc , prendre mn , mn de douze à quinze toises; porter douze toises de n en o pour faire les deux pavillons de même qu'aux autres cafernes, & terminer le corps des cafernes en h à cinq toises des angles c .

A cinq à six toises des pavillons on tire une parallèle ff ; ce qui forme une rue entre les cafernes & les maisons.

Pour tracer les rues, on porte, sur les deux perpendiculaires RR , ww , trente toises de S en t ; par ces points on mene, parallèlement à ces deux perpendiculaires, les lignes tx , qu'on prolonge jusqu'à leur rencontre avec les lignes ff . Ces quatre lignes forment, au milieu de la Ville, la place d'armes carrée $xxxx$. Des milieux t on porte, de chaque côté, trois toises en u & en v sur les lignes tx , & l'on tire les lignes uu & vv , qu'on prolonge jusqu'aux lignes ff , en observant de ne point les marquer dans l'étendue de la place. Ces lignes forment quatre grandes rues de six toises de largeur. On forme aussi, aux quatre coins de la place, huit autres rues moins grandes, en portant quatre toises de x en y , & en tirant les lignes yy jusqu'à leur rencontre avec ff .

Pour tracer encore les quatre autres rues parallèles à celle-ci, du point k , où ww rencontre ff , on prend, sur ww du côté de la place d'armes, kg de quatre toises; on prend la moitié tp de la partie gt de cette perpendiculaire, on porte cette longueur tp sur toutes les autres grandes rues, & & par ces points, on tire les lignes rpr parallèles

aux côtés de la place. A quatre toises du point *p* on tire par *q* une autre ligne parallele, & toutes les rues sont tracées.

On observera, en mettant toutes ces lignes au rouge, de ne point tracer les parties de ces lignes qui passeront dans la place ou dans d'autres rues.

On ne donne soixante toises de côté à la place d'armes quarrée que dans l'exagone, comme dans cet exemple, ou dans l'eptagone; dans l'octogone, on lui donne soixante-dix toises; quatre-vingts dans les polygones de neuf à dix côtés; quatre-vingt-dix dans l'undécagone & le dodécagone; dans le quarré, quarante toises, & dans le pentagone, cinquante.

Quelquefois aussi on donne aux places d'armes la forme du polygone dans lequel la ville est construite. Alors on donne aux rayons obliques de ce polygone vingt-huit à trente toises dans le pentagone, trente-quatre dans l'exagone, quarante dans l'eptagone, quarante-cinq dans l'octogone & cinquante - six à soixante dans les polygones au dessus. Lorsqu'on donne cette forme à la place d'armes, les grandes rues se trouvent placées sur le milieu de chaque côté du polygone, & aboutissent aux portes & au milieu des courtines. Les autres rues, qu'on fait de quatre à cinq toises, sont placées dans les angles du polygone, & aboutissent aux gorges des bastions. On peut voir un exemple de ce tracé dans la planche 10. Cette construction de place pareille au polygone est plus commode pour se transporter facilement aux bastions; mais les maisons s'y trouvent mal disposées.



40. Profil du rempart d'une courtine, de celui d'une tenaille, d'une demi-lune avec son fossé, du chemin-couvert & du glacis, suivant le premier système de M. de Vauban.

Pl. 9. ON TIRE la ligne horizontale AB indéfinie ;
 Fig. 7. on porte quatre toises trois pieds de A en C ; on élève la perpendiculaire CH de trois toises ; on mène HG de cinq toises parallèle à AB ; on élève la perpendiculaire GE de trois pieds ; on mène EF de six pieds parallèle à AB ; & du milieu O , l'on tire la droite OG , qui est le talut de la banquette , & OF son terre-plein ; on tire GV à dix-huit pouces au dessous de H ; cette ligne représente le terre-plein du rempart , & sa pente pour l'écoulement des eaux ; AV est le talut intérieur : on élève la perpendiculaire FI de quatre pieds six pouces , on mène IN de dix-huit à vingt pieds parallèle à AB , on fait IL de quinze ou dix-huit pouces ; on tire la droite FL , qui est le talut intérieur du parapet , ou l'appui du soldat pour qu'il tire plus à son aise ; on mène , sur AB , la perpendiculaire NM , qui se termine dix-huit pieds au dessous de l'horizontale AB ; on mène MK de vingt-cinq ou trente toises parallèle à AB , pour la largeur du grand fossé ; on donne deux ou trois pieds à la plongée NR du parapet désignée par la droite LR ; on donne trois pieds d'épaisseur au petit mur qui soutient les terres du parapet & qui est son revêtement ; on donne cinq pieds d'épaisseur au sommet du revêtement du rempart , avec un talut de la fixieme partie de la hauteur , ou de six pieds , de sorte que le revêtement a onze pieds sur les fondations , auxquelles on donne une saillie d'un pied , & la profondeur qu'exige la qua-

lité du terrain ; on donne au contrefort Z huit à neuf pieds de profondeur dans les terres du rempart, & même hauteur que le revêtement.

Pour tracer le profil W de la tenaille, on élève, à trois toises du revêtement de la courtine, une perpendiculaire qui se termine au niveau de la campagne, & à six toises on lui mène une parallèle pour l'épaisseur du rempart de la tenaille ; on donne à sa contrescarpe trois pieds d'épaisseur, & à l'escarpe trois pieds & demi, avec un talut du sixieme de la hauteur, & un empattement de fix à huit pouces pour les fondations, qui ont la profondeur qu'exige le terrain. Le parapet avec la banquette est le même que celui du corps de la place. Les contreforts ont quatre à cinq pieds de profondeur, quatre pieds contre le revêtement, trois pieds à la queue, & même hauteur que le revêtement. Le mur qui soutient les terres du parapet a deux pieds & demi d'épaisseur, & se termine au cordon.

Pour tracer le profil de la demi-lune, on mène KP perpendiculaire sur AB ; on fait PQ de dix ou quinze toises, la perpendiculaire QX de quinze pieds, XZ de quatre toises parallèle à l'horizontale AB ; on tire la perpendiculaire Za de trois pieds, l'horizontale ab de six pieds ; du milieu c on tire le talut Zc , le terre-plein ZY un pied au dessous de X , & le talut YS du rempart de la demi-lune ; la base SQ de ce talut est de trois toises trois pieds. On élève la perpendiculaire bd de quatre pieds six pouces ; on mène l'horizontale dF de vingt-quatre pieds ; on abaisse, jusqu'au fond du fossé, la perpendiculaire FV , qui coupe le prolongement de XZ en r qui est le sommet du revêtement ; on fait ds de quinze à dix-huit pouces, & FN de deux ou trois pieds, on tire bs , sN &

Pl. 9.
Fig. 7.

gr qui se termine à six pieds de *N*, & le parapet de la demi-lune est construit. On donne quatre pieds six à huit pouces d'épaisseur au revêtement, avec un talut du fixieme de la hauteur & un contrefort de huit pieds; on donne au fossé de la demi-lune douze toises; au terre-plein du chemin-couvert cinq toises; la banquette a les mêmes dimensions que celle de la demi-lune; & son glacis, y compris la palissade & la banquette, se termine à vingt ou trente toises en *B*, comme l'indique la figure. Le revêtement de la contrescarpe de la demi-lune & celui du chemin-couvert sont de trois pieds d'épaisseur, avec un talut du fixieme de la hauteur.

41. Des Ouvrages que l'on construit quelquefois au-delà du Chemin-couvert; comme Lunettes, Fleches, Redoutes, Avant-Fossés, Avant-Chemins-couverts.

Il faut 1°. que tous ces ouvrages soient sous le feu de la place, sur-tout sous celui du chemin-couvert, d'où ils doivent tirer leur principale défense.

2°. Ils doivent se flanquer mutuellement, & être construits de façon que, si l'ennemi s'en empare, il ne puisse s'en servir contre la place.

3°. Il faut qu'on puisse y communiquer à couvert, & qu'on ne puisse les tourner ou les prendre par la gorge.

Pl. 8. Pour construire la redoute *X*, on tirera la droite
Fig. 4. *EE* à douze ou quinze toises des angles saillans des places d'armes saillantes du chemin-couvert; on construira sur cette droite *EE* un triangle isocèle *EAE*, dont l'angle *A* soit de quatre-vingts, ou quatre-vingt-six, ou quatre-vingt-dix degrés, selon que l'on voudra l'angle flanqué de la redoute

aigu ou droit ; on donnera vingt-cinq ou trente toises aux faces AB , BA ; on fera les flancs BC de douze à quinze toises & parallèles à la capitale de la redoute : il seroit encore mieux de les diriger de maniere qu'ils fissent , avec la droite BB , des angles de cent ou cent-cinq degrés : ils flanqueroient plus avantageusement la campagne. On joindra les flancs par une droite CC qui sera la gorge de la redoute , qui doit être fermée par un mur crenelé de deux à trois pieds d'épaisseur , pour éviter les surprises. On donne au fossé de la redoute dix à douze toises parallèlement aux faces , & on construit au-delà un avant-chemin-couvert, avec des places d'armes & des traverses , comme à celui de la place ; il doit être plus bas de deux à trois pieds.

On peut déterminer l'angle flanqué de la lunette Z , comme celui de la redoute , tirant la droite GG à douze ou quinze toises des angles saillans des places d'armes saillantes du chemin-couvert , construisant , sur cette droite GG , un triangle isocèle , dont l'angle H soit de quatre-vingts , quatre-vingt-fix , ou quatre-vingt-dix degrés , selon que l'on voudra que l'angle flanqué soit aigu ou droit ; on donnera vingt-cinq , trente ou trente-cinq toises aux faces HL , HL , on élèvera les perpendiculaires LI , LI de huit à dix toises , on tirera la droite II , qui sera la gorge de la lunette ; il est inutile de l'arrondir comme on le fait ordinairement. On donne un fossé à la lunette comme à la redoute , & s'il y a un avant-fossé qui doit être plein d'eau , la Lunette se trouve séparée du glacis par cet avant-fossé , qui peut avoir huit à dix toises , & qui est construit de façon que les eaux étant détournées , il ne puisse servir de parallèle à l'assiégeant : il doit suivre la pente du glacis , à moins que toutes les parties de l'avant-fossé ne soient flanquées par les branches du chemin-cou-

vert, ou par des fleches ou autres ouvrages : dans ce cas, l'avant-fossé peut être profond & escarpé du côté de la place.

La fleche D, n'est autre chose qu'un parapet de quinze, vingt, ou trente toises de longueur, construit au pied du glacis aux angles saillans, pour retarder les approches, ou flanquer les redoutes & les lunettes. On communique à tous ces ouvrages au delà du chemin-couvert, ou par des souterrains, ou par des caponieres renforcées de traverses *u*, qu'on nomme tambours, qui servent à assurer les retraites, & éviter les ricochets.

42. *Des Batardeaux & Ecluses.*

Pl. 8. LES Batardeaux K sont des massifs de maçon-
Fig. 4. nerie de huit, dix, quinze à dix-huit pieds d'épaisseur, qu'on place vis-à-vis les angles saillans des bastions & des demi-lunes, sur le prolongement des capitales; leurs parties supérieures se terminent en dos d'âne, & sur le milieu on place une tourelle pour empêcher les désertions. L'usage du Batardeau est de retenir les eaux dans une partie du fossé, & de les empêcher de passer dans une autre partie.

L'Ecluse est un composé de bonnes charpentes, & d'une forte maçonnerie capable de retenir les eaux d'un canal ou d'une petite riviere qui communique avec les fossés de la place. Elle est construite de maniere, qu'à l'aide d'une porte, ou vanne, qu'on ouvre & qu'on ferme à volonté, on donne l'eau aux fossés, ou on l'empêche d'y entrer. On peut donc, avec une écluse, défendre un fossé comme sec; & après avoir épuisé contre l'assiégeant toutes les chicanes dont le fossé sec est susceptible, on lâche l'écluse, qui, en le remplissant d'eau, contraint l'ennemi de faire un nouveau travail pour s'en procurer le passage.

L'Ecluse sert aussi à inonder les environs d'une place, ou une partie de ses environs, ce qui en rend l'approche impraticable, ou très-difficile, & met la place hors d'insulte de ce côté-là. Lille, Condé, Douay, Tournay, Aire, & plusieurs places des Pays-bas, ont des écluses pour inonder une partie de leurs enceintes. Il est donc nécessaire que l'écluse soit à la disposition de l'assiégé, & que l'ennemi ne puisse pas s'en emparer avant de s'être rendu maître de la place. Ceux qui voudront avoir des connoissances plus approfondies sur cette matiere, pourront consulter la science des Ingénieurs de Bélidor, & son hydraulique.

43. *Des Citadelles.*

TOUT le monde convient qu'une citadelle doit occuper le terrain le plus avantageux de l'enceinte d'une place; qu'elle doit commander la ville & la campagne; qu'elle doit être plus forte que la place, autrement on en feroit d'abord le siège, ce qui feroit tomber la place d'elle-même, & en épargneroit le siège à l'ennemi. Tous les Auteurs ont proposé pour citadelle, des quarrés, des pentagones à fortifier, avec des dehors ordinaires; & tout au plus des exagones, lorsque les villes sont considérables; tous ont proposé l'impossible: car comment rendre, avec les mêmes dehors, le front d'un quarré, ou d'un pentagone, même d'un exagone, aussi bons que celui d'un octogone ou d'un décagone: le quarré & le pentagone ont leurs angles flanqués à peine retevables, leurs flancs trop courts de même que leur gorge, conséquemment la capacité de leurs bastions trop petite pour que l'assiégé puisse s'y défendre aussi avantageusement que dans les bastions de l'octogone, ou d'un polygone d'un plus grand nombre de côtés. Au seul coup d'œil on

reconnoît ces vérités. Mais, dira-t-on, il faudra donc, pour maintenir les bourgeois d'une ville dans l'obéissance, faire une citadelle d'une étendue aussi considérable, ou même plus considérable que la place. Je réponds 1°. qu'il se rencontre des situations avantageuses où une petite citadelle peut être plus forte que le corps de la place, telle qu'est la citadelle de Besançon : 2°. Qu'il n'est pas impossible de trouver des dehors à un quarré ou à un pentagone, qui les rendent plus forts que le corps de la place, comme on en pourra juger dans un projet de dehors, que je propose pour les citadelles, qui fait mon huitième système.

Il seroit encore plus avantageux, par rapport à l'épargne, lorsqu'un Souverain se proposeroit de faire construire une place sur ses frontieres avec une citadelle, de lui donner un front ou deux de plus, & de fortifier en dedans les deux fronts voisins les mieux situés, comme on peut le voir, Pl. 23. Fig. 26.

On jetteroit, au-devant de ces deux fronts, de bons dehors, qui obligeroient l'assiégeant d'attaquer d'un autre côté, & la garnison de cette citadelle interne & externe pourroit, en tems de siège, aider les troupes de la place, les rafraîchir, & leur donner une retraite assurée qui les engageroit à défendre tous les ouvrages pied-à-pied. Mais pour mettre le lecteur en état de juger de cette nouvelle citadelle & de ses dehors, je n'en donnerai la construction qu'après celle des systèmes d'Errard de Bar-le-duc, de Marolois, du Chevalier de Ville, du Comte de Pagan, de Mallet, des deux derniers de M. de Vauban, du simple de M. de Coehorn, & des miens.

On pourroit aussi, au lieu de citadelle, pour maintenir les bourgeois dans l'obéissance, forti-

fier les gorges des deux bastions opposés les mieux situés ; ces bastions auroient leur garnison particulière , qui seroit plus que suffisante pour en imposer aux mutins. Au reste , pour se conformer à l'usage , je vais donner la construction d'une citadelle pentagonale appliquée à un décagone , fortifiée selon le système de M. de Vauban.

Soient les trois bastions T, C, T, situés dans Pl. 10. la position la plus avantageuse de la place : à l'angle flanqué du bastion C j'éleve, sur la capitale, une perpendiculaire A C B de cent quatre-vingts toises , dont C est le milieu ; je construis sur A B un pentagone A B D E F, dont on trouve le centre O , en faisant en A & B les angles A B O , B A O , chacun de cinquante-quatre degrés ; je fortifie ce pentagone selon la méthode de M. de Vauban , en donnant vingt-cinq toises à la perpendiculaire , cinquante toises aux faces & dix-huit toises au fossé. Il convient que le fossé n'ait que quinze à seize toises , pour que les flancs du pentagone présentent un front plus grand que celui que présente l'emplacement des contre-batteries sur le chemin-couvert, d'où on peut les ruiner. On se contente communément de couvrir les fronts de la citadelle avec de simples demi-lunes & un chemin-couvert , observant de laisser une esplanade devant le front A B , & de joindre la citadelle à la ville par des aîles ou *communications* P R , qui sont sous le feu de la citadelle , & qui tirent leur défense des demi-lunes collatérales au front A B , qui commande la place.

On reconnoît qu'une citadelle ainsi fortifiée avec ces simples dehors , est plus foible que le corps de la place ; aussi plusieurs Ingénieurs modernes , sentant que les trois bastions D , E , F , trop exposés , peuvent être attaqués & ruinés de la campagne , les couvrent avec des contre-gardes & des demi-

lunes ordinaires , qui flanquent ces contre-gardes & leurs fossés. Ces dehors sont encore trop foibles ; 1°. ces contre-gardes ne couvrent que les saillans des bastions ; 2°. elles ne sont défendues par les faces des demi-lunes , que très-obliquement , de même que leurs fossés , qui restent sans défense dès les premiers jours du siège , par la facilité que l'assiégeant a de ruiner les parapets des faces des demi-lunes , & de labourer leur terre-plein par les ricochets. Il convient donc de couvrir totalement les deux fronts DE , EF du corps de la citadelle , avec des dehors qui résistent au moins autant que le corps de la place. Les demi-lunes à flancs reculés *ac 2 db d 2 c* , & les contre-gardes MNM , me paroissent remplir ces conditions ; 1°. les flancs reculés *2 d* , *2 d* sont à l'abri du ricochet & très-couverts par les faces ; 2°. Ils flanquent directement le fossé des contre-gardes & leur terre-plein ; 3°. les faces des demi-lunes défendent les approches des faces des contre-gardes , & réciproquement ; 4°. le corps de la place est entièrement couvert ; l'ennemi ne pourra point ruiner les épaules des bastions ; 5°. les fossés sont susceptibles de toutes sortes de chicanes ; on peut disputer le saillant des demi-lunes pied à pied , & se retrancher sur le terre-plein ; on peut renouveler à couvert les troupes qui défendent ces dehors ; les retraites sont assurées ; on peut donc y soutenir l'assaut avec opiniâtreté , le repousser plusieurs fois , & n'abandonner ces ouvrages qu'à la dernière extrémité. L'exposé des avantages qui en résultent exige qu'on en donne la construction.



Construction de la contre-garde MNM, & de la demi-lune à flancs reculés $ac\ 2\ d\ b\ d\ 2\ c$.

LA CONTRE-GARDE MNM a dix toises d'épaisseur, les faces MN sont parallèles à la contrescarpe, leur prolongement se termine sur la capitale ba de la demi-lune au point 3; on porte sur cette capitale ba , vingt-cinq toises de 3 en 7; cela fait, des angles flanqués N des contre-gardes, avec une ouverture de compas de dix toises, on décrit des arcs indéfinis; & du point 7, on tire des tangentes à ces arcs, & le fossé des contre-gardes est tracé. On porte trente-cinq à trente-six toises sur la contrescarpe de 7 en c & en c , on tire la droite $c\ 1\ c$ qui coupe la capitale de la demi-lune au point 1; on porte seize toises sur cette droite $c\ 1\ c$ de 1 en 2, 2; on porte ensuite vingt-cinq toises sur la ligne du fossé de la place de b en d , & d , on tire les flancs reculés $2\ d$, $2\ d$; on fait $1\ a$ de quarante à quarante-cinq toises; on tire les faces ac , ac , & la demi-lune $ac\ 2\ d\ b\ d\ 2\ c$ est tracée: le fossé de ses faces à douze toises de largeur parallèle; on sépare la demi-lune des contre-gardes MNM par un fossé de huit à dix toises perpendiculaire à la contrescarpe.

Les faces des contre-gardes qui aboutissent au fossé des demi-lunes ordinaires, ont leur fossé de dix toises parallèle; de même que celui des communications PR qui sont alignées aux faces des demi-lunes, a vingt-cinq toises de leur extrémité.

Le chemin-couvert, les places d'armes & le glacis se construisent selon le système de M. de Vauban. Il conviendrait de les tracer comme dans mon 5^e. ou 7^e. système. La citadelle deviendrait d'un accès si difficile, que l'ennemi auroit de la peine à se déterminer à en former le siège, avant de s'être emparé de la place.

Construction du réduit Y.

Pl. 10. ON ÉLEVE, sur le rayon KH , la perpendiculaire afb , à cent vingt, cent trente, ou cent quarante toises de l'angle flanqué K ; on fait fa , fb de cinquante toises; on tire les droites ac , bc à cinq toises des angles du flanc des bastions collatéraux; on fortifie le front ab ; en donnant quinze toises à la perpendiculaire fd , vingt-cinq à vingt-six toises aux faces an , bs ; on détermine les flancs nr , sr & la courtine rr , en portant, sur les lignes de défense, la distance de chaque angle flanqué à l'angle d'épaule opposé, savoir, as , de a en r , & bn de b en r . Les fronts ac , bc se fortifient en donnant cinq toises à la perpendiculaire abaissée de l'intérieur du réduit, sur le milieu de la ligne qui joint les deux angles flanqués a & c de ce front; vingt toises aux faces; les flancs & la courtine se déterminent comme ceux du front ab . Le parapet du front ab est en terre; celui des fronts ac , bc est en brique ou en maçonnerie, pour ménager le terrain. Ce réduit a deux corps de casernes adossés au terre-plein des courtines; on peut les en séparer par une rue de deux à trois toises, ou construire les casernes sous le terre-plein des courtines, & des casemates sous le terre-plein des bastions. Le front afb de ce réduit Y n'est qu'à cent toises de l'angle flanqué K du bastion; s'il étoit à cent quarante toises, ce réduit pourroit suppléer à une citadelle.

Le fossé du front ab est de dix toises aligné aux angles d'épaule; celui des fronts ac , bc se trace en menant, des angles du flanc des bastions collatéraux LL , des tangentes aux arrondissemens du fossé du front ab ; ce fossé peut n'être que de huit à dix pieds au dessous du niveau de la place.

On peut jetter un chemin-couvert, avec des places

d'armes & un glacis au-delà de la contrescarpe, pour mieux couvrir les trois fronts *ab*, *ac*, *bc* du réduit, & former une esplanade.

Lorsque le réduit sert de citadelle, il faut couvrir les deux fronts extérieurs attenants *KL*, *KL* par de bons dehors, qui rendent la place inaccessible de ce côté-là.

44. *Des Contre-mines.*

ON APPELLE contre-mines des especes de galeries Pl. II.
F 6. A. souterraines, que l'on construit paralleles aux faces des bastions, des demi-lunes, & le long des branches du chemin-couvert, d'où l'on pousse des rameaux ou petites galeries vers la campagne, sur-tout aux endroits où l'on prévoit que l'ennemi peut dresser ses batteries ou conduire sa sappe.

Les contre-mines du corps de la place sont ordinairement au niveau du fossé; il seroit bon qu'elles fussent un peu au dessous, parce qu'en fait de mines & de contre-mines, à coup sûr celui qui a le dessous du terrain l'emporte sur l'autre. L'entrée est ordinairement à la gorge du bastion: on y communique par une rampe ou par des degrés; elles ont six pieds de hauteur sous clef, & quatre pieds & demi de large. De cette galerie il part, de distance en distance, des rameaux jusqu'au revêtement des faces, qui n'ont que quatre pieds de hauteur, & deux pieds & demi de large, de même que ceux que l'on pousse sous le glacis le long des faces des demi-lunes & des autres ouvrages. Souvent, lorsque le fossé est sec, on ménage une galerie du bastion, qui passe sous le fossé, & communique à celle des dehors: je la crois inutile, pour ne pas dire dangereuse, sur-tout si les communications extérieures sont faciles; car l'assiégeant l'ayant découverte, juge au moins que le bastion est contre-miné, & il agit en

conséquence ; mais il seroit très - avantageux de pousser des rameaux sous le fossé ; on pourroit en tirer un grand parti pour en retarder le passage , ou , dans un tems d'assaut , par deux à trois fourneaux que l'on feroit jouer , qui bouleverseroient l'épaulement, enseveliroient les troupes assaillantes, & donneroient le tems aux assiégés de rétablir la breche & de repousser l'assaut. Je suppose que la gorge du bastion soit bien retranchée , qu'en cas que la mine manque , la place ne risque point d'être emportée d'assaut , & que l'assiégé puisse capituler.

En tems de siège , on pratique une autre espece de petits rameaux , qui partent du chemin-couvert , & qui s'étendent sous le glacis ; ils ne s'enfoncent que de six , huit à neuf pieds ; les fourneaux qu'on construit à leurs extrémités se nomment fougasses.

À chaque angle ou retour des galeries des contremines , on a soin de faire des especes de places d'armes de six à huit pieds en quarré , où les mineurs se retranchent , pour disputer la prise des galeries ; on y creuse aussi des puits pour recevoir les eaux de ces galeries , auxquelles on donne une pente pour que les eaux n'y séjournent point.

Les sentimens sont partagés sur le lieu que doit occuper la galerie d'enceinte , qu'on nomme galerie majeure ; les uns la veulent sous le glacis , allegant qu'on peut pousser des rameaux fort loin dans la campagne , prévenir de loin le mineur ennemi , & qu'en perdant cette galerie , il reste bien des ressources à l'assiégé , pour disputer le terrain compris entre cette galerie & la contrescarpe. La citadelle de Tournai est contreminée de cette façon.

Ceux qui sont d'un avis contraire , pensent que cette galerie sous le glacis coûte trop , & qu'elle est

est trop éloignée pour pouvoir être bien défendue ; que les rameaux qui en partent vers la campagne ne peuvent être bien longs , par la difficulté d'y renouveler l'air ; qu'il est bien plus avantageux de placer la galerie majeure derriere le revêtement de la contrescarpe , parallelement au chemin-couvert ; qu'on peut aisément la disputer à l'assiégeant & pousser des rameaux vers la campagne aussi loin que la nécessité l'exige : d'autres enfin , veulent une double enceinte de galeries majeures ; l'une sous le glacis , l'autre sous le chemin-couvert , avec des galeries de communication. Ces derniers tombent dans l'excès ; la nombreuse artillerie dont on fait usage aujourd'hui dans les sièges , les a engagés à mettre la défense toute en contremines , sans faire attention que ces doubles enceintes de galeries de contremines coûteroient excessivement , & que l'assiégeant peut s'en rendre maître à l'aide de quelques fourneaux profonds & fortement chargés. Je ne prétends pas par-là insinuer qu'on doive négliger les contremines , ni qu'elles ne soient d'une grande ressource à l'assiégé : mon avis est simplement , qu'on ne doit pas les multiplier sans nécessité. Je crois donc qu'une galerie d'enceinte sous le chemin-couvert ou sous le glacis , est inutile & coûte trop , qu'il vaut mieux que chaque saillant du chemin-couvert ait sa galerie majeure particuliere , que l'on doit placer à cinq ou six toises de la contrescarpe du chemin-couvert , & ne leur donner que l'étendue nécessaire pour pousser des rameaux sous le glacis & faire sauter les cavaliers de tranchée , & les batteries de breche établies sur la crête du glacis : on épargnera par-là une longue étendue de galerie ; la perte de l'une n'influera pas sur toute la galerie majeure d'enceinte , & on pourra défendre toutes les contremines pied à pied ; & si , comme je le

suppose ici , le chemin-couvert a dix à douze toises de largeur , & non pas cinq à fix comme ceux de nos places , on pourra , sans renverser la contrescarpe dans le fossé , faire sauter les galeries , & conséquemment les batteries ou les logements que l'assiégeant pourroit établir sur le terre-plein du chemin-couvert ; au lieu que la galerie majeure étant au milieu de ces chemins-couverts étroits , on ne peut en chasser l'assiégeant , par des fourneaux de mine , sans s'exposer à culbuter la contrescarpe dans le fossé , & le combler en partie ; par-là l'assiégé travaille à sa ruine , & s'il ne détruit cette galerie , l'assiégeant s'en sert utilement pour déboucher par plusieurs endroits dans le fossé , ce qui en facilite le passage par la sappe , ou par le comblement , en renversant la contrescarpe dans le fossé par des fourneaux qu'il peut établir en aussi grande quantité qu'il voudra , à l'aide de la galerie majeure , dont il s'est rendu maître. La figure 6 , A , fait voir la disposition des galeries majeures des contremines 1°. A , A , sous le glacis , avec les rameaux B , B ; 2°. derrière le revêtement de la contrescarpe en D , D avec les rameaux C , C , C ; 3°. l'endroit où je crois qu'il faut les placer en E , E , E , à fix toises de la contrescarpe avec les rameaux F , F , F , & les communications L , L avec le fossé.

Je laisse au lecteur à décider sur ces trois dispositions de galeries majeures. La même figure fait voir aussi l'emplacement des galeries de contremine dans la demi-lune O , dans les demi-bastions M , N , avec leurs rameaux & ceux qu'on peut pousser sous le fossé en K , au-devant des faces.

Après avoir indiqué le véritable emplacement des galeries majeures des contremines , il est bon d'enseigner la méthode de faire sauter le même terrain plusieurs fois.

Si l'on conçoit les terres du glacis coupées à quatre pieds de la crête selon la ligne Aa par un plan $ASPD$ qui fasse, avec la pente du glacis, un angle de quarante-cinq degrés KAD , ce sera sur $F.6.B.$ ce plan qu'on établira les fourneaux de mine.

Les premiers se placent arbitrairement, par exemple, à dix pieds de profondeur: on fera donc, dans cette supposition, Ab de dix pieds; du point b , on menera, sur le plan $ASPD$, la droite bB perpendiculaire sur la pente du glacis AK ; elle sera aussi de dix pieds, parce que l'angle A ayant quarante-cinq degrés, le triangle AbB est isocèle; par le point B on menera, sur le plan $ASPD$, la droite BV , sur laquelle on portera autant de fois dix pieds Mm qu'on voudra établir de fourneaux à cette profondeur.

Pour déterminer l'emplacement des seconds fourneaux, & à quelle profondeur ils doivent être, on construira, sur le plan $ASPD$, le triangle équilatéral MmN ; par son sommet N , on menera la droite CNU parallèle à la droite Aa , sur laquelle on placera les seconds fourneaux; leur intervalle Nn sera double de celui des premiers fourneaux Mm : au point C on menera, sur la pente du glacis AK , la perpendiculaire Cc , qui sera la ligne de moindre résistance des seconds fourneaux Nn .

Pour déterminer l'emplacement des troisièmes fourneaux, & à quelle profondeur ils doivent être; on tracera, sur le plan $ASPD$, le triangle isocèle NnO , dont les côtés égaux NO , nO , égalent chacun la ligne de moindre résistance Cc ; par le point O , on menera $DROP$ parallèle à la droite Aa , sur laquelle on placera les troisièmes fourneaux R , O , P ; leur intervalle est double de celui des seconds Nn ; au point D on mène, sur la pente du glacis AK , la perpendiculaire Dd , qui est la ligne de moindre

résistance des troisiemes fourneaux, & qui sert à déterminer l'emplacement des quatriemes fourneaux si le terrain permet de s'enfoncer davantage dans les terres. Cette méthode est générale; on observe que les fourneaux de chaque rang se trouvent vis-à-vis le milieu des intervalles du rang qui précède.

Les distances Ab , Ac , Ad , qui égalent les lignes de moindre résistance, représentent les rayons des entonnoirs; & si on fait EF égale Ab , EG égale Ac , EH égale Ad , & que des points F , G , H , comme centres, on décrive, sur le plan du glacis, les cercles Ex , Ez , Ey , ils désigneront la grandeur des entonnoirs des premiers, seconds & troisiemes fourneaux.

Pour peu qu'on sache de géométrie & de calcul; la ligne de moindre résistance des premiers fourneaux étant donnée, on déterminera facilement la ligne de moindre résistance des seconds, des troisiemes, des quatriemes fourneaux, &c.

(*) Car supposant que la ligne de moindre résistance $bB = Ab = a =$ dix pieds; par la propriété du triangle rectangle isocèle AbB , on aura $AB = \sqrt{2aa}$, & dans le triangle équilatéral MmN , dont chaque côté $= a = 10$ pieds, on aura la perpendiculaire $Nr = \sqrt{aa - \frac{1}{4}aa}$; mais $Nr = Bc$, donc $Bc = \sqrt{aa - \frac{1}{4}aa} = b$; dans le triangle rectangle isocèle BcL , on aura $CL = \sqrt{\frac{bb}{2}}$, conséquemment $Cc = a + \sqrt{\frac{bb}{2}}$ ligne de moindre résistance des seconds fourneaux.

Pour déterniner la ligne de moindre résistance Dd des troisiemes fourneaux, dans le triangle isocèle

(*) Il est bon d'avertir que les lettres italiques $abdg$ ne sont pas dans la figure: ce sont des quantités algébriques qui représentent des lignes désignées dans la figure par d'autres lettres.

N n O, on a $N n = 2 a$; $N O = C c = a + \sqrt{\frac{bb}{2}}$
 $= d$, on aura donc la perpendiculaire $O u = C D$
 $= \sqrt{d d - a a} = g$, conséquemment dans le triangle
 rectangle isocèle $C D q$, on aura $D q = \sqrt{\frac{gg}{2}}$; à
 quoi ajoutant $C c = q d = d$, on aura $D d = d$
 $+ \sqrt{\frac{gg}{2}}$ ligne de moindre résistance des troisiemes
 fourneaux.

Si l'on substitue la valeur des grandeurs algébriques, on aura $A B = \sqrt{2 a a} = 14$ pieds 1 pouce 8 lignes, $B C = \sqrt{a a - \frac{1}{4} a a} = 8$ pieds 7 pouces 10 lignes, $C L = \sqrt{\frac{vv}{2}} = 6$ pieds 1 pouce 5 lignes; conséquemment $C c = a + \sqrt{\frac{bb}{2}} = 16$ pieds 1 pouce 5 lignes; $C D = g = \sqrt{d d - a a} = 12$ pieds 7. pouces 8 lignes; $D q = \sqrt{\frac{gg}{2}} = 8$ pieds 11 pouces 2. lignes; par conséquent $D d = D q + C c = 25$ pieds 7 lignes.

On voit qu'en établissant les premiers fourneaux à dix pieds de profondeur, il faut pouvoir s'enfoncer dans les terres à vingt-cinq pieds pour faire sauter trois fois le même terrain. On pourroit aussi à cette même profondeur faire sauter neuf fois le même point, & même vingt-une fois, en établissant les fourneaux autour d'une pyramide triangulaire équilatérale de vingt-cinq pieds de hauteur, & autour d'une pyramide exagonale; mais il est rare que dans un siège on ait le tems de préparer tous ces fourneaux.

K' marque l'entrée de la galerie majeure T, & f le profil de la galerie des rameaux sous le glaci, d'où l'on part pour établir les troisiemes fourneaux

D, R, O, P; les rameaux f D peuvent se faire pendant le siège; les rameaux qui conduisent aux premiers fourneaux B, M, m, peuvent partir du terre-plein du chemin-couvert, ou de la galerie majeure T; ceux des seconds fourneaux C, N, n, partent de la galerie majeure T, ou de f. On trouvera ce qui concerne la charge des fourneaux & l'excavation des entonnnoirs, dans le Dictionnaire des termes, au mot *Mine*.

45. *Des Communications.*

IL EST essentiel que l'assiégé puisse communiquer facilement du corps de la place à tous les ouvrages extérieurs; il seroit encore mieux d'y pouvoir communiquer à couvert & sans être apperçu de l'assiégeant. On communique du corps de la place dans le fossé, par des poternes que l'on pratique au milieu des courtines, ou le long des flancs; du fossé à la demi-lune, par une caponiere, & sur le chemin-couvert, par des degrés, ou pas-de-souris que l'on construit aux angles rentrans de la contrescarpe, & aux arrondissemens; ou mieux, par des rampes, ou ponts volants tels qu'on y puisse faire monter plusieurs hommes de front, & même du canon & de la cavalerie.

Du chemin-couvert, on communique aux redoutes, aux lunettes, aux fleches & à l'avant-chemin-couvert, s'il y en a, par des especes de caponieres, ou doubles chemins-couverts, traversés par des tambours, pour empêcher l'enfilade & assurer les retraites. Souvent on communique à ces dehors par des galeries souterraines; les communications sont si utiles & si nécessaires à l'assiégé, que de deux systèmes également bons, celui dont les communications sont les plus sûres l'emporte de beaucoup sur l'autre.

46. *Système d'Errard de Bar-le-Duc, Ingénieur de Henri IV, & le premier en France qui ait écrit un Traité complet sur les Fortifications.*

IL FORTIFIE du dehors au dedans, & fait, dans tous ses polygones, dès l'exagone au dessus, l'angle flanqué du bastion, droit.

Pour rendre sa construction simple, on donnera cent trente toises au côté de l'exagone extérieur, quoiqu'il n'ait que cent vingt-huit toises & quelques pieds.

On tirera les lignes de défense ABE , ABE Pl. 12.
 faisant avec les rayons AO , AO des angles de Fig. 9.
 quarante-cinq degrés OAB ; on divisera ces angles
 chacun en deux également par les droites AE , qui
 déterminent les lignes de défense ABE ; des extré-
 mités E , E , on mene les perpendiculaires EB , EB
 sur les lignes de défense opposées, qui sont les flancs,
 & déterminent les faces AB , AB , & la courtine
 EE : faisant la même construction sur chaque front,
 on aura la ligne magistrale.

Le fossé se tire parallèle aux faces; sa largeur est la longueur du flanc.

Le chemin-couvert se trace à l'ordinaire à cinq toises parallèlement à la contrescarpe.

Cet Ingénieur construisoit des flancs à orillon, qui en occupoient les deux tiers, les revers parallèles aux courtines, avec des flancs bas ou casemates, à dessein d'avoir des feux multipliés & cachés pour la défense du fossé, & de prendre des revers sur les breches.

Ce système, rempli de défauts essentiels, pouvoit passer pour bon dans son tems, où l'on n'attaquoit

les places qu'avec huit, dix ou douze pieces d'artillerie, sans paralleles, ni places d'armes capables d'en imposer aux alliés : mais aujourd'hui il n'est pas praticable, les flancs sont trop courts, & ne découvrent point assez le fossé & la contrescarpe, les faces sont trop longues, le front trop petit, le fossé mal aligné, les casernes & les flancs concaves trop resserrés & n'apperçoivent que très-imparfaitement les faces.

47. *Système de Marolois, ou Système Hollandois.*

IL FORTIFIE du dehors au dedans, il donne au côté extérieur de l'exagone cent soixante toises, il fait l'angle diminué $\widehat{AAC}$ de vingt degrés, il donne quarante-huit toises aux faces AC , AC , & des extrémités il mene des perpendiculaires sur le côté extérieur, qu'il prolonge du côté de la place indéfiniment; il donne cinquante-cinq degrés aux angles BCR , DCP dont les côtés coupent les rayons AO , AO au point P & R qui sont les centres des bastions; il tire la droite PR qui donne les flancs DC , BC , la courtine BD & les demi-gorges. Faisant la même construction sur chaque front, on aura la ligne magistrale de l'exagone, dont les angles flanqués sont de quatre-vingts degrés. Dans les polygones au dessus de l'exagone, il fait les angles flanqués droits : le reste de la construction est la même. Il fait une double enceinte ou fausse braie qui a vingt pieds de parapet & vingt pieds de terre-plein. La fausse braie est au niveau du chemin-couvert.

Il trace le fossé parallele aux faces à vingt-cinq toises. Quoique les flancs de ce système soient mieux disposés que ceux du système d'Errard, ils sont trop

courts, & ne découvrent pas assez le passage du fossé.

La fausse braie a pour défaut d'augmenter la dépense, d'être enfilée par les ricochets; d'ailleurs les boulets tirés contre le rempart du corps de la place rejaillissent sur le terre-plein, de même que les débris du revêtement, qui tuent ou blessent les soldats qui sont à la défense de la fausse braie, qui est bientôt abandonnée & comblée; on peut ajouter qu'elle facilite l'escalade, & que le front du polygone n'étant que de cent-soixante toises, peut être facilement embrassé par les attaques de l'assiégeant.

48. *Système du Chevalier DE VILLE, Ingénieur François, qui vivoit sous LOUIS XIII.*

IL FORTIFIE du dedans au dehors; il donne au côté intérieur de l'exagone cent-vingt toises; aux demi-gorges AE, BE, vingt toises, il fait les flancs aussi de vingt toises perpendiculaires sur la courtine; des extrémités des flancs EF, EF, il mene les perpendiculaires FH sur les rayons indéfinis; il porte ces perpendiculaires EH de H en D & en C sur le prolongement des rayons; il tire les faces DF, CF; cette construction lui donne l'angle flanqué de ses bastions, droit dans tous les polygones au dessus du pentagone, & des lignes de défense fichantes, ou un second flanc ou feu de courtine ER.

Le fossé est de vingt toises, parallèle aux faces.

Il construit des bastions à orillons avec des flancs bas & des flancs hauts ou reculés; pour cet effet, il donne les deux tiers du flanc à son orillon, il tire le revers aligné à l'angle flanqué du bastion opposé, il porte le tiers du flanc ES de S en V, & prolonge la face jusqu'à la rencontre de DS en G; il fait GT.

Pl. 12.
Fig. 11.

égale GV; sur TV il construit l'orillon à l'ordinaire; il prolonge de sept toises en L, le revers de l'orillon VS; il tire le flanc haut LX parallèle à SE, qui se termine sur la courtine prolongée; le flanc bas est au niveau du chemin-couvert, qui a cinq toises de largeur parallèle à la contrescarpe.

Ce système a les parties mieux proportionnées que celles des systèmes précédens, quoiqu'il ait les mêmes défauts pour les flancs, qui ne découvrent pas assez le fossé. Les flancs bas & hauts sont trop courts & flanquent trop obliquement le fossé & la breche. On peut ajouter à ces défauts que les gorges des bastions n'ont pas assez de capacité, & que le front du polygone n'est pas assez étendu. Quant à son second flanc ou feu de courtine, les sentimens sont partagés; ceux qui en veulent, alleguent qu'il augmente la défense du fossé; qu'il sert à prendre des revers sur la contrescarpe, ou battre les pieces en rouage; qu'à l'aide du feu de courtine, le flanc droit découvre mieux le fossé, & prend des revers sur la breche.

Ceux qui rejettent le feu de courtine, disent qu'il est trop oblique; qu'il ne peut plonger dans le fossé; que ce second flanc expose trop le flanc droit aux contre-batteries; qu'il raccourcit les flancs & diminue l'angle flanqué; d'ailleurs, qu'on ne doit point juger du feu du second flanc par sa longueur, mais par le prolongement du flanc droit jusqu'à la ligne de défense fichante prolongée en N, avec cette différence que le feu de la partie NE, dont le flanc droit est raccourci, est direct, au lieu que celui du second flanc est très-oblique & bien incertain; qu'en un mot, une toise de feu direct est préférable à dix toises de feu aussi oblique que celui du second flanc, qui est si peu dangereux, qu'il faut une fatalité marquée pour en être tué ou blessé; que M. M. de Vauban,

de Coehorn, & avant eux, le Comte de Pagan, Mallet, Blondel, le Chevalier de Saint-Julien, & bien d'autres, ont donné la préférence à la ligne de défense rasante, & ont négligé ou condamné le feu de courtine ou second flanc. Il est vrai qu'il a été ouvertement défendu par l'Auteur de la nouvelle manière de fortifier les places, tirée des méthodes du Chevalier de Ville, du Comte de Pagan, de Blondel, du Chevalier de Marchi, & de M. Vauban, où l'on trouve de bonnes & savantes remarques qui font honneur à l'auteur, qui a eu tort de ne pas mettre son nom à la tête d'un ouvrage qu'on ne peut trop consulter.

On peut conclure de tout ce qui précède, que, de deux places où les flancs droits sont égaux, & également bien fortifiés d'ailleurs, celle qui aura un second flanc l'emportera sur l'autre : mais je crois qu'il est très-difficile de trouver de pareilles places, & qu'il est dangereux, dans les recherches que l'on peut faire en fortification, d'avoir en vue de se ménager quelques toises de feu de courtine; car on ne peut guère gagner de ce côté-là que les flancs droits & les angles flanqués n'en souffrent : il n'en est pas de même de la fortification irrégulière, où l'on peut se servir très-avantageusement des seconds flancs ou feux de courtines, comme on en pourra juger dans la suite.

49. *Système du Comte DE PAGAN.*

IL FORTIFIE du dehors au dedans; il divise la fortification en grande, moyenne & petite, selon que le côté du polygone extérieur est de deux cents de cent quatre-vingts, ou de cent soixante toises. Pl. 12.
Fig. 12.

Pour fortifier le côté de l'exagone de sa moyenne fortification, il donne trente toises à la perpendicu-

laire CD , il tire les lignes de défense ADE , BDE ; il donne cinquante-cinq toises aux faces AF , BG ; & des extrémités, il mene les flancs GE , FE perpendiculaires sur les lignes de défense; il joint leurs extrémités par la courtine EE ; faisant la même construction sur les autres fronts, on aura la ligne magistrale.

Sa grande & la petite fortification ne different de la moyenne que dans les faces, qui ont soixante toises dans la grande & cinquante dans la petite.

Le Comte de Pagan, jugeant avec raison que le salut d'une place dépend de la résistance des flancs, n'a rien épargné pour en augmenter le feu: il fait trois flancs reculés en amphithéâtre, à dessein de tripler le feu de l'artillerie, pour s'opposer au passage du fossé, & prendre des revers sur la breche. Pour les construire, il divise le flanc en deux également en H ; de l'angle flanqué du bastion opposé, il tire la droite $AHIL$ indéfinie; il prolonge aussi la ligne de défense AE ; il fait HI de cinq toises, & tire IV parallèle au flanc GE ; à sept toises de IV , parallèlement à GE , il mene RL de quatorze toises; enfin à sept toises de RL , & toujours parallèlement à GE , il mene ST de quatorze toises trois pieds; il joint LS & tire les faces SK parallèles à celles du bastion, ce qui lui donne un petit bastion intérieur, qui est un très-bon retranchement ou cavalier: il pratique un fossé de quatre à cinq toises devant les faces de ce cavalier: il laisse son orillon carré ou en épaulement, sans doute en vue d'épargne; il donne seize toises au fossé du corps de la place, aligné aux angles d'épaulement.

Ce système l'emporte de beaucoup sur ceux qui l'ont précédé, & l'on peut dire, à la louange du Comte de Pagan, qu'il est le premier, depuis l'in-

vention de la poudre , qui ait eu des vues justes sur l'art de fortifier , & qui ait établi des principes certains pour le tirer du berceau où il étoit resté jusqu'à lui. S'il s'est trompé dans ses combinaisons , ce n'est pas par défaut de bons principes ; mais pour les avoir outrés. Ses flancs sont à la vérité trop exposés , mais ils défendent directement le fossé , & l'on en peut corriger les défauts en les couvrant par des contre-gardes devant les bastions , ou par une double enceinte. Les trois flancs en amphithéâtre sont trop près les uns des autres , & ne peuvent tirer en même tems ; mais si on les réduisoit à deux , & qu'à la place de celui du milieu , on trouvât moyen de flanquer les faces du petit bastion ou cavalier , l'inconvénient de ces flancs disparaîtroit. Il est le premier qui ait su aligner le fossé comme il convient , & ménager à ses flancs un front plus grand que celui d'où l'on peut les battre. Il n'a pas si bien réussi dans la disposition de ses dehors , sur-tout dans sa double enceinte , où il a laissé des angles morts ; mais , je le répète , le Comte de Pagan est le premier qui ait osé franchir les bornes étroites de l'ancienne fortification : il est , pour les Ingénieurs modernes , ce que Descartes est pour les géometres. Sans Descartes aurions-nous eu des Newton , des Leibnitz ? Sans le Comte de Pagan aurions-nous eu des Vauban , des Coehorn.

50. *Système de MALLET , auteur des Travaux de Mars.*

MALLET étoit contemporain du Comte de Pagan , & en étoit très connu ; il l'a été aussi de M. de Vauban. Il fortifie du dedans au dehors : il donne cent vingt toises au côté FF de l'exagone intérieur ; Pl. 12.
vingt-cinq toises aux demi-gorges FB , FB ; les F. 13.

capitales FA , FD sont de quarante toises ; il tire les lignes de défense AB , DB , & les flancs BR , BE faisant, avec la courtine, des angles de quatre-vingt dix-huit degrés, jugeant que cette disposition de flancs est plus avantageuse que celle du Comte de Pagan, qui les expose trop, & que celle du Chevalier de Ville, dont les flancs ne découvrent pas assez le fossé.

Pour construire ses casemates ou flancs bas reculés, il prolonge la ligne de défense DB de six à sept toises de B en C ; & du milieu G du flanc, aligné au milieu V de la face du bastion opposé il tire le revers de l'orillon indéfiniment ; par le point C , il mène CH parallèle au flanc BE ; il fait GT d'une toise, & mène THS parallèle au revers de l'orillon ; il porte six toises de H en S & de G en K ; il tire KI parallèle au flanc BE , ce qui donne l'orillon quarré $GKIE$, & le flanc bas BG qui n'est que de six à sept pieds au dessus du fond du fossé ; il fait HX de quatre toises, il tire XZ parallèle à HS , & SZ parallèle à BE ; CX & ZS sont les flancs hauts, XH le flanc moyen, où l'Auteur met, de même qu'au flanc haut SZ , une piece de canon, qui est couverte par l'orillon ; ces deux pieces de canon sont destinées à défendre la breche.

Il construit des cavaliers à la gorge de ses bastions, qu'il fait toujours pleins ; il donne à ces cavaliers la forme circulaire avec un rayon de sept toises dont le centre O est sur la capitale, à quatre toises du centre F du bastion ; il pratique de petits magasins à poudre au revers des orillons, pour le service des casemates ou flancs bas.

Mallet croit que sa construction l'emporte sur celle du Comte de Pagan ; je ne vois pas sur quoi il se fonde : ses flancs ne sont pas si exposés, je l'avoue, mais aussi ils ne défendent pas le fossé assez directement, sur-tout dans les polygones au-

dessus de l'eptagone ; ils sont plus petits que ceux du Comte de Pagan : ses casemates sont aussi fermées, & , si on ne peut démonter aussi facilement son canon caché , il a le défaut de ne rien voir ; car si on donne l'assaut à l'angle flanqué de son bastion , le feu de ses casemates ne peut nuire à l'assiégeant ; d'ailleurs ses bastions sont plus petits que ceux du Comte de Pagan , de même que ses fronts de polygone. Quant à ses cavaliers , ils peuvent être d'un très-bon usage ; mais il pouvoit se dispenser de les fermer du côté de la place , ils n'auroient pas occupé tant de terrain inutilement , & auroient moins coûté.

§ 1. *Second Système de M. DE VAUBAN ,
appelé Système de Landau , parce qu'il a
été appliqué à cette Place.*

M. DE VAUBAN , dans ce système , fortifie du dedans au dehors ; il donne cent vingt toises au côté intérieur AB du polygone , quatre toises aux demi-Pl. 13.
Fig. 14gorges AE , BE , six toises aux flancs EF , EG perpendiculairement à la courtine EE ; il joint les extrémités des flancs par la droite GF , FH ; il il porte sa moitié FO , GO de O en C sur le prolongement du rayon ; il mene les faces FC , CG , qui forment l'angle flanqué FCG droit ; il prolonge les flancs FE , GE du côté de la place de trois à quatre toises ; il ferme l'entrée de la tour bastionnée par la droite IL , pratiquant au milieu une ouverture de neuf pieds : faisant la même construction à tous les angles du polygone , on aura la ligne magistrale du corps de la place.

Pour construire les contre-gardes ou bastions détachés , on menera les droites CF , CF des angles flanqués des tours aux angles d'épaule oppo-

fés ; on prolongera les capitales des tours de trente-neuf toises de C en D ; on tirera les lignes de défense DNE, DVE, que l'on coupera par les perpendiculaires SV, SN élevées sur le côté intérieur à trente toises des extrémités A, B ; elles détermineront les faces DV, DN ; on menera les flancs VR, NR alignés en T, à trois toises des points S, pour que les flancs RV, RN découvrent mieux le fossé.

On sépare les tours des contre-gardes par un fossé de sept toises parallèle aux faces, ou aligné en P sur la ligne de défense, à dix toises des flancs VR, NR ; leur parapet est en brique, ou en maçonnerie de huit à dix pieds d'épaisseur.

La tenaille X est séparée des flancs par un fossé de quatre à cinq toises.

Le fossé des contre-gardes est de quinze toises, aligné aux angles d'épaule.

La demi-lune devant la tenaille a quarante-cinq à cinquante toises de capitale ; ses faces sont alignées à dix toises des angles d'épaule des bastions détachés, prises sur les faces ; son fossé est de dix à douze toises, parallèle aux faces.

Le réduit de la demi-lune a quinze ou vingt toises de capitale ; ses faces sont parallèles à celles de la demi-lune ; son fossé est de cinq à six toises, parallèle aux faces.

Le chemin-couvert, les places d'armes, les traverses & le glacis sont comme au premier système. On pratique, sous le terre-plein des tours bastionnées qui est de dix-huit pieds au-dessus du niveau de la place, des souterrains & des casemates qui servent en tems de siège à mettre les hommes & les munitions à l'abri de la bombe, de même que des pieces de canon, pour empêcher le passage du fossé des tours.

Le

Le terre-plein des contre-gardes est de quatre pieds plus bas que celui des tours bastionnées.

Ceux qui préfèrent ce second système de M. de Vauban à son premier, disent que les tours bastionnées & le corps de la place servent d'excellens retranchemens aux bastions détachés, qui résisteront d'autant plus à l'ennemi, que l'assiégé peut les défendre pied-à-pied, s'y retrancher, y soutenir l'assaut opiniâtement, à l'aide des tours bastionnées qui les commandent; que l'ennemi s'en étant emparé, le corps de la place est dans son entier, & oblige l'ennemi à un nouveau siège, d'autant plus dangereux, que l'assiégeant ne peut dresser que difficilement ses batteries sur les bastions détachés, & que l'assiégé peut les faire sauter avec la mine.

Ceux qui croient que tous ces avantages ne sont qu'apparens, ont recours à l'expérience, & disent, 1°. que dans les sièges que Landaw a soufferts, la place s'est rendue dès que la breche des contre-gardes a été praticable, ou du moins dès que l'assiégeant en a été le maître.

2°. Que les tours bastionnées sont trop petites; qu'une seule bombe en démonte les pièces, tue ou blesse ceux qui les défendent; que leurs casemates, malgré leurs soupiraux, ne valent pas mieux que celles de anciens, rejetées de tous les Ingénieurs & de M. de Vauban même; que ces tours coûtent trop; que les flancs des bastions sont trop courts; que la tenaille qui les sépare coûte aussi plus qu'elle ne vaut, puisqu'elle présente un angle mort, & un feu trop oblique pour pouvoir défendre le passage du fossé des contre-gardes; que le fossé du réduit de la demi-lune est mal flanqué.

3°. Que l'excès de dépense de ce système sur le premier n'est pas, à beaucoup près, compensé par les prétendus avantages qu'on lui attribue; qu'en un

mot, cinq à six toises que les flancs de son système simple ont de plus que ceux des contre-gardes, jointes à de bons retranchements & aux cavaliers qu'on peut construire dans les bastions, valent autant, pour le moins, que ces tours bastionnées & leurs contre-gardes.

51. A. *Troisième Système de M. DE VAUBAN, ou Système du New-Brisak.*

Pl. 13. 52. M. de Vauban, dans ce troisième système;
fig. 15. perfectionne le précédent, & fortifie du dehors au dedans; il donne, au côté du polygone extérieur AE, cent quatre-vingts toises; trente à la perpendiculaire DK; soixante aux faces AB, EF des bastions détachés, & vingt-deux aux flancs BR, FR, qu'il détermine comme dans son premier système: par les extrémités des flancs, il tire la droite HR RH qui détermine, sur les rayons, le sommet des angles flanqués H, H des tours bastionnées, & le derrière de la tenaille; il mène à neuf toises en dedans une parallèle à cette ligne, qui détermine les centres O, O des tours; il leur donne sept toises de demi-gorge OL, OL, six toises aux flancs LI, LI perpendiculaires sur OO; il prolonge ces flancs LI, LI en dedans de quatre toises & demie de L en S; il joint les extrémités par la droite SS, laissant au milieu un passage de neuf pieds pour entrer dans la tour. Pour avoir la courtine brisée LzXXzL, il donne cinq toises à la perpendiculaire GV, il tire les lignes de défense LX, LX, il prolonge les flancs des contre-gardes qui déterminent les flancs ZX, ZX, & la courtine brisée XX; faisant la même construction sur chaque front, la ligne magistrale du corps de la place est tracée. Les tours bastionnées sont séparées des contre-gardes par un fossé

de sept toises , parallele aux faces , ou aligné à dix toises des flancs des contre-gardes prises sur la contrescarpe en u.

Le fossé des contre-gardes est de quinze toises , parallele aux faces.

Construction de la demi-lune & de son réduit.

ON DONNE cinquante-cinq toises de capitale aux demi-lunes , alignant les faces C M à quinze toises des angles d'épaule des contre-gardes ; on porte dix toises M r sur les faces , sept sur les demi-gorges de r en N ; on joint ces points par des droites M N , M N qui sont les flancs de la demi-lune ; ou plutôt , comme au New-Brifak , on ne leur donne que sept toises parallelement à la capitale ; on donne vingt-une toises à la capitale du réduit , menant les faces paralleles à celles de la demi-lune , avec un fossé de six toises ; on donne au réduit des flancs de trois toises paralleles à la capitale ; on peut les tracer en portant quatre à cinq toises sur les faces , & trois toises sur les demi-gorges ; la ligne qui joint ces points est le flanc du réduit.

Le fossé de la demi-lune est de douze toises de largeur , parallele aux faces.

Le chemin-couvert & le glacis sont comme au premier système.

La tenaille simple K est séparée des contre-gardes par un fossé de cinq toises.

Le corps de la place est entièrement revêtu ; le cordon des courtines est élevé de vingt-six pieds au dessus du fond du fossé ; celui des tours de vingt-huit pieds six pouces ; les contre-gardes , les tenailles & les demi-lunes sont à demi-revêtement ; celui des contre-gardes est de dix-huit pieds , avec une berme de neuf pieds de large , où l'on plante une haie vive , & derriere cette haie un rang de

palissade. Au pied du talut du reste du rempart, qui est en terre ou gazonné, regne un talut du tiers de sa hauteur, qui est de quinze pieds jusqu'au niveau de la crête du parapet; de sorte que l'emplacement de la berme, du talut en terre & du parapet, est d'environ cinq toises; conséquemment les flancs de vingt-deux toises ne fournissent plus que dix-sept toises de feu pour la défense des faces des contre-gardes, & pour le passage de leur fossé.

Le revêtement des tenailles n'a que douze pieds de hauteur, avec une berme de six pieds six pouces; celui de la demi-lune n'a que quinze pieds, avec une berme d'environ neuf pieds, une haie vive & un rang de palissades: le reste du rempart en terre est de douze pieds & d'autant de talut.

§3. Ce système l'emporte sur le précédent pour le corps de la place: les tours bastionnées sont plus grandes, les petits flancs de la courtine augmentent la défense des faces des tours bastionnées; mais les dehors, quoique plus grands, ne valent pas ceux du second système.

1°. Les flancs des contre-gardes, à cause de leur demi-revêtement, ne fournissent, pour la défense des faces, qu'un feu de seize à dix-sept toises, & leur fossé parallèle n'est défendu que par quinze toises de flanc, au lieu que les faces & le fossé des contre-gardes du second système sont défendus par des flancs de vingt-deux toises, ou au moins de dix-neuf.

On pourroit répliquer que les remparts à demi-revêtement sont préférables aux autres; ils coûtent moins; on y fait plus difficilement breche; les boulets s'y enterrent, & ne font que leur trou. Je ne fais si ces avantages sont bien réels.

1°. Les haies vives & l'entretien des palissades,

coûtent-ils moins que sept à huit pieds de plus de revêtement une fois fait ?

2°. Il est vrai qu'on ne peut dégrader les remparts à demi-revêtement de fort loin ; mais dès qu'on a établi les batteries de breche sur la crête du parapet du chemin-couvert , on battra le demi-revêtement en breche , & son éboulement entraînera une partie des terres du rempart supérieur , & facilitera d'autant plus le logement sur la breche , qu'on pourra s'étendre de droite & de gauche le long de la berme , les haies & les palissades ayant été ruinées par les boulets à ricochet ; au lieu que dans les breches faites au rempart revêtu , on ne peut s'y étendre de droite & de gauche , pour faciliter le logement sur la breche ; on peut ajouter que les remparts à demi-revêtus diminuent la capacité des ouvrages.

54. *Premier Système de M. DE COEHORN*, Pl. 14.
Général d'Artillerie , & Directeur des F. 16.
Fortifications des Provinces-Unies.

IL ÉTOIT contemporain de M. de Vauban & son antagoniste. La quantité de places qu'il a fortifiées en Flandre & en Hollande , & celles qu'on fortifie tous les jours sur ses systèmes , sur-tout en Allemagne , rendront son nom célèbre.

Il fortifie du dedans au dehors , donnant cent cinquante toises au côté AB de l'exagone intérieur , trente-neuf toises aux demi-gorges AE , BD ; il tire les lignes de défense DNM , ENM , faisant , avec la courtine ED , des angles MED , MDE de vingt-cinq degrés ; il fait les faces basses MV , MV de soixante & seize toises ; il prolonge les lignes de défense de quatorze toises de E en F , de D en F , & des angles flanqués , comme centres , il

décrit les flancs hauts FG , FG qui rencontrent les faces hautes GC parallèles aux faces basses MV , à vingt toises de distance. Pour décrire l'orillon & les flancs bas DI , EI , à l'extrémité de la face, on élève une perpendiculaire VS de seize toises; à son extrémité S , on tire ST de cinq toises parallèle à la face, on porte cinq toises de S en P ; par P on mène PX de quatorze toises parallèle à la face; on tire TX ; on prolonge la face basse MV de huit toises en Z ; on arrondit ZX à l'aide d'un triangle équilatéral ZOX ; des extrémités M des faces MV , on décrit le flanc bas EI ; on prolonge le revers de l'orillon TS de quatre toises en L , par un mur de six pieds d'épaisseur percé de deux à trois embrasures, dont l'objet est d'empêcher l'assiégeant, maître de la face basse, d'approcher de l'orillon, pour détruire la galerie que l'Auteur pratique le long des faces basses, & qui communique au souterrain de l'orillon, où l'Auteur place une batterie couverte de six pièces de canon, pour nettoyer le fossé entre la face haute & la basse. Pour doubler ce feu, on fait sur l'orillon une plate-forme entourée d'un parapet, pour découvrir de toutes parts; on ferme l'ouverture LG par un mur aussi de six pieds d'épaisseur, percé de deux embrasures pour flanquer la face haute: ce mur est séparé du fossé sec, entre les faces, par un fossé plein d'eau; on y communique par deux ponts, comme l'indique la figure. Le terre-plein du flanc bas n'a que dix pieds, non compris la banquette; en temps de siège, on l'élargit de quatorze pieds.

Construction de la Tenaille brisée.

ON DIVISE NE en deux également, en Q ; on fait NK moitié de ZN ; on tire les flancs KQ , KQ ; on donne cinq toises au rempart de là

tenaille , avec un fossé sec entre elle & le corps de la place , excepté le long de flancs bas , où regne un fossé plein d'eau de six à sept toises de largeur.

Le grand fossé est de vingt-neuf toises de large , parallele aux faces , & plein d'eau.

Construction de la Demi-lune.

M. DE COEHORN donne vingt-neuf toises aux demi-gorges & quarante-cinq aux faces ; le rempart n'est que de sept toises , excepté sur la longueur de vingt toises vers l'angle flanqué , où le rempart est de huit toises trois pieds , pour y pouvoir placer de l'artillerie : il pratique dans la gorge un enfoncement en portion de cercle d'un rayon de huit à dix toises , avec une caponniere triangulaire , maçonnée , crenelée & couverte de poutres chargées de trois pieds de terre en plate-forme , avec un parapet , pour tirer par dessus , & empêcher le logement sur l'angle flanqué de la demi-lune : il construit , de droite & de gauche de cette caponniere , un coffre maçonné , crenelé & couvert de poutres chargées de trois pieds de terre , avec une banquette du côté de la place , pour tirer par dessus le coffre , qui joint les galeries qui regnent le long des faces de la demi-lune ; on mene des faces basses paralleles à celles de la demi-lune , dont elles sont distantes de dix-neuf toises deux pieds : le rempart de ces faces basses n'est que de quatre toises deux pieds , y compris le parapet & la banquette ; de façon qu'il reste , entre les faces hautes & basses , un fossé sec de quinze toises , traversé par des coffres , comme ceux de l'intérieur de la demi-lune , qui servent à communiquer aux galeries qui regnent sous les faces basses ; au-devant de ces coffres , il y a un fossé plein d'eau , large de trois à quatre toises. Il pratique , à l'angle flanqué , une bat-

terie à barbette ; on y communique par une porterie couverte , qui part de l'angle flanqué de la demi-lune , qui est disposé de façon qu'on peut l'inonder à volonté : on place , au-devant de la caponniere & des coffres , un rang de palissades pour en disputer l'approche , & faciliter la retraite. Le fossé devant les faces basses est plein d'eau , il est parallele aux faces , il a dix-huit toises de large , onze pieds de profondeur à l'escarpe , & dix pieds à la contrescarpe. Les contre-gardes devant les bastions sont en terre , elles ont dix toises à la base , & sept toises au niveau du terre-plein , y compris le parapet , avec un fossé de dix toises parallele aux faces ; il est de dix pieds de profondeur à l'escarpe , de neuf à la contrescarpe , & plein d'eau.

Le chemin-couvert est de douze toises de large , parallele à la contrescarpe , & d'environ trois pieds au dessous du niveau de la place.

Les places d'armes ont vingt-deux toises de demi-gorge , & vingt-huit de face. On y pratique un logement de maçonnerie de quatorze toises de face , & de douze de demi-gorge , en forme de redoute : de droite & de gauche des places d'armes , on construit des traverses à l'ordinaire , & à six toises au delà des faces , un coffre couvert & crenelé , pour empêcher les approches , avec des ailes pour servir de communication & tirer sur ceux qui s'écartent emparés des faces du coffre , voudroient s'approcher des faces de la place d'armes.

Dans ce système , il n'y a de revêtu que l'enceinte de la place , avec les faces hautes des demi-lunes & les orillons ; tout le reste est en terre , excepté les galeries qui sont le long des faces des bastions & des demi-lunes , de même que les coffres.

Pl. 14. M. de Coehorn a une maniere particuliere de construire les revêtemens ; il leur donne seulement

trois à quatre pieds d'épaisseur au sommet, avec un talut du fixieme de la hauteur, faisant les assises perpendiculaires sur l'escarpe, jusqu'au bas des fondations, comme l'indique le profil X. Cette disposition d'assises lui épargne les contre-forts, & rend les revêtemens capables de résister à la poussée des terres, parce qu'elles pressent sur ces assises, au lieu de tendre à les faire glisser & à les renverser dans le fossé. Mais il paroît aussi que si la liaison des assises n'est pas solide, on pourra, à l'aide de quelques coups de canon, briser les assises inférieures; alors les terres qui pressent les assises supérieures les feront écrouler, s'ébouleront avec elles, & la breche en deviendra d'autant plus considérable, que les terres ne seront point retenues par des contre-forts : d'ailleurs ce grand talut expose trop ces revêtemens aux injures du tems : il conviendrait donc, pour tirer avantage de cette découverte, de ne donner qu'un talut du vingt-quatrieme de la hauteur du revêtement, & trois pieds d'épaisseur au sommet, faisant les assises perpendiculaires sur ce talut, ce qui suffiroit pour les empêcher de glisser les unes sur les autres par l'effort de la poussée des terres; & donner des contre-forts & des voûtes en berceau pour rompre l'effort de la poussée des terres, comme l'indique le profil Z. On développera ci-après les avantages de ce nouveau revêtement Z : on verra qu'on épargne plus d'un tiers dans la construction, qu'il est plus solide, & d'une résistance supérieure à celle des revêtemens ordinaires en tems de siège, &c.

55. *Profil général de ce Système.*

LE TERRE-PLEIN de la courtine de vingt-quatre pieds de large, est de dix-huit pieds au-dessus du rez-de-chaussée; son revêtement de fix

pieds ; les flancs & les faces des bastions pleins ont leur terre-plein de vingt-deux pieds au dessus du rez-de-chaussée , & leur revêtement de dix pieds.

Le terre-plein des faces & de la courtine brisée de la tenaille est de huit pieds au dessus du rez-de-chaussée ; celui des flancs n'est que de trois pieds , le tout sans revêtement : les flancs moyens sont en terre , & leur terre-plein n'est que de onze pieds au dessus du rez-de-chaussée.

Le terre-plein des tours ou orillons est de vingt-deux pieds au dessus du rez-de-chaussée ; leur revêtement de seize pieds.

Le terre-plein des faces des demi-lunes est de quatorze pieds au dessus du rez-de-chaussée ; leur revêtement de huit.

Le terre-plein des faces basses des bastions & demi-lunes , & celui des contre-gardes est de dix-huit pieds au dessus du niveau de la place.

Tous les parapets ont vingt pieds d'épaisseur , à l'exception de ceux des flancs , qui en ont vingt-quatre.

Il donne au rempart en terre le moins de talut qu'il peut , comme les deux tiers de la hauteur , plus ou moins , selon la tenacité des terres.

Le terre-plein du chemin-couvert est d'environ trois pieds au dessus du rez-de-chaussée , & presque à fleur d'eau , pour que l'ennemi ne puisse s'y enterrer.

M. de Coehorn a inventé des palissades qui se haussent & se baissent , auxquelles il attribue beaucoup de propriétés ; la figure 6', pl. 8 , en fait voir une partie baissée , & l'autre levée : je ne les crois pas à l'abri du ricochet. On peut , lorsqu'elles sont levées , se glisser par dessous , & un seul poteau étant brisé , laisse un vuide de quelques toises , qui ouvre le chemin-couvert à l'assiégeant.

56. Ceux qui préfèrent ce système à ceux de M. de Vauban, disent que tout y est conforme aux règles de la bonne fortification ; que chaque ouvrage est très-bien défendu ; que les hauteurs y sont ménagées de façon que , sans cacher les défenses , elles dérobent le revêtement à la vue de l'assiégeant ; que tous les ouvrages présentent un grand front à l'ennemi , qui ne peut s'en emparer qu'avec la dernière peine , à cause des feux multipliés & des chicanes dont ce système est susceptible , & qu'en étant devenu maître , il ne peut y établir des batteries , à cause de leur peu d'épaisseur & de leur voisinage de l'eau ; que le feu caché des orillons , joint à celui des deux embrasures attenantes aux faces hautes , rendent le passage du fossé sec , entre les faces hautes & basses , de la dernière difficulté , pour ne pas dire impraticable ; que les orillons sont inaccessibles , à cause des trois embrasures cachées , & que leurs plate-formes servent de cavaliers , qui dominent sur tous les dehors , & sont placés sûrement : enfin que l'expérience du siège de Berg-op-zoom a confirmé la bonne disposition de son chemin-couvert & de ses places d'armes retranchées ; que ce chemin-couvert l'emporte sur celui de M. de Vauban , qui pêche par son peu de largeur , & les places d'armes par leur peu de capacité.

57. Ceux qui donnent la préférence à M. de Vauban sur M. de Coehorn , répliquent que les systèmes de cet Auteur sont trop compliqués , que la plupart des ressources qu'ils paroissent fournir à l'assiégé ne sont qu'apparentes ; que les lignes de défense de son premier système , qui est le plus simple & sans contredit son meilleur , sont au moins de cent soixante toises , conséquemment trop longues ; que les flancs hauts sont distants des angles

flanqués des faces basses de plus de cent soixante & quatorze toises, qu'ainfi les faces ne sont défendues que par le canon; car le feu des flancs des tenailles est de peu de conséquence pour retarder le passage du fossé; que l'orillon couvre une partie du flanc haut, qui devient inutile pour la défense des faces basses & des faces hautes; que la batterie en casemate de l'orillon n'est redoutable qu'en idée, comme l'expérience l'a fait voir pour toutes les casemates couvertes en général; que les faces basses & les contregardes sont exposées aux surprises; qu'on peut s'y enterrer, & y dresser des batteries contre les flancs & les faces hautes, malgré leur peu d'épaisseur; que les coffres devant les faces des places d'armes du chemin-couvert sont bientôt labourés & bouleversés par le canon, & sont d'une dépense superflue, de même que les caponnières & les coffres dans la demi-lune, qui ne sont que des épouvantails, & peuvent servir tout au plus de communication, parce que la fumée rend tous ces feux couverts peu dangereux; que la multitude des palissades qu'exige ce système est d'une grande dépense, de même que les ouvrages qui le forment, quoique non revêtus pour la plupart; qu'enfin les systèmes de M. de Vauban sont plus simples & plus mâles.

§8. On peut, en conséquence de ce qui précède, prendre parti selon son inclination, ou faire marcher de pair ces deux grands hommes, qui, de leur vivant, ont beaucoup plus perfectionné l'art de fortifier qu'il ne l'avoit été depuis son origine jusqu'à eux, & qui sans doute l'auroient poussé à son dernier période, si la mort ne les eut ravis. Aidés de leurs découvertes, tâchons d'aller en avant dans l'art de fortifier; ils l'ont laissé dans son adolescence, mettons-le dans un état de vigueur qui rétablisse l'équilibre entre l'attaque & la défense

des places. Il y a une belle carrière à courir : nous verrons si mes réflexions m'ont fait faire quelques pas en avant. Je vais faire précéder mes systèmes de celui de M. d'Herbort, publié avant la mort de M M. de Vauban & de Coehorn.

Système de Fortification de M. Jean-Antoine d'Herbort, Major, Gentilhomme de Chambre, & Directeur-général des Bâtimens de son Altesse sérénissime Monseigneur le Duc de Wurtemberg. ()*

59. L'AUTEUR a deux systèmes particuliers : je vais rapporter la première méthode, parce qu'elle est la plus éloignée de la méthode ordinaire, & qu'elle a assez d'analogie avec une autre nouvellement proposée. Elle est un peu compliquée ; je vais tâcher d'en rendre la construction simple.

Le côté AA de l'exagone est de deux cents soixante toises ; je divise les angles du polygone en deux également par les rayons indéfinis DAS ; au milieu du côté AA, j'éleve la perpendiculaire CBD' indéfinie ; je fais, à chacun des angles A du polygone, le réduit FAFG, dont l'angle flanqué A est de soixante degrés, les faces AF, AF sont de dix toises, les demi-gorges FG, sont perpendiculaires sur les faces ; cet ouvrage est voûté en casemate avec une galerie souterraine percée de creneaux tout autour ; le dessus est une plate-forme entourée d'un mur crenelé. Cet ouvrage, que l'Auteur nomme le noyau du bastion, est entouré d'une rue large de quatre toises. On forme en dehors une enceinte

(*) Ce Livre intitulé : *Nouvelle Méthode pour fortifier les places & pour remédier à la foiblesse des anciennes*, a été imprimé en 1735, à Ausbourg, chez Jean-André PFEFFEL ; & se vend aussi à Francfort, chez ANDRÉ & HORT ; & à Leipzig, chez Jacques SCHUSTER.

L K L M de huit toises de large ; cet emplacement est casematé, avec des creneaux & des embrasures souterraines le long des faces K L & le long des demi-gorges L M ; il a des portes & des fenêtres sur la rue qui entoure le noyau ; de sorte que ces casemates servent de corps de casernes en tems de paix , & préservent des bombes les troupes pendant le siège. Le dessus de cet ouvrage , que l'Auteur appelle bastion , est entouré d'un parapet de vingt pieds d'épaisseur. On voit, par cette construction, que l'angle flanqué K du bastion L K L M est de soixante degrés ; que les angles d'épaule L, L sont droits , & l'angle M de la gorge , de cent vingt degrés. On entoure le bastion d'un terre-plein de six toises de largeur , terminé par un glacis tant devant les faces que devant la gorge.

On prolonge les faces K L & les demi-gorges M L chacune de vingt-deux toises de L en N , & on acheve les redoutes quarrées L N O N , dont on ôte les petits quarrés L P Q P , de six toises de côté. Il reste un ouvrage N P Q P N O , dont N O , N O , sont les faces , & N P Q , N P Q les demi-gorges. Ces redoutes ont un revêtement, des galeries en casemate, avec des creneaux & des embrasures. Le dessus est entouré d'un parapet de vingt pieds d'épaisseur , excepté dans l'angle P Q P , où il n'y a qu'un mur crenelé pour flanquer le chemin-couvert qui entoure le bastion ; on prolonge les faces O N , O N , des redoutes jusques en S , sur le prolongement de la capitale K M du bastion ; ce qui donne seize toises de largeur au glacis ou fossé du chemin-couvert. Ce glacis est séparé des demi-gorges des redoutes P N , P N par un chemin-couvert de six toises.

Au-delà du glacis on construit les faces basses du bastion. Pour cet effet on tire , à douze toises de Q S , la parallèle H I , ce qui donne les faces

baſſes NSNIHI, qui forment un rempart en terre de douze toiſes d'épaiſſeur; l'eſcarpe a une pente d'un pied pour pied. Le talut intérieur eſt à terre roulante & ſe termine au glacis intérieur; le parapet eſt de vingt pieds; la banquette a trois pieds; le terre-plein ſix pieds. Au bout des faces on pratique un petit enfoncement ou coupure N 2, 3, 4, de trois à quatre toiſes; on prolonge les faces baſſes HI juſqu'à leur rencontre en R avec la perpendiculaire D'BC élevée au milieu du côté AA du polygone.

Au devant du glacis de la gorge, qui a ſeize toiſes de largeur, on conſtruit les corps de caſernes NTUV, qui ſervent de courtines, & une courtine en terre W entre ces caſernes; pour cet effet, on porte trente-huit toiſes ſur la perpendiculaire CBD' du milieu B en D'; & de l'extrémité N de la demi-gorge LN, on tire NT D'; la longueur NT eſt déterminée par une perpendiculaire CaT élevée à vingt-deux toiſes du point R, ſur HR; on élève au point T la perpendiculaire TU de dix toiſes ſur NT; on tire UV parallèle à NT, & le corps de caſernes eſt tracé. Il eſt en maçonnerie avec des galeries & des creneaux; le deſſus eſt garni tout autour d'un parapet de vingt pieds d'épaiſſeur; le foſſé parallèle au corps de caſernes, a dix toiſes de largeur; la courtine en terre W a douze toiſes de largeur; elle ferme la gorge du baſtion. Elle eſt ſéparée de la place par un foſſé parallèle de dix toiſes.

Au bout des faces baſſes du baſtion, devant la face NO de la redoute, & deux toiſes en dedans de la face baſſe, on conſtruit un flanc bas qui a dix toiſes de largeur. Sa longueur ſe termine ſur le prolongement de la courtine en terre W.

Au devant de la face intérieure de ce flanc on fait un foſſé Z d'environ ſix pieds plus profond que

le reste du fossé ; il se trouve terminé entre le flanc bas , la redoute & la courtine maçonnée. Sur la contrescarpe de ce petit fossé , l'Auteur forme une banquette , au moyen de laquelle ce fossé devient une espece de flanc bas qui défend par un feu rasant le fossé de la place.

Construction du Ravelin.

AYANT prolongé les faces basses HI des bastions jusqu'à la perpendiculaire CBD en R , on donne aux demi-gorges Ra , Ra du ravelin retranché vingt-deux toises. Aux extrémités de ces demi-gorges on élève les faces aC , aC perpendiculaires sur Ra ; elles forment l'angle flanqué aCa de soixante degrés dans l'exagone ; on prolonge les faces Ca , Ca de quatre toises en f ; on tire fd , fd paralleles aux demi-gorges aR , aR ; on mene 12 , 12 paralleles aux faces aC , à huit toises de distance. L'Auteur pratique sous cet ouvrage des galeries percées de creneaux , & au dessus un parapet : la gorge $fdfaRa$ est un coffre voûté en arcades du côté de la place , & percé de creneaux pour défendre l'intérieur & les galeries des faces du ravelin. Au dedans regne une rue large de quatre toises & un noyau $B3, 4, 3$, également revêtu, voûté & garni de creneaux ; le dessus est entouré d'un petit mur avec des creneaux , de même que le coffre ; le tout construit de maniere que les casernes du ravelin & du noyau puissent servir de casernes en tems de paix , & mettre la garnison à couvert des bombes en tems de siège.

On porte , sur les faces du ravelin , vingt-cinq toises de a en i ; de chaque point i , on tire la ligne $imxn$ du fossé du bastion , en sorte que ce fossé n'a que quinze toises de largeur vis-à-vis l'angle flanqué des faces basses des bastions ; à quatre toises
de cette

de cette ligne imn , on lui mène la parallèle OP longue de quarante toises, ou égale à la face aC du ravelin, pour avoir les coffres iP , iP , qu'on fortifie en arcades ou voûtes du côté de la place, & avec des creneaux du côté de OP , comme celui de la gorge du ravelin; & l'on met au dessus un parapet crenelé pour défendre, avec le saillant OCO , l'intérieur des faces basses mu , mu du ravelin. Ces faces mu , mu se tirent parallèles aux faces aC , aC du ravelin, à quarante-huit toises de distance. Leur rempart est en terre, il a douze toises à la base, & se construit comme celui des faces basses du bastion. Au devant du saillant OCO du ravelin, on fait un fossé large de cinq toises; celui de devant les coffres n'est que de quatre toises, il empiète de quatre toises sur le rempart des faces basses; il est peu profond, & sert de terre-plein pour flanquer le glacis du chemin-couvert S . Le terre-plein du chemin-couvert est de dix toises; son glacis, qui se termine au talut intérieur des faces basses, est de vingt-une toises. Le fossé xxx des faces basses du ravelin s'aligne aux angles d'épaule L des bastions, & a douze toises de largeur vis-à-vis l'angle flanqué u . Au point de rencontre g des demi-gorges Ra , & des côtés intérieurs de la courtine brisée W prolongés, on tire gh parallèle à la face aC du ravelin; c'est le flanc bas du ravelin; on tire l'escarpe fg des flancs de ce ravelin; on divise ga en trois parties égales par les parallèles KK , ll , qui sont les deux flancs moyens; de sorte qu'on a quatre flancs gh , KK , ll , ai , pour défendre le fossé des faces basses des bastions & leur assaut. Le premier gh a une galerie ou casemate voûtée & percée d'embrasures & de creneaux peu élevés au dessus du fossé des faces basses du bastion; & au dessus on construit

un parapet de vingt pieds en terre, & un terre-plein de quatre à cinq toises : ce flanc est épaulé par la face basse du ravelin.

Les autres flancs KK , ll , sont épaulés par le coffre iP ; ils sont revêtus ; leur parapet est de vingt pieds ; leur terre-plein de quatre à cinq toises sans souterrain : on peut ne construire au milieu de hi , qu'un flanc moyen, au lieu de deux. Le fossé du ravelin est défendu par la face NO de la redoute, par le flanc bas de devant cette face, & par un feu rasant, pratiqué dans la partie s commune au fossé des faces du bastion, & à celui du ravelin. Cette partie commune est creusée d'environ six pieds de plus que le fossé des faces du bastion & du ravelin, avec une banquette du côté de ces fossés. Cette profondeur dégage les flancs bas, rend leur accès plus difficile à l'assiégeant, & facilite les sorties & retraites de l'assiégé. Sur la capitale du ravelin on construit une caponniere en maçonnerie avec une galerie & des creneaux pour flanquer l'intérieur des faces basses. On lui donne vingt à vingt-cinq toises de longueur & trois toises d'épaisseur, comme on voit sur le plan. Les angles saillans des faces basses des bastions & des ravelins sont élevés de trois pieds de plus que le reste des faces, & cela en forme de bonnet sur la longueur de douze à quinze toises, pour empêcher l'effet des ricochets.

Construction des Lunettes & des Couvre-faces.

DE L'ANGLE rentrant x on prend, sur les lignes du fossé, les parties xd , xd , chacune de trente-cinq toises ; ce sont les demi-gorges de la lunette. A ces points d on élève, sur ces demi-gorges, les perpendiculaires dc , dc qui sont les faces de la lunette retranchée $dc dx$. On construit, à la gorge de cette lunette, un retranchement ou coffre en

maçonnerie, de quatre toises d'épaisseur, avec une galerie, des creneaux & des voûtes en arcades ouvertes du côté de la place. Il regne au dessus un parapet en maçonnerie, percé de creneaux, pour défendre le terre-plein de la lunette. Au devant de ce coffre, regne un fossé de six toises de largeur; il sert de chemin-couvert au terre-plein de la lunette, & il est flanqué par un souterrein ou coffre en retour, de quatre toises, comme l'indique le plan.

On donne, à la couvre-face z , douze toises de largeur parallèlement à la ligne du fossé $mxdn$. Entre le coffre & la couvre-face, on fait une coupure de deux toises, comme l'indique le plan: son rempart se construit comme celui des faces basses. On donne au bonnet des couvre-faces, vingt, vingt-cinq ou trente toises; il est de trois pieds plus élevé que le reste du rempart, pour éviter les ricochets.

Le fossé des couvre-faces a dix toises de largeur à l'angle saillant, & quinze toises gh contre la face dc de la lunette. On construit les coffres ou épaulements $homl$ de trente toises de longueur ho , de quatre toises d'épaisseur, en maçonnerie, avec une galerie, des creneaux; des arcades en voûte du côté du fossé, au dessus un parapet avec des creneaux; au devant un fossé de cinq toises qui regne autour de l'angle flanqué lcl de la lunette retranchée; à trente-huit toises des faces dc , dc de la lunette, on tire les faces basses ik , ik ; on donne douze toises d'épaisseur au rempart de ces faces basses des lunettes; dans l'intérieur des faces basses, on construit un chemin-couvert de dix toises, une caponniere de quinze à dix-huit toises de longueur & de trois de largeur, & un glacis de onze toises de largeur.

Au delà des faces basses des lunettes, regne un fossé large de dix toises parallele aux faces. La partie 7 du fossé, commune à celui des couvre-faces

& des lunettes, est plus profonde qu'ailleurs d'environ six pieds; on y pratique une banquette pour défendre les fossés par un feu rasant. Le fossé des couvre-faces est flanqué par trois flancs; savoir, hg , 33, 22, & par un feu rasant du fossé profond. En voici la construction: on prend, sur le bout de la face basse de la lunette, trois toises de 1 en 2; on tire le flanc bas 22, qui a une galerie, des creneaux, & au dessus un parapet de trois toises, avec un terre-plein de cinq toises. On divise 22 en deux également au point 3. On tire 33 parallèle au flanc haut gh , qui fait partie de la face dc de la lunette; ce flanc 33 a un parapet de trois toises, & un terre-plein de cinq toises.

Le fossé des faces basses des lunettes est flanqué par les faces des couvre-faces, & par un feu rasant du fossé profond.

Du Chemin-couvert.

L'AUTEUR donne douze toises de largeur au chemin-couvert, quinze toises aux demi-gorges des places d'armes rentrantes. Les faces sont perpendiculaires aux branches du chemin-couvert. A tous les angles saillants que forment les branches du chemin-couvert, l'Auteur construit des caponnières en maçonnerie, avec une galerie & des creneaux; la galerie a huit pieds de largeur, les murs crenelés quatre pieds; ce qui fait que la caponnière a seize pieds d'épaisseur, & vingt-cinq à trente toises de longueur. La galerie est voûtée, on y pratique des soupiraux pour faire dissiper la fumée; les creneaux sont très-peu élevés au dessus de la crête du parapet du chemin-couvert. Le dessus de la caponnière est terminé en dos d'âne ou en arête. Ce couvert n'est élevé, au dessus de la crête du chemin-couvert, que de la quantité nécessaire pour garantir

les branches des effets du ricochet. Au devant du saillant de la caponniere, l'Auteur construit une espece de place d'armes saillante de douze toises de face, & parallele aux branches du chemin-couvert, terminée sur des perpendiculaires élevées sur les branches à leurs extrémités, le tout comme l'indique le plan.

L'Auteur fait usage des palissades tournantes de M. de Coehorn. Il les plante à dix pieds du parapet, dont elles sont séparées par un petit fossé de quatre à cinq pieds de largeur; le parapet est revêtu d'un petit mur qui soutient un terre-plein de trois à quatre pieds, & la banquette.

À quatre à cinq pieds de la contrescarpe du chemin-couvert, l'Auteur construit un mur de quatre pieds d'épaisseur, élevé sur des piliers & arcades surbaissées; au devant, un fossé en talut, qui est séparé du reste du terre-plein du chemin-couvert. Il fait des traverses de chaque côté des places d'armes rentrantes; & à l'angle rentrant de la muraille en arcades & crenelée, il employe la redoute crenelée de M. de Coehorn; son usage est de servir de retraite à l'assiégé, & de protéger les faces des places d'armes. L'Auteur met aussi un rang de palissades ordinaires sur le bord de la contrescarpe du chemin-couvert, qui est à terre roulante jusqu'au fond des fossés des couvre-faces. Il attribue à cette disposition de son chemin-couvert, des avantages très-considérables pour l'assiégé dans la défense, & prétend qu'il oppose à l'assiégeant des obstacles très-grands, pour ne pas dire insurmontables. (Je renvoie à l'ouvrage de l'Auteur ceux qui voudront un plus grand détail.)

60. On peut dire que, d'après les principes que l'Auteur admet, la disposition de ses ouvrages est très-bien entendue; qu'il se ménage plusieurs flancs

pour défendre les faces basses, les couvre-faces de ses ouvrages, & le passage de leurs fossés même, par des feux rasants & à l'abri des bombes; qu'à mesure qu'il perd du terrain, il oppose à l'ennemi un plus grand front que celui qu'il lui cède, & des feux croisés de casemate sur lesquels il compte beaucoup; il se ménage avec cela des issues faciles pour faire des sorties, & s'assurer des retraites qui ne peuvent être interceptées. Ce système de fortification seroit donc très-bon, s'il étoit vrai, comme l'Auteur se l'est persuadé; 1^o, que l'angle flanqué de soixante degrés fût le meilleur; 2^o, que les feux des casemates fussent très-dangereux pour l'assiégeant; qu'il éprouvât une difficulté très-grande pour s'en mettre à couvert & encore plus pour les détruire; qu'ils fussent d'une ressource infinie à l'assiégé, & que, sans ces feux couverts & ces retraites qui le mettent à l'abri de la bombe, il ne pût résister à l'attaque, & se trouvât dans l'absolue & dure nécessité de capituler dès le moment, ou du moins peu de jours après que l'ennemi a fait le couronnement du chemin-couvert, & établi ses contrebatteries & ses batteries de brèche.

Examinons donc sans prévention 1^o. si l'angle flanqué de soixante degrés, ou celui qui en approche le plus est le meilleur, & ce qui a pu déterminer M. d'Herbort à lui donner la préférence; 2^o. si il a les propriétés que l'Auteur lui attribue; 3^o. si les feux de casemate sont aussi dangereux & aussi formidables qu'il le prétend; 4^o. si la nouvelle disposition du chemin-couvert de l'Auteur est aussi avantageuse à l'assiégé & aussi nuisible à l'assiégeant qu'il veut le persuader.

1^o. L'angle flanqué de soixante degrés expose trop les faces au ricochet; les faces sont si serrées

qu'il ne reste point de terre-plein vers cet angle pour la manœuvre des troupes ; il est facilement détruit par le canon de l'assiégeant , qu'il soit revêtu ou non ; s'il n'est pas revêtu , il est rasé & bouleversé dans peu , de même que les faces basses & les couvre-faces , desorte que les trois ou quatre flancs en amphithéâtre étant ruinés & leurs feux éteints par les contre-batteries , les bombes , les obus & les carcasses , on passera aisément les fossés , les épaulemens se feront avec beaucoup de facilité , on étendra & applanira les faces , on y établira des batteries de grosse artillerie , & dans moins de dix à douze heures les coffres seront rasés & ne seront plus qu'un tas de ruines , de même que les caponnières.

Les faces des bastions , celles des ravelins & leurs casemates ne tiendront gueres plus : le feu de leurs terre-pleins supérieurs sera facilement éteint par les ricochets ; leurs angles flanqués seront détruits par l'artillerie ; les bombes , qui tomberont sur les noyaux & dans la rue qui les entoure , y feront beaucoup de dégât , tant dans les casemates que sur le terre-plein des noyaux , ou l'assiégé ne pourra tenir. On peut dire la même chose du feu supérieur des redoutes : quant à leur feu de casemate , si l'odeur de la poudre brûlée y étoit supportable , l'obscurité de sa vapeur rendroit les coups de fusil & des petites pieces d'artillerie bien incertains & peu dangereux , d'ailleurs la grosse artillerie de l'assiégeant peut détruire dans peu les casemates , & les rendre désertes.

Ce qui a pû en imposer à l'Auteur & l'engager à donner la préférence à l'angle flanqué de soixante degrés , c'est que , dans la disposition de ses bastions & de ses ravelins , il a reconnu que les faces de tous ces ouvrages se flanquoient mutuellement

& perpendiculairement ; il a donc cru qu'en ajoutant , à cette défense perpendiculaire des faces , celle de plusieurs flancs en amphithéâtre , il augmenteroit beaucoup la force de ses places. Pour épargner la maçonnerie & la dépense , il a construit son chemin-couvert en terre roulante , & les remparts des faces basses en terre , de même que ceux des couvre-faces ; ce qui expose tous ces ouvrages à l'attaque de vive force , qui réussira d'autant plus facilement que , quelque nombreuse que soit la garnison , elle ne pourra suffire à garnir la longueur démesurée des faces de ces ouvrages , les caponnières , les casemates , & l'étendue du chemin-couvert & de la muraille crenelée portée sur les arcades ; de sorte que chaque soldat aura au moins deux toises de terrain à défendre. Supposons , en faveur de ce système , que chaque soldat n'ait que six pieds , même trois pieds de parapet à défendre , n'étant que sur un rang , pourront-ils résister à des colonnes de troupes qui attaqueront de toutes parts ? On sent que non , & que l'assiégeant culbutera par-tout l'assiégé , s'établira dans les ouvrages forcés , & fera beaucoup de prisonniers , ou passera une partie de la garnison au fil de l'épée , & cela sans beaucoup de perte.

On pourroit dire que l'Auteur ayant prévu qu'on pourroit insulter ses ouvrages en terre , les a mis à l'abri par la disposition de son chemin-couvert , qu'il retranche par une muraille de quatre pieds d'épaisseur crenelée , soutenue par des piliers & des arcades surbaissées , précédées par des palissades de M. de Coehorn , & par des caponnières couvertes , qu'il construit à tous les angles saillans du chemin-couvert ; que ces obstacles déterminent toujours l'ennemi à faire le siège de la place en forme : mais dans ce cas même , la disposition de

les dehors, de son chemin-couvert, de ses caponnières n'occasionnent aucun changement dans la méthode de l'attaque : on cheminera même plus promptement sur les capitales des deux bastions du front d'attaque & du ravelin, & avec moins de danger que dans l'attaque d'un front du premier système de M. le Maréchal de Vauban. On en jugera ainsi, si l'on fait attention à la facilité d'établir des batteries à ricochet sur le prolongement des faces des couvre-faces, des faces basses des dehors de l'Auteur, de même que sur le prolongement des longues branches de son chemin-couvert, que l'on peut battre d'écharpe & de revers, ainsi que la muraille crenelée de son chemin-couvert. On éteindra le feu des caponnières par un feu direct d'artillerie qui les détruira dans peu ; d'autres batteries battront directement les parapets de ces remparts en terre, & ruineront en même temps les parapets des flancs en amphithéâtre, sur-tout en y joignant des batteries de bombes & d'obus. On fera donc le couronnement du chemin-couvert, & on établira les contre-batteries sans beaucoup d'obstacles ni de danger ; & la prise de la place suivra promptement, malgré les casernes de l'Auteur. Ce que je viens d'exposer met tout lecteur intelligent en état d'asseoir son jugement sur le mérite de ce système de fortification : j'ajouterai que cet Ingénieur, pour mettre l'assiégé dans le cas de ne se rendre qu'à la dernière extrémité, fortifie l'intérieur de la place jusqu'à son centre, où il établit un fort qui a la forme du polygone : c'est-là où il loge le Gouverneur & les principaux Officiers. Il dispose la première enceinte des isles de maisons en bastions & courtines, faisant le rez-de-chaussée en voûte, le premier étage à l'ordinaire, les fenêtres du rez-de-chaussée en forme d'embrasures & de creneaux. Les

illes des maisons sont disposées en rectangles & en chevrons, de sorte que la longueur de chaque rue est flanquée par la tête d'une autre île des maisons. L'Auteur prétend que cette disposition des maisons & des rues seroit & commode pour le bourgeois, & très-utile pour la défense. Il est surpris qu'on n'en ait pas fait usage dans les places que l'on a fortifiées à neuf, ou plutôt que l'on n'y ait pas pensé. Je renvoye le lecteur à son ouvrage, s'il est curieux d'en faire l'examen; & je passe à mes systèmes.

CONSTRUCTION DE MON PREMIER SYSTÈME,
tel que je l'ai combiné à Toulon, en 1747,
pendant le quartier d'hiver.

Pl. 16. 61. *Construction de la Ligne Magistrale,*
fig. 17. *& des dehors d'un Octogone.*

JE DONNE au côté du polygone intérieur EE cent-trente toises, trente aux demi-gorges ED, soixante-dix à la courtine DD, soixante toises quatre pieds à la capitale AE, ou seulement soixante toises: cinquante aux faces AG, AB; je tire les flancs droits DG, DB, qui seront de trente-six toises; faisant sur chaque front la même construction, on aura la ligne magistrale de l'octogone.

Construction de l'Orillon & du Flanc concave.

JE DONNE huit toises d'épaisseur à l'orillon NG, fix à sept de longueur au revers NI aligné sur la face, à dix toises de l'angle flanqué A de la face du bastion opposé, cinq au prolongement DT de la ligne de défense AD; & des points T & I, avec une ouverture TI, je décris deux arcs qui se coupent au point 2, qui est le centre du flanc concave;

je tire la droite T T, qui est la vraie courtine ; l'orillon se décrit à l'ordinaire. On peut, par économie, après avoir donné six toises aux revers, cinq à la brisure, tirer le flanc reculé en ligne droite, & faire l'orillon quarré, ou l'arrondir.

Construction de la Tenaille.

JE TIRE, à neuf toises de la courtine, une parallele C C, qui coupe les lignes de défense en C C : de ces points, je mene les flancs C K, C K paralleles à ceux de la place D B, D G, laissant un passage de trois toises entre l'orillon du bastion & les faces R K de la tenaille : l'épaisseur K F de l'orillon est de cinq toises ; le revers F H est de quatre toises, aligné sur la face à dix toises de l'angle flanqué du bastion opposé ; la brisure C L est de trois toises ; la tour creuse & l'orillon se construisent comme celui de la place. Le rempart de la courtine n'est que de cinq toises d'épaisseur, celui des flancs de huit, & se confond avec celui des faces : le parapet, comme celui de tous les dehors, est de dix-huit à vingt pieds d'épaisseur.

Comme la courtine, dans une tenaille, n'est pas d'une grande ressource pour l'assiégé, il convient de la supprimer (1), & de ne conserver que les

(*) Ici j'ai consulté l'économie. L'Auteur de *La lettre d'un Ingénieur*, qui me reproche si souvent la trop grande dépense, résolu de tout critiquer, a trouvé mauvais que cette courtine fût supprimée. *Cela découvre*, dit-il, *la courtine, & expose les tenaillons à être pris par la gorge.* Si l'on craint ce double inconvénient, on peut construire, en cas de siège, sur les fronts attaqués, ou avant le siège, sur ceux qui sont les plus susceptibles de l'être, des caponnières qui, moins dispendieuses, remplissent encore mieux leur objet qu'une inutile courtine basse, ayant soin d'en couvrir la poterne par une traverse qui enfileroit le terre-plein de la caponnière.

flancs droits reculés Lh , & l'orillon quarré FK , comme l'on voit devant le front D' : je les appelle *tenaillons* ; on peut les nommer flancs bas.

Le fossé du corps de la place est de quinze, seize à dix-sept toises à l'angle flanqué, aligné au revers de l'orillon en N , & se termine à l'angle rentrant de la contrescarpe en O : par ce moyen l'orillon est couvert ; il enfle les faces des contregardes, & le fossé n'est pas moins défendu par toute la longueur du flanc.

62. *Construction des Contre-Gardes & Réduits.*

A huit toises au delà de la ligne du fossé, je mene les droites MP , MQ , paralleles à la contrescarpe pour l'épaisseur des contre-gardes ; leur fossé est de douze toises de largeur aux angles flanqués : il s'aligne en X , à vingt toises de l'angle rentrant M , prises sur le prolongement de la perpendiculaire OX ; je porte soixante toises de X en Z , aussi sur le prolongement de la perpendiculaire OX ; du point X , je porte sur la contrescarpe quarante toises de X en b , de X en b , & je tire les faces Zb , Zb ; je mene bb qui coupe la perpendiculaire en V ; je porte sur cette droite de part & d'autre du point V , douze toises en y , & de ces points y , y , je mene les lignes yd , yd , faisant, avec les faces des contre-gardes, des angles de quatre-vingts degrés ; ce sont les flancs du réduit ; ou bien je fais Od , Od de vingt toises, & je tire les flancs yd , yd : je mene les faces ya faisant l'angle flanqué ya de quatre-vingts degrés ; ou bien on fera ya de quatorze à quinze toises, & on tirera les faces ya , ya du réduit : les contregardes sont séparées du réduit par un fossé de huit à dix toises perpendiculaire sur les branches ou faces des contre-gardes qui sont devant les bastions.

La contre-garde b z b devant le réduit, a huit à neuf toises d'épaisseur, le reste est un fossé qui la sépare du réduit; il est arrondi à l'angle flanqué par un arc tangent à la contrescarpe; ce fossé s'élargit du côté de la place, il est défendu par les faces des contre-gardes des bastions.

Aux angles d'épaule y, y du réduit, on construit des poternes prises sur les flancs pour communiquer à couvert à la contre-garde du réduit, & relever, lorsqu'on veut, les troupes qui seroient à sa défense; elle est séparée du chemin-couvert par un fossé de dix toises parallèle aux faces.

Pour terminer le réduit X, je fais d h, d h de huit toises, & je tire la droite h h.

Sous le terre-plein du réduit, je pratique de bons souterrains; ce sont trois voûtes à plein-cointre, qui ont chacune vingt-cinq pieds de diamètre sur toute la longueur du terre-plein, qui est d'environ trente-deux toises; les pieds droits ont huit à dix pieds d'épaisseur, & cinq de hauteur, jusqu'à la naissance de la voûte; ces souterrains sont de deux pieds au dessus du fond du fossé, pour les garantir de l'humidité; ils sont à l'épreuve de la bombe, ayant trois pieds & demi d'épaisseur à la clef, recouverts en dos d'âne d'une chape de ciment de quatre à six pouces d'épaisseur, par dessus laquelle on met encore trois à quatre pieds de terre, avec des rigoles sur les pieds droits, pour décharger les eaux du terre-plein dans le fossé, & tenir les souterrains à sec & exempts d'humidité.

Ces trois à quatre pieds de terre sur les chapes de ces voûtes, suffisent pour amortir les bombes qui tombent sur le terre-plein du réduit; ils donnent aussi la facilité de s'y enfoncer de deux à trois pieds; pour dresser des batteries retirées dès que l'ennemi aura ruiné le parapet des flancs, & de faire

Pl. 16.
fig. 18
& 19.

par-là double résistance. Le profil H, pl. 9. fig. 8, & le plan M, pl. 16, fig. 18, feront juger de ces souterrains, que j'ai cru devoir construire pour mettre les troupes destinées à la défense des dehors, à couvert de toute insulte de la bombe & du canon, de même que les munitions de guerre & de bouche, & pour servir de magasin en tems de paix. De ces souterrains, on peut aisément pousser des contre-mines le long des faces des réduits, & des rameaux le long des flancs : on pourra donc défendre ces réduits jusqu'à la dernière extrémité, je veux dire, se retrancher sur le terre-plein, y construire des batteries reculées, faire sauter les faces au moment de l'assaut, & les flancs lorsque l'assiégé sera contraint de les abandonner. L'ennemi ne pourra donc que très-difficilement s'établir sur leurs débris, s'y trouvant en bute à tout le feu du corps de la place, qui n'a pu jusques-là être endommagé ni vu de la campagne.

63. *Construction & nouvelle disposition du Cavalier sur le terre-plein du bastion.*

AYANT pris pour centres l'extrémité extérieure du revers des orillons, & pour rayon la distance
 Pl. 16. comprise entre ces deux points, on décrit deux
 fig. 17. arcs, qui se coupent en x , & de ce point x , on décrit le front du cavalier uu . On trace les flancs parallèles à ceux du bastion, distans du parapet de sept à huit toises. On donne à ce cavalier un parapet de trois toises; on y monte par une rampe pratiquée dans la gorge qui répond au terre-plein du rempart; on arrondit les angles d'épaule, comme l'indique la figure. Ce cavalier est en terre; son terre-plein est au niveau de la crête du parapet des flancs du bastion; le front peut être un peu plus élevé pour dominer la campagne.

On voit, par la disposition de ce cavalier, qu'il commande la campagne de toutes parts; que son front & ses flancs sont à l'abri du ricochet; qu'il reste au devant du front un espace considérable pour y manœuvrer, s'y retrancher, & y défendre la breche pied-à-pied; qu'il n'a aucun des défauts des cavaliers qu'on a imaginés jusqu'ici, & qu'il sert d'un très-bon retranchement, en étendant son front jusqu'aux faces. En tems de siège, on peut même en retrancher la gorge.

Au devant du cavalier, je construis un retranchement, dont l'usage est de défendre l'assaut. Pour le construire, je forme, sur la capitale, une caponniere de quatre toises de large, qui se termine à six ou sept toises du parapet du bastion; elle est séparée du cavalier par un terre-plein de cinq toises, & flanquée par une traverse *r* de cinq toises de long; j'appuie à cette traverse des branches de parapet alignées aux angles d'épaule, & qui se terminent à quatre toises du parapet des faces, comme l'indique la figure; le parapet se termine en glacis à quatre toises de celui des faces, il est de six pieds au dessus du terre-plein.

64. *Construction du Chemin-couvert, des Places d'armes & du Glacis.*

LE CHEMIN-COVERT a dix toises de largeur parallèlement à la contrescarpe. Comme les places d'armes rentrantes sont au chemin-couvert ce que les flancs des bastions sont au corps de la place; que de leur résistance, de leur conservation, & de leur défense, dépend le salut du chemin-couvert, le retard du passage du fossé, la conservation des ouvrages extérieurs que l'assiégeant ne peut ruiner ni battre en breche que dès la crête du glacis,

j'ai cru ne devoir rien épargner pour les rendre capables d'une bonne défense.

Je leur donne dix-huit à vingt toises de demi-gorge, & vingt-trois ou vingt-cinq de face, selon que l'angle est plus ou moins obtus; observant qu'elles flanquent bien les branches du chemin-couvert: je retranche les places d'armes par un parapet de trois toises d'épaisseur parallèle aux faces, à cinq à six toises de distance, avec des traverses au dedans, perpendiculaires sur la contrescarpe, qui sont aussi de trois toises d'épaisseur. J'appelle *chevron* ce retranchement, parce qu'il en a la forme; il est séparé des traverses par un passage de douze à quinze pieds, pour faciliter la communication. Le *chevron* excède de quinze à dix-huit pouces la crête du chemin-couvert. Il sert à doubler le feu des faces, & à faciliter la retraite des troupes qui défendent les branches du chemin-couvert & les traverses intérieures, à les nettoyer à l'aide de deux à trois embrasures masquées, qu'on y peut pratiquer, pour y tirer à cartouche avec des pièces à la suédoise, ou avec celles du nouveau modèle. L'assiégé sera, par ce moyen, en état de repousser plusieurs fois l'attaque du chemin-couvert, & de faire payer bien cher à l'assiégeant son logement sur la crête du glacis. En tems de siège, il faut faire, au devant de ce retranchement, dans les places d'armes rentrantes du front attaqué, un petit fossé, palissadé dans le milieu, pour mettre à l'abri d'un coup de main les soldats & les pièces de canon qui pourroient y être placés.

On communique aux places d'armes rentrantes par des rampes de trois toises de large, pour y transporter le canon, faciliter les sorties de la cavalerie & les retraites. On peut, au lieu de rampes, se servir de ponts de bois rampans, que l'on retirera
dans

dans la place en abandonnant le chemin-couvert, ou du moins que l'on fera tomber dans le fossé.

Le glacis est de vingt à vingt-cinq toises, parallèle au chemin-couvert.

65. On pratiquera, sur tous les saillans du glacis, des galeries de mines, avec des rameaux de droite & de gauche, pour faire sauter l'ennemi dès qu'il y sera logé, sur-tout les cavaliers de tranchée & les contre-batteries.

Je laisse les places d'armes saillantes sans traverses stables; je les crois nuisibles à l'assiégé, puisqu'elles favorisent la sape & le débouché de l'assiégeant dans la place d'armes saillante; elles y favorisent encore le logement sur l'arrondissement de la contrescarpe, & lui servent d'épaulement. Je leur substitue, en tems de siège, des traverses ambulantes, faites d'un double rang de gabions joints ensemble sur un chaffis avec des roulettes: elles serviront de parapet, & empêcheront le ricochet comme les traverses stables. Elles ne seront pas moins utiles à l'assiégé pour retarder la prise des places d'armes; & quand il sera forcé d'abandonner le chemin-couvert, il pourra, au moyen des roulettes, les culbuter dans le fossé, (*) & les rendre par-là inutiles à l'ennemi: on pourra les multiplier au besoin, sans qu'elles embarrassent la manœuvre; elles seront d'un grand secours à l'assiégé, pour se garantir de l'enfilade le long des faces des contre-gardes & des autres ouvrages.

(*) C'est dans ce sens que je les appelle *ambulantes*, & non pas que je prétende les faire *voiturer sur des roulettes*, dans les branches du chemin-couvert, quoique cela ne fût pas impossible; il ne faudroit certainement pas autant de bras que le critique l'avance, puisqu'un seul sapeur, embarrassé de sa cuirasse & de son pot en tête, pousse devant lui un gabion farci, ou un mantelet,

66. *Des Palissades.*Pl. 8.
fig. 5
& 6.

TOUS les Ingénieurs s'accordent sur la nécessité de garnir le chemin-couvert de palissades ; & la méthode la plus suivie est de les planter sur la banquette , à quelques pouces du parapet , de manière qu'elles le débordent seulement de neuf à dix pouces , pour être moins en prise au ricochet : on a cependant l'expérience journalière que ces palissades , ainsi disposées , sont d'un obstacle bien mince à l'assiégeant , qu'elles sont bientôt ruinées par le canon , faciles à franchir , & à couper avec la hache ; que , dans nos chemins-couverts étroits , elles sont moins avantageuses à l'assiégé , que nuisibles par leurs éclats , qui tuent & blessent les soldats , & rendent la manœuvre , le long des branches , difficile & dangereuse : je les crois tout au plus propres à garantir l'assiégé contre un coup de main. Je voudrois donc , pour rendre les palissades d'une bonne défense , pour les mettre à l'abri du ricochet , & pour ne les employer qu'au besoin , faire des assemblages de douze à quinze palissades plantées dans une semelle de sept sur neuf pouces d'équarrissage , dont les extrémités seroient arrondies en forme de tourillons de sept à huit pouces de diamètre , pour que ces semelles & ces palissades tournassent facilement dans des trous pratiqués dans des poteaux de quinze à dix-huit pouces d'équarrissage plantés sur la banquette , à trois pieds de distance du revêtement du parapet. Chaque palissade auroit quatre pouces d'épaisseur , & fix à huit de largeur ; au milieu de leur hauteur régneroit un linteau où elles seroient chevillées pour rendre leur assemblage solide ; elles seroient placées verticalement entre les poteaux , & pourroient se pencher contre le parapet à un pied au dessous de la crête , & dans cette

situation elles serviroient de degrés aux troupes , & leur donneroient la facilité de franchir le parapet , d'être toutes formées sur le glacis , & de faire des sorties en colonne sur tel front qu'on voudroit ; à cet effet , de pied en pied on chevilleroit des liteaux sur la largeur de chaque palissade , qui serviroient de degrés : les palissades n'excéderoient pas la crête du parapet , & étant à trois pieds de distance du parapet , elles seroient moins exposées au ricochet , & à être franchies ; elles n'incommoderoient pas l'assiégé dans la défense du chemin-couvert , qui a dix toises de largeur : il pourroit donc y manœuvrer à l'aise , sur deux ou plusieurs rangs. En adoptant ces palissades , on voit qu'il faudroit donner six à huit pieds au terre-plein de la banquette.

On pourroit objecter que ces palissades étant penchées , & servant aux sorties & aux retraites , donneront la facilité à l'assiégeant d'entrer pêle-mêle avec l'assiégé dans le chemin-couvert , en repoussant une sortie , & de s'en emparer , sur-tout étant protégé de la troisième parallèle.

On répond que cette objection , qui est la seule contre ces palissades , n'est qu'apparente.

1°. Il n'est pas besoin , pour faire une sortie , de baisser toutes les palissades du front d'attaque ; mais des assemblages de distance en distance , pour se porter promptement sur la tête des sapes , ou aux batteries que l'ont veut enclouer.

2°. On relève les palissades pendant la sortie ; on laisse seulement ouvertes les travées qui sont attenantes aux traverses ; elles sont faites en barrière , & s'ouvrent à deux battans , pour que les soldats de la sortie s'étant glissés dans le chemin-couvert , entre les palissades & le parapet , viennent , en se baissant , trouver ces passages , & laissent les assiégeans en bute à tout le feu des branches du chemin-couvert ,

& des ouvrages extérieurs, feu qui aura été préparé pour protéger la retraite. On dira que l'assiégeant se glissera de même entre le parapet & les palissades, & de-là sur le terre-plein du chemin-couvert.

Cela est impossible : il seroit percé & cloué contre le parapet, à coups de bayonnettes, par les assiégés qui sont sur le chemin-couvert derrière les palissades; d'ailleurs le feu des faces des places d'armes rentrantes & de leur retranchement est bien capable d'ôter l'envie à l'assiégeant de poursuivre la sortie jusques sur la crête du glacis; & si, contre toute attente, l'assiégeant se jetoit dans le chemin-couvert, le feu des traverses & des ouvrages extérieurs lui seroit payer bien cher sa témérité. La fig. 5 de la pl. 8, fait voir, en B, une travée de palissades verticale entre deux poteaux, & leur intervalle de quatre pouces; en C, fig. 6, le profil, la position d'un soldat placé entre la palissade & le parapet, qui fait feu sur l'ennemi; (*) un autre soldat qui attend le succès d'une sortie, en attitude de percer l'assiégeant contre le parapet, à coups de bayonnette, s'il osoit suivre l'assiégé dans sa retraite; enfin en D, fig. 5, on voit une travée baissée contre le parapet, pour faciliter la sortie; en A, le battant d'une barrière.

Je pense que cette nouvelle disposition de palif-

(*) Si l'auteur anonyme de la lettre d'un Ingénieur à un de ses amis, qui m'a fait l'honneur de me critiquer, m'eût fait celui de me lire, ou seulement eût pris la peine de parcourir mes planches, il n'eût pas imprimé, page 58 de sa critique, que cette palissade étant éloignée de la crête du parapet, le soldat dans l'obscurité tireroit souvent trop bas, & qu'ainsi son coup porteroit en terre; ou si le bout du fusil portoit contre les terres, il créveroit; & plus bas, page 59, qu'il faudra diminuer le parapet de trois à quatre pouces, & même, pour un petit soldat, le réduire à quatre pieds & demi.

l'ades l'emporte autant sur celle qui les met contre le parapet, que celle-ci l'emporte sur la méthode des Espagnols, qui les placent sur le glacis; (*) avec cet autre avantage, qu'on peut les mettre en magasin, & ne s'en servir qu'en tems de guerre, ou lorsque la place est menacée d'un siège; on ne sera donc pas dans le cas de les renouveler tous les cinq à six ans, & de les réparer chaque année, ce qui coûte beaucoup. (**) La figure 6 fait voir la disposition des palissades, selon M. de Coehorn: elles se haussent & se baissent à volonté; étant élevées, elles sont en prise au ricochet, on peut se glisser par-dessous; étant baissées, on peut les franchir: elles sont donc moins avantageuses que celles que je propose.

67. *Profil général de ce premier Système pour une Place bâtie dans une plaine, pris sur la ligne Z X D' de la figure 17, planche 16, pour le chemin-couvert, les contregardes, le réduit & la courtine; sur la ligne P A E, pour le cordon des faces des bastions; & selon S q pour les flancs.*

LE TERRE-PLEIN C du chemin-couvert sera de deux à trois pieds au dessus du niveau de la place, la Pl. 9.
fig. 8.

(*) Cette méthode a pourtant des avantages, sur-tout pour les simples retranchemens. Voyez la fortification de campagne, & l'attaque par escalade.

(**) Cette économie compense bien, je crois, les frais de construction, de dépôt, de transport & de passage des nouvelles palissades: frais sur lesquels le critique insiste beaucoup, sans dire un mot des avantages considérables que cette méthode procure.

crête D de son parapet de sept pieds & demi au dessus du terre-plein.

Le cordon E de la contre-garde devant le réduit fera neuf pieds au dessus de la ligne horisontale A B, son parapet F de sept pieds & demi au dessus du cordon.

Le cordon G des contre-gardes & des faces du réduit sera de onze pieds au dessus du niveau de la place, leur parapet H de sept pieds & demi au dessus du cordon.

Le cordon des flancs des réduits sera de dix pieds au dessus du niveau de la place, le parapet de sept pieds au dessus du cordon.

Le cordon K des faces des bastions & de leurs courtines sera de quatorze pieds au dessus de l'horison A B, leur parapet I de sept à huit pieds au dessus du cordon.

Le cordon des flancs des bastions sera douze pieds au dessus du niveau de la place, le parapet de sept à huit pieds au dessus du cordon.

Le fossé L du corps de la place sera de quatorze pieds au dessous du niveau de la place, de sorte que le terre-plein C du chemin-couvert sera de seize à dix-sept pieds au dessus du fond du fossé L.

Le cordon des flancs des tenaillons sera au niveau de la place, & celui de leur face, de deux à trois pieds au dessus, le parapet de sept à huit pieds au dessus du cordon.

Avant de faire le parallele de ce premier systéme avec ceux de M. de Vauban, il est bon de donner ici une table, où l'on trouvera la valeur des angles & des parties de l'enceinte du corps de la place, dès le quarré jusqu'au dodécagone; le côté du polygone intérieur étant fixé à cent trente toises, & un autre depuis l'octogone au dodécagone, le côté du polygone intérieur étant de cent trente-six toises;

TABLE

servir à la construction de la ligne
centrale des Polygones au dessus de
l'apogée, le côté intérieur du Po-
lygone étant de 136 toises.

8		9		10		11		12	
toif.	p.	toif.	p.	toif.	p.	toif.	p.	toif.	p.
136		136		136		136		136	
182		177	5	176	4	173	2	171	5
59		61	3	66		66	2	69	2
33		33		33		33		33	
51	4	50	2	50	3	50	4	50	3
34	5	37	3	40	5	40	5	43	
70		70		70		70		70	
136	5	137		138	3	137	4	138	1
41		40	4	44	4	45	2	47	3
179		198	4	220		241	2	262	4
238		260	1	286		307	4	332	
deg.	m.	deg.	m.	deg.	m.	deg.	m.	deg.	m.
88		90		90		92		92	
80		78		75		72	22	70	
23	30	25		27		27	30	29	
103	3	103		102		100		99	
127		128		129		127	30	128	
143		130		126		125		122	

12

oil. p.
0

7 4

0

3 1

1 2

7 2

0 2

1

3 4

1 4

6 4

3 3

leg. m.
3 8

7 57

8 26

16 20

43 8



pour mettre le lecteur à portée de juger si le rapport qu'elles ont entr'elles est conforme aux principes de la bonne fortification, & d'en faire la comparaison avec la ligne magistrale de M. de Vauban, dont je rapporterai aussi la table.

AVANTAGES DE CE SYSTÈME.

68. *De la Ligne Magistrale comparée à celle du premier système de M. DE VAUBAN, sur un pareil Polygone.*

Pl. 16.
fig. 17.
& 19.
&
Pl. 2.
fig. 5.

LES AVANTAGES de ce nouveau système sur celui de M. de Vauban, pour ce qui concerne l'enceinte de la Place, sont :

1°. Que les flancs étant de trente-six toises, sont de huit toises quatre pieds plus longs que ceux de M. de Vauban, qui n'ont que vingt-sept toises deux pieds dans tous ses polygones de plus de cinq côtés; cet excès de grandeur de mes flancs augmente la défense des faces & du passage du fossé, de trois embrasures, ou de dix-huit à vingt fusiliers; avantage très-considérable, & non équivoque.

2°. Que la longueur des flancs de ce nouveau système me donne la facilité de construire, devant la courtine, une tenaille à flancs à orillon, capable de contenir cinq pièces de canon, dont deux ne peuvent être vues de l'ennemi, savoir, une au revers de l'orillon, sur le terre-plein, l'autre souterreine, comme on peut voir dans le profil des flancs, fig. 19. pl. 16. On a par ce moyen trois pièces de canon cachées pour la défense du passage du fossé & de l'assaut du bastion, deux à la tenaille, l'autre au revers de l'orillon du flanc du bastion. De ces trois pièces, deux ne peuvent être endommagées que par la bombe, & la souterreine en aucune façon: autre

avantage qui mettra l'assiégé en état de soutenir l'assaut dans les formes (sur-tout s'il a eu soin de faire de bons retranchemens dans l'intérieur du bastion attaqué) & de le repousser plusieurs fois, souvent même d'obliger l'ennemi de lever le siège, après s'être épuisé à la prise des dehors.

On pourroit soupçonner que le feu de l'embrasure souterraine n'est pas plus dangereux que celui des casemates, des tours bastionnées du New-Brifak; mais que l'on fasse attention que la voûte de cette embrasure reste ouverte & communique au grand fossé, que l'air s'y renouvellera à chaque instant, & que les canonniers peuvent prendre le grand air à chaque coup que l'on tirera; conséquemment cette embrasure a les propriétés des casemates, sans participer à leurs défauts.

3°. Que l'angle flanqué, dans tous mes polygones au dessus de six côtés, étant de quatre-vingt-six à quatre-vingt-huit degrés, est meilleur que l'angle flanqué de l'octogone de M. de Vauban, qui est obtus & d'environ cent degrés, ce qui expose un peu trop les faces à l'ennemi, qui a la facilité de les battre directement, sans être obligé d'approcher des défenses, ni d'y prêter le flanc, ce qui lui épargne des épaulements & des tranchées qu'il ne pourroit faire sans perte de tems & de monde; d'ailleurs cette disposition d'angle flanqué rend ses bastions trop écrasés, sur-tout dans les polygones de dix à douze côtés, où ces angles flanqués ont jusqu'à cent treize degrés.

Les demi-gorges de mes bastions étant de trente ou trente-deux toises, sont bien proportionnées, de même que les courtines, qui ont soixante-dix toises, & les faces qui en ont cinquante à cinquante-deux.

On voit donc clairement que la disposition de

l'enceinte de mes places est préférable à celle de M. de Vauban, non seulement à son premier système, mais encore à celui du New-Brisak; je veux dire que mes bastions résisteront quatre fois plus que les tours bastionnées du New-Brisak, qui sont, comme on l'a déjà dit, trop petites pour y manœuvrer & y faire une bonne défense : de plus, une seule bombe tombant sur le terre-plein, y tue & blesse tous les soldats, brise les affûts, & met l'assiégé hors de défense. Il est aisé de reconnoître que mes tenailles à orillons sont préférables aux courtines brisées & au feu des casemates des tours : j'ajouterai pour autre avantage de ma ligne magistrale sur celle de M. de Vauban, la disposition de mes cavaliers, & les ressources sans nombre qu'ils procureront à l'assiégé. Il me reste à faire voir que la disposition de mes dehors est aussi préférable aux grandes contre-gardes, ou bastions détachés du New-Brisak, à ses tenailles simples, à ses demi-lunes à flancs avec réduit, & à son chemin-couvert.

1°. Les contre-gardes devant mes bastions sont préférables aux bastions détachés du New-Brisak; elles sont par elles-mêmes d'une meilleure défense, présentant un plus grand front à l'ennemi. L'assiégeant s'en étant rendu maître, ne peut s'y loger que très-difficilement, à cause que leur terre-plein, fort étroit, est défendu de front par les faces des bastions, d'écharpe par les courtines, & enfilé par un feu caché des flancs des réduits, outre que les flancs des bastions & des tenailles les battent de revers & d'écharpe; difficulté qu'on ne rencontre point pour se loger sur les bastions détachés du New-Brisak; car une fois l'ennemi sur la breche, il s'y trouve naturellement épaulé par les flancs, qui le mettent à couvert des tours bastionnées opposées; il ne lui reste qu'à se couvrir de front contre la

tour bastionnée, embrassée par la contre-garde attaquée. Cette tour étant trop près, ne lui peut faire grand mal; d'ailleurs ses contre-gardes, trop larges, fournissent à l'assiégeant de quoi s'y retrancher & y dresser des batteries supérieures à celles de l'assiégé, & lui offrent un plus grand front que celui que l'assiégé peut lui opposer : inconvénient qui ne se rencontre pas dans mes contre-gardes, qui, n'ayant que huit toises d'épaisseur, sont seulement capables d'une vigoureuse défense, (*) sans laisser à l'ennemi, dès qu'il s'en est rendu maître, de quoi s'y retrancher & y dresser des batteries supérieures à celles de l'assiégé, pour ruiner les flancs & les défenses de la place; au contraire, elles ne lui laissent qu'un si petit front en comparaison de celui que l'assiégé peut lui opposer, qu'il est facile de juger que l'assiégé fera en état de lui démonter plusieurs fois ses batteries, & même de le mettre dans l'impossibilité d'y en dresser & de ruiner les défenses du corps de la place.

On pourroit peut-être croire que les faces & les fossés des contre-gardes du New - Brisak étant

(*) Je ne me contredis donc pas, comme a voulu le faire croire mon critique, quand je dis plus bas, page 110 de la première édition, que mes contre-gardes ont assez de terre-plein pour y manœuvrer à son aise, tandis qu'ici je soutiens que l'ennemi, après avoir fait breche à la contre-garde, & y être monté à l'assaut, ne trouve plus, sur son terre-plein bouleversé, assez de place pour s'y retrancher & y dresser des batteries supérieures à celles de l'assiégé. D'ailleurs ici je compare mes contre-gardes aux immenses bastions détachés du New-Brisak; & page 110, je les compare aux contre-gardes étranglées de M. de Coehorn. Une plaisanterie, quand elle est bonne, vaut mieux quelquefois qu'un raisonnement, mais ce n'est point en fait de sciences: & le rapprochement insidieux de ces deux passages, qui dans le fond disent identiquement la même chose, ne doit pas donner une idée favorable du critique.

flanqués de leurs flancs & des faces des tenailles simples, le sont mieux que les faces & les fossés des miennes, qui ne sont flanquées que des flancs des réduits.

On se convaincra aisément du contraire, si on fait attention, 1°. que les réduits, par leurs flancs, présentent un plus grand front à l'ennemi que celui dont ils peuvent être attaqués.

2°. Qu'il y a dans chaque flanc deux pieces de canon cachées par les branches de leurs contre-gardes, qui battent de revers dans la breche des faces, & défendent le passage du fossé; avantage que ne peuvent procurer les flancs droits des contre-gardes du New-Brisak, qui, comme on l'a déjà observé, ne fournissent que quinze toises de défense pour le passage du fossé des bastions détachés.

Quant au feu des faces des tenailles, pour la défense du passage du fossé, il paroît de peu de conséquence, & d'une bien mince ressource pour l'assiégé, étant trop oblique. Quoiqu'il en soit, on se convaincra de plus en plus de l'avantage de mes réduits, si on fait attention qu'ils donnent la facilité de construire de bons retranchemens ou caponnières au devant de leurs flancs, entre le bout des branches de leurs contre-gardes, & les faces de celles des bastions, qui ne peuvent être vus ni enfilés d'aucune part, ni battus de front que difficilement par les batteries dressées sur le parapet des places d'armes faillantes.

Il est inutile de rien ajouter pour prouver que mes réduits & leurs contre-gardes sont d'une meilleure défense & plus difficiles à prendre que les demi-lunes à flancs & les réduits du New-Brisak : on dira seulement que les contre-gardes avancées seront d'autant mieux défendues, que l'assiégé peut renouveler à volonté & à couvert les troupes qui

les défendent, & que leur retraite est assurée. On pourra donc s'y défendre pied à pied, y soutenir l'assaut, & le repousser, à l'aide des feux cachés qui en flanquent le terre-plein. Le réduit n'est pas d'un moins difficile accès; (*) on peut s'y retrancher, y construire des batteries enterrées, & ne l'abandonner qu'après avoir réduit l'assiégeant à ne pouvoir s'y établir contre la place. On voit enfin, par la nouvelle disposition de mes dehors, 1°. que les fossés sont défendus aussi directement qu'il est possible.

2°. Que tous ces ouvrages détachés se flanquent mutuellement.

3°. Que l'ennemi est obligé de s'emparer successivement de tous ces ouvrages, avant de pouvoir s'attacher au corps de la place, qu'il n'a pu endommager jusques-là en aucune façon.

4°. Que les communications en sont si faciles; qu'on peut parcourir tous les ouvrages à couvert.

5°. Que l'assiégé présente toujours un plus grand front que celui d'où il peut être attaqué, sur-tout dès que l'ennemi est près du corps de la place.

L'avantage de mon chemin-couvert sur celui de M. de Vauhan consiste, 1°. dans son plus de largeur, qui donne la facilité à l'assiégé d'y manœuvrer à son aise, & de défendre le terre-plein pied à pied.

2°. Dans mes places d'armes rentrantes, dans leurs retranchements & leurs traverses, à l'aide

(*) On assure, dans la critique, qu'il peut être pris en même tems que la contre-garde: c'est sans doute par escalade; car l'ennemi n'a pas encore pu en découvrir les faces, & il ne tentera sûrement pas de donner l'assaut à la petite partie du flanc qu'il aura pu battre très-obliquement de la place d'armes rentrante; partie d'ailleurs couverte par la caponniere que je propose, & défendue directement par la courtine, par la face du tenaillon, & de revers par l'extrémité de la face du bastion.

desquelles on peut non-seulement soutenir l'attaque de vive force du chemin-couvert, mais la rendre inutile, sur-tout si on a la précaution de pratiquer dans les traverses deux à trois embrasures masquées pour enfiler les branches, dès que les troupes qui les défendent se seront repliées dans les places d'armes rentrantes, & de jeter un petit fossé au delà du chevron palissadé dans le milieu. On peut ajouter pour un autre avantage de mon chemin-couvert, qu'il couvre les revêtemens des ouvrages; que les batteries de l'ennemi, dressées sur la crête du glacis, n'en peuvent découvrir le pied, ni favoriser le logement du mineur, à cause que sa largeur empêche de découvrir le pied du revêtement: l'ennemi sera donc contraint de dresser ses batteries de breche sur la contrescarpe; ce qui souffre bien des difficultés qu'on ne peut surmonter sans perdre du tems & du monde. Enfin je laisse aux connoisseurs à décider si la nouvelle disposition de mes palissades ne l'emporte pas de beaucoup sur la méthode ordinaire, par la facilité qu'elle donne à l'assiégé de faire des sorties & d'empêcher l'assiégeant d'attaquer le chemin-couvert de vive force, & si mon chemin-couvert étant de trois pieds au dessus du niveau de la campagne, ne la commande pas mieux que celui qui est au niveau & au dessous. Ce dernier n'est pas recevable dans la bonne fortification; les branches sont facilement plongées; l'assiégeant arrivé sur la crête du glacis, découvre le pied du revêtement des ouvrages attaqués: il facilite d'ailleurs la descente du fossé.

La nécessité où l'ennemi se trouvera de donner l'assaut au corps de la place par la courtine, *au risque d'essuyer le feu des flancs qui n'auroit pas été éteint*, est une propriété de mon système, que je mettrois au nombre de ses avantages, si je croyois

qu'on voulût suivre les conseils de l'auteur anonyme de la lettre d'un Ingénieur. Ce critique (page 53.) se laissant emporter au desir de désapprouver, ne s'apperçoit pas de ses propres fautes. Il propose un projet d'attaque ; mais ne pouvant se dissimuler que cette attaque, quoique très-vive, n'est pas capable de ruiner infailliblement les défenses des bastions, ou de faire breche à leurs angles flanqués, il aime mieux soutenir qu'on battra la courtine en breche depuis le petit réduit, que d'avouer que mon système oppose à l'assiégeant des difficultés qu'il ne peut espérer de surmonter qu'avec une perte considérable de tems & de monde.

69. *Avantage de mon premier Système, sur le premier de M. DE COEHORN.*

Pl. 16. Pour faire plus convenablement le parallele de
fig. 17. ces deux systèmes, je supposerai les deux places
18 & dans un terrain tel que M. de Coehorn le de-
19. mande, de quatre pieds au dessus des basses eaux :
voici les changemens qui arriveront à mon système.
Les réduits seront sans souterrains, & les tenail-
les sans embrasures souterraines ; mais on cons-
truira sous les cavaliers des souterrains pour met-
tre les troupes & les munitions à l'abri des bom-
bes. Cela posé, il est clair, 1°. que mon chemin-
couvert & les retranchemens des places d'armes
rentrantes sont préférables à ceux de M. de Coe-
horn ; parce qu'étant plus élevés, ils défendent &
découvrent mieux la campagne, couvrent mieux
les ouvrages, & obligent l'assiégeant, après s'en être
emparé, de dresser ses batteries sur la contrescarpe,
pour battre en breche & ruiner les ouvrages, qui
sont flanqués par des fronts plus grands que ceux
que l'assiégeant peut opposer.

2°. L'ennemi, maître du chemin-couvert, ne

peut endommager le corps de la place, ni même les défenses des contre-gardes devant les bastions, à cause des embrasures des flancs des réduits, cachés par les branches de leurs contre-gardes : il sera donc contraint de battre en breche les faces des contre-gardes des bastions & du réduit, & de faire le passage du fossé par jettées, lesquelles seront plusieurs fois détruites par les feux cachés des flancs des réduits, & par des batteries reculées, qu'on aura le tems de construire sur le terre-plein, avant que les flancs soient totalement ruinés.

L'ennemi ne rencontre point toutes ces difficultés dans le chemin-couvert de M. de Coehorn, qui, étant au dessous du niveau, est facilement plongé. Les batteries dressées sur la crête du glacis ruinent non seulement les ouvrages extérieurs, enfilent leurs faces, mais encore les faces basses & hautes du corps de la place; il n'y a point de feu caché pour empêcher le passage du fossé des faces des contre-gardes & des demi-lunes, où l'on peut s'établir d'autant plus facilement, qu'elles sont en terre, & qu'en les étendant de droite & de gauche, on construira des batteries enterrées qui ruineront les flancs hauts, moyens & bas du corps de la place, qui se trouvera sans défense, sur-tout pour les faces basses des bastions, à cause de la ligne de défense qui excède de beaucoup la portée du fusil; on pourra donc faire le passage du grand fossé sans beaucoup de danger, & dresser des batteries enterrées le long des faces basses des bastions, qui ruineront dans peu les faces hautes & les feux des casemates des orillons, qui, par expérience, ne sont point capables de retarder un assaut.

Il est donc évident que l'ennemi aura bien plus de difficultés à surmonter pour s'emparer de mes dehors que de ceux de M. de Coehorn; qu'il aura

d'autant plus d'obstacles à vaincre pour s'y loger & s'y maintenir , qu'il n'aura pû endommager en aucune façon le corps de la place ; que le feu des cavaliers , des flancs & des tenaillons est bien supérieur à celui que l'ennemi peut lui opposer ou établir sur les contre-gardes , sur lesquelles il se trouve en bute aux feux du front des faces , à celui d'écharpe des courtines , & à celui d'enfilade des flancs , outre les feux d'artifice , les grenades , les bombes & les pierriers , dont on peut faire usage à l'abri des ricochets ; il est vrai qu'on peut s'en servir aussi dans son système , mais moins commodément.

J'ajouterai un autre avantage de la disposition de mes dehors sur ceux de M. de Coehorn ; c'est qu'on y communique à couvert , que les retraites en sont faciles , que mon chemin-couvert est susceptible de contre-mines. Quant aux difficultés que l'ennemi rencontrera à faire le passage du grand fossé & à s'établir sur la breche des bastions , ne sont-elles pas plus considérables que celles que l'on rencontre dans le système de M. de Coehorn ? & mes contre-gardes , qui ont assez de terre-plein pour y manœuvrer à l'aise , y placer du canon pour retarder les approches & éviter les ricochets sans se précipiter dans le fossé , ne sont-elles pas préférables à celles de son système ? L'assiégé ne peut y placer que des fusiliers , qui ne sont pas capables de retarder la marche des sapes , & qui ne peuvent éviter les ricochets.

Comme ce premier système de M. de Coehorn est , sans contredit , le meilleur des trois qu'il a donnés , il est inutile de faire l'analyse des deux autres ; je me contenterai de faire observer que M. de Coehorn en a reconnu la plupart des défauts , & les a évités dans les places qu'il a fait construire ,
comme

comme Berg-op-zoom , Manheim , Nimegue , le fort Guillaume , &c. : ce dernier exigea , en 1692 , toute la sagacité de M. de Vauban pour l'emporter , & mérita à M. de Coehorn , qui le défendoit , les éloges de M. de Vauban , à qui M. de Coehorn répliqua qu'il auroit tenu encore quinze jours , s'il eut été attaqué selon la méthode ordinaire : éloge réciproque de l'habileté de M. de Vauban.

70. *CONSTRUCTION de mon second Système , dont les dehors sont analogues à ceux du New-Brisak.*

LE CORPS de la place , les tenaillons , les ca- Pl. 17:
valiers & les retranchemens le long des faces , com- fig. 20.
me à mon premier système : le fossé est de douze toises de large aux angles flanqués , aligné au revers des orillons.

Construction des Contre-Gardes.

A VINGT toises au delà de la ligne du fossé , on tire , parallèlement à la ligne du fossé , les droites COM , COM , qui se coupent en O ; au point M sur la ligne du fossé , on fait les angles CMH chacun de quatre-vingts degrés , & l'on a les flancs MH & les faces HC des bastions détachés MHCHM , qu'on divise en deux contre-gardes (*) & en deux réduits ; ou bien l'on fait OH , OH de trente-

(*) On peut , si l'on veut économiser , supprimer la seconde contre-garde , en ne donnant à la première que huit toises de terre-plein , & laissant le reste au niveau de la campagne , comme l'intérieur des bastions détachés du New-Brisak ; ainsi que le représente le plan sur le demi-front à droite : alors on pourroit y placer une batterie couverte à l'angle flanqué.

neuf toises, & l'on tire les flancs HM , HM .

Pour construire chaque réduit, on porte vingt toises de H en K , on tire KD alignée sur la face à vingt-cinq toises de l'angle d'épaule, on lui mene une parallèle à trois ou quatre toises, du côté de l'angle flanqué, pour avoir un petit fossé qui sépare le réduit du reste du bastion détaché, qu'on divise en deux contre-gardes : la plus saillante a trois toises d'épaisseur, l'autre sept. Elles sont séparées par un fossé de cinq toises; elles sont flanquées par les flancs intérieurs & cachés des réduits, la première l'est aussi de la seconde, & celle-ci du corps de la place.

Entre les flancs extérieurs des réduits, on construit des tenailles à flancs qui en sont séparées par un fossé de trois à quatre toises; elles ont douze toises de face bb . On tire les flancs bI parallèles à ceux des contre-gardes, & la courtine II , dont le rempart est de fix toises.

Le fossé devant les contre-gardes est de douze toises de large, aligné aux angles d'épaule des réduits. Au delà de ce fossé, on construit une demi-lune, dont la capitale GF est de soixante-cinq toises, les faces FE , FE sont alignées aux points q , q , extrémités du petit fossé des réduits : son fossé est de douze toises parallèle aux faces; cette demi-lune EFG , qui couvre les réduits, se divise en contre-garde & en réduit, ou demi-lune à flancs.

La contre-garde EFE a huit toises d'épaisseur. On laisse un fossé entre cette contre-garde & le réduit SRS , dont on aligne les faces RS aux angles d'épaule des réduits en H , de sorte que ce fossé, auquel on ne donne que fix toises à l'angle flanqué, s'élargit du côté de la place; on fait les flancs NV de fix toises parallèles à la capitale GF ; on porte huit toises sur la contrescarpe de V en u ;

on tire la droite uu, qui forme la gorge du réduit de la demi-lune. On termine les branches de la contre-garde par la droite EE qui passe par les angles d'épaule du réduit.

Le chemin-couvert, les places d'armes rentrantes, leurs retrachemens, leurs traverses & le glacis comme à mon premier système.

71. *Profil général de mon second Système.*

LE TERRE-PLEIN du chemin-couvert est de trois pieds au dessus du niveau de la Place, son parapet de sept pieds & demi au dessus de son terre-plein.

Le cordon des faces des contre-gardes devant les demi-lunes est de dix pieds au dessus du niveau, de même que celui des faces & des flancs des demi-lunes.

Le cordon des faces des contre-gardes avancées devant les bastions est de onze pieds au dessus du niveau, de même que celui des contre-gardes intérieures.

Le cordon des flancs des réduits est de dix pieds au dessus du niveau, de même que celui des flancs cachés des réduits.

Le cordon des faces des tenailles est de trois à quatre pieds au dessus du niveau.

Celui des flancs seulement d'un à deux pieds, & celui des courtines de dix à onze pieds au dessus du niveau, pour couvrir totalement le corps de la place.

Le cordon des faces des bastions est de quatorze pieds au dessus du niveau, celui des flancs de onze pieds, celui des courtines de douze.

Le fossé est de quatorze pieds au dessous du niveau de la place : il peut être plus profond, selon le besoin de terres pour le massif des remparts &

pour les cavaliers , dont le terre-plein sera de cinq , sept à neuf pieds au dessus de celui des bastions.

Le cordon des faces des tenaillons est de trois à quatre pieds au dessus du niveau , celui des flancs d'un à deux pieds. Il convient de construire des souterreins sous les cavaliers , sous les terre-pleins des réduits , & des contre-mines sous les saillans du chemin-couvert & du glacis.

72. *Avantages de mon second Système.*

L'ON voit , par la disposition de ces dehors ,
1^o. que l'ennemi sera contraint de faire un double siège.

2^o. Que tous ces ouvrages détachés se défendent mutuellement.

3^o. Que l'ennemi ne peut attaquer un ouvrage sans rencontrer un feu supérieur ; ni s'y loger , sans se trouver entre deux ou plusieurs feux cachés , qu'il n'a pu ruiner de la campagne.

4^o. Que s'en étant rendu maître , il ne peut y dresser des batteries pour ruiner les défenses , faute de terrain : il sera donc dans la nécessité ou de rapporter des terres de dehors , ou d'applanir les ouvrages pris ; ce qui n'est pas d'une médiocre difficulté , sur-tout à la vue d'un feu supérieur , qu'il n'a pu endommager jusques-là. Par exemple ,
Pl. 17. fig. 20. qu'on suppose l'assiégeant maître du chemin-couvert , où il ne sera sûrement parvenu qu'après avoir perdu au moins le double de tems & de monde que l'on emploie ordinairement ; il se trouvera contraint de s'emparer de la contre-garde de la demi-lune , avant d'oser s'attacher à la contre-garde extérieure , à cause du feu caché des flancs des demi-lunes ; il ne pourra s'en rendre maître que très-difficilement ; les assiégés pouvant rafraîchir à volonté les troupes destinées à la défense de cette contre-garde ; ces

troupes étant assurées de leur retraite, feront une vigoureuse résistance ; obligées enfin de céder , elles se replieront dans la demi-lune. On ne dit rien des difficultés que l'ennemi aura à se loger sur cette contre-garde , qui est battue de front par les faces de la demi-lune , & enfilée par celles des réduits. Ces obstacles surmontés , l'assiégeant se verra dans la nécessité de s'emparer en même tems de la contre-garde extérieure & de la demi-lune , ce qu'il ne pourra faire qu'après avoir ruiné les flancs des réduits , de la tenaille & de la demi-lune. Il est vrai qu'il peut travailler à la ruine des flancs des réduits & de la tenaille en même tems qu'il attaque la contre-garde de la demi-lune ; mais outre qu'il ne peut ruiner ceux de la demi-lune , l'assiégé peut profiter de cet intervalle pour dresser des batteries reculées & enfoncées dans le terre-plein des réduits , pour s'en servir au moment de l'assaut de la contre-garde extérieure , que l'assiégé est en état de soutenir & de repousser plusieurs fois , à l'aide des flancs cachés des réduits , du feu direct de la contre-garde intérieure , & des coups de main de la garnison , qui peut en relever & rafraîchir la garde au besoin. Enfin l'ennemi , maître de la demi-lune & de cette première contre-garde , sera obligé de prendre les réduits & la contre-garde intérieure ; ce qu'il ne pourra faire sans grande perte & de monde & de tems.

Tous ces obstacles surmontés , l'assiégeant se trouvera en bute aux feux du corps de la place , qu'il n'aura pu entamer durant toutes les attaques , & obligé de dresser des batteries pour ruiner les flancs des bastions , des tenaillons , des cavaliers , & de battre en breche sur un front beaucoup inférieur à celui que l'assiégé peut lui opposer : on verra par le plan qu'il ne pourra le faire que très-difficilement , &

que souvent , après s'être épuisé à la prise des dehors , il échouera à l'attaque du corps de la place.

Je passe sous silence le parti que l'assiégé peut tirer des contre-mines , des chicanes dont les fossés sont susceptibles : j'ajouterai seulement qu'il ne faut qu'une garnison médiocre pour la défense d'une place fortifiée de la sorte ; la raison en est que , tandis que l'ennemi est occupé à l'attaque des dehors , il n'y a pas besoin de troupes à la défense du corps de la place ; une garde , comme en tems de paix , suffit ; & comme les communications & les retraites sont assurées , à mesure que les troupes occupées à la défense des dehors perdront du terrain , elles se replieront dans la place. On fera le même raisonnement pour les pieces de canon & les mortiers. Je ne prétends pas par-là prouver qu'on ne doive point munir une place bien fortifiée d'une bonne garnison & d'une suffisante quantité d'artillerie pour faire une longue & vive résistance , & avoir de quoi repousser la force par la force ; au contraire , je pense qu'un souverain ne doit rien épargner pour mettre les places de son Royaume , surtout les frontieres , en état de faire une très-grande résistance : c'est l'unique moyen de se maintenir , de se faire craindre & respecter de ses voisins. Je ne répondrai donc rien à l'objection que l'on pourroit faire , que ce systême coûteroit beaucoup ; je la crois d'un trop mince objet dans une matiere aussi importante ; d'ailleurs la dépense n'excéderoit point , ou excéderoit de très-peu celle du troisieme systême de M. de Vauban.



73. *CONSTRUCTION de mon troisieme Systeme, ou Systeme à Redoutes détachées propres à rendre une Place très-forte avec peu de dépense, & à tenir long - tems l'ennemi éloigné du corps de la Place avant qu'il puisse l'endommager.*

1°. **L**E CORPS de la place, les tenaillons & le fossé sont de même que dans mon premier système. Pl. 18.
fig. 21.

2°. Au devant de la courtine, je construis une demi-lune à flancs qui a soixante toises de capitale; les faces alignées sur celles du bastion, à dix toises des angles d'épaule : les flancs sont de douze toises perpendiculaires sur la contrescarpe : à huit toises de ces flancs, prises sur les demi-gorgès, on tire une droite qui détermine la contrescarpe de la demi-lune, ou l'on pratique des rampes.

3°. Le fossé de la demi-lune est de douze toises, parallèle aux faces; le chemin-couvert, les places d'armes rentrantes, & leurs retranchemens comme au premier système, à la réserve que le chemin-couvert est élevé de quatre pieds au dessus du niveau de la campagne, & qu'on communique des places d'armes saillantes aux redoutes avancées, au moyen d'une traverse, comme on peut le voir dans le plan. Cela supposé :

4°. Je prolonge les capitales des bastions de cent trente ou cent quarante toises, ici de cent trente toises, & je détermine celle des demi-lunes à égale distance du centre; je joins ces points par des droites, ce qui donne un polygone d'un nombre double de côtés; je donne vingt ou vingt-quatre toises aux demi-gorges AB, AB; & je tire la gorge

BB; je donne vingt toises aux flancs BC, BC, faisant, avec les courtines occultes (*), des angles CBA; de cent cinq degrés; je mene les faces CD, donnant quatre-vingts degrés à l'angle flanqué CDC des redoutes. Ces redoutes sont couvertes par une espèce de contre-garde, ou chemin-couvert E, qui a sa crête six pieds au dessus du niveau, & soixante toises de face, dont le terre-plein est séparé des redoutes par un fossé de douze toises de large aux angles flanqués, & aligné aux angles d'épaule des redoutes collatérales.

5°. Ces redoutes sont revêtues en maçonnerie. Le cordon des flancs est de six pieds au dessus du niveau, celui des faces de six à sept; le fossé n'est que de trois à quatre pieds de profondeur, ou même moins.

6°. Entre ces redoutes, je construis un retranchement H, en forme de tenaille, qui n'est autre chose qu'un parapet de sept pieds au dessus du niveau qui va se terminer en glacis.

7°. Pour communiquer de ces redoutes au corps de la place, je construis des tenailles ou retranchemens, dont les branches K sont évasées du côté de la place, disposées de manière qu'elles ne peuvent être prises de revers, ni enfilées par le ricochet; ces retraites sont séparées par des traverses ou tambours V, qui servent à disputer le terrain pied à pied, & à faciliter les sorties & les retraites, comme on peut en juger par le plan.

On pratiquera des caponnières dans le grand fossé, pour communiquer aux demi-lunes.

(*) J'appelle *occultes*, non les ouvrages qui sont cachés par d'autres ouvrages; mais ceux qui ne doivent qu'être tracés sur le plan, & non être exécutés dans la construction.

74. *Profil d'une Place fortifiée selon ce système, bâtie dans une plaine, le fossé étant supposé à quinze à seize pieds au dessous du niveau.*

LE TERRE-PLEIN du chemin-couvert sera de Pl. 18. quatre pieds au dessus du niveau, son parapet de fig. 21. sept pieds & demi au dessus de son terre-plein. Le cordon des faces des demi-lunes sera de onze pieds au dessus du niveau, celui des flancs de dix pieds, le parapet de sept pieds & demi au dessus du cordon.

Le cordon des faces des bastions sera de treize à quatorze pieds au dessus du niveau, celui de la courtine de douze à treize, & celui des flancs de onze pieds.

Le cordon des faces des tenaillons sera de cinq à six pieds au dessus du niveau, celui des flancs de deux à trois pieds.

La crête du parapet du chemin-couvert sera de huit pieds au dessus du niveau, celle des retraites avancées & des retranchemens entre les redoutes, de sept pieds.

On observera que le glacis des premières retraites aille se terminer deux pieds au dessous du terre-plein des retraites avancées, pour les tenir à sec en facilitant l'écoulement des eaux.

Le cordon des redoutes sera de six à sept pieds au dessus du niveau, comme on l'a déjà dit.

75. *Avantages de mon troisième Système.*

1°. Le corps de la place, les cavaliers & tenaillons, étant les mêmes qu'aux deux premiers systèmes ils en ont les avantages.

2°. Les demi-lunes étant spacieuses, sont susceptibles d'une meilleure défense; leurs flancs, perpendiculaires sur la contrescarpe, sont bien disposés pour retarder la prise du chemin-couvert.

3°. Le chemin-couvert, les places d'armes re-tranchées étant de quatre pieds au dessus du niveau, sont dans une position avantageuse pour commander la campagne & les ouvrages en terre au delà du glacis, qui, étant de simples parapets, sont d'une bien médiocre dépense, de même que les redoutes, où il entre très-peu de maçonnerie.

4°. Les redoutes n'étant qu'à cent trente ou cent quarante toises du chemin-couvert de la place, en sont protégées; elles se défendent mutuellement entr'elles, n'étant qu'à la petite portée du fusil. L'ennemi sera donc contraint d'ouvrir la tranchée très-loin du corps de la place, & d'attaquer au moins trois redoutes en même tems, qui lui coûteront autant de tems & de monde que pour s'emparer du chemin-couvert & de la demi-lune d'une place ordinaire, & même davantage, si on fait attention que l'assiégeant est dans la nécessité de forcer les retranchemens entre deux redoutes; ce qu'il ne peut faire qu'avec la dernière difficulté, l'assiégé étant en état de rafraîchir & de renouveler ses troupes, de combattre avec l'avantage du terrain & ayant une retraite assurée; car se sentant pressé, il peut se replier dans les retraites, & laisser l'ennemi exposé à tout le feu des branches du chemin-couvert, à celui de plusieurs pieces d'artillerie qu'on peut placer sur le chemin-couvert, qui rendront l'entre-deux des retraites inaccessible à l'assiégeant, & qui mettront l'assiégé en état de repousser l'attaque, & de tailler en pieces les assiégeans qui auroient franchi le retranchement entre deux redoutes; manœuvre qui pourra se réitérer plusieurs fois,

fi la garnison est composée de bonnes troupes. Enfin, forcé de céder à l'assiégeant, celui-ci sera contraint de pousser sa tranchée entre les retraites, & de les prendre d'affaut les unes après les autres, & ensuite le chemin-couvert, où il ne trouvera pas peu de difficultés à surmonter, vû la capacité des demi-lunes & la proximité du corps de la place, qui n'aura pû être endommagé jusques-là : & après ces différens combats, tous avantageux à l'assiégé, & qui l'auront aguerri, l'ennemi se trouvera en bute au feu du corps de la place, contraint non seulement de faire un nouveau siège, mais de combattre sur un front plus petit que celui que l'assiégé peut lui opposer.

5°. L'assiégeant ne peut que très-difficilement empêcher les secours, à cause de la grande enceinte qu'occupent les redoutes détachées ; il sera donc facile de jeter du secours dans la place ; & si l'assiégeant s'avise d'en faire une circonvallation, on aura peu de peine à la forcer, vû sa trop grande étendue.

6°. La disposition de ces dehors fait aisément juger que le ricochet n'aura point, ou bien peu de prise, qu'on s'en garantira facilement, de même que des éclats de bombe, à cause des grands vuides que laissent entr'eux les ouvrages extérieurs. Je ne dis rien des contre-mines, l'assiégé peut en tirer de grands avantages ; j'ajouterai seulement :

1°. Qu'une place fortifiée de la sorte n'exige qu'une médiocre garnison pour sa défense : une garde comme en tems de paix, pendant l'attaque des dehors, suffit ; & à mesure qu'on perd du terrain, on se replie dans la place.

2°. Qu'une telle place seroit d'un très-grand secours à une armée battue qui se retireroit sous

son canon (*) ; elle y feroit hors de toute insulte ; elle ne feroit point exposée à y être canonnée ni écrasée, comme il est arrivé à plusieurs armées réfugiées sous le canon de certaines places fortes, où elles ont été forcées, & obligées de se retirer avec perte, faute d'ouvrages extérieurs assez avancés, & capables d'en imposer.

3°. Qu'elle ne feroit pas moins avantageuse pour un camp volant, qui, à l'aide d'une pareille place, pourroit entreprendre sur l'ennemi, & harceler impunément une armée considérable.

76. CONSTRUCTION de mon quatrième Système, sur le côté extérieur d'un octogone de cent quatre-vingts toises, où l'on trouvera une nouvelle disposition de ligne magistrale, de dehors & de chemin-couvert, avec une batterie cachée sur le terre-plein de chaque demi-lune : Système propre aux places frontières, & autres très-importantes.

Pl. 19. 1°. JE FAIS les angles flanqués A & B chacun
fig. 22. de soixante-dix degrés ; & de ces points A & B, avec une ouverture de compas de cent quarante toises, je décris les arcs D & , E & , qui déterminent les faces A D , B E ; je porte, sur ces arcs de D en G, de E en G, des cordes de trente-deux toises, pour avoir les flancs droits D G , E G ; je donne

(*) M. le Maréchal de Saxe, en proposant, dans ses rêveries, de faire, autour des villes frontières, une enceinte distante d'environ mille toises du glacis, pour pouvoir, au besoin, recevoir une armée, m'a donné l'idée de ce système.

sept toises aux orillons quarrés DF , EF , & fix à leurs revers Fg alignés aux angles flanqués A & B des bastions opposés; & cinq toises aux brisures GP , les alignant aux angles d'épaule D , E ; je tire la courtine occulte GG ; je porte, de part & d'autre de son milieu x , ving-cinq toises de x en H & en K ; par ces points, je mene les flancs avancés $H\zeta$, $K\zeta$ paralleles aux flancs EG , DG ; je fais les orillons quarrés KL , HI de fix toises, leurs revers LV , IV de fix toises, alignés à dix toises des angles flanqués A , B ; je tire les flancs reculés RV , RV paralleles aux flancs $H\zeta$, $K\zeta$; la droite RR est la courtine.

Faisant la même construction sur chaque front, on aura la ligne magistrale.

Construction des Tenaillons devant les flancs.

JE PORTE cinq toises de K en n & de H en n ; je mene les droites nM , nM paralleles aux flancs EG , DG ; je fais les orillons quarrés MN , MN de fix toises, leurs revers NL de cinq toises, alignés à dix toises des angles flanqués A , B des bastions opposés; je tire les flancs bas reculés $L2$, $L2$ paralleles à NM , & 23 , paralleles à la courtine occulte GG , à trois toises de distance; je mene $3m$ parallele aux flancs GE , DG , aussi à trois toises de distance; ce qui détermine les tenaillons qui sont séparés des bastions & des courtines par un fossé de trois toises.

77. Construction du Cavalier, du retranchement qui le precede, & du retranchement dans la gorge.

1°. LE CAVALIER se construit de la maniere qui suit: ayant pris pour centres les extrémités

extérieures gg des revers de l'orillon d'un même bastion, & un rayon égal à la distance comprise entre ces deux points gg , on décrit deux arcs qui se coupent en x ; de ce point x , avec le même rayon on décrit l'arc $ghhg$, qui est l'intérieur de l'arrondissement du cavalier; on fait au delà un parapet de trois toises; on donne trente-cinq toises à la capitale KK' ; on tire la perpendiculaire $lK'l$ indéfinie, & des centres des tours creuses des premiers flancs on décrit les arcs lh, lh , à la distance de douze toises des premiers; de sorte qu'entre les parapets des flancs du cavalier & ceux du bastion, il y a un intervalle de fix toises; la gorge du cavalier est terminée à la perpendiculaire $lK'l$ sur la capitale.

2°. Le retranchement devant le cavalier se construit comme dans mon premier système. (N°. 63.)

3°. Le retranchement intérieur dans la gorge se construit en portant quinze toises de part & d'autre du milieu de la gorge RR du bastion, ce qui donne une courtine de trente toises: de ses extrémités on tire les lignes de défense aux angles mixtes du parapet des premiers flancs concaves, formés par la brisure des courtines occultes & les flancs, & l'on aligne les flancs aux extrémités GG des courtines occultes; ils se terminent au parapet, & le retranchement est tracé. On voit qu'il est composé d'une courtine, de deux flancs, & d'un fossé très-bien flanqué. On lui donne un parapet de trois toises, on fait le terre-plein de la courtine de fix toises, & le talut intérieur à l'ordinaire; il convient que la courtine de ce retranchement soit de deux à trois pieds plus élevée que les flancs, pour dominer la gorge du bastion & du cavalier; le fossé du corps de la place a douze toises vis-à-vis les angles flanqués, & s'aligne au revers des premiers orillons en F .

**78. Construction de la demi-lune à orillons,
& des contre-gardes devant les bastions.**

JE DONNE soixante toises à la capitale y a de la demi-lune, tirant les faces $a c$, $a c$ qui forment l'angle flanqué droit $c a c$, je fais $a b$, $a b$ de trente-trois toises; je mene les flancs droits $b p$, $b p$ formant, avec la contrescarpe, des angles $b p c$ de quatre-vingts degrés.

Je mene les faces $s r$ des contre-gardes parallèles à la contrescarpe, à sept toises de distance; je donne sept toises à l'orillon $b g'$, six toises au revers $g' u$, cinq toises au prolongement $p m'$ de la contrescarpe; sur $m' u$, je trace le flanc concave, & sur $b g'$, l'orillon à l'ordinaire; je porte huit toises de m' en n' sur la gorge; je mene $n' n'$, & la demi-lune à orillons ou bastionnée est construite; son fossé est de dix à douze toises parallèle aux faces.

Le fossé des contre-gardes est de dix toises vis-à-vis les angles flanqués, & aligné au revers de l'orillon de la demi-lune bastionnée.

79. Construction de la Batterie retirée &c.

A DOUZE toises de l'angle flanqué a de la demi-lune, on mene les lignes indéfinies $f o e$, $f o e$ parallèles aux faces $a b'$, $a b'$; du point de section o , avec une ouverture de compas $o e$ de quinze toises, on décrit le quart de cercle $e e$; on lui donne trois toises de parapet; & du centre o , avec un rayon de deux toises, on décrit une circonférence; on trace un arrondissement tangent à cette circonférence, pour former l'épaulement de la batterie; dont les branches $f o$ ont un parapet de trois toises, qui est de niveau avec celui des parties $f b'$.

fb' des faces; mais le parapet de la partie saillante faf est plus bas d'un pied que la crête du chemin-couvert; ce saillant sert seulement à doubler le feu des branches fo, fo, & à retarder la prise de la place d'armes saillante. Cette batterie cachée, en portion de cercle, contient sept pieces de canon, dont les boulets passent par l'ouverture o de quatre toises de large, & se répandent dans la campagne. Si l'on fait attention à sa disposition, on connoîtra que l'ennemi ne peut la démonter qu'avec la dernière difficulté.

1°. Elle est à l'abri du ricochet.

2°. Il faut que les boulets de l'ennemi passent par l'ouverture, ou l'embrasure générale o, & qu'ils rencontrent celle de la batterie, ce qui n'est pas facile : d'ailleurs l'assiégé peut rétablir chaque nuit les dégâts que l'ennemi y aura faits pendant le jour. Les lignes de feu feront juger des grands avantages que peuvent procurer à l'assiégé ces batteries cachées; j'ajouterai seulement en leur faveur, que M. de Razeau, Lieutenant-Général des Armées du Roi, & Directeur du Génie, en parut si satisfait, qu'il honora cette découverte du titre d'invention heureuse pour retarder les approches & la marche des sapes sur les capitales.

30. *Construction du Chemin-couvert & des Places d'armes.*

LE CHEMIN-COVERT est de dix toises de large, & de trois pieds au dessus du niveau.

Les places d'armes rentrantes, leurs retranchemens & leurs traverses se construisent de même qu'au système précédent.

Pour rendre la prise du chemin-couvert très-difficile, aux angles saillans je forme des places d'armes

d'armes bastionnées, dont les flancs, couverts par des orillons, sont propres à recevoir de l'artillerie.

Pour les tracer, on prolonge les faces des demi-Pl. 19.
lunes & des autres ouvrages extérieurs jusqu'au pa-fig. 22.
rapet du chemin-couvert en $v'v'$; par ces points $v'v'$, on mene des paralleles $v'z$, $v'z$ à la capitale $s'x$: on leur donne dix-huit toises; ce sont les flancs: on joint leurs extrémités par la droite zz , on tire à six toises au delà une parallele $r'r'$ qui débordé zz de cinq toises de chaque côté; on tire les faces $r's'$, $r's'$ alignées aux points $v'v'$ des flancs des places d'armes bastionnées opposées; on tire les orillons quarrés $r'b'$ paralleles au flancs $v'z$; on donne un parapet de trois toises aux flancs $v'z$ en dedans, pour y percer des embrasures. On peut aussi placer, aux angles flanqués de ces places d'armes bastionnées, des batteries à barbette, sur-tout en tems de siège: ces batteries à barbette seront très-essentiellles à l'assiégé pour obliger l'ennemi à couvrir la tranchée fort loin du corps de la place; celles des flancs en retarderont les progrès, & contraindront l'assiégeant, dans ses approches, ses sapes, & dans l'attaque de ce chemin-couvert, à prendre beaucoup de précautions, qu'il peut négliger dans l'attaque des chemins-couverts ordinaires.

On pourroit objecter qu'en plaçant ainsi du canon sur ce chemin-couvert, on s'exposeroit à le perdre dans une attaque de vive force.

Je réponds, 1°. que la disposition de ce chemin-couvert le met hors de toute insulte imprévue.

2°. Que l'ennemi ne peut s'en emparer que par la sape; & que si, contre toute attente, il arrivoit qu'il l'emportât d'assaut, il vaudroit beaucoup mieux perdre quelques pieces d'artillerie, qui auroient fait périr beaucoup de monde à l'assiégeant dans cette attaque, que de les conserver pour les livrer par

capitulation, sans en avoir fait usage. C'est aussi le sentiment de M. Goulon, qui propose de faire usage du canon sur nos chemins-couverts ordinaires, pour en défendre les approches, quoiqu'il y soit infiniment plus exposé que dans le mien.

81. *Profil général d'une Place bâtie dans une plaine, selon ce Système.*

Pl. 19. LE TERRE-PLEIN du chemin-couvert est de fig. 22. trois pieds au dessus du niveau, & la crête de son parapet, de sept pieds & demi au dessus.

Le cordon des faces de la demi-lune bastionnée & des contre-gardes devant les bastions est de onze pieds au dessus du niveau.

Le cordon des flancs des demi-lunes est de dix pieds au dessus du niveau.

Le cordon des faces & des courtines du corps de la place est de quatorze pieds au dessus du niveau.

Celui des flancs l'est de onze à douze pieds.

Le cordon des flancs des tenaillons est de deux pieds au dessus du niveau, celui des faces de trois à quatre.

Le fossé est de quinze pieds au dessous du niveau de la place : tous les parapets sont en terre, & de sept à huit pieds au dessous du cordon.

82. *Avantages de ce Système.*

ILS CONSISTENT, 1°. dans la grande difficulté que l'assiégeant aura à faire ses approches & à s'emparer du chemin-couvert.

2°. Dans la facilité que l'assiégé aura à faire usage des contre-mines, à pousser des rameaux en avant, à faire des sorties, à disputer pied à pied le terrain, & la prise du chemin-couvert.

3°. Dans les feux des batteries cachées des demi-

lunes qui désoleront l'assiégeant dans la conduite de ses tranchées, de ses sapes, & dans l'établissement de ses batteries.

4°. Dans les obstacles multipliés que l'assiégé peut opposer à l'ennemi, à la défense des demi-lunes bastionnées, à celle des contre-gardes, au passage de leur fossé, & dans les difficultés que l'assiégeant éprouvera pour établir ses batteries sur les contre-gardes.

5°. Dans le grand feu des flancs du corps de la place, des tenaillons & des cavaliers, qui rendront le passage du grand fossé de la dernière difficulté, pour ne pas dire impossible. (*)

6°. Dans les caponnières & les retranchemens qu'on peut pratiquer dans le fossé, & dans la facilité des communications.

7°. Enfin dans les retranchemens aux gorges des bastions, à l'aide desquels l'assiégé peut soutenir l'assaut & le repousser plusieurs fois, sans aucun danger pour la garnison ni la bourgeoisie : cet avantage paroîtra, évident sur - tout si on fait attention aux retranchemens qui sont devant les cavaliers, à leur front qui commande la breche, & à quatre pieces de canon cachées pour la défense de chaque face, deux dans le tenaillon, & une dans chaque tour creuse des flancs du bastion.

Il est bon de répondre à la seule objection apparente qu'on pourroit faire contre ce système ; c'est qu'il exige une grande dépense & qu'il est trop composé.

La considération de la dépense ne seroit raison-

(*) Le critique cependant, après avoir reproché à ce système (page 81.) d'avoir des flancs de soixante toises, propose (page 83.) de donner l'assaut par la courtine, quelque renforcés que soient les flancs.

nable que dans le cas où il seroit question de choisir entre deux systèmes également bons, dont l'un seroit moins dispendieux que l'autre ; mais quand il s'agit de mettre en sûreté une place d'où peut dépendre le succès de la guerre, & le salut d'un état, on ne doit jamais sacrifier la force à l'économie. Qu'on se rappelle que cette objection a été faite à ceux qui les premiers proposèrent des demi-lunes pour couvrir les courtines & les flancs : cependant l'usage des demi-lunes a prévalu, & long-tems avant M. de Vauban, on les a regardées comme indispensables. Ce savant Ingénieur les a augmentées, il a renforcé le corps de la place par des tenailles, & a reconnu qu'il étoit essentiel de cacher le corps de la place à l'assiégeant : dans la plupart des places qu'il a fortifiées, on y trouve des contre-gardes, de grandes & de petites lunettes, des ouvrages à cornes, à couronne, des redoutes en avant, &c. Les contre-gardes doivent aussi être regardées aujourd'hui comme indispensables pour ménager les flancs & les faces du corps de la place : il faut de toute nécessité trouver des dehors qui arrêtent l'ennemi, & qui lui coûtent plus à prendre que nos places ordinaires. Enfin si dans la suite on perfectionne la poudre, ou qu'on trouve des armes portatives qui atteignent de plus loin que nos fusils, on sera contraint de donner plus d'étendue aux fronts de fortification, d'agrandir les bastions, d'augmenter les flancs, les demi-gorges, les faces, les lignes de défense, & d'y proportionner les dehors. On doit sans doute calculer la dépense ; mais il faut mettre encore plus de soin à calculer la force de l'ennemi, pour la balancer, s'il est possible, par une résistance égale, ou même la vaincre par une résistance supérieure.

83. CONSTRUCTION de mon cinquieme Système, ou Système à batteries couvertes ou retirées (*), dans lequel je concilie ces deux grands points, l'épargne & la force.

1°. **LE CORPS** de la place, les tenaillons, & les cavaliers sont les mêmes que dans mon premier système. Pl. 20.
fig. 23.

2°. Le fossé de la place est de dix-huit toises aux angles flanqués, & aligné au revers des orillons des bastions.

3°. La capitale de la demi-lune a soixante toises; les faces s'alignent à dix toises des angles d'épaule; les flancs F f sont de quinze toises perpendiculaires sur la contrescarpe; on pratique, à la gorge, des rampes de trois à quatre toises de large; on peut & on doit, comme au premier système, construire, sous le terre-plein, des souterreins pour le même usage.

4°. Le fossé de la demi-lune est de douze toises, parallèle aux faces.

Construction du Chemin-couvert, des Places d'armes rentrantes & saillantes, & de leurs batteries couvertes.

LE CHEMIN-COVERT est de dix toises de large, & de quatre pieds au dessus du niveau.

La place d'armes rentrante a vingt toises de

(*) L'Académie des Sciences & M. de Razeau, Lieutenant général, & Directeur des fortifications du Comté de Bourgogne, l'ont honoré de leurs suffrages, de même que plusieurs habiles Ingénieurs & autres Officiers de distinction.

demi-gorge , autant de face. Sur le terre-plein , on construit une batterie en portion de cercle décrivant de l'angle flanqué o , comme centre , avec un rayon de dix toises , un quart de cercle bb , qui est la ligne magistrale de la batterie couverte , dont le parapet de trois toises est de fix pieds au dessus du terre-plein. A l'angle flanqué o je décris un cercle occulte , qui a cinq toises de diametre ; je trace des arrondissemens tangents à ce cercle , aux faces de la place d'armes , & à leur prolongement , de maniere qu'une face soit tangente à l'un des arrondissemens , & son prolongement à l'arrondissement opposé. Ces arrondissemens sont revêtus en maçonnerie de pierres ou de briques ; ils servent d'épaulement ou d'orillon à la batterie couverte , où l'on peut pratiquer cinq embrasures entre lesquelles on peut placer des fusiliers , dont tous les coups passent par cette ouverture , & nettoient une grande étendue de terrain.

Les traverses v entrent de douze pieds dans le glacis , avec des crochets ou retours de douze pieds d'épaisseur & de huit à dix toises de long , qui servent à défendre le terre-plein des faces des places d'armes , & la batterie. Les coupures doivent être de trois toises , afin que , sans gêner la communication d'une partie du chemin-couvert à l'autre , ni le passage de l'artillerie , on puisse y construire un parapet avec sa hanquette , & n'y laisser , par ce moyen , aucune partie morte dans toute son étendue.

34. *Construction des Places d'armes saillantes bastionnées.*

A L'ANGLE saillant M du chemin-couvert , j'éleve une perpendiculaire indéfinie NMN ; je fais MN , MN de quinze toises ; je mene nmn

parallele à NMN à quinze toises de distance; je porte douze toises de m en n , je tire les flancs Nn , Nn , & à cinq toises en dedans je mene les flancs reculés SL , SL paralleles à Nn ; ils se terminent sur les branches du chemin-couvert en L ; je tire les faces nc , nc alignées aux points L , L des places d'armes opposées. On peut aussi faire l'angle flanqué ncn de la place d'armes saillante devant le bastion, obtus, en faisant mc plus petit que mn , à volonté, ou les deux tiers de mn . Entre les flancs Nn & SL , on pratique les sorties x , qui sont très-couvertes. On observe de faire empiéter les premiers flancs des places d'armes saillantes devant les demi-lunes, de quatre à cinq toises sur les flancs reculés SL , pour mieux couvrir les sorties x . La batterie couverte r , r se construit comme celle de la place d'armes rentrante, excepté que le rayon cr est de douze toises; l'ouverture c est de cinq toises; j'y pratique un fossé de quinze à dix-huit pieds de large, de huit à dix pieds de profondeur, palissadé dans le milieu, pour en défendre l'entrée & mettre cette batterie à l'abri des attaques de vive force. Je pratique un pareil fossé à l'ouverture des batteries des Places d'armes rentrantes, pour les mêmes raisons.

85. *Construction des Batteries couvertes des demi-lunes.*

1°. LA BATTERIE couverte de chaque face a sept toises de rayon; son centre est au milieu du parapet; il est pris sur une perpendiculaire élevée sur la face à vingt-cinq toises de l'angle flanqué K ; son parapet est de trois toises; on y peut pratiquer cinq embrasures, & dans les entre-deux on peut y placer des fusiliers; l'embrasure générale P est de quatre toises, terminée par des tourelles en briques.

ou en pierres; elle est au niveau du cordon, de sorte que les tourelles ont sept pieds & demi de hauteur.

2°. Les rayons des batteries des flancs ont aussi sept toises; leurs centres sont placés de même sur des perpendiculaires aux flancs à quatre toises des angles d'épaule; l'ouverture *v* n'est que de trois à quatre toises.

86. Construction des batteries couvertes le long des faces & des courtines du corps de la Place.

Pl. 20. 1°. L'OUVERTURE de la batterie couverte de
fig. 23. chaque face répond au prolongement de la ligne du fossé de la demi-lune, sur la face; cette ouverture a quatre à cinq toises de largeur; le rayon de la batterie est de neuf toises; le centre est au milieu du parapet, sur une perpendiculaire élevée à la face, au point où la ligne du fossé de la demi-lune prolongée la rencontre.

2°. Le long de chaque courtine, je construis trois batteries couvertes, une au milieu, les deux autres à huit à dix toises des extrémités; elles ont sept toises de rayon, quatre toises d'ouverture: le terre-plein au devant de ces batteries est de quatre toises, & entre deux, de huit toises. La gorge du bastion est perpendiculaire à la capitale, ce qui donne un espace capable d'un bon retranchement. Le glacis est de vingt à vingt-cinq toises. Sous le terre-plein des bastions & des cavaliers, je construis des souterrains avec des poternes, pour communiquer au grand fossé, à la demi-lune & au chemin-couvert, &c.

87. Toutes les batteries couvertes ont pour objet commun de fournir à l'assiégé plusieurs feux croisés

(*) qui prennent l'assiégeant d'écharpe, d'enfilade & de revers dans ses tranchées, dans la conduite de ses sapes; ils ont même tous ces avantages sur les batteries ennemies, sur-tout lorsqu'elles sont près du corps de la place. Ces feux sont d'autant plus dangereux, qu'ils sont cachés, que les balles & les boulets arrivant sur un même point par des directions différentes, s'y croisent, & rendent les environs impraticables.

Chaque batterie couverte a ses propriétés particulières, selon sa position.

1°. La batterie le long de la face du bastion, empêche l'enfilade, balaye la campagne par un feu rasant, plonge dans le fossé de la demi-lune, en défend le passage, & fournit un feu caché, qui voit de revers la breche faite à la face de la demi-lune.

2°. Les batteries couvertes le long de la courtine ont pour propriété particulière d'enfiler de biais le chemin-couvert, d'inquiéter l'assiégeant lorsqu'il veut faire son couronnement & battre en breche; de plonger dans le fossé, de défendre la demi-lune & la contrescarpe, dont elles découvrent le

(*) Je crois inutile d'avertir le lecteur que je n'appelle pas *feux croisés*, comme le critique (page 102.) cherche à le faire soupçonner, les différents coups qui pourroient partir de la même batterie circulaire, & qui se croisent à l'embrasure commune, pour aller battre la campagne. J'appelle *feux croisés*, ceux que fournissent, pour battre le même point de la campagne, deux, trois, quatre, &c. de mes batteries circulaires, qui, au moyen de la divergence que je leur procure au sortir de l'embrasure commune, peuvent chacune porter sur le quart d'une très-grande circonférence; & je les ai combinées avec un tel soin dans ce système, que, comme le dit l'Académie, *par la disposition de ces batteries, la campagne se trouve battue par des feux croisés de plusieurs batteries; même quelques points sont découverts par seize batteries.* Voyez l'extrait de ses registres, ci-après, page 162.

piéd ; enfin les parties de ces batteries qui ne peuvent découvrir la campagne , à cause des orillons des bastions , sont destinées à des pieces de canon pour battre à ricochet la tête des sapes & les logemens sur le chemin-couvert : ces mêmes emplacements sont admirables pour les mortiers & les pierriers : c'est de là qu'étant à l'abri des coups de l'assiégeant , avec la distance & la direction de tous les points de la campagne , on peut l'inquiéter partout impunément. On peut reconnoître aussi jusqu'à quel point on peut flanquer une ligne droite , ou un grand front le long d'une riviere , ou tout autre ouvrage , avec ces batteries couvertes.

L'avantage particulier des batteries couvertes des flancs de la demi-lune , est d'enfiler le chemin-couvert , & les batteries de breche , par des feux cachés que l'assiégeant ne peut détruire qu'avec la derniere difficulté , parce qu'ils sont comme enterrés & couverts par les places d'armes saillantes.

L'avantage particulier de celles des faces de la demi-lune est de battre de revers les mêmes batteries de breche & le couronnement du chemin-couvert.

L'avantage particulier des batteries couvertes des places d'armes saillantes du chemin - couvert , est d'enfiler directement , par un feu rasant , les capitales des bastions & des demi-lunes , conséquemment de ralentir la marche des sapes , d'enfiler & de battre d'écharpe les boyaux de la tranchée. Si on joint au feu caché & rasant des batteries des places d'armes saillantes , celui des batteries couvertes des places d'armes rentrantes , on se convaincra que , si l'assiégeant n'est pas arrêté dans la conduite de ses sapes , & contraint d'abandonner sa marche sur les saillants du chemin-couvert , ses progrès seront très-médiocres , & sa marche fort lente & bien dangereuse.

Il résulte de tous les avantages de ces nouvelles batteries couvertes , que l'assiégeant aura de grandes précautions à prendre , qu'il a pu négliger jusqu'ici , qui le retarderont dans ses opérations , rendront le siège plus difficile , plus long & plus dangereux ; car les boulets , les balles d'un quart , d'une demi-livre , tirés avec des fusils de rempart , des arquebuses à croc , qui , sortant de ces batteries couvertes , viennent déterrer obliquement les travailleurs & les troupes dans la tranchée , ne respectent point les cuirasses , les casques ou pots-en-tête des Ingénieurs & des Sapeurs ; elles feront plus que suffisantes pour renverser & percer les gabions de sape , & mettre la terreur , le désordre & la confusion parmi les sapeurs , qui , pour éviter leur perte , seront contraints d'aller pas à pas , & avec beaucoup de précautions ; c'est le but de la fortification.

On dira que dans les derniers sièges on a fait usage de fusils de rempart , d'arquebuses à croc , & que , malgré ce danger , la sape n'en a pas été moins rapide : je l'avoue , mais les assiégés battus & enfilés par-tout du ricochet , ne tiroient qu'au hazard , mettant le bout de leurs armes à travers des sacs-à-terre , élevant la croisse par dessus leurs têtes , ils lâchoient leurs coups , qui ne rencontroient qu'à l'aventure ; les sapeurs & les travailleurs s'accoutumoient à leur bruit , & n'en craignoient point les effets ; à l'aide , au contraire , de ces nouvelles batteries couvertes , le ricochet n'ayant plus , ou très-peu de prise , le soldat se croyant en parfaite sûreté sur sa banquette , fixe son homme , ou la tête de la sape , & tous les coups portent. On ajoutera que pour détruire ces batteries couvertes , on n'a qu'à opposer une batterie de front de fix à huit pièces de canon , & d'autres de deux pièces ,

que l'on disposera dans la campagne pour prendre chacune de ces pieces en rouage , & qu'avec ce feu beaucoup supérieur on fera taire & on ruinera dans peu ces batteries.

Je réponds que cette objection même parle en faveur de mes batteries , puisqu'elle suppose huit à dix pieces de canon pour en détruire une ; encore ce seul parti qui resteroit à l'assiégeant seroit bien hasardé.

1°. L'assiégé , pour éviter les coups de ces batteries de deux pieces de canon destinées à prendre les pieces en rouage , pourroit se servir d'épaulemens en gabions , qu'on est en état de faire dans l'instant , & ces batteries useroient de la poudre & des boulets en vain.

2°. Elles se trouveroient elles-mêmes exposées à être démontées par cinq à six pieces de différentes batteries couvertes qui les prendroient de tous côtés ; les batteries de front de six à huit pieces paroîtroient avoir un meilleur succès pour ruiner les batteries couvertes , si l'assiégé n'avoit plusieurs moyens pour en éviter les effets.

1°. Par la disposition de ce système , ces batteries couvertes ont très-peu de prise en front , étant comme enterrées & couvertes par le parapet du chemin-couvert , qui a onze pieds de commandement sur la campagne , de sorte que , pour peu que l'assiégeant pointe au-dessus de la crête du chemin-couvert , les boulets passeront par dessus les batteries couvertes.

Je veux d'ailleurs que les boulets de l'assiégeant rencontrent , & qu'à force d'en tirer , ils ruinent les tourelles , agrandissent l'embrasure générale , & bouleversent même le parapet des ouvrages qui les couvrent ; il ne pourra le faire que dans un tems considérable , avec une grande consommation de

munitions : l'assiégé dans ce cas pourra, pendant la nuit, masquer sa batterie avec des gabions farcis, des saucissons, ou bien avec des poutrelles enterrées d'un bout, & soutenues sur des chevalets par l'extrémité du côté de la place, & retirer son canon ; la nuit suivante la rétablir en entier, de même que le parapet qui la couvre, & recommencer à tirer de nouveau le lendemain : ce que l'assiégé est à portée de réitérer plusieurs fois, pouvant rétablir la batterie couverte par devant & par derrière.

Si l'assiégé peut toujours rétablir ses batteries ; une place fortifiée selon ce système seroit donc imprenable. Ce n'est pas ce que je pense ; je prétends seulement que, fortifiée de la sorte, elle seroit d'une résistance beaucoup supérieure à celle des places fortifiées à l'ordinaire ; que l'assiégé pourroit faire une longue & vigoureuse défense avec très-peu de danger, & qu'au contraire, l'assiégeant seroit contraint de tripler son train d'artillerie, ses munitions, & seroit infiniment plus exposé.

Il ne faut pas croire que ce grand nombre de batteries couvertes obligera aussi l'assiégé à tripler son artillerie. Quoiqu'il y ait cinq embrasures à chaque batterie, il ne faut cependant qu'une seule pièce pour la desservir, quoiqu'on en puisse employer plusieurs au besoin. L'avantage de ces quarts de cercle est de quintupler les directions selon lesquelles le canon peut tirer, sans augmenter le nombre des pièces. C'est ainsi que, dans les anciennes fortifications, un même homme placé derrière des meurtrières évasées à l'intérieur, pouvoit, par ses coups divergens, inquiéter l'assiégeant sur une grande étendue de terrain.

88. *Profil général de mon cinquième Système.*

LE TERRE-PLEIN du chemin-couvert est de

quatre pieds au dessus du niveau de la campagne , la crête de son parapet de sept pieds & demi au dessus du terre-plein.

Le cordon des faces des demi-lunes est de onze pieds au dessus du niveau ; celui des flancs de dix pieds ; le cordon des faces des bastions est de quatorze pieds au dessus du niveau , de même que celui de la courtine , le parapet de sept pieds & demi au dessus du cordon.

Le cordon des flancs des bastions est de onze à douze pieds au dessus du niveau , son parapet de sept à huit pieds au dessus du cordon.

Le cordon des faces des tenaillons est de quatre à cinq pieds au dessus du niveau , celui des flancs d'un à deux pieds au dessus de l'horison.

89. *Avantages de mes demi-lunes.*

Pl. 20. MES demi-lunes (leurs batteries couvertes à part) ayant cinq toises de capitale de plus que celle du New-Brisak , couvrent mieux le corps de la place ; leurs fossés sont défendus plus directement ; leurs terre-pleins , plus grands & de même hauteur que le cordon , sont susceptibles de très-bons retranchements ; l'assiégé peut y manœuvrer plus commodément , & défendre le terrain pied à pied. Les flancs de quinze toises perpendiculaires sur la contrescarpe , ont la disposition la plus avantageuse pour enfilier le chemin-couvert & empêcher le couronnement , sans être trop exposés , à cause de l'emplacement de mes places d'armes saillantes qui les couvrent ; les rampes & les entre-deux sont très-commodes pour le service de l'artillerie , qui peut se faire à couvert ; enfin les souterreins procurent la retraite & le repos aux troupes destinées à la défense des dehors ; avantage très-considérable pour

l'assiégé , qui , ayant toutes les troupes réunies à portée , peut les faire agir à souhait.

90. *Avantages de la nouvelle disposition de mon chemin-couvert.*

1°. LES branches sont moins exposées au ricochet , étant couvertes par les flancs des places d'armes bastionnées.

2°. Les places d'armes bastionnées se flanquent mutuellement ; elles ont onze pieds de commandement sur la campagne , de même que les places d'armes rentrantes , & les branches du chemin-couvert ; l'ennemi ne pourra donc les plonger ni construire des cavaliers de tranchée pour déloger l'assiégé du chemin-couvert. On connoîtra aisément que cette disposition de places d'armes saillantes déconcerte l'assiégeant , & l'oblige de trouver d'autres expédients pour s'emparer du chemin-couvert : en effet , cette batterie , qui nettoie la campagne , & enfile directement la capitale , ces faces qui ne donnent point ou très-peu de prise au ricochet ; ces flancs , qui protègent les retrans du chemin-couvert , prennent en flanc les travaux de l'assiégeant , facilitent & assurent les sorties & les retraîtes ; cet emplacement , qui donne la facilité à l'assiégé de pousser des galeries de mines & des rameaux bien avant dans la campagne , joint à la difficulté presque insurmontable que l'assiégeant aura à démonter la batterie couverte , qui est comme enterrée , qu'on ne peut battre que de front , & qu'on peut rétablir en masquant l'embrasure générale toutes les fois qu'on voudra , sont autant de nouvelles ressources pour l'assiégé , qui diminuent celles de l'assiégeant , qui ne peuvent que

lui donner beaucoup d'inquiétudes , & le retarder considérablement dans ses opérations.

On pourroit peut-être m'objecter 1°. qu'à cause du grand nombre de batteries couvertes , de celles des flancs & des cavaliers , mon systême exigeroit un grand nombre de pieces d'artillerie.

2°. Que le canon placé dans les batteries des places d'armes du chemin-couvert , sur-tout des saillantes , risqueroit d'être pris par surprise ou d'affaut.

3°. Que mes ouvrages ne sont point à l'abri des bombes ; que je n'en fais aucune mention.

Je réponds 1°. que la premiere objection tombe d'elle-même. Pour peu qu'on ait de connoissance d'un siège , on sait que , quoiqu'une batterie soit composée d'un grand nombre d'embrasures , on n'y place qu'une , deux ou trois pieces , selon le besoin , & que ce n'est que dans un tems d'affaut , ou pour s'opposer à la construction d'une batterie , d'un logement , &c. que l'assiégé garnit une batterie en entier ; d'ailleurs pourquoi ne pas accorder à une place de conséquence autant d'artillerie qu'on en hazarde sur un vaisseau de guerre , dont la perte dépend d'un coup de vent , d'une étincelle , ou du moindre écueil.

2°. La seconde objection n'est pas mieux fondée ; car si ces places d'armes bastionnées pouvoient être exposées aux surprises , que seroit-ce donc des places d'armes saillantes ordinaires ? Cependant durant toutes ces guerres , où il s'est passé des actions de valeur extraordinaires , on n'a point vu de chemin-couvert surpris ; & quand cela seroit arrivé , l'assiégé a , dans ce systême , des moyens si faciles pour les éviter , en jettant des feux en avant , ou entre les places d'armes bastionnées , qu'il n'est pas à présumer que l'assiégeant puisse réussir de ce côté-là.

Pour

Pour l'assaut, il y a encore moins d'apparence, par les feux multipliés & croisés que ce système procure à l'assiégé. Au reste, je le répète, il vaudroit beaucoup mieux perdre, sur le chemin-couvert, une piece de canon qui auroit fait périr cinq à six cents hommes aux ennemis, que de la rendre par capitulation sans s'en être servi.

Si ces raisons ne paroissent pas suffisantes, & qu'on voulût mettre ces batteries hors de toute insulte, il n'y auroit qu'à jeter au devant un avant-fossé tel qu'on le voit tracé devant le front A A : je le crois exempt des défauts qui se rencontrent dans tous les avant-fossés qu'on a construits jusqu'ici ; il se défend lui-même, il n'a point d'angles morts ; & une place bâtie selon ce nouveau système, renforcée par un pareil avant-fossé, seroit, je ne dis pas imprenable, mais d'une attaque longue, dangereuse, pénible ; j'ose même avancer que l'ennemi seroit souvent contraint d'en lever le siège, & qu'elle donneroit le tems à son souverain de rassembler des forces & de la secourir.

3°. Pour la troisième objection, le même inconvénient est commun ; à cela près, que mes ouvrages ayant plus de capacité, on peut, avec plus de facilité, éviter les bombes & leurs éclats. Au reste, je ne crois pas que les bombes fassent jamais rendre une place : je pourrois appuyer ce sentiment par un exemple assez récent. Antibes a souffert un bombardement de six semaines, pendant lesquelles il est tombé dans cette place plus de deux mille cinq cents bombes ; & malgré cela le soldat & le bourgeois alloient tous les jours insulter les assiégeans, au son du violon, des fifres, des tambourins & des trompettes : & dans cette guerre, à quoi ont abouti les bombardemens du Havre ?

Il me reste à faire observer pour principal avan-

tage de ce système, 1°. que ces batteries couvertes, ce chemin-couvert, ces places d'armes & ces cavaliers se construisant en terre, sont applicables à toutes sortes de fortifications, en augmentant ou diminuant les dimensions, selon le besoin. On peut, par ce moyen, & à très-peu de frais, mettre les moindres places en état de très-bonne défense; & dans le cas qu'on voulût fortifier une place neuve selon ce système, les terres des fossés fussent pour faire tous les ouvrages en terre.

2°. Qu'enfin ce système a l'avantage sur ceux qui ont paru jusqu'ici, de fournir à l'assiégé beaucoup de feux cachés & croisés, & d'opposer à peu de frais un très-grand front à l'ennemi. Il réunit donc la force & l'épargne.

91. *Extrait des Registres de l'Académie Royale des Sciences, du 3 Mai 1752.*

NOUS avons examiné, par ordre de l'Académie, un nouveau projet de fortification, proposé par M. Trincano, sous - Professeur de mathématiques de l'École royale de l'artillerie de Besançon.

Le but de l'Auteur se peut réduire à trois points : le premier, c'est de déterminer toutes les lignes ou défenses, par la grandeur de l'angle flanqué, qui est de quatre-vingt-six degrés. Le second, de rendre le chemin-couvert plus large, étant de dix toises, & conséquemment les places d'armes plus spacieuses. Enfin le troisieme est dans la disposition générale des batteries, & de la construction de chaque batterie en particulier.

L'objet de rendre l'angle flanqué constant, est pour éviter,

1°. Que l'on ne puisse battre les faces des bastions perpendiculairement, sans être obligé d'approcher très-près des défenses.

2°. Pour conserver les flancs non seulement aussi grands , mais plus grands dans les polygones qui ont le plus de côtés que dans ceux qui en ont moins ; la seule différence sera dans la ligne de défense , dont la plus longue étant de cent trente-six toises , variera d'environ trois ou quatre toises , depuis le quarré jusqu'au dodécagone , &c.

3°. Pour rendre la défense du fossé de la demi-lune plus directe , ce qui est un avantage connu des gens du métier : il est vrai que plus l'angle flanqué est petit , & plus on peut enfiler les faces facilement ; mais nous croyons que les autres avantages l'emportent , sur-tout par la disposition des batteries. A l'égard du second point , on en sent aisément les avantages , tels que la facilité de manœuvrer , celui de mieux couvrir les remparts , l'avantage que l'Auteur en tire pour y placer des batteries , la facilité de se retrancher dans les places d'armes , & la difficulté que l'ennemi aura à s'approcher d'un ennemi plus nombreux ; &c. On ne doit pas craindre l'inconvénient que le feu de la place incommode ceux qui gardent le chemin-couvert , en lui donnant plus de largeur ; l'exemple de la méthode de M. de Coehorn , dans la fortification de Berg-op-zoom , le prouve assez. A l'égard du troisieme point , qui est la disposition générale de ses batteries , & leur construction , ce qu'il y a de particulier dans ces batteries consiste à leur donner une forme circulaire , dont le centre est environ dix toises en avant de la batterie ; les embrasures tendent toutes à ce point ; de sorte que chaque piece a une direction différente de l'autre. En avant de la batterie , l'Auteur place un épaulement , ou dans les places un parapet , avec une embrasure générale d'environ cinq toises de large ; ce qui couvre très-bien les pieces , & laisse voir à la batterie une

très-grande étendue ; tandis qu'elle ne peut être vue que par la largeur de l'embrasure générale ; ce qui donne à chaque batterie la même espèce d'avantage que donne l'orillon des bastions : la disposition générale de ces batteries consiste à en placer une à chaque face des bastions & des demi-lunes , une à chaque flanc de demi-lune , & trois le long de la courtine , une dans chaque place d'armes saillante & rentrante du chemin-couvert. Par la disposition de ces batteries , la campagne se trouve battue par des feux croisés de plusieurs batteries , même quelques points sont découverts par treize batteries. On sent aisément combien des batteries placées dans les places d'armes , jointes à la disposition de son cavalier dans le bastion , doivent retarder la sape. Les batteries des courtines & des faces empêchent l'effet des ricochets , & défendent le fossé. Il y a dans sa méthode d'autres avantages qu'il feroit trop long de rapporter : on ne peut que difficilement être à couvert de toutes les batteries dont nous venons de parler , à moins de les démonter toutes ; au lieu qu'ordinairement une batterie démontée dans une place , laisse un espace dans la campagne , où l'ennemi est peu inquiété ; ce qui donne de la facilité aux assiégeans. On sent bien que les mêmes avantages subsistent pour les camps retranchés , &c. Au reste , c'est à l'expérience & au corps du génie à décider du succès que l'on pourroit attendre , & que ces nouvelles propositions pourront avoir dans la pratique ; mais en nous fondant sur les règles de la théorie , il nous paroît que ces vues sont très-dignes d'attention & méritent l'approbation de l'Académie.

Signé, BOUGUER, le Marquis de COURTIVRON,
le Chevalier D'ARCY.

JE CERTIFIE le présent Extrait conforme à son original & au jugement de l'Académie ; à Paris, ce 4 Mai 1752, signé à l'expédition, GRANDJEAN DE FOUCHY, Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale des Sciences.

92. Certificat de M. DE RAZAU, sur la même sujet.

NOUS Lieutenant-Général des Armées du Roi, Commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de S. Louis, Directeur des Fortifications, du Comté de Bourgogne, certifions avoir examiné, à la prière de M. le Marquis de Courtivron, le plan du système de fortification de M. Trincano, sous-Professeur de l'École d'artillerie de Besançon, dans lequel nous avons trouvé que les batteries couvertes à lunettes dans les places d'armes du chemin-couvert sont d'une invention heureuse pour retarder la marche des sapes sur les capitales du glacis ; que les batteries placées sur les derrières des courtines & des faces sont bien imaginées pour empêcher les effets du ricochet, & que le cavalier est bien tourné pour empêcher la marche de la sape de l'ennemi sur la capitale du glacis, ce qui est un grand objet.

A Paris, le 1 Mai 1752, signé, RAZAU.

93. Construction d'un avant-fossé adapté à mon cinquième système.

COMME il est des cas où le terrain exige que l'on occupe un espace plus grand, devant un ou deux fronts, soit pour maîtriser la campagne, soit pour éloigner davantage l'ennemi qui ne pourroit attaquer la place que de ce côté, j'ai cru devoir adapter un avant-fossé à mon cinquième système,

qui peut d'autant mieux le comporter , qu'il n'a qu'une simple enceinte de demi-lune.

On pourroit adapter le même avant - chemin-couvert , ou un pareil à mes autres systêmes , & même à nos anciennes fortifications , en variant les dimensions. Mais le corps de la place étant suffisamment couvert par les dehors dans mes autres systêmes , il arriveroit rarement qu'on eût besoin d'y adapter un avant-chemin-couvert.

De l'angle L du flanc reculé de la place d'armes
 Pl. 20. bastionnée de la demi-lune , & de l'extrémité N
 fig. 23. du flanc avancé de la place d'armes saillante devant le bastion , on tirera les lignes de défense LD , NC qui se terminent sur les capitales à dix toises au delà des angles saillants du glacis ; on portera vingt toises de l'angle de tenaille , o' , sur les lignes de défense en b , b ; on mena les flancs br , br formant les angles flanquans brD , brC de quatre-vingt-cinq degrés ou droits ; on fera les orillons quarrés bs' , bs' de fix toises , de même que les revers $s'3$, $s'3$ alignés aux angles flanqués D & C ; on tirera les flancs reculés 2 , 3 , & la courtine 2 , 2 .

L'avant-fossé a neuf toises à l'angle flanqué , & s'aligne aux angles d'épaule. De l'angle rentrant u de la contrescarpe comme centre , avec une ouverture de compas de douze toises , on décrira un arc de cercle , on lui mena les tangentes gd à quinze toises des angles flanqués C & D , ce qui donne l'avant-chemin-couvert.

On donne à la place d'armes rentrante douze toises de demi-gorge $d\zeta$, $d\zeta$, & dix-huit à vingt toises de face ζy ; de part & d'autre on construit des traverses $x\zeta$, avec des retours de deux toises , & des rampes à la gorge , de douze à quinze pieds de large ; l'avant-glacis peut avoir depuis quinze jusqu'à vingt-cinq toises. Le parapet de l'avant-fossé

est de trois toises; le terre-plein peut être un ou deux pieds au dessus du niveau de la campagne, & la crête du parapet seulement de six à sept pieds au dessus du terre-plein; la profondeur de l'avant-fossé sera de huit à dix pieds à l'escarpe, & de douze à quinze à la contrescarpe. Il peut avoir moins de profondeur s'il est plein d'eau.

Lorsque cet avant-fossé est sec, il est bon qu'il soit revêtu; dans ce cas on peut y communiquer par des galeries souterraines dès le fossé de la place, ou par des rampes pratiquées au revers des orillons s'3. On voit que cet avant-fossé se défend lui-même, & qu'il sera d'autant plus difficile à prendre, qu'il oppose un très-grand front à l'ennemi, & des feux rasans & croisés protégés par les batteries du chemin-couvert, par celles des demi-lunes & par celles des cavaliers, qui, jointes au feu des branches du chemin-couvert & de l'avant-fossé, rendront l'assaut de cet avant-fossé des plus meurtriers, & mettront l'assiégé en état de le repousser plusieurs fois; &, sans contredit, les batteries des places d'armes bastionnées seront hors de toute insulte.

94. CONSTRUCTION de mon sixieme Système, ou Système à fronts détachés.

1°. LA LIGNE magistrale, les tenaillons & les cavaliers sont comme dans mon premier système. Pl. 21. fig. 24.

2°. Le fossé du corps de la place est de seize à dix-sept toises, aligné à sept toises des angles d'épaule, prises sur les flancs, c'est-à-dire, au revers des orillons.

3°. Je construis, le long de chaque face, une batterie couverte qui répond au milieu, qui a dix toises de rayon, & le centre au milieu de l'épaisseur du

parapet ; l'embrasure générale est de cinq toises ;

4°. Je place, le long de chaque courtine, deux batteries couvertes, qui sont éloignées de vingt-deux à vingt-trois toises du milieu de la courtine, & qui ont dix toises de rayon ; le terre-plein entre les batteries est de six toises, & au devant de quatre à cinq toises ; le talut intérieur est de quatre toises. On ferme la gorge du bastion par la droite qui joint les arrondissemens des terre-pleins des batteries couvertes attenantes, comme l'indique la figure ; ce qui rend le cavalier grand & capable de bons retranchemens.

95. *Construction du front détaché AB.*

AUX POINTS D & C pris sur les faces, à quinze toises des angles flanqués N, n, on tirera les droites D M A, c m B, faisant les angles N D A, n c B de quatre-vingts degrés ; on fera A M, B m de vingt-deux toises, (on pourroit leur en donner vingt-cinq ;) on tirera la droite A F B ; on donnera vingt toises à la perpendiculaire F O ; on tirera les lignes de défense A O E, B O E ; on donnera quarante-deux toises aux faces A f, B f ; on fera f O E, f O E égales à f f ; on tirera les flancs f E, f E, & la courtine E E. Le long de chaque face du front détaché, je construis une batterie cachée qui a dix toises de rayon, son centre au milieu de l'épaisseur du parapet, & distant de seize toises de l'angle d'épaule. Au milieu de la courtine, j'en construis une autre, qui a aussi dix toises de rayon : les embrasures générales sont de quatre toises.

Le fossé du front détaché est de dix toises de large, aligné aux angles d'épaule.

La demi-lune au delà du front détaché a quarante-deux toises de capitale, ses faces sont alignées à dix toises des angles d'épaule.

Au milieu des faces de la demi-lune, je construis des batteries couvertes qui ont dix toises de rayon.

Le fossé de la demi-lune est de huit à neuf toises, parallèle aux faces.

Les fronts détachés sont séparés par une contre-garde γ X T, parallèle à la contrescarpe & de huit toises d'épaisseur, (on peut ne lui en donner que sept); les branches de la contre-garde empiètent de quatre toises dans les ailes des fronts détachés; elles en sont séparées par un fossé de cinq toises; ce fossé en retour, entre les contre-gardes & les flancs reculés R S, n'a que quatre toises.

Le fossé de la contre-garde γ X T est de huit toises à l'angle flanqué X, aligné à trois toises des angles flanqués des fronts détachés, pris sur les ailes A q M; la ligne qui termine les branches de la contre-garde est perpendiculaire à la contrescarpe.

Vers les extrémités des branches des contre-gardes, on pratique des souterreins le long des faces, pour défendre & flanquer le fossé vis-à-vis les ailes A q.

On peut aussi construire des creneaux dans le bout des branches, pour défendre les flancs reculés R S, & prendre par derrière & en flanc ceux qui oseroient l'insulter.

96. *Construction du Chemin - couvert, des Places d'armes rentrantes & saillantes, & de leurs Batteries couvertes.*

ON TIRE d'abord le chemin-couvert parallèle à la contrescarpe, à huit toises de distance. On donne dix-huit toises aux demi-gorges des places d'armes rentrantes, & vingt-deux ou vingt-trois aux faces.

La batterie couverte de la place d'armes rentrante a douze toises de rayon, & l'angle saillant de la

place d'armes en est le centre ; l'embrasure générale est de quatre toises.

97. *Construction de la Place d'armes bastionnée devant la contre-garde.*

Pl. 21. ON PORTE vingt toises dès la contrescarpe sur
fig. 24. le prolongement de la capitale de K en l ; on élève de part & d'autre du point l une perpendiculaire l d , l d de quinze toises ; on lui mene une parallèle b f b , à quinze toises de distance , faisant f b , f b de douze toises ; on tire les flancs b d , & les faces b a , b a qui forment l'angle droit h a b ; de l'angle saillant P , on porte seize toises sur les branches de P en h , h ; on fait d g de six toises ; on tire les flancs reculés h g , h g , & la place d'armes saillante devant la contre-garde est achevée ; on pratique , entre les flancs , des forties qui sont très-couvertes , comme l'indique la figure.

La batterie couverte de cette place d'armes saillante a quatorze toises de rayon , & l'angle saillant pour centre. On peut lui donner quinze toises de rayon , ou seulement douze. L'embrasure générale est de quatre toises , terminée par des tourelles , entre lesquelles on pratique un petit fossé palissadé dans le milieu , pour éviter les surprises.

De l'extrémité 4 de la demi-gorge de la place d'armes rentrante , à l'extrémité h du flanc reculé g h , on tire la droite h 4 , qui est une branche du chemin-couvert qui défend directement l'entre-deux des places d'armes saillantes. Son terre-plein est défendu ,

1°. Par la traverse 4.

2°. Par le flanc du front d'attaque.

3°. Par l'aile A q , & par la face de la contre-garde.

98. *Construction de la Place d'armes saillante devant la demi-lune.*

A L'ANGLE flanqué L des branches du chemin-Pl. 21.
couvert, on élève la perpendiculaire $V L V$, de fig. 24.
quinze toises; on lui mène une parallèle $M I M$ à
douze toises de distance, faisant $I M$, $I M$ de douze
toises; on tire les flancs $M V$, $M V$, & les faces
 $G M$, $G M$ alignées aux angles rentrants h des
flancs reculés des places d'armes saillantes devant
les contre-gardes; on tire les flancs reculés $2 3$, $2 3$,
en faisant $V 2$, $V 2$ de six toises, & tirant $2 3$, $2 3$
parallèles aux flancs $M V$, $M V$, & les terminant
sur les branches du chemin-couvert aux points 3 , 3 .

La batterie couverte de cette place d'armes bastionnée est aussi de quatorze toises de rayon, ayant pour centre l'angle flanqué de la place d'armes.

L'embrasure générale est de quatre toises, terminée par des tourelles, séparées par un petit fossé de trois toises de large, de huit à dix de profondeur, palissadé dans le milieu, sur-tout en tems de siège.

On pratique, aux angles rentrants de la contrescarpe, des rampes de trois toises de large, pour conduire l'artillerie sur le chemin-couvert, la retirer promptement, faciliter les sorties de la cavalerie qui pourra seconder l'infanterie dans toutes les entreprises qu'elle fera sur l'assiégeant, & pour favoriser les retraites.

On pratique de pareilles rampes aux gorges des demi-lunes & à la contrescarpe du front détaché.

On construira des souterreins sous les terre-pleins des demi-lunes, sous ceux des fronts détachés, pour mettre à couvert les troupes & les munitions nécessaires pour la défense des dehors,

& pour être à portée, en abandonnant tous ces ouvrages, de les faire sauter, afin que l'ennemi n'y puisse établir des batteries contre le corps de la place qu'il n'aura pu endommager de la campagne.

Le glacis est de vingt toises, parallèle au chemin-couvert.

On ne dit rien des retranchemens que l'on peut pratiquer dans les fossés, ni des contre-mines : le plan fera aisément juger que, par la disposition de tous ces ouvrages, on a la facilité de pratiquer toutes sortes de chicanes, & d'arrêter à chaque pas l'assiégeant dans ses attaques.

99. Profil général d'une Place bâtie dans une Plaine, selon mon sixieme Système.

1°. LE TERRE-PLEIN du chemin-couvert sera de quatre pieds au dessus du niveau de la campagne, son parapet de sept pieds & demi au dessus du terre-plein ; son glacis, de vingt toises, a une pente d'environ sept pouces par toise.

2°. Le fossé du corps de la place & des dehors sera de dix pieds au dessous du niveau de la place.

3°. Le cordon de la demi-lune sera de onze pieds au dessus du niveau, son parapet de sept à huit pieds au dessus du cordon.

4°. Le cordon des faces des contre-gardes & des fronts détachés sera de treize pieds au dessus du niveau, leur parapet de sept à huit pieds au dessus du cordon.

5°. Le cordon des flancs du front détaché sera de douze pieds au dessus du niveau.

6°. Le cordon des ailes & de leurs flancs reculés sera de treize pieds au dessus du niveau, de même que le cordon de la courtine.

7°. Le cordon des faces des bastions sera de

quinze à seize pieds au dessus du niveau , le parapet de sept à huit pieds au dessus du cordon.

8°. Le cordon des flancs des bastions fera de treize pieds au dessus du niveau , le parapet de sept à huit au dessus du cordon.

9°. Le cordon des flancs des tenaillons fera de deux à trois pieds au dessus du niveau , celui des faces de cinq à six au dessus du niveau.

On reconnoîtra , par ce profil général , que la campagne est commandée par un feu rasant , de même que les dehors par le corps de la place , qui ne peut être entamé de là campagne.

100. *Avantages de mon sixieme Systeme.*

Les avantages multipliés que ce système procure à l'assiégé exigeroient un grand détail , qui grossi- Pl. 21.
fig. 24. roit trop ces élémens ; on se contentera de faire observer que la disposition de ce chemin-couvert le met presque entièrement à l'abri du ricochet , qu'il flanque parfaitement bien la campagne , qu'il présente un très-grand front à l'ennemi , dont il enfle les travaux par plusieurs feux croisés & cachés.

Que les dehors procurent à l'assiégé des ressour-ces sans nombre pour tenir l'assiégeant éloigné du corps de la place ; qu'ils sont tous susceptibles d'une très-grande défense ; qu'on y peut soutenir l'assaut sans exposer les troupes , & le repousser plusieurs fois ; enfin que les communications en sont aisées & sûres ; qu'il n'exige qu'une médiocre garnison , vû que , durant l'attaque des dehors , la place est tranquille , (*) & ne demande qu'une garde or-

(*) L'Auteur de la lettre d'un Ingénieur , obligé de convenir de cet avantage , objecte , avec sagacité , (p. 97.) que si , à la vérité , mon corps de place n'est pas découvert , en revanche il ne découvre rien ; comme s'il étoit possible qu'un ouvrage battit la campagne , sans pouvoir en être battu. Aussi , après avoir fait ce reproche grave à ce système , il ré-

dinaire : les revêtemens n'étant pas beaucoup élevés, ne coûteront pas considérablement ; au reste, l'argent qu'un Souverain emploieroit à fortifier les places de la sorte, seroit bien compensé par la sûreté & la tranquillité qu'elles procureroient à ses Etats, & , en cas d'attaque, elles épuîseroient les forces de l'ennemi, & donneroient le tems de les secourir, & de chasser l'assiégeant épuisé par les fatigues & les pertes qu'il auroit faites jusques-là.

Pl. 22.
fig. 25.

101. *CONSTRUCTION de mon septieme Système.*

LE côté intérieur AB de l'octogone est de cent cinquante toises, les demi-gorges AE, BE, sont de quarante toises, la courtine EE de soixante-dix, les capitales AC, BD de soixante-dix, & les faces CG, DF de soixante ; elles déterminent les flancs FE, EG ; faisant la même construction sur chaque côté, on aura la ligne magistrale.

Le fossé du corps de la place est de quinze toises, aligné à sept toises des angles d'épaule, prises sur les flancs.

102. *Construction des Tenaillons.*

ON FAIT GR de vingt-cinq toises ; on mene RR perpendiculaire sur la ligne de défense DFE. Le rempart des tenaillons est de sept à huit toises.

Je pratique, au milieu des flancs des tenaillons,

proche au septieme système, (page 104.) que le bastion n'étant pas couvert, peut être battu en breche, en même tems que la demi-lune. Il faut cependant bien qu'un corps de place soit ou ne soit pas couvert. Mes sixieme & septieme systèmes laissent le choix relativement à cet objet, & le critique trouve à redire à tous les deux.

des voûtes de quatre toises de diametre, dont la hauteur sous clef est de trois pieds six pouces au dessous du cordon. Cette voûte traverse le rempart; elle conserve sa largeur de quatre toises sous le parapet, & de là elle s'évase jusqu'à cinq toises de large à la contrescarpe. Étant ainsi disposée, elle sert d'embrasure générale à une batterie couverte f, f, construite dans le fond du fossé, entre le flanc du tenailon & celui du bastion; son centre répond au point où se coupent les diagonales de la voûte sous le parapet; elle a dix toises de rayon intérieur.

On pratique trois embrasures dans cette batterie; & les entre-deux servent à y placer de l'infanterie. On creuse, sous la voûte & au devant, un fossé profond de quatre à cinq pieds, pour recevoir les débris. On pratique aussi, entre son terre-plein & le flanc du bastion, un petit fossé pour recevoir les débris du flanc.

Il faut aussi, en tems de siège, pratiquer, sur les fronts attaqués, des petits fossés palissadés dans le milieu, & encore, si l'on veut, sur la crête de l'escarpe intérieure, qui joignent les tenaillons avec la courtine, pour mettre la batterie couverte à l'abri d'un coup de main: on peut encore la couvrir, ainsi que la courtine, par une caponniere en forme de courtine brisée.

L'usage de cette batterie est de nettoyer toute la largeur du fossé devant les faces, d'empêcher son passage, de foudroyer & de renverser les épaulemens & les sapes que l'assiégeant fait dans le fossé.

Enfin elle procure à l'assiégé cet avantage si désiré, *de voir sans être vu*. En effet, cette batterie ne peut être démontée ni vue par l'ennemi; & tous les coups qui en partent tuent & bouleversent tout ce qui se trouve dans le fossé, comme les lignes de feu le démontrent.

103. *Construction du Front ou Retranchement dans le Bastion.*

fig. 25. ON PORTE dix toises des angles d'épaule sur les faces du bastion de F en V, & de G en V; on élève perpendiculairement aux faces les droites VO, VO, qui se terminent sur la capitale en O; on donne vingt toises aux faces V u; on donne douze toises aux flancs formant des angles d'épaule V u S de cent cinquante degrés; on tire la courtine SS: au devant de ce front on construit un fossé qui a cinq toises de large à la face du bastion, & qui s'aligne aux angles d'épaule opposés, u, u. On pratique à l'angle rentrant une rampe pour communiquer à la partie saillante du bastion, qui couvre le retranchement & lui sert de demi-lune. On y construit deux batteries couvertes qui ont sept toises de rayon; leurs centres, qui sont au milieu de l'épaisseur du parapet, sont à vingt-cinq toises de l'angle flanqué D, où l'on place une batterie à barbette de deux à trois pièces de canon.

Sous la partie du revêtement de la face qui couvre le fossé du retranchement, on construit une voûte de quatre toises de diamètre, profonde de trois à quatre, dont le milieu I sert de centre à une batterie cachée d d, de trois pièces de canon; tous les boulets qui en partent passent sous la voûte, & nettoient le fossé de la demi-lune. On creuse, sous la voûte & un peu au devant, un fossé hérissé de pointes de fer; ou de pieux brûlés, pour éviter les surprises.

Cette batterie sera d'autant plus avantageuse à l'assiégé, qu'elle ne peut être vue ni démontée par l'assiégeant; qu'elle met l'assiégé en état d'empêcher le passage du fossé de la demi-lune, de soutenir & de repousser plusieurs fois l'assaut.

104. *Construction du Cavalier.*

LA GORGE, ou le terre-plein du bastion, est déterminée par une ligne nN qui coupe la capitale perpendiculairement, huit toises au dessous du point où se termine le prolongement des lignes de défense; on tire la gorge gg du cavalier parallèle à Nn , à cinq toises de distance, & les flancs gv , gV' de quinze à seize toises, perpendiculaires aux lignes de défense, & à huit à neuf toises des parapets des flancs du bastion; pour arrondir le front, on trace deux arcs de cercle, qui ont pour centres les points V' & v , pour rayon la distance comprise entre ces deux points, & qui se coupent en &; ce point &, est le centre de l'arrondissement $V'ov$; on pratique une rampe au milieu de la gorge, & le cavalier est achevé.

On voit, par la disposition de ce cavalier, qu'il ne nuit, en aucune façon, à la manœuvre des flancs & des faces du bastion, ni à celle du retranchement; au contraire, il protège & couvre les flancs, & empêche l'enfilade des courtines; son front découvre & bat toute la campagne; ses flancs défendent le passage du fossé & la contrescarpe; ils sont à couvert du ricochet. On peut ajouter que le front de ce cavalier est une batterie bien formidable contre la marche des sapes & le logement de l'assiégeant sur le saillant du bastion; & si on y joint le feu rasant & croisé de tout le front du retranchement $VuSSuV$, on reconnoîtra que ce logement est moralement impraticable. On peut aussi tirer la face $V'v$, du cavalier parallèle à la courtine SS du retranchement, ayant soin d'en arrondir les angles $gV'v$, gvV' . Cette disposition laisse plus d'espace entre la courtine & le cavalier. (*)

(*) On ne doit pas craindre que cette face, même droite, soit en-

Au milieu de chaque courtine, on établit une batterie couverte qui a dix toises de rayon, & cinq toises d'embrasure générale; elle sert à nettoyer le fond du fossé au devant de la demi-lune, à battre son terre-plein, les places d'armes rentrantes, & la campagne.

105. *Construction de la demi-lune, de son retranchement, & du réduit.*

Pl. 22. 1°. LA CAPITALE HK de la demi-lune est de
fig. 25. soixante & dix toises, les faces sont alignées sur celles des bastions à dix toises des angles d'épaules en V; ses flancs sont de dix toises, perpendiculaires à la contrescarpe; la ligne qui joint les flancs termine la contrescarpe.

2°. A quarante-cinq toises de l'angle flanqué K, prises sur les faces, on mene la droite aa; on donne cinq toises à la perpendiculaire CO; on tire les lignes de défense a b d', a b d'; on donne douze toises aux faces a b; on fait b d' égal à la distance b b des angles d'épaule; on tire les flancs b d', b d', & la courtine d' d'. Le fossé de ce retranchement est de quatre toises, aligné aux angles d'épaule: à l'angle rentrant, on construit une rampe pour monter sur la partie saillante de la demi-lune, où l'on établit deux batteries couvertes, de sept toises de rayon; le centre des embrasures générales est au milieu de l'épaisseur du parapet, à vingt-cinq

filée, comme le prétend le critique, (page 100.); puisque étant prolongée, elle tombe sur la face des bastions, au dessous de l'angle flanqué, & qu'elle est à plus de cent quatre-vingts toises de la batterie qu'on pourroit établir dans les places d'armes saillantes, puisque la ligne de défense a, dans ce système, cent cinquante-une toises quatre pieds,

toises de l'angle flanqué K, où l'on établit aussi une batterie à barbette x , pour y placer trois à quatre pièces de canon. Le fossé de la demi-lune est de douze toises, parallèle aux faces.

Construction du Réduit.

ON DONNE seize à dix-sept toises à la capitale Ha , huit toises aux demi-gorges Hn , Hn ; on fait HI de douze toises, & les perpendiculaires Im , Im de sept toises; on tire les flancs nm & les faces am .

Ce réduit, qui est absolument à couvert, est séparé de la gorge de la demi-lune, par un fossé de trois toises; il se termine sur la gorge, à quinze toises de la capitale. Les flancs de ce réduit servent à nettoyer le fossé, à prendre des revers sur les brèches des faces des bastions, & à s'opposer aux contre-batteries de l'assiégeant.

106. *Construction du Chemin-couvert, des Places d'Armes rentrantes, des saillantes, & de leurs Batteries couvertes.*

DE L'ANGLE rentrant h de la contrescarpe, on portera vingt-cinq toises de h en y ; y ; de ces points y , avec une ouverture de compas de vingt-sept toises, on décrira des arcs qui se coupent en z ; on tirera les faces zy de la place d'armes rentrante. La batterie couverte a douze toises de rayon; l'embrasure générale est de quatre toises.

107. *Construction de la Place d'armes saillante devant la demi-lune.*

ON MENE la perpendiculaire fgf de vingt toises, distante de dix toises de l'arrondissement du fossé;

on fait gv de dix toises; on tire les faces vf . Les flancs fp font, avec fg , des angles de cent-deux degrés, & se terminent à quatre toises de la contrescarpe. On fait ys de dix toises; on tire les branches ps ; les traverses, y , font de dix toises, & perpendiculaires sur la contrescarpe, avec des retours ou passages de trois toises.

La batterie couverte de cette place d'armes saillante, est de neuf toises; l'embrasure générale de quatre.

108. *Construction de la Place d'armes saillante devant le Bastion.*

A QUINZE toises de l'arrondissement, on tire LIL de vingt toises, perpendiculairement sur la capitale; on fait Io de dix toises; on mene les faces Lo & les flancs Lq , qui font, avec LL , un angle de cent-deux degrés, & qui se terminent à quatre toises de la contrescarpe; on tire qs tangente à la batterie en cercle des places d'armes rentrantes; elle forme la branche du chemin-couvert, dont le terre-plein est défendu par la traverse, y , de dix toises, qui a son passage ou retour de trois toises.

Aux angles rentrants, on pratique des rampes de trois à quatre toises de large, pour faciliter les forties, les retraites & le transport de l'artillerie aux batteries des places d'armes. On peut aussi ménager des forties vers les angles du flanc des places d'armes saillantes.

109. On doit pratiquer des souterrains sous le terre-plein des demi-lunes, pour mettre à couvert les troupes & les munitions destinées à la défense des dehors; on doit aussi en construire sous les terre-pleins des cavaliers, avec des poternes, pour communiquer au saillant des bastions & dans les

fossés du corps de la place. Le glacis est de vingt à vingt-cinq toises de large.

110. *Profil général de mon septieme Systeme.*

1°. LE TERRE - PLEIN du chemin - couvert est de quatre pieds au dessus du niveau de la place; son parapet est de sept pieds & demi au dessus du terre-plein.

2°. Le cordon des faces & des flancs de la demi-lune est de douze pieds au dessus du niveau de la place.

3°. Le cordon des faces & des courtines du corps de la place est de quatorze à quinze pieds au dessus du niveau; le parapet de sept à huit pieds au dessus du cordon.

4°. Le cordon des flancs est de douze à treize pieds au dessus du niveau; le parapet de sept à huit pieds au dessus du cordon.

5°. Le fossé est de quatorze pieds au dessous du niveau.

6°. Le cordon des faces des tenaillons est de quatre pieds au dessus du niveau; celui des flancs, de deux pieds.

7°. Le cordon du front dans le bastion est de treize pieds au dessus du niveau, & son fossé de dix à onze au dessous.

8°. Le cordon du retranchement de la demi-lune est de douze pieds au dessus du niveau, & le fossé de trois au dessous.

9°. Le cordon des faces & des flancs du réduit est de douze pieds au dessus du niveau.

10°. Le terre-plein du cavalier est de sept à huit pieds au dessus de celui du bastion.

11°. Les crêtes des parapets des batteries couvertes sont de six à sept pieds au dessus de leurs terre-pleins.

III. *Avantages de mon septieme Systême.*

POUR mettre le lecteur en état de juger des avantages de ce septieme systême, sur-tout de la ligne magistrale, on rapporte dans la table suivante la valeur des principales parties de cette enceinte, & la valeur des angles.

T A B L E.

<i>Octogone,</i>	<i>Lignes.</i>	<i>Angles.</i>
	toif. pieds.	degrés, min.
Côté intérieur,	150	Angle flanqué, 84 24
Côté extérieur,	204	Angle diminué, 25 18
Faces,	60	Angle du flanc, 108 28
Flancs,	41 3	Angle d'épaule, 133 48
Ligne de défense,	151 4	
<i>Tenaillon.</i>		<i>Tenaillon.</i>
Face,	25	Angle flquant, 90
Flanc,	21 3	Angle d'épaule, 140 36
Ligne de défense,	126 2	

112. On voit par cette table, & par la construction de ce systême,

1°. Que toutes les parties de l'enceinte sont bien proportionnées.

2°. Que le corps de la place, quoiqu'avec de grands flancs, renferme beaucoup plus d'espace que l'octogone du New-Brifak. (*)

(*) L'auteur de la lettre d'un ingénieur s'est donné la peine de calculer que la superficie intérieure de ce systême est de quatre-vingt-six mille six cents quatre toises quarrées, (page 99.); & il ne donne à l'intérieur du New-Brifak (page 77) que soixante-huit mille huit cents quarante-une toises quarrées, ce qui donne, en ma faveur, dans ce systême, un excédent de dix-sept mille sept cents soixante-trois toises, tandis que mon second systême, auquel il reproche amèrement le peu d'espace qu'il renferme, ne contient, selon lui, que huit mille neuf cents quatre-vingt-neuf toises quarrées de moins que le New-Brifak. (page 77.)

3°. Que chaque front est très-étendu, & oppose des feux croisés, multipliés & cachés, qui désoleront l'assiégeant dans la conduite de ses travaux, le déconcerteront, retarderont considérablement la marche des sapes, & rendront les cavaliers de tranchée & le logement sur le chemin-couvert, de la dernière difficulté, pour ne pas dire impraticable.

4°. Que la disposition du chemin-couvert met ses branches à l'abri des ricochets.

5°. Que les batteries couvertes des places d'armes saillantes & rentrantes, jointes à celles des faces des demi-lunes & des bastions, dominant & nettoient toute la campagne par des feux croisés, qui sont d'autant plus dangereux, qu'ils sont cachés, & que, moralement parlant, l'ennemi ne peut les éteindre, à moins qu'il ne multiplie extraordinairement ses trains d'artillerie; &, dans ce cas même, l'assiégé peut se ménager des feux, jusqu'à la dernière extrémité. Il seroit inutile d'entrer dans un plus grand détail sur les ressources que ce septième système fournit à l'assiégé; on fera seulement observer que les places d'armes du chemin-couvert sont susceptibles de contre-mines & de bons retranchemens qu'on peut défendre pied à pied; que les batteries couvertes du saillant des bastions, les feux cachés des batteries pratiquées au fossé du retranchement des bastions, qui atteignent ce but tant désiré, *voir sans être vu*, rendront le passage du fossé des demi-lunes infiniment plus difficile que celui des demi-lunes ordinaires. Le logement de l'ennemi sur le saillant des demi-lunes sera très-difficile, pour ne pas dire impossible, parce que l'assiégé aura beaucoup de facilité à y soutenir l'assaut, qu'il pourra y disputer le terrain pied à pied, le faire sauter ou le foudroyer par le grand feu que lui procure

le retranchement de la demi-lune, que l'assiégeant n'aura pu endommager de la campagne; ce qui l'obligera d'en faire le siège en forme, & de l'attaquer sur un front étroit & bien inférieur à celui que lui oppose l'assiégé, qui, ayant des troupes fraîches dans les souterreins, pourra se porter en force au retranchement de la demi-lune au moment de l'attaque, & faire échouer plusieurs fois l'entreprise. S'il est enfin contraint d'abandonner ce poste, il fera jouer ses fourneaux de mine, dès que l'assiégeant se sera porté en foule sur la brèche, ou lorsqu'il y aura établi ses batteries, qui seront exposées à tous les feux de la place & du réduit, qui sont bien supérieurs. Il résulte de tous les obstacles que l'ennemi aura à surmonter pour s'emparer de la demi-lune & de son retranchement, qu'il y perdra beaucoup de monde, qu'il y consumera une prodigieuse quantité de munitions de toute espèce; qu'il y emploiera un tems considérable, & qu'il lui restera à faire le passage du grand fossé, après avoir détruit le réduit & les batteries cachées ff, si cependant il peut y parvenir. C'est ici le noeud de la difficulté: il est plus que probable qu'il ne pourra jamais éteindre entièrement le feu de ces batteries, parce qu'elles ne peuvent être endommagées que par les bombes, dont l'assiégé peut éviter les effets par des blindages ou par plusieurs autres moyens. L'assaut de la partie saillante du bastion peut se soutenir sans le moindre danger pour la garnison, qui est en état de le repousser plusieurs fois & de défendre le terrain pied à pied, terrain où l'ennemi se trouvera à découvert, exposé à tout le feu du front intérieur V u S S u V, qui n'a pu jusques-là être entamé, & qui est bien supérieur à celui que l'assiégeant peut opposer. A quels dangers l'ennemi ne se trouve-t-il pas exposé sur cette

partie saillante du bastion ? & quels obstacles n'aura-t-il pas à surmonter pour y établir son logement, ses batteries, y faire le passage du fossé & l'attaque du front ; l'assiégé, protégé du cavalier $g V' g v$, & des retranchemens établis sur le terre-plein, pourra la soutenir jusqu'à la dernière extrémité, & ne capituler que lorsque l'ennemi sera logé sur la breche, s'il a pu parvenir à ce point.

112. Il est bon de répondre à la seule objection que l'on pourroit faire contre ce système, qui est que la ligne de défense $D E$ étant de cent cinquante-une toises quatre pieds, est la grande portée du fusil, conséquemment que les coups de fusil tirés des flancs pour défendre l'assaut, seront bien incertains, & n'auront pas grand effet.

On répond, 1°. qu'en tems d'assaut les flancs doivent être garnis d'artillerie chargée à cartouche, & de fusils de rempart, dont la portée est de deux à trois cents toises.

2°. Que les flancs des tenaillons fournissent un grand feu d'infanterie & d'artillerie, qui est à la petite portée du fusil ordinaire ; ainsi cette objection est sans fondement, & le grand front que l'étendue de cette ligne de défense procure à l'assiégé, joint à la capacité des bastions, à leurs retranchemens & à leurs cavaliers, l'emporte de beaucoup sur le prétendu inconvénient d'être un peu longue. D'ailleurs celle de *M. de Coehorn*, qui est supportable, a neuf toises de plus que celle de ce système.

On ajoutera que ce système est fort simple, que les communications sont faciles, qu'il n'exige pas une grande dépense, ni une grosse garnison, ni une trop nombreuse artillerie, & qu'enfin on y trouve l'art de *voir sans être vu*. Les lignes de feu qu'on a tirées dans les fossés, feront aisément juger de tous les avantages de ces batteries cachées ; & celles

qui partent des batteries couvertes du chemin-couvert, des faces & des courtines, feront juger de tous les dangers où l'ennemi fera exposé dans ses approches, &c.

113. CONSTRUCTION d'une Citadelle, selon la méthode que j'ai ci-devant proposée en parlant des Citadelles, page 57.

Pl. 23. JE SUPPOSE qu'on voulût fortifier un octogone
fig. 26. selon mon premier système, & qu'on eût dessein d'y joindre une citadelle pentagonale : je leur substitue un décagone, dont le côté intérieur AB soit de cent trente-six toises, les demi-gorges AE, BE de trente-trois toises, la courtine EE de soixante-dix toises, les capitales AC, BD de soixante-six toises, les faces CR, DR de cinquante toises : on tirera les flancs RE, RE, qui feront de quarante-une toises environ; faisant la même construction sur chaque côté, on aura la ligne magistrale du décagone proposé. On laissera les flancs droits, & on tracera les tenaillons T à l'ordinaire, en leur donnant vingt-cinq toises de face, un orillon carré de six toises, autant au revers, & l'on menera les flancs reculés perpendiculaires sur les lignes de défense opposées. Le bastion A, & ses deux voisins B étant supposés occuper la partie de l'enceinte la plus avantageuse, on portera cent cinquante toises de A en V sur le petit rayon; on élèvera au point V, de part & d'autre du rayon, les perpendiculaires VN, Vn de quatre-vingt-cinq toises; on fortifiera le front Nn en donnant trente toises à la perpendiculaire VO, menant les lignes de défense NOI, nOI, sur lesquelles on prendra quarante-cinq toises pour les faces NL, nH; on fera NOI,

n O I égales N H ; on tirera les flancs L I , H I & la courtine I I .

Le fossé de ce front est de douze toises , aligné aux angles d'épaule.

Pour fortifier les fronts collatéraux n D , N D , on portera quatre-vingts toises sur la capitale de D en M , soixante-cinq de M en F : du point M , avec une ouverture de compas de quinze toises , on décrira les arcs de cercle G , G , auxquels on menera les tangentes N G , n G ; par les points F , F , on tirera les flancs F K , F K perpendiculaires sur les lignes de défense D M F , & les flancs M G , M G perpendiculaires sur les autres lignes de défense N G , n G ; on tirera les courtines F G , F G , & on aura la ligne magistrale des fronts collatéraux irréguliers D N , D n .

Leur fossé est aussi irrégulier ; il a quatre toises de largeur aux angles D , & douze toises aux angles N , n ; il est aligné aux angles d'épaule.

Le fossé du corps de la place a seize à dix-sept toises de largeur , aligné à sept toises des angles d'épaule prises sur les flancs.

Cette citadelle interne n'a pas besoin d'ouvrages extérieurs ; un simple chemin-couvert , une place d'armes rentrante à la tête du pont , & une esplanade suffisent. Quant aux deux fronts A B , A B , on ne peut trop soigneusement les fortifier par dehors. Voici la construction de ceux que je leur crois propres.

114. *Construction des Contre-gardes & du Réduit qui les sépare.*

DE L'ANGLE rentrant g de la contrescarpe , on porte trente toises de g en en X ; on tire les droites d X qui se terminent sur le prolongement des ca-

pitales des bastions , à dix toises au delà des arrondissemens du fossé ; du sommet des angles d , on décrit des arcs de dix toises de rayon ; on y mene des tangentes alignées en Z , à quinze toises au delà du point X ; on fait g y , g y de quinze toises , & Z I , Z I de dix ; on mene les flancs y I , y I , qu'on prolonge de trois toises au delà de I Z I en h ; on trace les faces f h , h f , dont l'angle flanqué h f h est de quatre-vingts degrés , & l'on a le réduit y I f I y , dont on termine la gorge par une droite qui coupe la contrescarpe à huit toises des points y , y . On le sépare des contre-gardes des bastions , par un fossé de dix toises , prolongeant de huit toises de P en K , l'extrémité de la contre-garde du côté du réduit , & menant K Q perpendiculaire sur la contrescarpe. On pratique des rampes aux gorges des réduits & aux extrémités des branches des contre-gardes , comme l'indique le plan.

On couvre le réduit par une contre-garde ou demi-lune b a b , dont la capitale Z a est de quarante-cinq toises , & les demi-gorges Z b , Z b , de trente-cinq toises. Cette contre-garde est séparée du réduit par un fossé de quatre toises de large , parallele aux faces du réduit.

On construit , le long de chaque face , une batterie couverte qui a sept toises de rayon , & dont le centre est au milieu de l'épaisseur du parapet à trente toises de distance de l'angle flanqué a . L'embrasure générale est de trois à quatre toises ; & à l'angle flanqué , on établit une batterie à barbette.

Le fossé de cette contre-garde devant le réduit est de douze toises , parallele aux faces.

Le long de chaque branche des contre-gardes devant les bastions , on construit une batterie couverte de sept toises de rayon , dont le centre est au milieu de l'épaisseur du parapet sur le prolon-

gement des faces des contre-gardes des réduits.

L'embrasure générale est de quatre toises. Leur usage est de défendre le passage du fossé des contre-gardes des réduits, de battre d'écharpe les batteries de breche, de nettoyer la campagne & de retarder la marche des sapes.

Le chemin-couvert, les places d'armes saillantes & rentrantes, avec leurs batteries, ont leurs dimensions cotées sur le plan.

Le glacis est de vingt à vingt-cinq toises de large.

115. *Construction du Cavalier dans le bastion A.*

DES points où le prolongement de la contrescarpe coupe les flancs, & avec une ouverture de compas égale à leur distance, on décrira deux arcs qui se coupent en t; de ce point, comme centre, on décrira l'arrondissement du front 4 4; on tirera la gorge 2 A 2 à neuf toises des angles du flanc E, prises sur les demi-gorges A E; on menera les flancs 2 4, 2 4 perpendiculaires sur les lignes de défense; on aura la ligne magistrale du cavalier qui aura un parapet de trois à quatre toises d'épaisseur, & une rampe dans le milieu de la gorge. Ou bien le centre t du front 4 4 du cavalier se détermine en décrivant, du sommet des angles d'épaule comme centres, & avec une ouverture de compas égale à leur distance, des arcs qui se coupent en t : le reste comme ci-dessus.

On peut construire de semblables cavaliers dans tous les autres bastions, même dans ceux du front de la citadelle qui commande la ville.

Les dehors du reste du corps de la place seront les mêmes que dans mon premier système, excepté

le chemin-couvert, qui sera comme celui des fronts de la citadelle.

La citadelle peut avoir un commandement de deux à trois pieds sur le reste de la place, de même que ses dehors & son chemin-couvert sur ceux des dehors du reste de la place; on peut aussi les mettre à même hauteur, sans inconvénient. Ainsi le profil général du premier système règle celui de cette place. On peut cependant ne donner au fossé de la citadelle, dans l'intérieur de la place, que huit à dix pieds de profondeur au dessous du niveau.

116. Cette nouvelle disposition de citadelle l'emporte infiniment sur l'ancienne.

1^o. Ses dehors la mettent hors d'insulte du côté de la campagne, & l'assiégeant est contraint d'attaquer la place d'un autre côté, à moins qu'il ne voulût s'exposer à échouer dans son entreprise, vu la force des ouvrages extérieurs, & les secours que la garnison de la citadelle recevoit journellement de celle de la place; & si on donnoit aux deux fronts de la place attenants à la citadelle, les mêmes dehors, on seroit assuré que cette place, de dix fronts n'en auroit que six d'attaquables; ainsi l'effort de la garnison se jetteroit sur ces parties, & par ce moyen la place seroit par-tout également forte; on veut dire que le moindre degré de force des dehors de ces six fronts fortifiés comme le premier système, seroit compensé par l'augmentation des troupes que la garnison pourroit y transporter, sans affoiblir les autres parties.

2^o. Si l'ennemi attaque un de ces six fronts, la citadelle sera tranquille; ainsi sa garnison pourra relever une partie de celle de la place, ou rafraîchir les troupes qui soutiennent les efforts des assiégeans.

3^o. Cette citadelle interne met l'assiégé en état

de soutenir l'assaut de tous les ouvrages attaqués, même du corps de la place, & de ne capituler qu'à la dernière extrémité, vù la retraite assurée qu'elle procure à la garnison; & si, dans la capitulation, on a fait insérer que la citadelle ne pourra être attaquée du côté de la ville, l'ennemi aura un second siège à faire, plus long, plus opiniâtre & plus meurtrier que celui de la place, sur-tout si le gouverneur a eu soin de faire fournir la citadelle de munitions de guerre & de bouche : & dans le cas que l'ennemi eût la liberté de l'attaquer du côté de la ville, on pourra s'y soutenir autant de tems que dans la plupart de nos places de guerre, & y obtenir une capitulation honorable, si on prévoit l'impossibilité d'être secouru.

4°. Un autre avantage de cette nouvelle disposition de citadelle, est le peu de dépense qu'elle exige, en comparaison de nos citadelles pentagonales, exagonales & de leurs dehors.

5°. On peut ajouter, pour un avantage de cette nouvelle citadelle, qui n'est pas moins considérable que les précédens, que l'augmentation de deux fronts qu'elle donne à la place, la rend susceptible d'être mieux fortifiée, puisque les flancs des bastions deviennent plus grands à mesure que le polygone augmente en côtés : ainsi cette nouvelle citadelle procure un accroissement de forces au corps de la place.

117. De tout ce qui précède, on peut conclure que cette nouvelle disposition de citadelle l'emporte de beaucoup sur les citadelles quarrées, pentagonales & exagonales.

Cependant, pour se conformer à l'usage, & parce que d'ailleurs on projette souvent des citadelles après coup, soit pour occuper un terrain avantageux attenant à la place, ou pour d'autres

raisons, je vais donner la construction d'un pentagone pour une citadelle, & des dehors que je crois nécessaires pour la rendre très-forte; les mêmes dehors peuvent s'appliquer à toute sorte de polygones; & toutes les fois qu'on se proposera de construire des ouvrages à cornes & à couronne, on doit leur préférer ces nouveaux dehors, qui formeront mon huitième système.

118. *CONSTRUCTION des dehors pour les Citadelles pentagonales, exagonales ou quarrées.*

Pl. 24. **A**YANT fortifié le côté aa du pentagone selon fig. 27. mon premier système,

On donnera dix-sept toises au fossé du corps de la place, aligné aux angles d'épaule; de l'angle rentrant V; on portera quatre-vingt-dix toises sur le prolongement de la perpendiculaire de V en R; au point R on mènera DRP parallèle à la courtine, faisant RD, RP de quatre-vingts toises; des extrémités D & P du front avancé DP, on tirera des droites PA, PB aux angles flanqués A & B des bastions de la place; on donnera trente toises à la perpendiculaire RO, on mènera les lignes de défense DONF & PCO indéfinies, on fera les faces PC moitié de PO, & DOF égale à DC; on tracera les flancs CF; on prolongera les faces PC de quinze à seize toises en E, on tirera les flancs EN des tenaillons, en sorte que DN soit égale à DE; faisant la même chose de l'autre côté, on aura la ligne magistrale du front détaché qui est sans courtine.

Au devant des bastions de la place, on construit des

des contre-gardes qui ont dix toises d'épaisseur, un fossé de douze; leurs branches Gg sont terminées par une parallèle hHg à la droite pqa , distante de seize toises.

Pour défendre cette contre-garde & son fossé, on tire le flanc reculé LL parallèle à hHg distant de dix toises; on mène Ll parallèle à la courtine; on donne dix toises d'épaisseur à la branche pq , vingt-cinq toises de long à la face hH ; on fait Ft de huit toises, FM de quatorze; on tire hM , & par t une parallèle qui détermine la contrescarpe de l'ouvrage détaché $FCpq$; elle est arrondie vis-à-vis l'angle h ; on tire le flanc MT parallèle à CF , qui se termine sur Ll .

Le fossé du front DP est de douze toises, aligné sur les flancs à cinq toises des angles d'épaule.

119. Construction de l'Ouvrage Vygy.

ON FERA xz , xz de treize toises; on menera les flancs zI parallèles à la capitale Vx , & gg parallèle à la courtine, à douze toises de distance, & terminée par le prolongement de la contrescarpe tb . On tirera les faces gy alignées à dix toises des angles d'épaule sur les faces des bastions, & terminées par le prolongement des faces Mh de l'ouvrage détaché. Au delà du fossé du front DP , on construit une demi-lune qui a cinquante toises de capitale; & dont les faces sont alignées à dix toises des angles d'épaule C : on pratique à la gorge, un réduit, dont les faces sont parallèles à celles de la demi-lune, & se terminent sur PD à dix toises du milieu R : les flancs sont parallèles à la capitale de la demi-lune, qui est séparée de son réduit par un fossé de cinq toises parallèle aux faces.

Le fossé de la demi-lune est de dix toises, parallèle aux faces; on établit sur le terre-plein de

chaque face de la demi-lune, une batterie couverte de dix toises de rayon, dont le centre est au milieu de l'épaisseur du parapet. L'embrasure générale est de quatre toises; elle répond au milieu de la face.

Il est à propos de donner des noms à tous ces ouvrages détachés. On appellera *griffon* l'ouvrage F C P q; *réduit du griffon* T M h H L L; *ravelin* y g g y V, parce qu'il occupe la place de la demi-lune qui avoit autrefois ce nom-là.

On construit au milieu du front du ravelin une batterie couverte qui a douze toises de rayon. L'embrasure générale est de quatre toises.

On établit le long de chaque face du griffon une batterie couverte de dix toises de rayon, dont le centre est sur le prolongement de la face de la demi-lune, au milieu de l'épaisseur du parapet. L'embrasure générale est de quatre toises.

120. *Construction du Chemin-couvert, des Places d'armes rentrantes & saillantes.*

1°. LE CHEMIN-COVERT est de dix toises de largeur, parallèle à la contrescarpe.

2°. La place d'armes rentrante a quinze toises de demi-gorge C d, dix toises de flanc d v, perpendiculaire à la branche du chemin-couvert, & un front v v qui joint les extrémités des flancs : les traverses sont à trois toises des flancs d v. Leur usage est d'enfiler les branches du chemin-couvert.

3°. La place d'armes saillante devant la demi-lune se construit en ménant, par l'angle b', une perpendiculaire de vingt toises u b' u à la capitale; on prend les branches b' a, b' a de vingt toises; on tire les flancs a u, a u; on fait b' I de dix toises; on mene les faces u I, u I; on y établit une batterie couverte,

qui a l'angle saillant I pour centre, & quinze toises de rayon. L'embrasure générale est de quatre toises.

4°. La place d'armes saillante devant le griffon se construit en élevant une perpendiculaire $f s f$ sur la capitale, à cinq toises au delà de l'angle saillant m , faisant $s f$ de dix toises, $m n$ de vingt toises : on tire les flancs $f n$, $f n$; à cinq toises au delà de $f s f$, on lui tire une parallèle $K K$ de trente toises ; on mene les faces $K r$, $K r$, qui forment l'angle droit $K r K$, & les orillons quarrés $K Q$ de cinq toises, parallèles aux flancs $f n$. La batterie couverte de cette place d'armes a quinze toises de rayon, & son embrasure générale est de quatre toises. On peut pratiquer des sorties entre les orillons $K Q$ & les flancs $f n$; elles seront très-sûres. Le glacis est de vingt à vingt-cinq toises, parallèle au parapet du chemin-couvert.

121. *Profil général de mon huitieme Système.*

LE CHEMIN-COVERT est trois à quatre pieds au dessus du niveau ; son parapet de sept pieds & demi au dessus de son terre-plein. Le cordon de la demi-lune est de onze à douze pieds au dessus du niveau. Le fossé est de douze à quatorze pieds au dessous du niveau.

Le cordon des griffons & des contre-gardes devant les bastions, est de treize pieds au dessus du niveau.

Le cordon des flancs des griffons est de onze à douze pieds, celui des faces des tenaillons est de quatre à cinq pieds, & celui des flancs de trois à quatre au dessus du niveau.

Le cordon des réduits des griffons & des ravelins est de treize pieds au dessus du niveau.

Le cordon des faces & de la courtine de la place

est de quatorze pieds au dessus du niveau ; celui des flancs de douze à treize pieds.

122. *Avantages de mon huitieme Systéme.*

1°. LA LIGNE magistrale , les cavaliers , &c. étant les mêmes que dans mon premier systéme ; ils en ont les avantages.

2°. La disposition de ses dehors éloigne considérablement l'ennemi du corps de la place ; le chemin-couvert fournit beaucoup de feux croisés & cachés qui sont très-dangereux. Les feux couverts & rasants des demi-lunes & des faces des griffons , rendront les approches très-difficiles & très-meurtrieres.

Tous ces ouvrages détachés se flanquent mutuellement , & par des feux couverts & croisés. L'assiégé peut les défendre jusqu'à la dernière extrémité , & les faire sauter en les abandonnant , ou lorsque l'ennemi s'y fera établi. L'assiégeant est contraint de les prendre les uns après les autres.

1°. Il faut qu'il s'empare du chemin-couvert qui lui coûtera au moins le triple de tems , de monde & de munitions , que ne coûtent nos chemins-couverts ordinaires.

2°. L'ennemi, maître du chemin-couvert, sera obligé de s'emparer de la demi-lune avant de pouvoir tenter le passage du fossé des griffons , à cause des flancs cachés du réduit ; d'ailleurs les flancs des griffons & de leurs tenaillons sont en état de ruiner plusieurs fois les contre-batteries de l'assiégeant , qu'il ne peut établir que très-difficilement , soit sur la crête du chemin-couvert , soit sur le terre-plein. Le terre-plein de la demi-lune est protégé par les faces du réduit , par celles des griffons , & par le front du ravelin. L'ennemi rencontrera des obstacles multipliés , qu'il aura beaucoup de peine à surmonter. Le réduit exige un siège particulier , même avant l'at-

taque des griffons , où l'assiégé peut disputer le terrain pied à pied , soutenir & repousser l'assaut , faire sauter le terrain lorsqu'il sera contraint de céder , & n'abandonner que des ruines à l'assiégeant , qui sera dans la nécessité de s'établir sur ces ruines , exposé au feu des réduits , des griffons , à celui des faces , des contre-gardes , des ravelins , à celui des courtines de la place , & aux sorties avantageuses que l'assiégé est en état de faire à chaque instant.

3°. L'ennemi , maître des griffons , sera obligé de faire le siège des deux réduits , avant de pouvoir attaquer le ravelin.

L'assiégé a mille ressources pour faire échouer l'attaque de ces ouvrages ; il peut y soutenir & repousser l'assaut plusieurs fois ; contraint de céder , il peut faire sauter les faces , & se retrancher sur le terre-plein des flancs , en disputer le terrain avec avantage , le faire sauter lorsqu'il en sort , & obliger par-là l'assiégeant à donner l'assaut au front du ravelin , que l'assiégé peut soutenir avec opiniâtreté. Il peut aussi se retrancher sur le terre-plein , le défendre pied à pied , & le faire sauter en l'abandonnant. Tous ces ouvrages bouleversés , l'ennemi embarrassé dans leurs débris , exposé à tout le feu du corps de la place , qui n'a pu jusques-là être fort endommagé , se trouve contraint de faire un nouveau siège : & l'on peut présumer qu'après s'être épuisé à la prise de tous ces dehors , il échouera souvent à l'attaque du corps de la place.

123. Il est bon de répondre à deux objections que l'on pourroit faire contre ces dehors.

1°. C'est qu'ils exigent une dépense considérable.

2°. Que le front du griffon étant si redoutable , on pourra , après s'être emparé du chemin-couvert , s'attacher à la contre-garde du bastion ; & que ,

lorsqu'elle sera emportée, on fera au corps de la place.

On répond, 1°. qu'aujourd'hui les simples dehors sont trop foibles, & que vû la savante méthode de conduire les travaux d'un siège, & la nombreuse artillerie dont on fait usage, il est de toute nécessité, pour rétablir l'équilibre entre l'attaque & la défense, de multiplier les dehors, & de les combiner avec plus d'art que l'on n'a fait jusqu'ici.

Il faut d'ailleurs remarquer qu'excepté le cas où la citadelle seroit tout-à-fait détachée & éloignée de la ville, il n'y a que deux fronts auxquels on doive appliquer ces dehors. Pour les autres fronts, il suffiroit d'appliquer de simples demi-lunes & deux branches de contre-garde pour rejoindre ces deux fronts.

2°. Avec un peu d'attention, le lecteur éclairé reconnoitra que l'ennemi s'attachant à la contre-garde du bastion, est contraint de s'emparer des deux griffons voisins, de leurs réduits, & des ravelins, à moins qu'il ne veuille mépriser leurs flancs, & faire le passage du fossé de la place à leur vue; ce qui n'est pas praticable.

On doit donc conclure que cette nouvelle disposition de dehors est d'autant plus avantageuse, qu'elle est applicable à toutes sortes de fronts de fortification, en augmentant ou diminuant celui des griffons, selon le besoin.

CONSTRUCTION de mon neuvieme Système.

Pl. 25. 124. **O**N DONNE cent trente toises au côté intérieur AB, trente toises aux demi-gorges AC, BC; fig. 27. A. soixante toises aux capitales AD, BD des bastions,

ce qui termine les lignes de défense DOCH. On donne cinquante toises aux faces DE, DE; on tire les flancs droits CE, CE; on fait les orillons quarrés EF de huit toises, les revers FG de sept toises, alignés à l'angle flanqué du bastion opposé, ou à dix toises de cet angle, prises sur la face. Les brisures CH sont de cinq toises; on tire la courtine HH & les flancs droits reculés GH, GH; faisant sur chaque front la même construction, on a la ligne magistrale de ce nouveau système. Il convient de construire deux batteries couvertes sur le terre-plein de la courtine, qui aient leur centre au milieu du parapet, à quinze toises du milieu de la courtine, & sept toises du rayon intérieur, comme l'indique le plan.

*Construction du front du Retranchement
dans le Bastion.*

125. CE FRONT a pour côté la droite EE, qui joint les angles d'épaule; on donne cinq toises à la perpendiculaire; on tire les lignes de défense, & les flancs perpendiculaires sur les lignes de défense, distans de dix toises du parapet des flancs du bastion, ce qui détermine les faces & la courtine. Comme les flancs de ce retranchement sont fort courts, il convient de leur donner un parapet en maçonnerie de huit à neuf pieds d'épaisseur, de même qu'aux faces; on conserve, par ce moyen, un terre-plein assez vaste pour manœuvrer aisément, & tirer un grand parti de ce retranchement. Le parapet de la courtine sera en terre; on y pratiquera une batterie de sept embrasures pour nettoyer le terre-plein du saillant du bastion, & empêcher l'ennemi de pouvoir s'y établir. Son fossé

est de trois à quatre toises, aligné aux angles d'épaule du front.

Construction du Cavalier entre les flancs du Bastion.

126. ON DONNE à ce cavalier vingt-quatre toises de gorge, seize toises de profondeur prises intérieurement, trois toises de parapet; les flancs sont parallèles à la capitale BD du bastion, les angles arrondis, comme l'indique la figure. On voit que la gorge de ce cavalier est sur la droite qui joint les angles du flanc. On peut pratiquer, dans le parapet de ce cavalier, quinze embrasures, à l'aide desquelles on découvre de toutes parts.

127. Le fossé du corps de la place est de seize toises, aligné au revers de l'orillon, tant pour couvrir cet orillon, que pour diminuer la largeur du fossé vis-à-vis la courtine, &c.

Construction des Flancs bas, ou des Tenaillons x.

128. ON PORTE, de l'angle o de tenaille, vingt-six toises sur les lignes de défense de o en v ; on tire l'orillon carré VK de six toises, parallèle à celui du bastion, ou perpendiculaire sur la ligne de défense opposée; on donne six toises au revers KL , aligné sur la face du bastion opposé à dix toises de l'angle flanqué D ; on tire les flancs reculés LI perpendiculaires sur les lignes de défense opposées DC . On donne dix à onze toises d'épaisseur au rempart des flancs; on sépare le terre-plein du tenaillon, de l'orillon carré du bastion, par un fossé de trois toises; on pratique une rampe à cet ouvrage, comme on voit sur le plan.

Construction des Ouvrages extérieurs.

129. Ces Ouvrages extérieurs consistent en contre-gardes, *a*, de huit toises d'épaisseur, & qu'on place devant les bastions; leurs faces sont parallèles à la contrescarpe; elles sont séparées par un nouvel ouvrage composé de deux flancs, d'un front bastionné, entièrement couvert par une demi-lune, dont il est séparé par un fossé, comme on peut le voir sur le plan. On nommera ce nouvel ouvrage réduit couronné. Cela posé,

Pour construire ce nouvel ouvrage, après avoir donné dix toises au fossé des contre-gardes, l'alignant en *c*, à seize toises du point *b* où se termine le prolongement des faces des contre-gardes sur la perpendiculaire *OM*, on portera seize toises sur la contrescarpe de *c* en *d*, & vingt-trois toises de *r* en *h*; on tirera les flancs reculés *dh*, *dh* du réduit; on les séparera des faces des contre-gardes, *a*, par un fossé de huit toises parallèle à ces flancs; on fera *cg* de quarante-quatre toises; la capitale *cm* de soixante toises; on tirera les faces *mg*, *mg*, de la grande demi-lune *gm*; on prolongera les flancs *hd*, *hd* en *v'* de huit toises; on tirera la courtine *v'v'* du front du réduit; du milieu *x*, on portera quatre toises sur la perpendiculaire en *f*; on tirera les lignes de défense *vf* *fp*; on fera *fp* de vingt-deux toises, les faces *pq* de six toises; on donnera trois ou quatre toises au fossé du front, l'alignant aux angles d'épaule; on tirera le fossé des branches à dix toises de *g*, prises sur la contrescarpe; on menera *pr* de huit toises, parallèle à ce fossé, & le reste *Rz* parallèle au flanc reculé *dh*; on tirera la contrescarpe du réduit parallèle à sa courtine, & de manière qu'elle se termine à huit toises des points *h*, *h*; on pratiquera

une rampe ; au milieu de cette gorge ; & le réduit couronné sera tracé , de même que la grande demi-lune $gm g$, dont le fossé est de dix à douze toises , parallèle aux faces.

Le chemin-couvert est de huit toises , parallèle à la contrescarpe. Les places d'armes rentrantes ont quinze toises de demi-gorge KI , & dix-huit toises de faces NI . La batterie couverte a neuf toises de rayon intérieur ; son centre est l'angle saillant N de la place d'armes. L'embrasure générale est de quatre toises , elle est terminée par des tourelles en brique ou en pierre ; elles se terminent en n sur les faces à quatre toises de l'angle saillant N . Elles couvrent les soldats qui sont le long des faces de la place d'armes , & les garantissent du ricochet ; c'est-à-dire que les vraies faces des places d'armes rentrantes sont éloignées de deux toises des faces de construction , comme l'indique le plan. On pratique entre les tourelles un fossé de dix-huit pieds de largeur & de huit à neuf pieds de profondeur , palissadé dans le milieu.

Construction de la Place d'Armes saillante devant la contre-garde.

130. ON PORTE cinq toises sur le prolongement de la capitale de t en l ; on élève en l une perpendiculaire de part & d'autre de dix toises lu , lu ; on tire gg , gg parallèles à la capitale , à la distance de six toises ; ce sont les flancs reculés gg de la place d'armes : à cinq toises de distance de la ligne uu , on lui mène une parallèle mm de vingt toises ; on donne aux faces de construction om , om quinze toises ; on construit la batterie couverte , l'embrasure générale , les tourelles & les faces comme dans la place d'armes rentrante :

les faces se terminent sur le prolongement des flancs um, um ; on pratique des sorties entre les flancs ; elles tirent leur défense des flancs reculés gg : elles sont par ce moyen placées avantageusement , & très-couvertes.

La place d'armes saillante devant la demi-lune n'a point de flancs reculés ; les angles d'épaule répondent à l'angle saillant Y du chemin-couvert ordinaire. On donne vingt toises à la droite sys qui joint les angles d'épaule , quinze toises aux faces so, so : les flancs zs sont parallèles à la capitale yo . La batterie couverte , l'embrasure générale , les tourelles & les faces se construisent comme dans la place d'armes rentrante. On peut pratiquer , vers l'extrémité Z des branches du chemin-couvert , des sorties défendues par un tambour , enfermées par des barrières.

Le glacis est de vingt toises , parallèle au chemin-couvert ; on pourroit ne lui donner que quinze à dix-huit toises.

Profil général d'une Place bâtie , dans une plaine , selon cette méthode.

131. LE TERRE-PLEIN du chemin-couvert fera de deux pieds au dessus du niveau de la campagne ; la crête de son parapet de sept pieds & demi au dessus de son terre-plein : le terre-plein des places d'armes saillantes & rentrantes sera de trois pieds au dessus du niveau , le parapet des batteries de six pieds au dessus du terre-plein : les tourelles seront élevées de huit pieds au dessus du terre-plein des places d'armes.

Le cordon des faces des contre-gardes & de la grande demi-lune sera de onze pieds au dessus du niveau de la campagne , de douze pieds vers l'angle

flanqué. La crête du parapet sera de sept à huit pieds au dessus du cordon.

Le cordon du front du réduit couronné sera de dix pieds au dessus du niveau, de même que celui des flancs reculés d'h; la crête du parapet de sept à huit pieds au dessus du terre-plein. Il convient de construire sous le terre-plein de bons souterrains, à l'épreuve de la bombe, pour loger les troupes destinées à la défense des dehors; & des poternes pour communiquer à la grande demi-lune, &c.

Le cordon des faces des bastions sera de quatorze pieds au dessus du niveau, celui des flancs de treize pieds, celui de la courtine de treize à quatorze: la crête du parapet de sept à huit pieds au dessus du cordon.

Le cordon du réduit sera de douze à treize pieds au dessus du niveau, & le parapet de sept pieds.

Le terre-plein du cavalier sera de six à sept pieds au dessus de celui du bastion; son parapet de sept à huit pieds au dessus de son terre-plein.

Le cordon des faces & des orillons des tenaillons X sera de deux à trois pieds au dessus du niveau, celui des flancs d'un ou deux pieds au dessus du niveau, ou même au niveau; la crête du parapet de sept à huit pieds au dessus du cordon.

Le fossé du corps de la place sera de quinze à seize pieds au dessous du niveau: celui des contre-gardes & de la grande demi-lune peut être un ou deux pieds moins profond, ou aussi profond, si le besoin des terres l'exige. Le fossé du front du réduit couronné peut n'être que de douze pieds au dessous du cordon, ou même de dix pieds.

La crête du parapet des batteries couvertes le long de la demi-lune sera de six à sept pieds au

dessus du terre-plein , de même que le parapet de celles qui sont le long des courtines.

Le fossé du retranchement dans le bastion sera de neuf à dix pieds de profondeur.

On communique au saillant du bastion par les souterrains qu'on doit construire sous les terre-pleins des bastions , tant pour servir de magasins que pour loger les troupes & la bourgeoisie , en tems de siège , &c.

Avantages de ce nouveau Système.

132. 1°. La ligne magistrale joint , aux avantages que j'ai détaillés dans mon premier système , celui de coûter beaucoup moins dans la construction , à cause des orillons & des flancs reculés qui sont en ligne droite.

2°. Le front du retranchement dans le bastion met l'assiégé en état de défendre le saillant du bastion jusqu'à la dernière extrémité. Il peut soutenir l'assaut sans crainte d'être emporté d'emblée , aller au devant du mineur assaillant , faire sauter l'ennemi qui se seroit établi sur la breche ; mais comment l'ennemi pourra-t-il y construire son logement & ses batteries , étant exposé au feu de tout le front de ce retranchement ? la batterie de la courtine en rase & nettoie tout le terre-plein par un feu de front d'autant plus redoutable que l'assiégeant ne l'a pû endommager jusques là : les faces & les flancs fournissent des feux croisés & rasants qui ne permettent gueres aux assiégeans de se montrer sur le saillant du bastion , encore moins de s'établir sur les débris de la breche. Si on joint à tous ces feux victorieux celui du front du cavalier , on n'hésitera pas de conclure que si ce logement n'est pas impossible , du moins les assiégeans ne pourront le faire que dans un tems considérable ,

& après avoir perdu beaucoup de monde : c'est le but qu'on se propose dans la défense.

3°. Les avantages particuliers du cavalier sont sensibles : son front domine & commande de toutes parts ; il est à l'abri des ricochets ; ses flancs doublent le feu de ceux du bastion : ils sont disposés le plus avantageusement pour démonter les pièces d'artillerie que l'ennemi est obligé d'établir sur les contre-gardes pour ruiner les flancs & battre en breche les faces des bastions ; celles-ci sont prises d'écharpe & en rouage. L'emplacement du cavalier met les flancs des bastions hors de danger d'être pris de revers : il garantit aussi les courtines de l'enfilade. On voit enfin que ce cavalier, loin de nuire en rien au service des flancs des bastions, les protège, de même que le saillant du bastion, &c.

4°. Les avantages particuliers des batteries couvertes des courtines, sont, 1°. de dominer & de battre, par des feux croisés & cachés, le terre-plein des réduits couronnés ; 2°. de battre de revers & d'écharpe le terre-plein des contre-gardes devant les bastions.

5°. Les avantages du réduit couronné *z* sont palpables & très-considérables ; ses flancs *d h* enfilent le terre-plein des contre-gardes par un feu rasant & caché : ils défendent, par un feu direct, le passage du fossé de ces contre-gardes ; ils présentent un plus grand front à l'assiégeant que celui qu'il peut leur opposer par ses contre-batteries placées sur la crête du chemin-couvert en *g* & ; ce n'est que de cette position *g* & que l'ennemi peut ruiner la partie, *d e*, du flanc *d h* du réduit couronné ; & comme cette partie, *d e*, est plus étendue que *g* &, ces contre-batteries ne pourront s'établir qu'avec beaucoup de difficulté, & qu'après que les pièces en auront été démontées plusieurs fois

par le feu des flancs d h. L'assiégeant ne pourra donc éteindre le feu des flancs du réduit couronné que dans un tems considérable : il y trouvera d'autant plus de difficulté, que le terre-plein du réduit entre ces flancs étant vaste, procure à l'assiégé la faculté d'y construire des batteries reculées, qui repareront amplement la ruine des premières. Enfin, si on fait attention qu'il n'y a que la partie de ces flancs reculés d h, qui puisse être endommagée du seul emplacement g & ; que la partie e h ne peut être ruinée, non plus que l'embrasure cachée que l'assiégé construit dans la branche R z, pour défendre le passage du fossé des contre-gardes, & battre de revers & d'écharpe dans la breche faite à ces contre-gardes, on conclura que l'assiégeant ne pourra faire le passage du fossé, ni s'emparer des contre-gardes, y établir ses logemens & ses batteries, qu'avec des précautions infinies, une grande perte de monde & de tems : on peut même ajouter, sans témérité, que l'établissement des batteries de l'assiégeant sur les contre-gardes, est moralement impossible. En effet comment l'ennemi pourra-t-il construire des batteries sur le terre-plein étroit de ces contre-gardes ? Il s'y trouvera exposé à une multitude de feux cachés qui l'accableront de toutes parts, au feu de revers des branches R z, à celui d'enfilade des flancs d h, des réduits couronnés, à celui d'écharpe & de front des flancs des bastions ; des tenaillons x & des cavaliers, au feu d'écharpe des courtines, & à celui de front des faces des bastions. Tous ces feux feront d'autant plus victorieux, que les ouvrages d'où ils partent n'auront pû être endommagés jusques-là par l'assiégeant. Le front du réduit couronné a pour avantage particulier de battre, par un feu couvert & rasant, le terre-plein du saillant de la demie-lune

g M g , où l'ennemi ne pourra s'établir qu'après avoir surmonté des obstacles infinis , & perdu beaucoup de monde & de tems : il procure à l'assiégé la facilité de défendre la demi-lune g M g avec avantage , de s'y porter en force , de rafraichir les troupes qui la défendent , d'y soutenir l'assaut , de le repousser plusieurs fois , & de n'abandonner cet ouvrage qu'à la dernière extrémité. On voit , par la disposition des feux du front de ce réduit couronné , que l'assiégeant , maître de cette demi-lune g M g , y est sur la défensive ; que l'assiégé peut l'attaquer avec avantage , l'en chasser , s'y rétablir , y soutenir un nouvel assaut , & réitérer plusieurs fois cette manœuvre avec succès.

6°. L'avantage particulier de la demi-lune g M g , est 1°. de dominer la campagne & de la flanquer par de longues faces , dont le terre-plein est à l'abri des ricochets , par les batteries cachées & par les tourelles des embrasures générales , qui garantissent de l'enfilade la banquette de ses faces. Ainsi la grande étendue des faces de ces demi-lunes , loin d'être un défaut , est un avantage : les batteries couvertes sur le terre-plein des faces fournissent des feux croisés , cachés & rasants , qui prendront l'ennemi de tous côtés dans ses travaux , & en retarderont les progrès : les lignes de feu tracées sur le plan font assez connoître l'importance de ces batteries couvertes , & les grands avantages qu'elles procurent à l'assiégé. Il seroit superflu d'entrer dans un plus grand détail ; on dira seulement qu'il est moralement impossible d'en éteindre le feu & de les détruire , à cause de la facilité que l'assiégé a de les réparer chaque nuit , même de jour , en masquant l'embrasure générale , &c.

7°. L'avantage particulier que procure à l'assiégé la nouvelle disposition du chemin-couvert , consiste

consiste 1°. dans les places d'armes saillantes bastionnées qui se flanquent mutuellement; 2°. dans les batteries couvertes qu'on établit sur leur terre-plein. Les feux de ces batteries, qui enfilent directement le prolongement des capitales des ouvrages, joints aux feux des batteries couvertes des places d'armes rentrantes, rendent l'établissement des batteries de l'assiégeant, la construction de ses boyaux de tranchée & la conduite de ses sapes très-difficiles, pour ne pas dire impraticables. En effet, l'ennemi, dans toutes les positions qu'il peut prendre aux environs de la place, se trouve exposé à plusieurs feux cachés, croisés & rasants. Il ne peut se mettre à l'abri de tous; s'il se couvre contre une de ces batteries couvertes, il se trouve pris de revers ou d'écharpe par d'autres. Il ne peut donc cheminer qu'avec beaucoup de lenteur, & ses travaux ne peuvent se perfectionner qu'avec des précautions infinies & beaucoup de perte. On peut ajouter, pour un troisième avantage très-marqué, que la disposition des places d'armes saillantes garantit des ricochets les branches du chemin-couvert; qu'elle procure à l'assiégé la faculté de pousser des contremines fort loin dans la campagne, en partant du fossé de l'embrasure générale, & le moyen par-là de faire aisément sauter l'ennemi dans ses batteries ou dans ses sapes, lorsqu'il s'y attend le moins. Ces places d'armes éloignent les cavaliers de tranchée, ou plutôt l'ennemi ne peut en construire: il faut qu'il s'empare du chemin-couvert sans ce secours, ce qui augmente la difficulté de cette entreprise. Les traverses des places d'armes rentrantes enfilent toute l'étendue du chemin-couvert, qui ayant huit toises de large, donne à l'assiégé beaucoup de facilité pour les manœuvres. Cette largeur du chemin-couvert empêche l'ennemi de découvrir

le pied des revêtemens des faces des demi-lunes & des contre-gardes avec les pieces des batteries du couronnement du chemin-couvert ; il ne pourra donc y faire le trou du mineur ; il sera donc contraint d'établir une batterie sur le terre-plein , au bord de la contrescarpe , ce qui souffre bien des difficultés , qu'il ne pourra surmonter sans perdre du monde & du temps. On pourroit objecter que la longueur des branches du chemin-couvert les expose au ricochet , sur-tout étant sans traverses vers les faillans : je réponds que si on craint que les places d'armes faillantes ne les couvrent pas assez , on peut se garantir des ricochets en plaçant , de distance en distance , des gabions contre le parapet. Quatre gabions de quatre à cinq pieds de diametre & d'autant de hauteur , avec quelques fascines ou sacs-à-terre suffisent pour chaque emplacement ; par ce moyen toute la banquette des branches du chemin-couvert est à l'abri du ricochet , & le reste du terre-plein est exposé au feu des ouvrages de la place & à celui des traverses des places d'armes rentrantes. L'ennemi ne pourra donc s'y établir que très-difficilement , &c.

Un avantage bien réel de ce système , & qui n'est inférieur à aucun de ceux qu'on a détaillés ci-dessus , ce sont les communications : elles sont si bien ménagées & si sûres , qu'on peut parcourir tous les ouvrages , relever & rafraîchir les troupes à couvert ; (*) les retraites sont assurées. L'inspec-

(*) Il est vrai qu'une fois que l'assaillant aura pris leurs dehors , il pourra , comme l'observe le critique , communiquer librement dans leurs fossés ; je crois même qu'il s'y tiendra d'autant plus volontiers , qu'il aura plus de peine à s'établir sur le terre-plein des ouvrages : mais , comme je l'ai déjà observé , puisque les dehors cachent le corps de la place aux feux de la campagne , il devient nécessaire que ces

tion du plan fait connoître , mieux que le détail que j'en pourrois faire , de quelle ressource sont ces communications , de quelles chicanes elles sont susceptibles ; on voit les retranchemens qu'on peut y établir , & combien ils sont capables de procurer à l'assiégé les moyens d'arrêter l'assiégeant à chaque pas , de le surprendre & de le combattre avec avantage. D'après cet exposé succinct des avantages des pièces dont ce système est composé , il est aisé de juger & de conclure qu'il est très-propre à rétablir l'équilibre entre la défense & l'attaque , & même de faire pencher la balance du côté de la défense ; que le siège d'une place , bâtie selon ce système , défendue par un Gouverneur intelligent & par de bonnes troupes , seroit âpre , long & meurtrier ; & qu'avec une nombreuse armée , une grosse artillerie , on ne seroit pas toujours sûr de l'emporter.

Je ne vois donc contre ce système que l'objection à la mode , & malheureusement trop accréditée aujourd'hui : *Nous n'avons déjà que trop de places fortifiées ; leur entretien coûte des sommes immenses ; & huit jours de tranchée ouverte , les font tomber au pouvoir des ennemis. Il est donc inutile , & même préjudiciable de fortifier : l'attaque a pris un trop grand ascendant sur la défense ; nos trains d'artillerie sont trop nombreux pour que les fortifications*

mêmes dehors cachent la campagne aux feux du corps de la place. Si cependant on attachoit beaucoup de prix à ôter à l'assiégeant la libre communication des fossés des dehors , on le pourroit , en pratiquant des casemates à la partie des faces des bastions qui répond au fossé de la demi-lune : on construiroit aussi à la contre-garde , dans la partie qui est entre-deux , une voûte pour laisser passer les feux des casemates , & un petit fossé pour recevoir les débris de la voûte. Cela coûteroit , & même beaucoup ; mais j'avoue que j'ignore le moyen d'augmenter les avantages , sans augmenter la dépense.

puissent tenir contre, encore moins contre les mines. Que l'on mette donc en épargne, en tems de paix, ce que les fortifications coûteroient pour leur construction & leur entretien, & servons-nous de cette épargne en tems de guerre, pour lever des troupes : opposons à nos ennemis des remparts d'hommes au lieu de ceux de maçonnerie & de terre, qui sont immobiles, & qui exigent beaucoup de monde pour leur garde & leur défense. Ce raisonnement est spécieux ; & ce qui lui donne plus de poids, c'est qu'on l'attribue à un grand guerrier (le Maréchal de Saxe). Mais si nous remontons aux motifs qui ont pu engager cet habile Général à condamner l'usage de nos fortifications, nous découvrirons & la justification & combien est foible son raisonnement, si on l'applique aux circonstances présentes. M. le Comte de Saxe s'est trouvé dans ces tems heureux où nos armes victorieuses faisoient trembler nos ennemis, & portoient la terreur & l'effroi par-tout. Souvent les villes assiégées capituloient avant que la seconde parallèle fût achevée ; les plus longs sièges étoient de vingt à trente jours de tranchée ouverte ; j'entends les sièges des meilleures places fortifiées par M. de Vauban, ou par M. de Coehorn, défendues par de nombreuses garnisons. En conséquence, M. le Maréchal de Saxe aura raisonné ainsi : Comment ! les ouvrages des deux plus grands Ingénieurs du monde entier tombent en aussi peu de tems dans nos mains, avec si peu d'effort ! dès que notre nombreuse artillerie paroît, celle des places assiégées se tait ; & ces places, qui absorbent de si grands fonds pour leur entretien, sont d'une aussi mince ressource ! La plupart des nôtres ayant été fortifiées avant M. de Vauban, plusieurs étant mal situées, sont encore moindres & ne coûtent pas moins d'entretien. Le Génie a fait peu de progrès marqués de-

puis la mort de M. de Vauban. Les meilleurs de nos Ingénieurs sont ceux qui s'écartent le moins des principes de ce grand homme. L'artillerie au contraire a fait des progrès rapides, & l'art du Mineur est parvenu à un haut point de perfection. L'équilibre entre l'attaque & la défense est donc rompu ; l'attaque l'emporte de beaucoup ; il est donc, aura ajouté ce grand Général, inutile de fortifier nos places ; il n'y en a déjà que trop, & leur entretien coûte plus qu'elles ne valent : l'épargne que leur destruction procureroit à l'Etat seroit employée plus utilement, & plus avantageusement en tems de guerre, à lever des troupes, à opposer aux ennemis, au lieu de murailles immobiles, des remparts d'hommes, qui sont de vraies fortifications ambulantes, &c. M. le Maréchal de Saxe, persuadé par son expérience du peu de ressource de nos places, instruit de leur gros entretien, avoit raison d'en condamner la multitude ; mais conclure de-là qu'on doit démolir nos places & n'en pas fortifier de meilleures, pour rétablir l'équilibre entre l'attaque & la défense, ce seroit mal raisonner ; & l'Etat, qui, en vue de thésauriser, mettroit à exécution un projet aussi mal-entendu, courroit infailliblement à sa perte ; car un Etat florissant, qui n'a d'autres barrières à opposer à ses voisins que ses trésors, du faste & de l'opulence, en devient bientôt la proie. Si Darius, au lieu de son opulence & des armées nombreuses d'hommes efféminés, richement équipés, avoit opposé, aux braves guerriers qu'Alexandre conduisoit, de bonnes places, des camps bien retranchés, le grand Alexandre auroit échoué, ou plutôt Alexandre n'auroit point formé le projet de conquérir l'Asie. Et, de nos jours, le Roi de Prusse auroit-il envahi la Saxe, si les frontieres de cet Electorat

eussent été munies de bonnes places ? En auroit-il osé former le projet ? Et nous , pourquoi avons-nous toujours respecté Luxembourg , dans les guerres que nous avons eues avec l'Empereur & la Reine de Hongrie ? Croira-t-on que cette place n'étoit pas à notre convenance , & que nous n'avions pas intérêt de pénétrer dans le pays que cette place couvre ? Non ; c'est que cette place , dans une situation heureuse , est bien fortifiée , & que son siège exigeroit une armée nombreuse , beaucoup de tems , & qu'on y perdrait bien du monde. Si le Prince Charles , ayant trouvé le moyen de pénétrer en Alsace avec une grosse armée , y avoit trouvé Landaw & Strasbourg démantelées , ou seulement entourées de simples murailles , s'en feroit-il retourné les mains vuides , ou l'en auroit-on chassé facilement ? Il est donc évident que le raisonnement de M. de Saxe ne porte que sur l'abus de la multiplicité des mauvaises places fortifiées ; il n'est peut-être que trop vrai que nous en avons trop de mauvaises & pas assez de bien fortifiées.

Quoi qu'il en soit , il est constant qu'on ne doit rien épargner pour rendre nos places frontieres recommandables. Si le Roi de Prusse paroît en user tout autrement , & mépriser les places fortifiées de ses Etats & les démanteler en partie , les motifs qui le déterminent à prendre ce parti sont bien opposés à ceux que l'on déduit du raisonnement de M. le Comte de Saxe. Les états du Roi de Prusse sont dispersés , & d'un circuit très-étendu : la plus grande partie de leur sol est stérile : si ce Souverain entouroit son pays de places fortes , il lui faudroit de très-grandes sommes pour les entretenir , beaucoup de monde pour les garder ; ses revenus ne suffiroient pas à ces deux objets ; l'intérieur de son

Royaume deviendrait désert ; & , en cas de guerre , comme les possessions sont dispersées , il serait obligé de dégarnir la plus grande partie de ses places fortes pour former ses armées ; l'ennemi s'en emparerait donc aussi facilement que si elles étoient ouvertes ; ces places fortes serviroient de point d'appui à ses ennemis. Il a donc raison de n'avoir que peu de places fortes ; mais il supplée à ce défaut par de nombreuses troupes qu'il entretient en tems de paix ; troupes qu'il tire presque toutes de l'étranger , destinant ses sujets , quoique tous nés soldats , à l'agriculture , au commerce & aux arts. Ce Souverain n'a pas de choix à faire ; il n'a que ce seul parti à prendre pour se faire respecter de ses voisins : ce Prince , en conséquence , doit avoir sa manière particulière de faire la guerre.

Nous ne devons point du tout l'imiter relativement aux fortifications. Le Royaume de France est un ensemble dont l'intérieur vaste peut fournir à la circonférence & des hommes pour garder les places frontières qu'elle exige , & des armées nombreuses pour prévenir l'ennemi & porter la guerre chez lui. Tout autre système de conduite est une erreur grossière , qui mettrait l'Etat à deux doigts de sa perte. En effet , supposons que nos frontières soient ouvertes , que nos coffres soient pleins , le peuple nombreux & qu'on ait des denrées en abondance ; que toutes ces épargnes proviennent de la destruction des places de guerre & du peu de troupes qu'on a sur pied en tems de paix ; nous serons , à la vérité , en état de lever des troupes , de former de nombreuses armées au premier bruit de guerre ; mais de quoi seront-elles capables ? quel fond pourra-t-on faire sur des soldats levés à la hâte , non disciplinés , & commandés par des officiers aussi inexpérimentés qu'eux ? Un seul échec livrerait à la dis-

crétion de l'ennemi, des provinces entières, que la présence même d'une armée victorieuse n'empêcheroit pas d'être désolées par des détachemens considérables qui viendroient lever des contributions & porter la flamme & le carnage jusqu'au centre du Royaume.

Il est donc démontré que le système de démolir la plus grande partie de nos places, pour épargner leur entretien, est absurde. On doit donc rétablir & perfectionner les fortifications de nos places frontières, exclure les mauvaises, ou celles qui ne sont de nulle conséquence, & chercher les moyens de construire les places à peu de frais. Je donne un moyen, démontré géométriquement, d'épargner près d'un tiers de la dépense dans la construction des revêtemens, comme on verra ci-après. Il en est un autre d'épargner considérablement dans la main-d'œuvre, & de faire des travaux immenses & redoutables à nos ennemis, sans qu'il en coûte presque rien à l'Etat : celui d'employer les troupes à la construction des fortifications, d'une manière plus fructueuse qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. (*)

133. Si je ne craignois d'être trop long, je répondrois à ces objections vagues que les ennemis de toutes nouveautés ont coutume de jeter en avant ; mais comme la plupart sont enfantées par l'envie, ou par le desir de se donner un air de supériorité de

(*) On n'a fait jusqu'ici travailler les troupes aux ouvrages que comme les paysans aux corvées ; ce qui a produit peu de besogne, mal faite, & dans beaucoup de tems. On eût pu tirer un plus grand parti du travail des soldats, si l'on n'eût employé que ceux d'entre eux qui sont accoutumés à travailler à la terre, & les autres chacun selon son métier. Ils auroient aussi travaillé davantage, si l'on eût proportionné les récompenses au travail.

favoir , il est inutile de les prévenir , encore moins d'y répondre sérieusement ; pour peu qu'on fasse raisonner ces réformateurs sur les moyens qu'ils croient préférables à ceux qu'on propose dans ces élémens , on s'apercevra & de leur embarras & du peu de fond qu'on pourroit faire sur ceux qu'ils prétendront qu'on doit leur substituer. Les uns , avec un air de confiance , proposeront , pour rétablir l'équilibre entre l'attaque & la défense , de jeter des redoutes , des fleches , des lunettes en avant , d'établir des retranchemens dans les fossés ; d'autres imagineront de construire des contre-mines , & prétendront qu'avec une compagnie de cinquante à soixante mineurs , un Gouverneur habile , qui a l'expérience , la prudence & la valeur en partage , dans une place médiocre , avec de simples demi-lunes & un chemin-couvert , soutiendra long-tems les efforts d'une nombreuse armée. Je réponds que je fais , comme ces Messieurs , qu'un Gouverneur habile peut tirer parti des plus petites choses ; qu'il sait profiter de tous les avantages que les circonstances & la situation du lieu peuvent lui fournir ; que de mauvaises places , défendues par ces braves , par ces habiles Gouverneurs , ont tenu plus long-tems que des places très-fortes , défendues par des Gouverneurs ineptes. Mais prétendre , d'après ce foible raisonnement , qu'on doit s'abstenir de chercher à perfectionner l'art de fortifier , & s'en tenir aux méthodes en usage , cela est absurde ; car si ces habiles Gouverneurs ont su défendre une bicoque , une place ouverte , que n'auroit-ils pas fait en défendant une place recommandable ? Indubitablement ils auroient fait lever le siège , ou fait périr la plus grande partie de l'armée ennemie , avant de s'être trouvés dans la nécessité de se rendre. D'ailleurs les moyens que j'expose n'excluent

point l'usage des mines , des redoutes , des lunettes & des flechés en avant ; au contraire , les ouvrages que je propose les favorisent , & en assurent le succès. On doit donc perfectionner l'art de fortifier les places , faire toutes les tentatives possibles pour y parvenir , & mépriser ces foibles objections , qui ne tendent qu'à favoriser l'ignorance , (*) la paresse , & à faire tomber la science des fortifications dans le mépris.

134. Avant de passer à la fortification irrégulière , il est bon d'indiquer les changemens que la disposition du chemin-couvert de mes six derniers systèmes , & la découverte de mes batteries cachées doivent occasionner dans mes trois premiers systèmes.

1^o. Il convient de donner au premier système le chemin - couvert du cinquième , & seize toises d'épaisseur aux contre - gardes des réduits , pour placer des batteries couvertes le long des faces , &

(*) Je ne croirois pas nécessaire de faire observer que ce mot , non plus que celui de *paresse* , ne regarde , en aucune manière , le corps du génie , si l'auteur de la lettre d'un ingénieur , créant des monstres afin d'avoir le plaisir de les combattre , n'avoit insinué (page 2) que c'étoit peut-être pour les ingénieurs que j'avois ici lâché l'expression d'*ignorance*. Si l'on veut bien considérer que je répondois aux objections qu'on fait , non contre les ouvrages des ingénieurs , mais contre la fortification en elle-même , lorsque j'ai dit que ces objections *tendoient à faire tomber dans le mépris la science des fortifications* , & par conséquent à favoriser l'ignorance , qui est le contraire de la science , & la paresse qui en est l'ennemie ; si de plus on veut bien faire attention à la suite du raisonnement , & à la tournure de la phrase , on verra que le reproche du critique est aussi absurde qu'odieux. Aussi je n'ai point changé ce passage ; c'eût été me laisser soupçonner d'avoir voulu faire , à un corps dont j'honore les talents , un reproche aussi déplacé de ma part , que peu mérité de la sienne.

des batteries à barbette aux angles flanqués. On pourroit aussi établir des batteries couvertes le long des courtines, vis-à-vis le milieu des fossés des flancs des réduits.

2°. Il convient de donner au second système le chemin-couvert du cinquième, de faire la contre-garde de la demi-lune de seize toises, d'y placer des batteries couvertes. On en peut placer le long des courtines, le long des faces des bastions & des réduits.

3°. Il convient de placer, dans le troisième système, des batteries couvertes aux places d'armes rentrantes, le long des faces & des flancs des demi-lunes; le long des faces & des courtines du corps de la place. On pourroit faire aussi les redoutes détachées plus grandes, & placer avantageusement des batteries couvertes le long des faces, de même qu'aux angles rentrants des retranchemens entre les redoutes. Il n'est pas douteux que ces changemens ne rendissent ces systèmes beaucoup meilleurs. J'ai voulu les donner tels que je les ai d'abord combinés, pour faire voir la route que j'ai tenue, les progrès que j'ai faits; en un mot, pour faire connoître que ces trois systèmes, quoique bien supérieurs à ceux qui ont paru jusqu'ici, comme je crois l'avoir prouvé, sont susceptibles de perfection. Depuis les Coehorn & les Vauban, l'art de fortifier ne paroît pas avoir fait encore tous les progrès qu'on peut se promettre des talents & du zèle des savants qui composent le corps des Ingénieurs; sans doute que le trop de respect pour les ouvrages accrédités, & le trop de défiance de ses propres forces, y ont plus de part que le défaut de génie.

Pour réveiller l'attention des vrais amateurs de l'art de fortifier & de défendre les places, & pour les

engager à renchérir sur mes productions, je vais mettre au jour les tentatives que j'ai faites pour perfectionner mes systèmes connus, & satisfaire aux conditions d'un problème sur les fortifications, que M. de Montalembert, Maréchal des Camps & armées du Roi, Membre de l'Académie royale des sciences, & de l'Académie impériale de Peterbourg donna à résoudre, il y a plusieurs années, avant de faire paroître la solution qu'il en donne dans l'ouvrage qu'il vient de faire imprimer. Ce savant Militaire annonçoit que jusqu'à lui on avoit ignoré les vrais moyens de fortifier, & les vrais principes qui y conduisoient; qu'il s'étoit frayé une nouvelle route entièrement différente de ce qu'on avoit pratiqué jusqu'ici; que pour bien fortifier une place il ne devoit pas être question de ligne magistrale à bastions, à courtines, encore moins de nos demi-lunes, grandes lunettes, ouvrages à cornes ou à couronne; que sans faire usage de tous ces ouvrages, remplis de défauts, qui mettoient la défense bien au dessous de l'attaque, le véritable art de fortifier consistoit à construire, à peu de frais, des ouvrages qui se défendissent perpendiculairement, sans employer les bastions & les courtines, & de se ménager des feux couverts & bien supérieurs à ceux de l'assiégeant, dont les ressources & les feux diminueroient à mesure qu'il approcheroit du corps de la place, tandis que ceux des assiégés augmenteroient, de même que leur sûreté & leurs moyens de défense. Son ouvrage est entre les mains des amateurs aîsés; c'est à eux à décider si cet officier a rempli les conditions de son problème. J'en ai tenté la résolution, en suivant les principes du Comte de Pagan, du Maréchal de Vauban, de Coehorn & des Ingénieurs de marque qui ont fortifié de nos jours, tels que

les Cormontagne, les Duvivier, les de Razeau, les Bourflet, & plusieurs autres dont je tairai les noms, parce qu'ils sont vivants; & que leur modestie m'impose cette dure nécessité, & j'ai trouvé quatre solutions qui m'ont paru remplir les conditions de ce problème. J'en donne deux seulement pour ne pas trop grossir ce Traité. Je montrerai les avantages de ces deux méfalegues ou systêmes de fortification à défense perpendiculaire. J'y joindrai deux systêmes composés en 1771 par mon fils, dans un tems, où, enseignant avec moi les mathématiques & les fortifications, à l'École militaire de M.M. les Chevaux-Légers, il faisoit une étude particuliere de ces deux sciences.

135. PREMIERE Méfalegue ou premier projet de fortification à défense perpendiculaire.

CONSTRUCTION de la Ligne magistrale sur un octogone dont le côté intérieur est de cent cinquante toises.

L E CÔTÉ intérieur AB est de cent cinquante toises, PL 26.
 les demi-gorges BC , AD sont de quarante toises, la capitale AE ou BF est de soixante toises. On tire les lignes de défense FD , EC qu'on prolonge intérieurement de huit toises de D en I , & de C en I . Par ces points I , I , on mene les flancs reculés IL , IL de six toises parallèles à la perpendiculaire OXY . On tire la courtine IL , & par les points C & D les flancs CN , DV perpendiculaires sur les lignes de défense; faisant la même construction sur

chaque front, on aura la ligne magistrale de l'octogone proposé.

Les tenailles Nnk ont leurs faces nN de vingt-cinq toises, leurs flancs nk sont parallèles à ceux des bastions; le rempart est de huit toises d'épaisseur, la batterie cachée C' a son centre au milieu de l'épaisseur du parapet, sur une perpendiculaire au flanc, à dix toises des angles d'épaule n ; le petit rayon de la batterie est de dix toises, & le grand de treize, ou seulement de douze, parce que ce parapet n'est point vu de l'ennemi; l'embrasure générale, ou la voûte qui traverse le parapet, est de quatre toises; elle s'évase sous le terre-plein du côté de la batterie, comme l'indique le plan, ayant dans sa plus grande largeur cinq à six toises, afin que la batterie découvre mieux toute la largeur du fossé du corps de la place, & que les boulets, qui passent sous cette voûte, aient plus de jeu.

Le fossé du corps de la place est de quinze toises vis-à-vis les angles flanqués, aligné sur les flancs, à dix toises des angles d'épaule.

*Construction des Contre-gardes bastionnées
I v u r t a t r u v i, du Réduit couronné
R p m s c d l l d c s m p & de la demi-lune
z y z qui le couvre.*

ON DÉTERMINE les angles flanqués a & b des contre-gardes, en portant cinquante toises sur le prolongement des capitales des bastions de E en a & de F en b ; on porte trente toises de l'angle R de la contrescarpe sur le prolongement de la perpendiculaire en X ; on tire les droites aX , bX ; on donne au fossé des contre-gardes douze toises parallèlement aux faces; on donne soixante toises aux demi-gorges

$z z$, $z z$ de la demi-lune, & quatre-vingts à la capitale $z Y$; on donne au fossé de la demi-lune douze toises parallèlement aux faces; le prolongement de la ligne du fossé détermine les faces at , bt des contre-gardes, & le revers tr qu'on fait de six toises; on mene le flanc ru perpendiculaire sur la face de la demi-lune, on lui donne vingt toises; on mene uv de trente toises parallèle à la contrescarpe RI ; on tire vi perpendiculaire à la ligne du fossé, & la contre-garde $Ivurtatruvi$ est achevée.

On fait xx , xx de cinquante toises; on tire la droite ZZ qui coupe en f la capitale de la demi-lune; par les points x , x , on mene les perpendiculaires xc , xc qui se terminent sur ZZ en c , c ; on fortifie le front cc , en donnant dix toises à la perpendiculaire fg , vingt toises aux faces cd , cd , menant les flancs dl , dl perpendiculaires sur les lignes de défense, comme l'indique le plan, & les joignant par la courtine ll . Ce front est séparé de la demi-lune $Z Y Z$ par un fossé de cinq toises aligné aux angles d'épaule; on prolonge de six toises en s les flancs cx ; on mene les revers sm , sm parallèles aux faces bt , bt des contre-gardes; on porte trente toises de R en p ; on mene le flanc pm parallèle à cx , le terminant au revers ms ; on fait hp de huit toises; on tire la droite hh qui est la contrescarpe du réduit couronné $Rpm scdll dcs mp$.

Construction des petites Lunettes 2, 3, 5, 4.

CHAQUE face 35 , 45 est perpendiculaire sur la contrescarpe correspondante; la demi-gorge 23 est de vingt toises, l'autre 24 est de vingt-cinq toises. Le fossé est de six toises parallèle aux faces. On monte sur cet ouvrage par des rampes de

deux à trois toises de largeur pratiquées à la gorge ; comme l'indique le plan.

Le chemin-couvert a huit toises de largeur parallèle à la contrescarpe. On y communique par des rampes de deux à trois toises de largeur, pratiquées aux angles rentrants de la contrescarpe. La demi-gorge des places d'armes rentrantes est de quinze toises & adjacente aux faces 9 10.

Le glacis est de vingt toises parallèle à la ligne du chemin-couvert.

On pratique, au pied du glacis correspondant aux demi-lunes, & aux petites lunettes, des fleches 7 de trois toises de parapet, dont les branches sont terminées par le prolongement des contrescarpes correspondantes, comme l'indiquent, sur le plan, les lignes ponctuées. On communique à ces fleches par un double glacis fermé par un tambour 6.

Construction des Batteries couvertes.

SUR LE terre-plein de chaque contre-garde bastionnée, on établit une batterie couverte M dont le centre est à l'angle flanqué du parapet, ou au milieu de l'épaisseur correspondante du parapet, & dont le petit rayon a douze toises, & le grand quinze. L'embrasure générale est de quatre à cinq toises d'ouverture. On pratique trois embrasures dans cette batterie ; les entre deux sont occupés par des fusiliers ; on laisse, entre les bouts de la batterie & le parapet des faces, un terre-plein de trois à quatre toises, afin que cette batterie n'empêche pas le service des faces ; on donne, au parapet, des tourelles qui ont quatre à cinq toises d'épaisseur, pour qu'il couvre la banquette du reste de la face, & la garantisse de l'enfilade, comme on voit sur le plan.

SUR

Sur le terre-plein de la demi-lune, on établit trois batteries couvertes, une le long de chaque face. Le milieu de leurs embrasures est déterminé par le prolongement de la demi-gorge 9-8 de la place d'armes rentrante; leur centre est au milieu de l'épaisseur du parapet; le grand rayon est de douze toises; on y pratique trois embrasures; l'infanterie occupe les intervalles. Les bouts de la batterie sont séparés du parapet des faces par un terre-plein de trois à quatre toises; le parapet des tourelles a cinq toises, afin qu'il garantisse de l'enfilade la banquette des faces de la demi-lune.

Pour construire la batterie couverte W sur la capitale, on fait YK , YK de vingt toises; on élève les perpendiculaires Ko , Ko sur les faces YZ ; le point o où elles coupent la capitale Yf est le centre de la batterie, dont le grand rayon a quinze toises & le petit douze. L'embrasure générale o est de quatre à cinq toises d'ouverture, & est terminée par les épaulements oK qui ont trois toises d'épaisseur avec une banquette & des crochets en retour, comme l'indique le plan. On pratique cinq embrasures; les bouts sont couverts par les crochets des épaulements. La partie saillante KYK de la demi-lune est de deux pieds plus basse que la crête du chemin-couvert.

Construction des Caponnières & des Places d'armes dans le fossé.

IL CONVIENT de construire, au devant de chaque courtine, une caponnière QO de quatre à cinq toises de largeur, avec des flancs Ok , Ok , qui protégeront les sorties pratiquées devant les flancs des tenaillons, la gorge du réduit couronné, & la caponnière OQ ; sa longueur est flanquée par la

traverse ou tambour T de huit toises de longueur sur trois d'épaisseur ; on pratiquera des places d'armes ou flancs bas dans le fossé en G , G , pour protéger les branches des contre-gardes bastionnées, & d'autres H pour doubler le feu des aîles du réduit, flanquer le fossé des faces des contre-gardes, empêcher l'ennemi de s'insinuer dans le fossé qui sépare la demi-lune du réduit couronné, & pour faciliter les communications.

Dans le fossé des demi-lunes Z Y Z , on pratique des places d'armes ou flancs bas j , j , qui doublent le feu des flancs r u des contre-gardes ; ce qui rend le passage du fossé des demi-lunes très-difficile , ou plutôt ce qui oblige l'assiégeant de s'emparer des lunettes avant d'oser faire le passage du fossé des demi-lunes , & de prendre les demi-lunes avant de passer le fossé des faces des contre-gardes bastionnées.

Profil général d'une Place bâtie selon ce système.

SI ON suppose que le chemin-couvert ait son terre-plein au niveau de la campagne, la crête de son parapet de sept pieds & demi au dessus de son terre-plein , le cordon des faces des demi-lunes & des contregardes sera de huit pieds au dessus du terre-plein du chemin-couvert, & le fossé de dix-huit pieds au dessous du cordon.

Le cordon des petites lunettes sera de six pieds au dessus du terre-plein du chemin-couvert, & son fossé de sept pieds au dessous.

Le cordon du réduit couronné est de huit pieds au dessus du terre-plein du chemin-couvert ; le fossé de son front est de quatorze pieds au dessous du cordon. La partie du fossé qui regne au devant

des flancs & de la gorge est de dix-huit pieds au dessous du cordon ou du terre-plein du réduit couronné.

Le fossé du corps de la place est de dix pieds au dessous du niveau de la campagne.

Le cordon des faces & de la courtine est de onze pieds au dessus du terre-plein du chemin-couvert ; celui des flancs est aussi de onze pieds au dessus du niveau , de sorte que le cordon est de vingt-un pieds au dessus du fond du fossé à l'escarpe.

Le parapet des faces & de la courtine a sa crête de huit pieds au dessus du cordon ; celui des flancs l'a de sept pieds ; le cordon des faces des tenaillons ou flancs bas est de deux pieds au dessus du niveau ; celui des flancs est au niveau de la campagne.

La crête du parapet de la caponniere est de quatre à cinq pieds au dessus du fossé ; son terre-plein est de deux à trois pieds au dessous du fond du fossé ; ce terre-plein & la banquette son enfilés par le tambour T ; les flancs des tenaillons sont flanqués par les retranchemens O k , O k.

Les fossés de tous ces ouvrages sont susceptibles de toutes sortes de chicanes ; on peut & on doit y pratiquer des retranchemens , comme l'indique le plan : ils serviront de flancs bas & mettront l'assiégé en état de conserver les fossés & de retarder leur passage jusqu'à la dernière extrémité.

Les bastions sont pleins ; on pratique à leurs gorges des rampes pour monter sur le rempart , dont le terre-plein est de six toises , & le talut intérieur de trois toises ; on pratique , dans les flancs reculés , des poternes de douze pieds d'ouverture , pour communiquer dans les fossés & aux ouvrages extérieurs , & y conduire l'artillerie.

On peut établir , sur le terre-plein des bas-

tions, des cavaliers ou de bons retranchemens, qui mettront la garnison dans le cas de soutenir l'assaut des faces des bastions, & de ne capituler qu'à la dernière extrémité.

On établit, sous le terre-plein des réduits couronnés, des souterrains qui peuvent, en tems de siège, servir de casernes & de magasins.

Si la nature du sol exigeoit que le rempart de la place eût son terre-plein de dix-huit à vingt pieds au dessus du niveau, il conviendrait alors d'établir des casernes sous le terre-plein des courtines, & des magasins sous le terre-plein des bastions; les remparts des ouvrages extérieurs s'élèveroient à proportion, de sorte que le cordon des demi-lunes & des faces des contre-gardes n'excéderoit la crête du chemin-couvert au plus que de quatre pieds, & cela pour procurer des feux rasans à l'assiégé.

Avantages de ce Système.

136. LA CONSTRUCTION du corps de la place & des ouvrages extérieurs qui se trouvent mutuellement flanqués par des feux directs, perpendiculaires, & par des feux multipliés, cachés & croisés, font assez connoître combien un gouverneur intelligent pourroit se couvrir de gloire à la défense d'une place bâtie selon ce système. Je n'en dirois pas davantage si je n'avois à combattre ces ennemis de toute nouveauté, qui blâment tout ce qui ne vient pas d'eux, & qui, à la vue des ouvrages extérieurs, & sans le moindre examen, s'écrieront, les uns, que le Roi n'est pas en état de faire fortifier ses places de la sorte, & qu'il n'a pas le moyen de les entretenir; qu'elles exigeroient, pour leur défense, des garnisons très-nombreuses, qui affoibliront trop nos armées, ou plutôt qui met-

troient le souverain dans l'impossibilité d'en mettre sur pied pour s'opposer à celles de l'ennemi; qu'il faudroit une artillerie considérable pour défendre chacune de ces places : d'autres avanceront que ces ouvrages extérieurs sont trop multipliés, que la prise de ceux d'un seul front rend tous les autres inutiles, & que l'ennemi se trouve dans peu maître de la place & d'une grosse garnison qui devient prisonniere de guerre : d'autres enfin, que ces places à dehors compliqués & à grande enceinte, sont susceptibles d'être emportées par escalade; que l'on perdrait moins de monde à brusquer une telle place que d'en faire le siège en règle; qu'en assaillant en même tems tous les dehors, & les escaladant, de même que le corps de la place, la garnison, quelque nombreuse qu'elle fût, trouvant ses forces divisées, ne pourroit que succomber, vû la confusion & la terreur qui ne manqueroient pas de s'emparer des assiégés; qu'ainsi une seule attaque bien conduite mettroit une place aussi bien fortifiée au pouvoir de l'ennemi.

Avant de répondre à ces objections vagues & sans fondement, la dernière me fournit le moyen de faire connoître qu'un octogone ainsi fortifié n'exige, pour sa garde, en tems de paix, qu'une médiocre garnison, & qu'en tems de guerre une garnison de sept à huit mille hommes est suffisante & pour entreprendre sur les ennemis, &, en cas de siège, pour faire une longue & vigoureuse défense, sur-tout pour mettre la place à l'abri des coups de main & de l'escalade. Afin de juger de la force de la garnison nécessaire à la défense de cette place, je suppose qu'elle soit attaquée dans toute l'étendue de ses dehors au même instant; il y a vingt-quatre fleches au pied des saillans du glacis, qui exigent chacune, pour leur défense, au

moment de l'attaque , trente hommes , ci	720 h.
Les seize lunettes , chacune trente hommes , ci	480
Chaque demi-lune , cent hommes ; pour les huit , ci	800
Chaque contre - garde bastionnée , cent hommes ; pour les huit , ci	800
Chaque réduit couronné , cent hommes ; pour les huit , ci	800
Chaque front du corps de la place , quatre cents hommes ; pour les huit , ci	3200
Deux cents dragons , ci	200

TOTAL de la garnison. 7000 h.

Dans ces sept mille hommes de garnison sont compris cent soixante à deux cents , tant canoniers que bombardiers & artificiers , soixante ouvriers & soixante mineurs. Je ne parle point du secours qu'un habile gouverneur peut tirer d'une milice bourgeoise. Je ne crois pas que l'on se récrie sur la force de cette garnison : nous avons plusieurs places en France , telles que Metz , Strasbourg , Lille , Valenciennes , &c. qui , pour leur défense en cas de siège , exigeroient une garnison plus forte de moitié , & qui , sans contredit , ne soutiendroient pas un siège aussi long & aussi meurtrier pour l'assiégeant qu'un octogone fortifié selon le système que je propose ici : personne cependant ne regarde comme un défaut les nombreuses garnisons que ces places exigent pour leur défense , & l'on n'objecte point que ces mêmes places puissent être emportées par l'escalade , quoique , par leur grande enceinte , & l'étendue considérable de leurs dehors , la plupart mal disposés , elles soient plus susceptibles d'être escaladées que notre octogone.

Répondons maintenant en général aux objections ci-deffus. Si on fait attention au profil de chacun de ces ouvrages revêtus selon ma méthode, que je développerai ci-après, on trouvera qu'une place bâtie selon ce système avec tous ses dehors, coûteroit beaucoup moins que le troisieme système de M. le Maréchal de Vauban, exécuté au New-Brisak, & seroit au moins susceptible d'une défense quadruple; on en conviendra, si l'on veut examiner, sans prévention, la disposition de tous ces ouvrages qui se flanquent mutuellement; si l'on veut considérer que l'ennemi est contraint de s'emparer successivement de chacun, d'y être sur la défense, & qu'au contraire l'assiégé peut reprendre chaque ouvrage plusieurs fois avant de l'abandonner entièrement.

Quant à l'artillerie, pourquoi ne pas accorder à une place de cette importance le nombre de pieces de vingt-quatre dont on arme un de nos vaisseaux de ligne? Je n'en demande que soixante-quatre de ce calibre, quarante-huit du calibre de seize, autant de celui de douze, trente-deux de celui de huit, autant du calibre de six & de quatre, avec vingt mortiers de onze & de huit pouces, quelques obusiers & pierriers, des arquebuses à croc, des fusils de rempart & les pieces des Régimens.

Voici comme je distribuerois mon artillerie. Sur chaque demi-lune, deux pieces de vingt-quatre, deux de seize & deux de huit, ci 6

Sur chaque contre-garde bastionnée une piece de vingt-quatre, une de seize, deux de douze & quatre de six, ci 8

Sur chaque réduit couronné, deux pieces de douze, deux de huit, deux de six, deux de quatre, un pierrier & un obusier, ci 10.

Sur chaque tenaillon, deux pieces de six & deux de quatre; ce qui fait pour les deux . . . 8

Deux pieces de bataille ou de quatre dans chaque lunette, & quelque pieces de moindre calibre.

Quelques pieces ambulantes sur le chemin-couvert, sur-tout sur les fronts attaqués & collatéraux.

Le restant de la grosse artillerie seroit placée sur le terre-plein des bastions, de même que les pieces de seize, de douze & de huit restantes, &c. & à mesure que l'on perdroit du terrain, ou qu'on abandonneroit les dehors, on retireroit l'artillerie dans les réduits couronnés, & delà dans le corps de la place; on en garniroit les flancs, les faces, les courtines & les tenaillons, de sorte qu'on auroit une artillerie bien supérieure à celle que l'assiégeant pourroit établir sur les ouvrages abandonnés & rasés, & que l'assiégé pourroit démonter plusieurs fois. On en conviendra, si l'on fait attention que l'assiégé, ayant alors réuni toutes ses forces, sera en état, par des sorties nombreuses & secondées par l'artillerie du corps de la place, de reprendre les ouvrages abandonnés, d'enclouer les pieces de l'assiégeant, ou d'en faire usage contre lui-même, & de le contraindre, ou de lever le siège, ou d'attaquer de nouveau ces ouvrages; manœuvre qui peut se réitérer plusieurs fois sans danger pour la garnison. A la vue de quatre cents seize bouches à feu que je demande pour la défense de ma place, ceux qui m'en ont fait l'objection s'applaudiront; mais je les arrête. Ces quatre cents seize bouches à feu n'équivalent pas l'artillerie de trois vaisseaux de ligne; & cette place ainsi munie obligeroit l'ennemi qui entreprendroit d'en faire le siège à quadrupler son train d'artillerie & à grossir considérablement son armée.

Les autres objections tombent d'elles-mêmes, & ne méritent pas de réponse. Passons aux avantages de mon système,

10. L'enceinte des fleches forme une premiere ligne de defense qui force l'ennemi d'ouvrir la tranchée, à une grande distance du corps de la place. Ses lignes de circonvallation & de contrevallation seront d'une étendue démesurée, & d'une garde difficile & fatigante. Pour embrasser le front de chaque attaque, l'assiégeant sera obligé de former une très-grande enceinte par ses travaux & ses parallèles, sur-tout s'il veut rendre les sorties instructives; ce qu'il ne peut faire, même en doublant journellement la garde de la tranchée; car cette garde se trouvera nécessairement sur la défensive, dès la seconde parallèle jusqu'à l'attaque des fleches, où l'ennemi ne peut arriver que par la sape; il ne pourra exécuter la sape que très-difficilement, parce qu'il sera obligé de cheminer lentement; & que, pendant tout ce tems-là, il sera sur la défensive, exposé à être écrasé par les sorties, à voir ses travaux rasés, son artillerie enclouée, à perdre beaucoup de monde & de tems, avant d'avoir établi solidement sa troisième parallèle devant les saillants des fleches; opération préalablement nécessaire pour pouvoir faire, avec succès, l'attaque de ces ouvrages, & contraindre l'assiégé à les abandonner sans retour. Quand l'ennemi sera maître des fleches, quel parti pourra-t-il en tirer pour les progrès du siège? Aucun. Le feu du chemin-couvert, joint à celui des lunettes, des demi-lunes, & à celui des saillans des contre-gardes bastionnées, rendra le couronnement du chemin-couvert & sa prise de la plus grande difficulté, pour ne pas dire impraticable; sur-tout si l'assiégé fait usage des contre-mines, des fougasses, des grenades, des feux d'artifice de toute espèce, & de fréquentes sorties, petites & grandes; les premières, pour donner l'alarme; les secondes, pour raser les têtes des sapes,

les cavaliers de tranchée, & enclouer les pieces. L'ennemi ne rencontrera pas de moindres obstacles dans l'établissement de ses batteries de breche, & dans ses contre-batteries, pour ruiner les faces *cs* des réduits couronnés, & les flancs *ur* des contre-gardes bastionnées. La vue du plan & celle des batteries couvertes des demi-lunes & des contre-gardes feront juger, aux lecteurs & aux connoisseurs sans prévention, que l'assiégeant, quelque précaution qu'il prenne, ne pourra établir solidement ses contre-batteries, ainsi que ses batteries de breche, qu'après en avoir vu plusieurs fois les pieces démontées; qu'il ne pourra en venir à bout qu'après s'être emparé des lunettes, dont la prise lui coûtera beaucoup de monde & de temps, & sur lesquelles il ne s'établira qu'avec une extrême difficulté, sur-tout si l'assiégé les a contremurées, & s'il fait faire usage de feux d'artifice & de pierriers, &c.

Nous ne suivrons pas plus loin le siège d'une pareille place. Ce que nous en avons dit suffit pour faire connoître que souvent l'assiégeant, après s'être épuisé à la prise des premiers dehors, sera contraint d'abandonner honteusement son entreprise.

Je laisse aussi aux connoisseurs à décider 1°. si j'ai rempli les conditions du problème de M. de Montalembert; 2°. si ce système de fortification à défense perpendiculaire, dans lequel j'ai suivi les principes de M. le Maréchal de Vauban, de M. de Coehorn, & des Ingénieurs tant anciens que modernes, peut être mis en parallèle avec la méthode de fortifier de M. de Montalembert, déduite des nouveaux principes qu'il a tirés de son propre fonds, & des nouvelles combinaisons qu'il a faites sur cette matière, combinaisons entièrement ignorées jusqu'à lui.

Je n'ai que deux choses à opposer à la méthode de M. de Montalembert, 1^o. une dépense immense & peu proportionnée aux avantages qu'elle peut procurer; 2^o. les inconvéniens qui proviennent nécessairement de la fumée. Premièrement, ou les revêtemens & casemates sont solidement construits, & en état de résister au tir du canon, ou ils ne le sont pas. Dans le premier cas, ils exigeront une dépense très-considérable, & seront d'un très-gros entretien; dans le second cas, ils ne valent rien, n'étant pas en état de soutenir un siège.

Secondement, la fumée, dans toutes les circonstances, rendra les souterrains impraticables en tems de siège; car ils seront ou fermés du côté de la place, ou ouverts. S'ils sont fermés, la fumée y croupira malgré les cheminées & les ventilateurs, quelques multipliés qu'ils soient. La fumée de la poudre à canon, chargée de vapeurs grossières, est plus pesante que l'air ambiant, & ne s'élève point; c'est un fait d'expérience: qu'un chasseur tire dans une plaine, la fumée y croupit, & long-tems après on reconnoit le lieu où le chasseur a tiré. M. de Montalembert, pour appuyer son feu de casemate, avance qu'un vaisseau de ligne, dans un jour de combat, fait un grand nombre de décharges, sans qu'on soit incommodé de la fumée. Je réponds que le fait existe, & ne prouve rien en faveur du feu de casemate. Un vaisseau a ses sabords ouverts, revire de bord, change de place à chaque instant, laisse sa fumée dans un lieu, & tire dans un lieu voisin. D'ailleurs le vent, qui souffle presque toujours sur la mer, & souvent avec violence, dissipe la fumée, & rafraîchit les poumons des troupes de l'équipage; au lieu que les casemates étant stables, la fumée y croupit & devient insupportable à ceux qui les habitent. Si les

souterreins de M. de Montalembert sont ouverts du côté de la place, ils auront un autre inconvénient; ils seront exposés aux ricochets, aux obus & aux bombes qui, prenant les assiégés de revers & d'écharpe, les détoleront & les rendront plus craintifs dans leurs souterreins obscurs, qu'ils ne le seroient, s'ils étoient épaulés à l'ordinaire sur le terre-plein des ouvrages attaqués. On voit donc que ce système, qui tire sa principale force des feux de casemate, ne seroit bon que dans le cas où l'on trouveroit des machines de jet, autres que les armes à feu, & non moins redoutables.

137. SECONDE Méthode, ou Système de fortification, dans lequel les principales parties sont flanquées perpendiculairement, ou sous un angle fort approchant du droit.

CONSTRUCTION sur un octogone dont chaque côté est de trois cents soixante toises.

Pl. 27. **L**E CÔTÉ extérieur A B est de trois cents soixante toises. La courtine G G est de cent vingt toises, parallèle au côté extérieur, dont elle est distante de quarante toises. Les lignes de défense G E, G E sont de cent cinquante toises. Les parties G H, G H des flancs sont perpendiculaires sur la courtine; elles ont dix toises de longueur. Les parties H F, H F sont perpendiculaires & terminées aux lignes de défense; elles déterminent les faces F E B, F E A, qui sont brisées, comme on le voit sur la figure: faisant la même construction sur chaque front, on aura la ligne magistrale. On mène

le fossé du corps de la place, parallèle au côté du polygone, & on lui donne vingt toises de largeur.

Construction du Réduit $naan$.

ON FAIT les demi-gorges Cn , Cn de quarante toises; on fait les ailes na , na de quarante toises perpendiculaires sur le côté AB du polygone; on mene le front aa qu'on fortifie en donnant dix toises à la perpendiculaire tu ; on fait les faces ad , ad de quinze toises; on mene les flancs db , db perpendiculaires sur les lignes de défense uba ; on joint leurs extrémités par la courtine bb .

Le fossé devant le front du réduit est de dix toises, aligné aux angles d'épaule, celui des ailes leur est parallèle: il est aussi de dix toises.

Construction des Contre-gardes devant les Bastions.

ON PORTE quarante toises sur le prolongement des capitales des bastions de B en R , & de A en R ; on porte vingt-cinq toises de C en k ; on tire les droites RSk , RSk ; on détermine les faces RS , RS par des perpendiculaires aux ailes an , à quarante toises de distance.

On donne quinze toises au fossé des contre-gardes parallèlement au front du polygone.

Construction du front $yzzy$ qui couvre le Réduit $naan$.

ON PORTE, sur le prolongement de la perpendiculaire, vingt-cinq toises de t en X ; on mene par X le front ZXZ parallèle au côté du polygone, faisant XZ , XZ de soixante-cinq toises; on mene les ailes zy , zy parallèles à la perpendiculaire tx , les terminant au prolongement des faces des contre-

gardes des bastions; on porte fix ou sept toises sur la perpendiculaire ιX de X en ι ; on mene les lignes de défense $Z \iota 2$, $Z \iota 2$; on fait les faces $Z 3$, $Z 3$ chacune de vingt à vingt-deux toises, & les flancs $3-2$, $3-2$ perpendiculaires sur les lignes de défense; on joint les flancs $3-2$, $3-2$ par la courtine $2-2$.

Construction des Griffons h g m m l l.

ON PORTE, sur le front droit ZZ , trente-cinq toises du milieu X en h , h ; des points h , h , comme centres, on décrit des arcs en M avec une ouverture de compas de cent quarante toises; on porte soixante-quinze toises sur les faces des contre-gardes de R en ν ; des points ν , avec une ouverture de compas de quatre-vingts toises, on décrit des arcs qui déterminent les angles flanqués M des griffons; les ailes $M m$, $M m$ des griffons se terminent au fossé des contre-gardes; on construit les flancs en élevant, à l'extrémité h de la courtine, une perpendiculaire $h g$ terminée par sa rencontre avec la ligne de défense opposée; ce point g détermine aussi la face $g M$. Les griffons sont isolés & séparés du front $Z X Z$ par un fossé de cinq toises; on fait $m l$ de huit toises; on mene la contrescarpe $L l$ alignée à l'angle du parapet du front $Z X Z$; on pratique en l une rampe de trois toises de largeur, pour monter sur le terre-plein du griffon; le fossé, entre l'aile $Z y$ & la contrescarpe $l s$, est de douze toises; il est parallèle à l'aile $Z y$; le fossé des griffons est de treize à quatorze toises, aligné aux angles d'épaule; celui des ailes leur est parallèle.

Construction des Batteries couvertes 4-4 sur le terre-plein des griffons.

A TREIZE ou quatorze toises des angles flan-

qués M des griffons, on élève, sur les faces, les perpendiculaires 2-1, 2-1; le point 1 est le centre de la batterie couverte 4-4, qui a quinze ou seize toises de grand rayon; les extrémités sont séparées du parapet des faces & des ailes des griffons, par un terre-plein de quatre toises; l'embrasure générale est de quatre à cinq toises; elle est terminée par les épaulements 2-1, 2-1 qui ont trois toises d'épaisseur avec des crochets en retour, comme l'indique le plan. On pratique cinq embrasures à cette batterie; les intervalles sont occupés par des fusiliers. La partie saillante 2 M 2 est de deux à trois pieds plus basse que la crête du parapet du chemin-couvert; elle sert de flanc bas pour flanquer le terre-plein du saillant du chemin-couvert correspondant.

*Construction de la Demi-lune à flancs
couverts T Y T.*

LA CAPITALE fY est de cinquante-huit toises; les demi-gorges fT , fT ont quarante toises; on fait fK de trois toises; on mène par K la gorge 8 K 8 perpendiculaire sur la capitale; faisant K 8, K 8 de douze toises, les flancs 8 f' , 8 f' de dix à onze toises parallèles à la capitale fY ; on tire les revers $f'q$, $f'q$ à huit toises des points T, T prises sur la contrescarpe.

On donne douze toises au fossé de la demi-lune; il est parallèle aux faces.

*Construction de la Batterie couverte 7-7 sur
le terre-plein de la demi-lune.*

ON PORTERA vingt-cinq toises sur les faces de part d'autre de l'angle flanqué de Y en 5, 5; à ces points, on élèvera des perpendiculaires 5-6, 5-6;

le point 6 fera le centre de la batterie couverte 7-7 ; dont le grand rayon sera de dix-huit toises ; l'embrasure générale, dont 6 est le centre, aura quatre à cinq toises d'ouverture, & sera terminée par les épaulemens 6-5, 6-5, qui auront trois toises d'épaisseur, avec des retours ou crochets de deux à trois toises, comme l'indique le plan ; la partie saillante 5 Y 5 de la demi-lune doit être plus basse de quatre à cinq pieds que le reste de cette demi-lune ; elle fera de la plus grande utilité pour empêcher l'ennemi de se loger dans la place d'armes saillante & d'y établir ses logemens.

Le chemin-couvert a dix toises de largeur ; il est parallèle à la contrescarpe.

Les places d'armes rentrantes a9c9 ont vingt toises de demi-gorge a9, a9, & vingt-quatre à vingt-cinq toises de face c9, c9 ; l'angle saillant c est le centre de la batterie couverte 3-3, dont le grand rayon est de seize à dix-huit toises ; l'embrasure générale de quatre toises terminée par des tourelles en retour, qui ont deux à trois toises ; enforte que les faces des places d'armes sont éloignées de deux à trois toises des faces de construction c9, c9, comme l'indique le plan ; on ferme le terre-plein des places d'armes rentrantes par des traverses qui flanquent le terre-plein des branches du chemin-couvert, & protègent le service des batteries couvertes.

Le glacis a vingt toises de largeur, il est parallèle au chemin-couvert. En tems de siège on pourroit, au pied du glacis, établir des fleches sur les arrêtes correspondantes aux griffons, & des traverses le long des branches du chemin-couvert, pour se garantir de l'enfilade.

Les lignes ponctuées dans le bastion A indiquent le retranchement qu'on pourroit y construire pendant

pendant le siège ou dès que la place seroit menacée d'être assiégée; le saillant de ce bastion doit être contreminé, de même que les saillans du chemin-couvert devant les demi-lunes & les griffons; chaque front doit avoir sa galerie majeure particulière.

Il convient de contreminer les demi-lunes, les griffons, les saillans des contre-gardes, le front ZXZ , & d'établir de bons souterrains sous les réduits *naan* pour loger en tems de siège les troupes destinées à la défense des dehors, & pour y renfermer les munitions de toute espèce.

Construction des Caponnières & des Retranchemens qu'on peut établir dans les fossés.

LA CAPONNIERE devant la courtine du corps de la place se trace de la manière qui suit; par les extrémités H, H , des flancs GH, GH , on mène $H9, H9$ parallèles à la courtine, & terminées par les lignes de défense; les parties $O9$, sont sur les lignes de défense: entre l'angle de tenaille & l'angle du flanc, on pratique, en 9 , un passage de trois ou quatre toises qui les sépare des parties $H9$ qui sont parallèles à la courtine; la partie OC a quatre ou cinq toises de largeur, elle est terminée par un parapet de six à sept pieds de hauteur, avec une banquette de trois à quatre pieds de largeur & un glacis d'environ douze à quinze toises de largeur.

Les retranchemens pratiqués dans le fossé des contre-gardes entre les griffons & les extrémités des faces des contre-gardes servent de flancs bas, pour défendre le passage du fossé, & flanquer les faces.

Les retranchemens faits dans les fossés à l'extré-

mité des branches des contre-gardes & des ailes du front ZXZ servent à empêcher l'ennemi de prendre les griffons par la gorge.

La caponniere rK flanque le fossé des faces des griffons, & protege les rampes des places d'armes rentrantes; la partie rh est destinée à cet usage; elle empêche aussi l'ennemi de venir attaquer la demi-lune par la gorge.

On peut & on doit établir des batteries à barbette sur les angles saillans des contre-gardes sR : elles nuiront beaucoup à l'assiégeant dans la marche des sapes, & il n'osera diriger son attaque sur les bastions qui se trouvent dans les rentrans de l'enceinte des dehors.

Comme ces contre-gardes sont à l'abri des ricochets, on pourra se dispenser de construire des traverses sur leur terre-plein.

Profil Général.

LE terre-plein du chemin-couvert est de trois à quatre pieds au dessus du niveau de la campagne, & la crête du glacis de sept pieds au dessus du terre-plein du chemin-couvert.

Le fossé est de douze pieds au dessous du niveau de la campagne.

Le cordon des demi-lunes est de dix pieds au dessus du niveau, de même que celui des griffons ou bastions détachés $mMgh$; celui des flancs de ces griffons peut n'avoir que neuf pieds au dessus du niveau de la campagne, pour être moins en prise aux batteries de l'ennemi.

Le cordon du front ZXZ & celui des faces des contre-gardes devant les bastions fera de onze à douze pieds au dessus du niveau de la campagne, & celui des ailes Zy de dix à onze pieds seulement.

Le cordon du front du réduit naa est de douze

à treize pieds au dessus du niveau, & celui des ailes à *n* de douze pieds seulement.

Le cordon de l'enceinte de la place fera de quatorze pieds au dessus du niveau, & celui des flancs peut n'être que de douze à treize pieds au dessus de ce même niveau.

La crête du parapet de tous les ouvrages fera de sept à huit pieds au dessus de leur cordon; celle des batteries couvertes peut n'être que de six à sept pieds au dessus du terre-plein de ces batteries.

Il n'est pas, je pense, nécessaire d'avertir le lecteur intelligent que les hauteurs qu'on vient de donner aux différens ouvrages qui forment ce système sont susceptibles de variation; & que l'Ingénieur doit se diriger dans ses profils sur la nature du terrain & se prêter aux circonstances.

138. *Avantages de cette nouvelle Mésalegue ou de ce second projet de fortification à défense perpendiculaire.*

POUR développer les avantages qu'une place bâtie selon ce système procureroit à un état, il convient de faire le détail des opérations de l'attaque & de la défense; mais pour procéder avec ordre & connoissance de cause, jettons auparavant un coup d'œil rapide sur les propriétés & les usages de chaque ouvrage qui constitue ce système.

1^o. Tous les ouvrages sont d'une construction simple; ils sont disposés de manière que les communications sont faciles & bien couvertes, & que l'ennemi est contraint de s'en emparer successivement avant de pouvoir s'attacher au corps de la place; la vue du plan fera appercevoir cette vérité mieux que le discours.

2^o. Par la disposition des dehors , les contre-gardes devant les bastions ne peuvent point être enfilées par les ricochets , ni battues de front qu'avec la plus grande difficulté ; l'ennemi ne peut diriger la marche de ses sapes sur les capitales des bastions. S'il prenoit ce parti , dès qu'il arriveroit à deux ou trois cents toises du chemin-couvert devant les contre-gardes , il ne pourroit se couvrir contre les revers des faces & des flancs des demi-lunes , tant de celles du front d'attaque que de celles des fronts collatéraux , non plus que du feu des batteries couvertes de ces demi-lunes , & de celles du chemin-couvert ; il se trouveroit en outre exposé au feu des faces & des ailes des griffons & à celui de leurs batteries couvertes. L'ennemi sera donc contraint de marcher sur les capitales de trois demi-lunes & d'embrasser par ses parallèles une étendue immense de terrain. Puisque la distance de l'angle flanqué d'une demi-lune à celui de sa voisine est d'environ cinq cents toises , de quelle étendue ne sera pas la troisième parallèle , que l'ennemi ne pourra former qu'à environ trois cents toises des saillans du chemin-couvert devant les demi-lunes ? Comment la sape cheminera-t-elle sur les saillans de ces trois demi-lunes , si l'assiégeant se trouve exposé au feu croisé & rasant des batteries cachées des places d'armes rentrantes du chemin-couvert , des batteries cachées 4-4 des griffons , & plus encore à celui des batteries cachées 7-7 , qui enfilent directement les capitales des demi-lunes ? Ces feux cachés sont seuls capables d'arrêter les progrès de la sape ; que sera-ce donc , si on y joint le feu direct , croisé & rasant des différentes branches du chemin-couvert , celui des faces des demi-lunes , des faces des contre-gardes , des faces & des ailes des griffons dont l'assiégé peut faire usage

avec ordre , sans embarras , ni confusion ? Comment l'assiégeant s'y prendra-t-il pour éteindre tous ces feux ? Le pourra-t-il jamais , quelque considérable que soit le train d'artillerie qu'on lui suppose ? Comment , à la vue de tous ces feux cachés , de ces feux rasans & multipliés , pourra-t-il établir ses batteries en rase campagne ? Comment y pourra-t-il établir ses parallèles , y faire cheminer les boyaux de tranchée & les sapes ? Qu'on examine ces ouvrages sans prévention , leur disposition , les travaux immenses auxquels ils obligent l'assiégeant pour se couvrir : on n'hésitera pas de conclure que le siège d'une place bâtie de la sorte exigeroit une très-grosse armée , une artillerie formidable , au moins triple de celle dont on fait usage aujourd'hui , & que , malgré toutes ces précautions , l'assiégé pourroit se trouver dans la dure nécessité d'abandonner son entreprise , après avoir épuisé ses forces , & consommé une prodigieuse quantité de munitions de toute espèce.

3°. Le côté *AB* de l'octogone étant de trois cents soixante toises , est double de celui de l'octogone de *M. de Vauban* ; conséquemment , eu égard à la disposition de la ligne magistrale , l'espace renfermé dans l'intérieur du rempart de la place est plus du quadruple de celui qui reste dans l'octogone de *M. de Vauban* : avantage très-considérable , puisqu'une pareille place peut être en même tems ville de commerce & de guerre. Un autre avantage de la grande enceinte de cette place , c'est qu'elle commande & protège très-bien les dehors , qui , à leur tour , couvrent le corps de la place , & dont chacun a ses propriétés & ses avantages particuliers.

4°. Les contre-gardes couvrent les bastions , flanquent le terre-plein des griffons , leurs faces ,

leur fossé, leur chemin - couvert & la campagne.

5°. Les réduits $naan$ flanquent, par leurs ailes an , les faces des bastions, leur fossé & le terre-plein des contre-gardes; leur front, $abbbda$, flaque le terre-plein du front zxz , ses branches zy , la contrescarpe & le fossé qui sépare ce front du réduit.

6°. Les ailes zy , zy du front droit zxz flanquent le fossé des contre-gardes & le chemin-couvert qui les couvre. Si l'assiégeant parvenoit à établir des contre-batteries le long des branches du chemin-couvert qui couvre les contre-gardes, le feu de ces mêmes ailes zy , zy seroit en état de les démonter plusieurs fois. Si on joint à ce feu celui du flanc bas ls , on verra que le passage du fossé des faces des contre-gardes est de la plus grande difficulté, pour ne pas dire impraticable.

Le front zxz sert d'excellent retranchement aux griffons $mMgh$; la partie hh flaque le terre-plein & la contrescarpe de la demi-lune tyt .

7°. Les griffons $mMgh$ forment un front détaché d'autant plus recommandable, que toutes les parties sont, on ne peut mieux, protégées, & que l'ennemi est contraint de s'emparer de tous les deux en même tems. En effet, les flancs hg défendent les faces Mg & leur fossé; ce même fossé est protégé par le feu de la caponnière rK , & de celui des flancs reculés $8f'$ de la demi-lune; ce qui rend l'assaut des faces des griffons très-difficile. Celui des ailes mM ne l'est pas moins, par la difficulté presque insurmontable que l'ennemi aura pour établir des logemens & des batteries sur la branche du chemin-couvert qui le précède, vû le feu des faces des contre-gardes, & les revers des ailes des griffons collatéraux, &c.

8°. La demi-lune tyt flaque la campagne de toutes parts, & prend des revers sur les travaux de

l'ennemi. Ses faces sont à l'abri du ricochet par les épaulemens de sa batterie couverte, dont le feu caché & rasant arrêtera les progrès de la sape; son fossé est défendu directement par les faces g M des griffons.

9°. Le chemin-couvert, ayant dix toises de largeur, est capable d'une bonne défense; la disposition de ses différentes branches, le feu des faces des places d'armes rentrantes & celui de leurs batteries couvertes, mettent l'assiégé en état de repousser l'attaque de vive force du chemin-couvert, & de rendre très-lente la marche des sapes de l'ennemi.

139. *Attaque d'un octogone fortifié selon ce Système.*

POUR entreprendre le siège d'une telle place, il faut être le maître de la campagne, ou avoir une armée d'observation, & au moins soixante-dix mille hommes destinés aux attaques, un train d'artillerie très-considérable, & des munitions prodigieuses de guerre & de bouche. La garnison, pour pouvoir faire une défense proportionnée à l'importance de cette place, doit être composée de huit mille hommes d'infanterie, six cents dragons, quatre cents cavaliers, deux cents mineurs, quatre cents canonniers, deux cents ouvriers, deux cents sapeurs & artificiers; ce qui fait en tout dix mille hommes de troupes. La place doit être munie de vivres pour un an & de munitions de guerre de toute espèce, pour soutenir sans relâche un siège de six mois. Elle doit avoir trente-deux pièces de vingt-quatre en fer ou en bronze, autant du calibre de seize, quarante pièces de douze, autant de huit, & soixante-quatre pièces de quatre, vingt mortiers de onze pouces, vingt pierriers, vingt obusiers, & vingt-quatre mortiers de huit pouces; ce qui fait

en totalité deux cents quatre-vingt-douze à trois cents bouches à feu. Elle doit avoir en outre douze cents fusils de rempart ou arquebuses à croc propres à pousser des bales, deux cents pertuisanes de quinze à dix-huit pieds de longueur, des armures de toutes pièces, cuirasses, pots-en-tête &c. pour deux mille hommes. Qu'on ne se récrie pas sur le grand nombre de pièces d'artillerie que je fixe pour la défense de cette place; il ne paroîtra pas outré, si on fait attention à l'énorme artillerie qu'exigent nos armées navales: si on met sur un vaisseau cent à cent vingt pièces de canon, aura-t-on de la répugnance d'en donner trois cents à une place de cette importance?

Si l'on fait attention à la disposition de la ligne magistrale & à celle des dehors, on conclura que, pour faire le siège de cette place, il faudra, 1^o. trois à quatre cents pièces de canon du calibre de vingt-quatre, de seize & de douze, quatre-vingts à cent, tant mortiers que pierriers & obusiers; 2^o. qu'on fera contraint d'ouvrir la tranchée à sept à huit cents toises du saillant du chemin-couvert des demi-lunes, & d'embrasser trois fronts, en marchant sur les capitales des demi-lunes, en les recroisant souvent par des zigzags fort serrés, pour éviter d'être enfilé par les ailes des griffons, par les différentes branches du chemin-couvert, & sur-tout par les batteries cachées du chemin-couvert des griffons & des demi-lunes. Quels pourront être les progrès des travaux de l'assiégeant, si l'assiégé place seulement une pièce de gros canon avec quelques arquebusiers dans chaque batterie cachée des trois fronts que l'assiégeant est obligé d'embrasser par ses parallèles? On voit que chaque tête de tranchée ou de sape sera exposée au feu rasant, croisé & caché de plusieurs pièces d'artillerie, & au feu non moins

dangereux d'une multitude d'arquebuses à croc que l'assiégeant ne pourra éteindre, même lorsqu'il aura dressé plusieurs batteries; & comment les établira-t-il en rase campagne, exposé à tout le feu caché de la place? Il ne pourra en venir à bout qu'en masquant leur emplacement par des montagnes de fascines, de gabions, de sacs-à-terre, &c. que l'assiégé pourra détruire, soit en faisant de vigoureuses sorties, soit en y mettant le feu avec des obusiers, des bombes, des carcasses, &c. Lorsque ces batteries seront démasquées, ne seront-elles pas démontées par le canon caché de l'assiégé, aidé de l'artillerie placée dans les embrasures pratiquées le long des faces, des ailes ou des flancs des ouvrages opposés à ces batteries? On jugera aisément que chaque batterie de l'assiégeant sera démontée plusieurs fois avant que de pouvoir être établie solidement au-devant de la première parallèle; on fait que ces batteries sont destinées à écrêter les parapets des dehors & à faire taire l'artillerie de l'assiégé, sur-tout à le contraindre de retirer son canon des batteries à barbette. Dans ce système, l'assiégé n'a pas besoin de tirer à barbette pour inquiéter l'assiégeant dans l'ouverture de ses tranchées: les batteries cachées lui fournissent tout le feu desirable pour inquiéter, dans tous les travaux, l'assiégeant qui se trouve par-tout exposé à des feux croisés & rasans d'autant plus redoutables qu'ils ne peuvent être éteints même par les batteries placées au devant de la première parallèle. On en jugera ainsi, si l'on fait attention que toutes les batteries couvertes de l'assiégé sont comme enterrées, & que l'ennemi ne peut en démonter les pièces qu'en faisant passer les boulets par l'embrasure générale; ce qui ne lui est pas facile à cette distance, encore moins de rencontrer l'embrasure où l'assiégé

a sa piece en batterie : & quand , à force de multiplier ses batteries , il viendrait à bout d'aggrandir l'embrasure générale , & de dégrader le parapet & les embrasures de la batterie couverte , l'assiégé peut aisément réparer chaque nuit le dommage , & même le jour , en malquant l'embrasure générale. Pendant ce tems il fait placer son canon le long des faces ou des branches des ouvrages qui ont vue sur le front d'attaque ; par ce moyen , il retarde les progrès des travaux de l'assiégeant & démonte ou dégrade les batteries. Si , à la disposition avantageuse des dehors , dont la plupart sont à l'abri du ricochet & les autres peu en prise , l'assiégé ajoute des sorties faites à propos & bien ordonnées , on verra clairement que l'assiégeant fera sur la défensive dès l'ouverture de la tranchée , & qu'il continuera d'y être jusqu'à la fin du siège. On s'en convaincra aisément , en faisant attention que l'assiégeant est contraint d'embrasser dans sa premiere parallele une très-grande étendue de terrain , qui exige pour sa garde une troupe nombreuse ; car cette premiere parallele , étant au moins à trois cents toises du saillant du chemin-couvert de la demi-lune , est à neuf cents trente-sept toises du centre de l'octogone. La circonférence d'un cercle qui a neuf cent trente-sept toises de rayon , est de cinq mille huit cents quatre-vingt-dix toises , dont le quart , mille quatre cents soixante & douze , est l'étendue de la premiere parallele. Elle aura même beaucoup plus , puisqu'elle doit dépasser de vingt à trente toises les prolongemens des faces des demi-lunes des deux fronts collatéraux du front d'attaque ; elle aura donc mille cinq cents à mille six cents toises d'étendue. Si la garde est d'un homme par toise , elle sera de beaucoup trop foible ; si elle est de deux hommes par toise , elle exigera

au moins trois mille hommes, & autant de travailleurs. Ces trois mille hommes seront forcés chaque fois que l'assiégé fera des sorties bien ordonnées avec mille à douze cents hommes, même avec beaucoup moins de monde ; car quatre ou cinq colonnes de cent hommes chacune, & des pelotons de vingt à trente hommes entre ces colonnes, forceront indubitablement cette troisième parallèle, & donneront le tems aux travailleurs de la sortie de détruire les batteries & d'enclouer le canon, avant que la garde puisse se reconnoître, se rallier, & contraindre les troupes de la sortie à rentrer dans la place. On voit donc que les travaux de l'assiégeant exigent une garde de trois mille à quatre mille hommes, & deux mille à trois mille travailleurs. Il y aura donc au moins un douzième de l'armée occupé aux travaux du siège : si on joint à cela la garde du camp, les grandes gardes, les gardes d'honneur, les détachemens & les escortes des convois, on conclura que le soldat assiégeant sera continuellement de service, ou qu'il n'aura que très-peu de repos, & qu'il sera en peu de tems accablé de fatigue & rebuté par le peu de progrès des travaux, par la multitude de morts & de blessés que chaque jour de tranchée occasionnera, & par le peu d'espoir qu'on aura d'éteindre le feu de la place. En effet, la plupart des ouvrages sont, comme on a déjà dit, à l'abri des ricochets, les batteries cachées ne peuvent être démontées entièrement, & l'assiégé peut les réparer à souhait. En outre, plus l'assiégeant approchera de la place, plus il sera exposé, plus il sera sur la défensive contre les sorties qui deviendront de plus en plus aisées à l'assiégé, conséquemment plus avantageuses & plus redoutables. Qu'on juge d'après cela si le cheminement des boyaux de tranchée entre la première

& seconde parallele sera prompt & facile , s'il exigera des soins & des précautions qu'on a pu négliger jusqu'ici. Certes ces travaux ne chemineront que très-lentement ; les tranchées seront plus larges & plus profondes ; autrement on ne pourra absolument y tenir. Que de précautions ne faudra-t-il pas pour tracer & établir cette seconde parallele & les batteries au devant ! Comment s'y maintenir sans une garde considérable qui soit au moins de la moitié de la garnison ? Combien y fera-t-elle exposée. Quelle perte d'hommes ne fera-t-elle pas par les feux croisés , rasans & cachés de l'assiégé , feux qui subsisteront jusqu'à la reddition de la place ? Si l'assiégé fait de grandes sorties de trois à quatre mille hommes , que deviendra cette garde & les batteries de l'assiégeant ? On sent que cette garde sera forcée , & les batteries rasées , l'artillerie enlevée ou enclouée. Pour éviter ces pertes , l'assiégeant sera obligé de fournir une garde de cinq à six mille hommes , & deux mille travailleurs. Que de monde exposé au feu de la place , feu d'autant plus meurtrier que la plus grande partie en est cachée , rasante & croisée !

Comment les assiégeans conduiront-ils leurs sapes depuis la seconde parallele jusqu'à la troisieme à établir au pied du glacis ? A quels dangers les sapeurs ne seront-ils pas exposés dans leurs travaux ? Ils seront contraints de s'enterrer davantage qu'on n'a fait jusqu'ici , & de cheminer bien plus lentement ; ils seront de plus en plus sur la défensive ; les sorties leur seront de plus en plus redoutables ; ils ne pourront s'y opposer ni les repousser qu'avec beaucoup de perte ; ce qui accablera l'armée de fatigue. Cette troisieme parallele , pour ne pas être enfilée , doit se tracer en ligne droite ou concave , du côté de la place , depuis la pointe du glacis de la demi-

lune du front d'attaque, jusqu'à celle du glacis des demi-lunes des fronts collatéraux : l'assiégé pourra l'y insulter à volonté par des sorties & raser ses travaux. Comment l'assiégeant pourra-t-il dresser, au devant de cette troisième parallèle, des batteries pour ruiner les défenses, enfilier les faces des contre-gardes, les ailes des griffons & le terre-plein de leur chemin-couvert ? La vue du plan fera juger s'il pourra, sans des peines infinies & sans une très-grande perte de tems & de monde, éteindre les feux & se maintenir dans cette troisième parallèle & dans ses batteries. Je sens bien qu'avec le tems & des travaux multipliés, on achevera cette troisième parallèle, & qu'en masquant l'emplacement des batteries en avant de la parallèle avec des amas de fascines, de gabions, de sacs-à-laine & à terre, on parviendra à les établir ; mais quelles précautions ces travaux n'exigeront-ils pas ? Comment l'assiégeant établira-t-il ensuite ses cavaliers de tranchée ? Comment fera-t-il le couronnement du chemin-couvert ? Dans ces circonstances, l'assiégé a des moyens multipliés pour le faire échouer.

1^o. Il peut, par des fougasses, bouleverser plusieurs fois les cavaliers de tranchée & la sape sur l'arête du glacis des demi-lunes ; ou plutôt cette sape est impraticable, tant que la batterie cachée de la demi-lune subsistera, ou ne sera pas entièrement détruite & rasée. Qu'on examine sans prévention si l'assiégeant peut détruire cette batterie, & si la facilité que l'assiégé a, de jour & de nuit, de réparer le dommage, ne rendra pas le succès impossible.

2^o. L'assiégé peut rendre le saillant du glacis de la demi-lune inaccessible à la sape, en y faisant tomber une grêle de pierres, au moyen de deux pierriers placés derrière l'épaulement 5-6, 5-6 de la batterie cachée 7-7. Joignons à tout cela

les sorties que l'assiégé est en état de faire avec d'autant plus d'avantage que l'assiégeant est dans l'impossibilité de sortir de sa troisième parallèle pour les repousser, parce qu'il se trouveroit exposé à un très-grand nombre de feux rasans & croisés qui lui feroient payer bien cher sa témérité. Je sens bien qu'on peut toujours m'objecter que tous ces grands avantages que je vante tant, disparaîtroient si l'on attaquoit ma méalegue avec la nombreuse artillerie que l'on traîne aujourd'hui à la suite des armées, & si les travaux étoient conduits par un Ingénieur habile.

Pour mettre donc le lecteur attentif en état de juger des ressources réelles que ma fortification fournit contre les meilleures moyens d'attaque, je vais faire proposer ces derniers par un Ingénieur que je tâcherai de faire parler en homme versé dans la guerre des sièges, & je ferai développer, par un Gouverneur instruit, les moyens de défense qu'on peut y opposer. Leur discussion éclaircira la matière & la présentera sous son véritable point de vue.

L'INGÉNIEUR. Ma troisième parallèle achevée & mes batteries au devant bien solidement établies, je déboucherai par des sapes doubles sur les trois arêtes des glacis des places d'armes saillantes des demi-lunes. Pour le faire avec moins de danger, je ferai jeter une grande quantité de bombes sur le terre-plein des demi-lunes, sur celui des places d'armes rentrantes & des griffons : si elles ne détruisent pas vos batteries, elles en ralentiront considérablement le feu. Je ferai battre en même tems ces batteries & leurs épaulements par du gros canon. Vous ne pourrez pas résister à tous ces feux. J'enterrerai mes sapes d'un pied ou de deux pieds de plus qu'à l'ordinaire ; je multiplierai les

traverses , les tambours ; & ma sape cheminera malgré vos batteries cachées. Je ferai faire , par mes mineurs , des puits profonds & je les ferai cheminer sous mes sapes , pour éviter de sauter par le jeu des fougasses & des fourneaux que vous aurez pu établir sous vos glacis à l'aide de vos galeries & de vos rameaux de contremine.

LE GOUVERNEUR. Les grandes précautions que vous prenez pour assurer le succès de la marche de vos sapes montrent votre embarras & prouvent évidemment la bonté de mes batteries & la disposition avantageuse de mes dehors. En effet vous savez mieux que personne que les épaulements de mes batteries ayant vingt pieds d'épaisseur , ne peuvent être ruinés ni rasés par votre canon , que je puis faire réparer chaque nuit les dégâts que votre artillerie aura pu causer à mes épaulements & à mes batteries cachées. Mon feu étant rasant , votre canon n'a point de prise en front ; vos ricochets n'en ont gueres plus ; quant à vos bombes & à vos pierriers , nous sommes à deux de jeu ; j'ai même sur vous l'avantage d'avoir des positions heureuses & sûres pour l'emplacement de mes mortiers , de mes pierriers & obusiers. Je m'en servirai pour bouleverser vos têtes de sape & détruire vos sapeurs , vos travailleurs , vos canonniers dans les batteries que vous aurez établies au devant de la troisième parallèle ; car ne croyez pas qu'ils y seront fort en sûreté ? Vous en conviendrez , si vous faites attention à la disposition des dehors de ma place ; vous verrez que vos troupes dans la troisième parallèle , vos sapeurs & vos canonniers seront exposés à une multitude de feux croisés , rasans & cachés , qui en feront périr un très-grand nombre , & ralentiront l'ardeur des autres. Vous avez senti à merveille qu'à l'aide de mes contremi-

nes & de mes fougasses , je pouvois vous faire beaucoup de mal ; que je pouvois arrêter vos sapes , faire sauter vos batteries , ou vous empêcher de faire le couronnement du chemin-couvert & d'établir vos batteries de breche sur la crête du glacis. Pour en prévenir les effets , vous faites des puits profonds ; mais vous n'ignorez pas qu'en fait de mines & de contre-mines j'aurai sur vous l'avantage ; j'aurai eu le tems , dès l'ouverture de la tranchée , de gagner le dessous du terrain & de pousser fort loin dans la campagne des rameaux pour prévenir vos desseins & faire périr vos mineurs dans la construction de leurs puits , dans la recherche de mes galeries & de mes fourneaux. Je ferai donc , malgré vos précautions , sauter plusieurs fois vos têtes de sape , vos cavaliers de tranchée , même vos batteries destinées à enfiler le terre-plein du chemin-couvert & des ailes des griffons. Si j'ajoute à tous ces moyens de grandes & petites sorties , les premières pour bouleverser vos travaux , enclouer vos pieces & vous tuer beaucoup de monde , les secondes pour donner de fréquentes allarmes & faire fuir les travailleurs , comment iront vos travaux ?

L'INGÉNIEUR. Si vous avez poussé des rameaux fort loin , je ferai quelques toises de contre-mine de plus ; j'irai à vous à l'aide de plusieurs fourneaux profonds & fortement chargés , qui ébranleront & bouleverseront vos rameaux avancés ; ainsi de grands entonnoirs en grands entonnoirs , dont je ferai le couronnement , je parviendrai à crever vos galeries majeures ; je m'en emparerai , & toutes vos ressources de contre-mine disparaîtront alors : dans peu je serai en état de faire le couronnement du chemin-couvert. Quant à vos sorties , je les rendrai infructueuses , en pratiquant deux ou trois banquettes

banquettes à ma troisième parallèle, en garnissant son parapet de créneaux formés avec de gros sacs-à-terre, ou avec des fascines, & en plaçant de bons tireurs, servis par des soldats qui ne seront occupés qu'à leur fournir des fusils chargés à mesure qu'ils tireront.

LE GOUVERNEUR. Vos précautions sont sages & bien prises; mais, 1^o. le parti que vous prenez de venir à moi, à l'aide de plusieurs fourneaux profonds & fortement chargés, est-il d'une exécution prompte & facile? Ne puis-je pas vous prévenir par mes mineurs, & faire sauter vos couronnemens d'entonnoirs, par des mines moins chargées, qui, en ensevelissant la garde de vos retranchemens d'entonnoirs, applaniront le terrain en les comblant, rendront vos efforts vains, & vous obligeront de recommencer plusieurs fois vos travaux, avant de pouvoir établir vos cavaliers de tranchée sur le glacis des demi-lunes. Comment les établirez-vous solidement? Je puis m'y opposer par des sorties, par des fougasses, par des fourneaux de mine; & quand, après avoir perdu beaucoup de tems & de monde, vous serez parvenu à établir vos cavaliers de tranchée au milieu du glacis, devant les demi-lunes, vous y serez sur la défensive. Je puis garantir les branches du chemin-couvert par des traverses ambulantes, &c. 2^o. Comment vos embrasures de sacs-à-terre ou de fascines résisteront-elles au feu, je ne dis pas de mon canon caché, mais à celui des fusils de rempart & de mes arquebuses à croc, tirés par des hommes armés de toutes pièces, tous chasseurs? Avouez que ces embrasures de sacs-à-terre seront dans peu culbutées, & la crête du parapet de votre troisième parallèle labourée par mon artillerie. Vos tireurs & tous les soldats employés à la garde

de votre parallele & de vos sapes , feront donc contraints de se tenir sur la défensive , & de ne tirer qu'avec beaucoup de précaution , de loin en loin , pour ne pas être pris sur le tems. Mes petites & grandes sorties auront toujours un bon succès. Dans les grandes , je ferai marcher , sur plusieurs points d'attaque , sur-tout vers les saillans de mes dehors , des pelotons de soldats armés de toutes pieces , soutenus par des grenadiers qui chargeront brusquement la garde de votre parallele , la feront plier facilement , tandis que mes travailleurs raseront vos travaux , brûleront tout ce qu'ils trouveront de combustible , encloueront vos pieces , & briseront vos affûts , si les circonstances ne leur permettent pas d'enlever votre artillerie. Mes sorties ne pourront manquer d'avoir leur plein effet , parce que je pourrai toujours me ménager l'avantage d'opposer à vos troupes , fatiguées & harassées par vingt heures de tranchée , des troupes fraîches & bien armées , qui n'auront qu'un pas à faire pour joindre l'ennemi , & qui auront une retraite assurée.

L'INGÉNIEUR. Pour rendre vos sorties moins redoutables , j'aurai des troupes en réserve dans mes demi-paralleles , & dans la seconde parallele , qui , au premier signal de la sortie , se porteront à la troisième parallele , & contraindront vos soldats de se retirer avec perte & sans avoir eu le tems de commettre du dégât. Ou bien ces troupes se tiendront dans leurs postes ; j'aurai seulement , à la tête des demi-paralleles , quelques pieces d'artillerie de réserve , chargées à cartouche , qui disperseront bientôt les troupes de la sortie , & en feront périr un grand nombre. J'établirai , malgré tous vos efforts , mes cavaliers de tranchée au milieu du glacié , sur le prolongement des branches du

chemin-couvert , devant vos demi-lunes , pour enfilér le terre-plein , & contraindre vos troupes de l'abandonner , & de se replier dans vos places d'armes rentrantes , où je les forcerai dans peu , en y faisant pleuvoir une grêle de pierres & de bombes. Pour réussir indubitablement , j'appuierai , à mon cavalier de tranchée , une demi-place d'armes , ou un bout de tranchée en retour , à peu près parallèle à la face de la place d'armes rentrante qui flanque le glacis de la demi-lune ; & par un feu vif & supérieur , j'éteindrai le feu de cette face , j'en labourerai la crête , & je la ferai insulter par une troupe de grenadiers qui se jetteront précipitamment dans votre place d'armes rentrante , en culbuteront la garde dans le fossé , & s'empareront de votre canon. Je ferai faire cette expédition à la nuit tombante , ou quelques heures avant le jour , afin que ma troupe puisse s'établir sur le terre-plein & y faire son logement avec moins de danger. Je puis même vous faire observer que votre batterie couverte facilitera mon travail : en masquant les embrasures , ou en les retournant , j'ai un logement tout fait ; il ne me sera pas difficile , après cela , de faire mon couronnement du chemin-couvert.

LE GOUVERNEUR. Lorsque j'aurai perdu l'espoir de détruire vos cavaliers de tranchée , pour vous rendre le couronnement difficile , je ferai garnir le chemin-couvert des meilleurs tireurs , que je garantirai de vos coups , au moyen des traverses ambulantes placées le long des branches. Je doublerai la garde des places d'armes rentrantes & des traverses ; je la ferai relever , de trois en trois heures , par des soldats reposés. Je garnirai les faces des demi-lunes & celles des griffons d'une double garde armée de fusils de rempart. Je ferai

éclairer l'entre-deux de votre troisieme parallele ; & le bas du glacis , par des carcasses , des torches , & par divers artifices. Ma troupe sera munie de grenades , &c. Par là je vous ôterai l'envie de faire insulter mes places d'armes rentrantes , ou , si vous le faites , vous échouerez plus d'une fois & vous perdrez vos plus braves troupes ; ou plutôt vous vous garderez bien de tenter , de vive force , l'attaque des places d'armes rentrantes de la demi-lune : vous ne pourrez m'en chasser que par la saine conduite lentement , avec beaucoup de précautions , & avec perte. Après que le canon de ces batteries vous aura tué beaucoup de soldats & aura retardé la marche de vos sapes , je le retirerai sans danger ; j'applanirai même ces batteries , ou je les bouleverserai par des fougasses ; & vous vous trouverez , dans ces places d'armes , exposé au feu des faces des griffons , & à celui des faces de la demi-lune. Vous y serez sur la défensive , & je serai à portée de vous en chasser plusieurs fois , avant que vous ayez pu établir le couronnement du front des griffons ; & vos batteries pour faire breche aux faces de la demi-lune à flancs couverts , & aux faces des griffons. Vous serez même contraint , avant d'oser tenter le passage du fossé des griffons , de vous emparer de la demi-lune ; parce qu'autrement le feu de ses flancs couverts , joint au feu rasant de la caponniere entre les flancs des griffons , rendroit votre passage très-dangereux. La prise de cette demi-lune vous coûtera beaucoup de tems & de monde. 1°. Je puis y renouveler les troupes à couvert , y soutenir l'assaut sans danger & le repousser plusieurs fois. 2°. Si vous faites breche au saillant de la demi-lune , l'épaulement de ma batterie couverte me servira , avec cette batterie , d'un excellent retranchement. 3°. Si vous faites breche

entre l'épaulement & la contrescarpe , il me sera facile de me retrancher au sommet , & d'y soutenir l'assaut avec avantage. Forcé enfin d'abandonner la demi-lune , & vous ayant fait périr beaucoup de monde , je puis vous faire sauter , après vous avoir laissé établir votre logement , me fortifier de nouveau sur le terre-plein , & vous contraindre à me livrer un nouvel assaut pour m'en chasser. Je gagnerai par-là du tems , & je vous causerai de grandes pertes. Je vous suppose enfin maître de cette demi-lune ; vous y serez exposé au feu direct de la courtine du front ZXZ , & au feu croisé des faces des griffons. Vous serez donc forcé de vous emparer de ces griffons ; pour cet effet , de faire breche aux faces , de ruiner les flancs par des contre-batteries qu'il vous faudra établir sur le glacis des ailes , exposé au feu des faces des places d'armes rentrantes devant les contre-gardes , à celui de leurs faces & à l'artillerie des flancs des griffons , qui démonteront plusieurs fois vos contre-batteries , avant que vous les ayiez pu établir solidement. Je puis soutenir l'assaut des griffons , le repousser plusieurs fois , & reprendre même ces griffons , qui vous auront coûté beaucoup de monde ; car lorsque vous en serez le maître , leur terre-plein sera bouleversé , & ne sera guere commode pour vous y établir ; & vous avouerez que vous n'y serez pas à votre aise , étant exposé au feu des faces des contre-gardes , à celui des faces FE des bastions , à celui des ailes & des flancs du front $YZZy$. Vous y serez toujours sur la défensive , en bute aux coups de main de ma garnison , qui , se portant en force sur le terre-plein des griffons , détruira vos logemens , vos batteries , enclouera vos canons , ou les conduira dans la place , & vous contraindra à lever le siège , ou à

renouveler vos travaux. Admettons que vous preniez ce dernier parti, vous conviendrez que vous ferez obligé de vous emparer du front $yzzz$, avant d'oser faire le passage du fossé des contre-gardes, ou du moins de ruiner le feu des ailes de ce front. Comment y parviendrez-vous? Vous ne pouvez construire vos contre-batteries que sur le saillant du glacis des contre-gardes, dans un terrain étroit, exposé au feu des ailes des griffons des fronts collatéraux. Vous pourriez me dire que vous démontrerez l'artillerie des ailes yz , en établissant, sur le terre-plein des faces des griffons, des batteries à ricochet sur le prolongement des parapets des ailes yz . Je réponds, 1^o. qu'il faut auparavant ruiner les parapets des faces $z3$; 2^o. que j'évite l'effet de vos ricochets, au moyen des traverses qui mettent mon artillerie hors d'insulte de ce côté-là.

L'INGÉNIEUR. J'avoue qu'étant maître des griffons, je dois attaquer à la fois la contre-garde & le front $yzzz$, & que la prise de ces ouvrages n'est pas facile; mais j'ai deux moyens de m'en emparer sans celui du siège en forme. 1^o. Je puis, en sacrifiant un peu de monde, tenter de prendre ce front & la contre-garde par la gorge, & de faire retrancher mes troupes sur leur terre-plein. 2^o. Si j'échoue dans cette attaque, je puis réussir par l'escalade; je puis même faire escalader en même tems le réduit $naan$, dont la prise entraînera dans peu celle de la place.

LE GOUVERNEUR. Votre embarras dans le choix des moyens pour vous emparer du front $yzzz$ & des contre-gardes SR , SR , prouve la bonne disposition des dehors de ce système de fortification. Vous êtes trop sage & trop connoisseur pour chercher à vous emparer de ces dehors par

l'escalade, & pour conseiller à un Général de l'entreprendre ; car supposons pour un moment que vous soyiez déterminé, par des motifs extraordinaires, à faire insulter ces ouvrages par l'escalade, & qu'après avoir perdu beaucoup de monde par ma résistance, vous me forciez, par votre obstination, à donner ordre à mes troupes, lassées de tuer vos *échelleurs*, d'abandonner le terre-plein de ces ouvrages, de se retirer dans le réduit *n a a n*, de doubler la garde de la caponniere, ou de se mettre en bataille entre la courtine & la caponniere pour s'y reposer, vos *escaladeurs* n'en seront pas plus hors de danger ; car, à mesure qu'ils paroîtront sur le parapet ou sur le terre-plein des contre-gardes & du front *y z z y*, ils y seront tués par le feu de la place. Dans peu le parapet & le terre-plein de ces dehors seront jonchés de morts, & mes troupes en bataille, rafraîchies & renforcées par de nouvelles, retourneront, sans obstacle, à leurs postes & recommenceront un nouveau massacre de vos *escaladeurs*, & vous vous lasserez enfin de faire périr vos soldats inutilement. Vous voyez donc qu'un moyen aussi meurtrier pour vous, ne peut que vous mettre dans la nécessité de lever le siège. Je n'en dirai pas davantage pour vous faire convenir, ainsi que tous les connoisseurs, que la disposition des dehors de ce système est très-bien entendue ; que tous ces ouvrages se protègent mutuellement ; que les communications y sont faciles, les retraites assurées ; que chaque ouvrage exige une attaque particulière ; que la prise d'un ouvrage est peu utile à l'assiégeant pour lui faciliter celle des autres ; enfin que l'assiégé peut par-tout disputer le terrain jusqu'à la dernière extrémité ; qu'il a l'avantage de pouvoir reprendre plusieurs fois ces ouvrages, & mettre l'assiégeant,

placé sur leurs débris abandonnés, dans la dure nécessité d'être toujours sur la défensive.

Je laisse à vos lumières à décider s'il est facile de vous emparer du réduit *n a a n*, & comment vous en ferez le siège. Sa contrescarpe, revêtue & crenelée, est à l'abri des surprises. Il y a, sous le terre-plein, des souterreins pour loger la garnison en tems de siège. Une galerie regne le long des flancs *b d*, avec des embrasures en casemate. Les saillans des demi-bastions sont contremurés, de même que les ailes ou flancs *n a*, où l'on a pratiqué trois ou quatre embrasures en casemate, pour flanquer le fossé des faces *E A* des bastions, dans un tems d'assaut ou d'escalade; parce que, avec des précautions & du vinaigre, on peut tirer, de loin en loin, quelques salves avec ces pieces en casemate.

Quant à moi, je pense que ce système de fortification offre à un Gouverneur intelligent une infinité de ressources & de moyens faciles à exécuter, pour faire une longue & vigoureuse défense, mettre souvent l'ennemi dans le cas de lever le siège après avoir perdu beaucoup de monde, &, par-là, se couvrir d'une gloire immortelle.

J'ajouterai que si, contre toute attente, on pouvoit faire un bon usage des feux de casemate, & garantir les souterreins de l'incommodité de la fumée, ce système seroit aussi propre que celui de M. de Montalembert à l'établissement des casemates & des galeries souterreines, dont on tireroit encore plus d'avantage.

Ajoutons que tous les dehors étant pris ou abandonnés, le corps de la place est susceptible d'une bonne & longue défense. On en jugera ainsi, si on fait attention que l'ennemi aura beaucoup de peine à s'établir sur le terre-plein des contre-gardes *S R*, & sur celui des réduits *n a a n*, où il se trouve

exposé à des feux supérieurs, directs & croisés; que l'assiégé, à l'aide des retranchemens des bastions, peut soutenir l'assaut des saillans de ces bastions, & le repousser plusieurs fois; que l'assiégeant sera obligé d'établir des batteries sur le saillant des bastions, pour ruiner le front du retranchement ponctué; ce qu'il ne peut faire que très-difficilement, sur-tout ces saillans étant contre-minés. L'assiégé pourra donc, après avoir disputé le terrain du saillant du bastion, obtenir une capitulation honorable derriere ses retranchemens. On en conviendra, si l'on considere que le front du retranchement n'a pu être endommagé de la campagne, ni par les ouvrages extérieurs abandonnés; que l'ennemi, maître du saillant du bastion, y est sur la défensive, en bute à des feux directs & croisés d'une très-grande étendue, relativement au terrain qu'il occupe, où il ne peut établir ses batteries qu'avec beaucoup de précautions & de tems. Il ne pourra donc refuser d'accorder une capitulation honorable à l'assiégé, ni de le laisser maître des conditions auxquelles il voudra bien rendre la place. Concluons donc que ce projet de fortification à défense perpendiculaire remplit parfaitement les conditions du problème de M. de Montalembert, sans s'écarter des principes connus.



NOUVEAU SYSTÈME

D'ORDRE RENFORCÉ,

Composé en 1771, par L. C. V. TRINCANO.

140. **O**N A SUBSTITUÉ des bastions aux tours, tant à cause de la partie des tours qui n'étoit pas suffisamment découverte des flancs des autres tours, que parce que ces flancs eux-mêmes fournissoient trop peu de défense au reste de l'enceinte. D'abord le principal objet des flancs des bastions fut de défendre la courtine, qui étoit autrefois l'endroit où l'on donnoit ordinairement l'assaut. Ensuite, la breche se faisant à l'angle flanqué, l'objet des flancs fut sur-tout de protéger cet angle, & les faces des bastions qui le forment.

La force du corps de la place dépend donc absolument des flancs. Les allonger c'est donc augmenter la force de la place. Mais en même tems on s'expose à l'enfilade & l'on perd tout son avantage.

Pour avoir de longs flancs sans s'exposer à l'enfilade, des Ingénieurs italiens ont imaginé un genre de ligne magistrale appelé *ordre renforcé*, dans lequel ils se ménagent, au lieu d'un long flanc sujet à l'enfilade, deux flancs épaulés, le premier par la face du bastion, le second par une brisure qui le joint au premier.

On voit, (planche 28 fig. 2) un front d'ordre renforcé ainsi que le donne l'Abbé Deidier. Le côté intérieur V B est de cent soixante toises; les demi-gorges V D, B C sont la huitieme partie de ce côté; les deux courtines avancées F C, E D en sont

chacune les deux huitièmes ; les flancs NC, RD, perpendiculaires sur les courtines avancées, ont vingt toises de longueur. Par l'extrémité de ces flancs, & par celle des courtines avancées, on tire les lignes de défense HRL, GNI, qui déterminent les faces GN, RH, & les flancs FL, EI qui sont aussi perpendiculaires sur la courtine reculée. On joint les flancs par une ligne IL, qui est la courtine reculée. Le fossé est de quinze toises, aligné aux angles d'épaule.

Ce système, qui n'est pas absolument à mépriser, eu égard au tems où il a été imaginé, n'a pas été suivi, parce que, ayant été fait dans un tems où l'on faisoit les flancs très-petits & mal alignés, il ne procuroit guere plus de feu dans les deux flancs qu'on n'en a dans celui de M. de Vauban ; & d'ailleurs, appliqué à un exagone, il rendoit trop petite la capacité du bastion. Il joignoit à ces défauts celui d'avoir des défenses obliques, & des courtines trop courtes : & comme on l'appliquoit à un côté intérieur de cent soixante toises, le flanc, qui touchoit la face du bastion, étoit hors de la portée du fusil de l'angle flanqué opposé : ce qui, en donnant deux flancs, en rendoit un inutile.

L'auteur a appliqué ce système à un octogone ; il a cherché à le perfectionner, & à le proportionner à la force de l'attaque actuelle, en se procurant un bastion plus vaste, propre à recevoir un & même deux retranchemens, & en augmentant de beaucoup la longueur des flancs, qu'il a mis à couvert par une coupure d'une longueur suffisante, sans trop raccourcir la courtine.

141. *Construction du Corps de la Place.*

ON DONNE cent quatre-vingts toises au côté pl. 28. extérieur AB : on peut lui donner deux cents toises fig. 1.

si l'on en a besoin, sans trop augmenter la ligne de défense, qui n'est ici que de cent trente-cinq toises. Alors on donneroit soixante toises aux faces entières des bastions, & le milieu de la courtine seroit encore mieux défendu.

La perpendiculaire CD est de quarante-cinq toises; les faces AE , BF , sont de cinquante-six toises; on en retranche douze toises de E en G & de F en H ; on détermine les flancs avancés EM , FN , & les flancs reculés GS , HT selon la méthode de M. de Vauban. On porte sur les flancs EM , FN , vingt toises de M en O , & de N en P ; par ces points on tire les coupures OR , PQ , qui joignent les deux flancs; on tire la courtine MN ; & la ligne magistrale est tracée.

Si la position de la ville à fortifier donnoit la facilité d'avoir un fossé plein d'eau, & qu'on voulût ménager plus de place dans l'intérieur, on pourroit tracer cette courtine comme celle de la tenaille de M. de Coehorn.

Le fossé se trace en décrivant, devant l'angle flanqué B , un arc de cercle avec une ouverture de compas BZ , de dix-huit toises, (*) alignant la contrescarpe ZCV aux angles d'épaule G & H .

S'il y a des côtés plus susceptibles que d'autres

(*) On peut, par raison d'économie, ne lui donner que quinze à seize toises de largeur. On ne marquera point ici la profondeur précise des fossés; ils peuvent être de quinze à dix-huit pieds de profondeur, au dessous de l'horison, devant le corps de la place; & de douze à treize pieds au dessous du chemin-couvert, devant les ouvrages extérieurs. En général, comme il est assez indifférent qu'un fossé ait un pied de plus ou de moins, on doit presque toujours calculer l'excavation à faire autour d'une place, de manière que les terres à ôter fournissent de quoi remplir le terre-plein des ouvrages; ce qui dépend beaucoup de la nature du terrain.

d'être attaqués, on y construira, dans le fossé, des tenailles à flancs, ou des tenaillons.

Dans tous les cas on devra, en tems de siège, pratiquer une caponniere dans le fossé du front assiégé, ainsi qu'on le voit sur la planche.

Ce corps de place peut être couvert par des contre-gardes ordinaires, & par de simples demi-lunes de soixante toises de capitale, & dont les faces soient alignées à dix toises des angles d'épaule.

Si l'on veut en faire une place plus importante, on peut y appliquer les dehors dont on va donner la construction.

Construction des Ouvrages extérieurs.

DE L'ANGLE rentrant C de la contrescarpe, on porte soixante-dix toises en b, & l'on tire les lignes bc, bc, alignées en c à douze toises des angles d'épaule : ces lignes déterminent les faces des demi-lunes, auxquelles on donne un fossé de dix toises, parallele aux faces.

On porte ensuite trente-cinq toises de C en e, & par ce point, e, on tire une ligne g e h, parallele au côté extérieur, terminée sur les lignes du fossé de la demi-lune. Sur cette ligne, on détermine le front ngilmk h o du petit ouvrage à cornes, en donnant quinze toises à la perpendiculaire ef, la moitié des lignes de défense gf, hf, aux faces gi, hk, qu'on prolongera de six toises de g en n & de h en o, & en construisant les flancs il, km, à la maniere de M. de Vauban. Les branches or, ns seront tirées de l'extrémité de la face aux points r, s, où la ligne de la demi-lune rencontre la contrescarpe du fossé du corps de la place. On donnera au fossé de cet ouvrage à cornes huit toises, vis-à-vis l'angle flanqué, & on l'alignera aux angles

d'épaule : celui des branches sera aligné , en q , sur la face du bastion à dix-huit toises de l'angle flanqué , & tiré parallèlement à la branche. Ces fossés ne seront point arrondis , non plus que ceux des lunettes Y , qui auront sept toises d'épaisseur ; leur fossé aura six toises de largeur , & sera parallèle aux faces. On peut , si l'on veut , supprimer le terre-plein de ces lunettes , & ne leur donner qu'une simple banquette , pour placer des fusiliers : cela rendra leur prise absolument inutile à l'ennemi , quoique leur attaque soit nécessaire.

La contre-garde X sera tirée parallèle à la contrescarpe , & aura sept toises d'épaisseur ; on lui donnera un fossé de dix toises qui lui sera parallèle : & les dehors seront achevés.

Aux angles flanqués de la demi-lune & de la contre-garde , on établira une batterie à barbette.

Pour rendre la communication des fossés de ces dehors plus facile , & leur passage plus meurtrier , on pourra pratiquer , sur le prolongement des lunettes Y , de petites caponnières dans le fossé de la demi-lune & dans celui des contre-gardes.

Construction des Places d'armes saillantes & du Glacis.

L'AUTEUR supprime le chemin-couvert devant la totalité du front , parce qu'il est inutile , d'une dépense & d'un entretien assez considérables , & parce qu'il tombe tout entier au pouvoir de l'ennemi , quand il a été forcé dans une de ses parties.

Il supprime pareillement les places d'armes rentrantes , non qu'elles n'ayent leur utilité , mais parce qu'elles sont ici avantageusement remplacées par les petites lunettes , dont les défenseurs n'ayant rien à craindre quand on voudra forcer les places d'armes

saillantes, feront, sur les assaillans, un feu plus sûr & plus meurtrier que celui des places d'armes rentrantes ordinaires.

On aura seulement soin d'élever la contrescarpe des fossés des ouvrages extérieurs, de manière que la crête du glacis soit à la même hauteur dans toute l'étendue de l'enveloppe de la place.

On tracera les places d'armes saillantes, en portant, sur les capitales du bastion & de la demi-lune prolongées, vingt-cinq toises en W du point &, où se rencontrent les deux lignes du fossé. On portera aussi vingt-cinq toises de &, en ϕ ; par ces points on tirera les lignes $W\phi$, $W\phi$, sur lesquelles on portera vingt toises de W en ϵ ; ce qui donnera les faces des places d'armes bastionnées. On tirera, par l'extrémité ϵ de ces faces, leurs flancs $\epsilon\phi$, $\epsilon\phi$.

On pratiquera, à la pointe de ces places d'armes, une batterie couverte, comme dans le cinquième système de M. Trincano père.

On mettra les longs flancs de ces places d'armes à l'abri du ricochet, par des traverses qu'on fera perpendiculaires sur les flancs dans celles qui sont devant les contre-gardes, & auxquelles on donnera cinq à six toises de longueur; on fera les autres obliques, & sur le prolongement des faces de la demi-lune, afin que le saillant de la place d'armes soit toujours découvert par les faces de l'ouvrage à cornes. On les tirera depuis les faces jusqu'à trois toises de la contrescarpe; par cette forme, elles pourront, au besoin, servir de retranchement pour défendre la place d'armes saillante.

On montera à ces places d'armes par des rampes pratiquées le long de la branche du glacis adjacente, comme l'indique le plan.

Le glacis sera tracé parallèle à vingt ou vingt-cinq toises.

Profil de ce Système.

LES places d'armes saillantes doivent être de trois à quatre pieds au dessus du niveau de la campagne.

La demi-lune , les deux lunettes & la contre-garde , doivent dominer de trois pieds les places d'armes saillantes.

Le petit ouvrage à cornes doit dominer ces ouvrages de deux pieds , & être dominé par le corps de la place de deux à trois pieds.

On ne parlera point des avantages de ce système ; l'inspection du plan suffit pour les faire connoître. On ne dira rien non plus des objections que l'on pourroit proposer contre. Elles lui sont presque toutes communes avec le système suivant , dans lequel on les discutera. On répondra ici seulement à une qui est particulière à ce système, auquel on peut reprocher de diminuer beaucoup l'intérieur d'une place ; parce que , de l'aveu de l'auteur , on ne peut augmenter les flancs sans augmenter la perpendiculaire , & par conséquent sans rapprocher davantage la courtine du corps de la place. La réponse à cette objection est que , pour corriger ce défaut , l'auteur a imaginé le système suivant dans lequel le côté intérieur se trouve de cent quatre-vingt-six toises. On observera d'ailleurs qu'en donnant , dans ce premier système , deux cents toises au côté extérieur , l'intérieur de la place est encore assez vaste.



SECOND SYSTÈME

D'ORDRE RENFORCÉ.

142. *Construction du Corps de la Place.*

LE COTÉ extérieur AB , est de deux cents quarante toises, la perpendiculaire cD , de cinquante toises & les faces AE , BE de quatre-vingts toises. Par ces points E, E , on tracera les flancs EM , EM , & la courtine MM , à la manière de M. de Vauban. Pour avoir la brisure du flanc, on portera douze toises sur les faces de E en F ; par ces points F , on tracera les seconds flancs FN . On portera vingt toises en O depuis l'angle du flanc M , sur le premier flanc ME ; par ces deux points on tirera la brisure OP . Pl. 29.

Pour tracer le petit front du bastion, on portera vingt toises depuis l'angle d'épaule F , sur les faces en G ; on joindra ces points G, G du même bastion, par une droite GG ; du milieu H de cette ligne, on portera, sur le rayon, douze toises de H en I ; & par ce point I , on tirera les lignes de défense, & l'on en prendra la moitié GL pour la longueur de la face; on déterminera les flancs & la courtine à la manière de M. de Vauban. Pour tracer le fossé de ce petit front, on portera, sur les faces, six toises de G en R , & on l'alignera aux angles d'épaule L . Il doit être de trois ou quatre pieds au dessous du niveau.

On fera le fossé du corps de la place de vingt toises, vis-à-vis les angles flanqués, en l'alignant aux angles d'épaule F , sans l'arrondir. On cons-

truira, dans le fossé, les flancs bas ou tenaillons FST ; à cet effet on portera trente toises de F en S , sur les lignes de défense, & l'on déterminera les flancs ST , ST , à la maniere de M. de Vauban; on leur donnera un parapet de trois toises & un terre-plein de fix.

Construction des Ouvrages extérieurs. ()*

L'OUVRAGE à cornes m à flancs reculés se construit en portant cinquante-cinq toises dès la perpendiculaire sur la contrescarpe de V en x' , & fix toises sur les faces hautes de F en U ; par ces points, on tirera la ligne $Ux'V$; on donnera vingt toises à la ligne $x'V$; on tirera la ligne VV , & sur cette ligne, comme côté, on construira un petit front, en donnant quinze toises à la perpendiculaire XY , la moitié des lignes de défense aux faces, & déterminant les flancs & la courtine à la maniere de M. de Vauban.

Le fossé de cet ouvrage à cornes est de huit toises aux angles flanqués, aligné aux angles d'épaule devant le front, & parallele aux faces Vx' devant cette partie de l'ouvrage; il se termine à la contrescarpe du fossé du corps de la place.

(*) On peut adapter à ce système, les ouvrages extérieurs du système précédent, en donnant cinq toises de plus à la capitale de la demilune, alignant, de la même maniere qu'ici, les ailes de l'ouvrage à cornes, lui donnant des flancs reculés, & coupant en deux la contre-garde dont les longues faces, sans cette précaution, seroient exposées à l'enfilade.

Les ouvrages extérieurs du système, dont nous traitons actuellement, beaucoup plus forts, mais beaucoup plus compliqués que ceux du premier, ne conviennent, eu égard à la dépense, qu'à des fronts qu'ont verroit évidemment, par la nature du terrain, devoir être attaqués par l'ennemi.

Des angles flanqués *A* & *B* des bastions, & par le point, *a*, pris sur la contrescarpe du corps de la place au lieu où se termine le fossé de la face *Vx'* de l'ouvrage à cornes, on tirera les lignes *Aaz*, *Baz*; on portera quinze toises de *z* en *u*; & seize toises sur la contrescarpe de *x'* en *y* par ces points *y*, *y* on tirera les flancs reculés *uy*, *uy*, & l'ouvrage à cornes à flancs reculés sera construit.

Pour construire les deux contre-gardes *N'*, & *O'* & leur réduit *x*, du point de rencontre 3 des lignes de la contrescarpe du corps de la place devant l'angle flanqué, prenez vingt-quatre toises en *e* sur le prolongement de la capitale du bastion, prenez de même vingt-quatre toises de *a*, en 6 sur la contrescarpe du fossé de la face *Vx'* de l'ouvrage à cornes à flancs reculés, par ces deux points menez la ligne, *e6*, & les lignes *df*, *cb* parallèles à cette ligne; *df* à sept toises de distance, & *cb* à quinze toises.

Du sommet 4 de l'angle rentrant du fossé de l'ouvrage à cornes à flancs reculés, portez, sur la perpendiculaire, trente toises de 4 en *œ*, faites *iœi* de cent dix toises, parallèle à *BA*, tirez les ailes *ig*, *ig*, en *g* à huit toises de *f*, sur la ligne *df*. Construisez sur la ligne *iœi*, comme côté, le front du second ouvrage à cornes *D'*, en donnant douze toises à la perpendiculaire, aux faces la moitié de la distance de l'angle flanqué à l'angle de tenaille; menant les flancs perpendiculaires chacun à la ligne de défense opposée, & la courtine à l'ordinaire. Donnez à cet ouvrage un fossé de huit toises aligné aux angles d'épaule devant le front, & parallèle devant les branches, sans l'arrondir devant l'angle flanqué.

Ce fossé fait, & du point *h* où il se termine, prenez, sur *e6* seize toises en *Æ*, & dix-huit toises

de l'angle flanqué A sur la face du bastion en W ; ces deux points $\mathcal{A}$, W détermineront la direction de la face $\mathcal{A}B$ du réduit x , laquelle sera terminée à la contrescarpe du fossé du bastion; menant à cette face un fossé parallèle à huit toises de distance, vous aurez construit le réduit x & les deux contre-gardes N' & O' . (*)

Le fossé de la contre-garde avancée se détermine en portant huit toises sur la capitale du bastion de c en o , & autant de h en g , sur la contrescarpe du fossé de l'ouvrage à cornes D' .

On aura soin d'arrondir, vis-à-vis l'angle c , le fossé de la contre-garde N' , afin de pouvoir placer une batterie à barbette à l'angle flanqué c de la contre-garde O' .

La demi-lune Q a quarante toises de capitale; ses faces sont alignées en m à six toises des angles d'épaule de l'ouvrage à cornes D' ; son fossé est de sept toises à l'angle flanqué & aligné en n à dix toises de m ; on ne l'arrondira pas à l'angle flanqué de la demi-lune, où l'on placera une batterie à barbette.

Construction des Places d'armes saillantes, & du Glacis.

ON DONNERA vingt-cinq ou trente toises de capitale op aux places d'armes saillantes, autant aux demi-gorges or ; on tirera les lignes de défense pr du sommet de la capitale d'une place d'armes à l'extrémité de la demi-gorge des places d'armes

(*) On pourroit, par économie, ne faire qu'une contre-garde des deux ouvrages N' & O' . On construiroit alors, à l'angle flanqué, une batterie couverte telle que celle qu'on voit sur le plan devant l'angle du Bastion B .

collatérales; on donnera vingt-cinq toises aux faces *pt*, *pt* de la place d'armes, ou seulement vingt toises, si on n'en donne que vingt-cinq aux demi-gorges; par l'extrémité des faces, on menera les flancs *rt*, *rt*. On fera un glacis de vingt à vingt-cinq toises autour de la place, dans toute l'étendue de la contrescarpe & des places d'armes. On placera une batterie couverte à la pointe de chacune de ces places d'armes. Les rampes & les traverses seront comme dans le premier système, & les forties comme l'indique le plan.

Profil général de ce Système.

LES places d'armes doivent être de trois pieds au dessus du niveau de la campagne.

La demi-lune *Q* doit dominer de trois pieds les places d'armes.

Le second ouvrage à cornes *D'*, & la seconde contre-garde *O'*, doivent être de sept pieds au dessus de la campagne.

Le premier ouvrage à cornes, la première contre-garde, & le réduit *x*, doivent être d'un pied au dessus des ouvrages précédens, & être dominés de trois pieds par le corps de la place.

143. *Avantages de ce Système.*

LES PLACES d'armes saillantes du chemin-couvert étant beaucoup plus avancées que celles ordinaires, obligent l'ennemi d'ouvrir de plus loin sa tranchée, parce qu'elles sont assez vastes pour y contenir du canon. De plus leurs faces & leurs flancs le forcent à reployer, les uns sur les autres, les boyaux de tranchée depuis la troisième parallèle.

Ces places d'armes étant détachées & soutenues par les flancs des places d'armes voisines, exigent chacune un siège à part, & la prise de l'une d'en-

tr'elles n'avance nullement les ennemis , qui ne peuvent s'établir , ni dedans , parce qu'ils y sont battus par les ouvrages avancés , ni sur leurs glacis , parce qu'ils y sont vus de flanc par les autres places d'armes.

Comme elles sont vastes on a assez de terrain pour repousser l'ennemi quand il veut s'en emparer , sur-tout si l'on pratique des coffres ou retranchemens en traverses.

Supposons-les toutes prises , l'ennemi se trouvera fort embarrassé pour établir ses batteries de breche , qu'il sera forcé de venir mettre à trois toises de l'angle saillant , sur la contrescarpe , à la vue du feu des ouvrages extérieurs.

Si l'ennemi marche sur la capitale des bastions ; étant maître des places d'armes avancées , il est pris de revers par la demi-lune , de flanc par les petits ouvrages à cornes , & de front par la seconde contre-garde , sans qu'il puisse voir la première , qui n'a qu'un pied de commandement sur l'autre.

Maître de la seconde contre-garde , il se trouvera sur un terrain de fix à sept toises , pris de revers par le second petit ouvrage à cornes , en flanc par le réduit , & en face par la première contre-garde qu'il n'a pu entamer. C'est dans ce terrain resserré , & battu de toutes parts , qu'il est obligé de dresser ses batteries de breche.

La première contre-garde prise , il se trouve dans le même embarras. Il faut , qu'enfilé par le feu du redan qui a un front plus grand que celui où il se trouve placé , il vienne établir ses batteries de breche contre les faces des bastions.

S'il veut s'emparer des deux redans , l'opération ne fera point aisée , l'ouvrage étant défendu & enfilé par les deux ouvrages à cornes , & battu de front par les faces des bastions.

Lorsque l'ennemi aura fait breche à ces faces ,

il faudra qu'il aille à l'assaut, pris en flanc par les tenaillons qu'il n'a pu démonter depuis la contre-garde, & par un double flanc de quarante-trois toises, qui, par le moyen de la coupure, n'est, sur-tout à sa seconde partie, nullement sujet à l'enfilade.

Arrivé sur la breche, il se trouvera pris de revers par le petit flanc de huit toises de l'ouvrage à cornes, & de face par le front intérieur du bastion. Il ne pourra donc se loger ni sur la breche ni sur le terre-plein du saillant du bastion, quand même ils seroient dégarnis de défenseurs. C'est pourtant dans ce terrain qu'il faut qu'il s'établisse.

D'ailleurs on remarquera qu'aucun de ces ouvrages, n'ayant des faces ni des flancs trop longs, ne se trouve exposé au ricochet, qu'ils seront, par conséquent, infiniment plus difficiles à détruire.

L'ennemi se trouvera nécessairement obligé d'attaquer à la fois la contre-garde & les deux demi-lunes adjacentes ; ce qui lui demandera beaucoup de tems, de monde, d'argent & de travaux.

144. *Objections contre ce Système.*

ON PEUT faire, contre ce système, les objections suivantes.

1°. Il n'y a point de chemin-couvert, par conséquent l'on ne peut aller facilement à l'ennemi ni l'incommoder dans ses travaux.

2°. Les ouvrages sont tous de peu de capacité, & les deux contre-gardes sont trop étroites.

3°. La ligne de défense est trop longue, & par conséquent les faces sont mal défendues.

4°. Ces ouvrages sont énormes & coûteroient infiniment.



Réponses aux objections.

IL N'Y A point de chemin-couvert, mais il est faux que par conséquent on ne puisse aller facilement à l'ennemi. Car chacune des places d'armes avancées qui en tiennent lieu dans ce système, sont bien plus vastes que les deux places d'armes saillantes & rentrantes de M. de Vauban, prises ensemble. On peut donc s'y rassembler en plus grand nombre, sortir par les issues qui ne sont point vues de l'ennemi, se former dans la campagne sous le feu des deux places d'armes, & de là marcher en force à l'ennemi.

La rentrée des soldats de sortie est encore plus sûre ; car une fois arrivés entre les deux places d'armes, l'assiégeant n'osera plus les poursuivre, étant enfilé par deux flancs de trente à trente-cinq toises, qui ne sont qu'à la distance de soixante toises.

Au surplus un chemin-couvert, même fait à l'ordinaire, n'apporterait aucun changement au reste du système : il ne ferait que joindre une plus grande dépense à de moindres avantages.

Les ouvrages sont petits & détachés & n'en sont que meilleurs. Un grand ouvrage à cornes coûtera bien plus que le petit ouvrage *D'*. Ses longues faces seront enfilées par le ricochet & mal défendues : & l'ouvrage une fois pris donnera beaucoup de terrain à l'ennemi. On en dira autant des contregardes ; l'auteur aime mieux celles qui sont étroites. Il peut se faire que la breche soit alors plus mal défendue ; mais l'ennemi, une fois maître de l'ouvrage, ne trouve point de terrain pour établir ses batteries, & ne les établira qu'avec la plus grande difficulté, s'il est vu, comme dans ce système, de flanc par un front plus grand, de face par un feu

rafant , & de revers sur la breche par les petits ouvrages à cornes.

L'on trouve la ligne de défense trop longue ; elle est de cent cinquante-sept toises , à compter des flancs bas. Sans doute l'on ne prend pas garde que celle de M. de Coehorn , dans son meilleur systême , a cent soixante toises. La grande portée du fusil est de cent quatre-vingts ; ainsi les coups doivent porter à cent cinquante-sept toises. Il faut d'ailleurs remarquer que ce n'est pas un point unique qu'on veut que le soldat atteigne à la grande portée de son fusil , mais une colonne dont le front doit être nécessairement large , & qui est à vingt-trois toises en deçà de cette portée. Il y a d'ailleurs les flancs hauts dont il est difficile de ruiner entièrement les défenses depuis les contre-gardes , & dont le canon défendra la breche encore mieux que la mousqueterie , qui cependant pourroit atteindre , puisque la ligne de défense est encore de dix toises au dessous de la grande portée du fusil. Il faudroit , à la vérité , avoir des fusils de rempart pour le service des flancs ; mais certainement cette nécessité n'est pas un grand inconvénient.

L'on objecte la multiplicité des ouvrages & la grande dépense.

L'auteur avoue que ce reproche est fondé ; mais il croit que les mêmes raisons qui ont fait substituer les remparts aux simples enceintes , doivent aujourd'hui faire substituer des fortifications un peu plus compliquées à des fortifications trop foibles relativement à l'attaque actuelle.

Les places les plus fortes , dans l'avant dernière guerre , se sont rendues après quinze jours , ou tout au plus trois semaines de tranchée ouverte , & n'ont point rempli , par leur résistance , l'attente des souverains qui avoient fait des dépenses énormes

du New-Brisak, qui, par leur prise, forcent la place à se rendre, comme on l'a vu aux sièges de Laudaw & de Bedford, défendues seulement par un flanc de vingt-deux toises, & un feu de tenaille trop oblique pour paroître fort à craindre, ne sont pas aussi avantageuses que les deux contre-gardes de ce système, placées l'une devant l'autre, & flanquées toutes les deux par un feu qu'on n'a pu ni démonter ni même voir : & qu'enfin les deux petits ouvrages à cornes & la demi-lune sont plus forts que la demi-lune de M. de Vauban avec son petit réduit.

On remarquera seulement que le flanc donné à ce réduit par M. de Cormontagne, ne donne pas un feu plus fort & plus caché pour prendre de revers sur la breche, que le flanc reculé de l'ouvrage à cornes *m* : flanc qui, si l'on peut parler ainsi, est absolument invisible à l'ennemi, jusqu'à ce qu'il soit arrivé sur la breche.

Cette complication d'ouvrages, & cet excès de de dépense ne sont donc point un vice particulier attaché à ce système, mais l'inévitable suite des progrès de l'attaque : & l'on observera que, toutes choses d'ailleurs égales, il est plus avantageux d'avoir, pour trois millions, une place très-forte, que trois places foibles pour le même prix. L'ennemi a toute la campagne pour dresser ses batteries, pour ruiner les défenses de ces trois corps de place foibles & découverts : dans le cas de la place forte à double enceinte, il est obligé de dresser ses batteries de breche sur les décombres des ouvrages pris, dans un terrain étroit & battu de toutes parts par le feu de rempart entier. On l'oblige donc, dans le second cas, à venir se battre avec désavantage, au lieu que, dans le premier cas, toujours maître de la campagne, il choisit à son gré ses points d'attaque.

DE LA FORTIFICATION IRRÉGULIERE.

Définition.

145. **L**A FORTIFICATION irréguliere est l'art de mettre toutes sortes de terrains irréguliers en état de défense, & d'en rendre toutes les parties également fortes.

D'où il suit que la fortification irréguliere a les même principes que la réguliere, & qu'on doit suppléer au défaut des parties foibles de l'enceinte d'une place par de bons dehors qui la rendent par-tout également bien fortifiée.

Dans la fortification irréguliere, on n'est pas toujours le maître de fortifier l'enceinte proposée comme l'on veut. Si l'on propose de fortifier une vieille place, dont on veut conserver les bâtimens, on est obligé de fortifier extérieurement. Si au contraire on n'a point d'égard au terrain que renferme le plan proposé, on peut fortifier intérieurement ou extérieurement, selon le besoin; c'est à l'Ingénieur à prendre son parti, & à faire les combinaisons les plus justes, pour tirer avantage de son terrain. Le calcul, la géométrie, la trigonométrie & le nivellement sont les seuls & vrais guides auxquels il doit avoir recours, de même qu'aux principes suivans.

1^o. Dans la fortification irréguliere, il faut s'écarter le moins qu'il est possible des regles de la réguliere.

2^o. Les angles flanqués doivent être au dessus de soixante degres.

3^o. Les flancs doivent être grands, & n'être pas au-dessous de seize toises, s'il est possible.

4°. Les demi-gorges doivent être de vingt, trente ou quarante toises.

5°. Les faces ne doivent être ni trop longues ni trop courtes : c'est-à-dire, ne peuvent pas avoir moins de vingt toises, & ne doivent pas excéder soixante.

6°. Les défenses doivent être égales par-tout, autant qu'il est possible.

7°. La ligne de défense ne doit pas excéder cent cinquante toises ; ou au plus cent soixante.

8°. Les courtines doivent être raisonnablement longues, au moins de cinquante toises, & au plus de cent.

146. PROBLÈME. Fortifier intérieurement un Pl. 30.
polygone irrégulier de huit côtés, qui a un angle fig. 28.
rentrant, & tous les angles saillans obtus, le plus
petit côté AB de cent soixante toises, le plus grand
de trois cents quarante toises, les autres au dessous
de deux cents.

Règle générale. On construira sur chaque côté, tel que AB, un triangle isocèle AOB, dont les côtés égaux AO, OB soient de cent quatre-vingts toises ; on examinera si le plus petit angle ABC, que forme le côté AB, avec les côtés adjacents AH, CB est droit, ou de cent huit degrés, ou de plus de cent vingt. S'il est droit ou au dessous de cent huit degrés, on portera vingt-deux toises de O en m ; la droite mm parallèle au côté AB fera la longueur dont on doit faire la perpendiculaire VR ; on tirera les lignes de défense Bbg, Aaf ; on fera On, On de cinquante toises ; la droite nn fera la longueur des faces Bb, Aa ; on mena les flancs bf, ag, & la courtine fg à l'ordinaire ; en sorte que l'angle flanquant Afb soit de quatre-vingts à quatre-vingt-deux degrés.

Si l'angle ABC est de cent huit degrés, on fera Om, Om de vingt-cinq toises, & s'il a cent

vingt degrés, ou davantage, on fera $O m$, $O m$ de trente à trente-deux toises, & le reste comme ci-dessus; faisant la même construction sur chaque côté au dessous de deux cents toises, on aura la ligne magistrale la plus approchante de la régulière.

Quant au côté DC , qui a trois cents quarante toises, on le divisera en deux également, pour en faire deux fronts sur la même ligne droite; on les construira de la même façon que les autres côtés.

On peut aussi se dispenser de construire un triangle isocèle sur chaque côté, & déterminer par de simples règles de trois la perpendiculaire & les faces qu'il convient de donner à chaque front. Par exemple, si le plus petit angle BAH , que fait le côté AH avec ses côtés adjacents AB , HL , est de plus de cent vingt degrés, on dira 180 est à 30 comme le côté AH de 170 est à un quatrième terme 28 toises 2 pieds, qui est la perpendiculaire ST , qu'il faut donner au front AH .

Pour avoir les faces Ad , Hd , on dira 180 t : 50 t :: 170 t : 47 t. 1 pied; ainsi les faces Ad , Hd doivent avoir 47 t. 1 pied.

On voit que cette méthode de fortifier intérieurement est générale, lors même que le polygone proposé a des angles rentrants aigus ou obtus H , pourvu que le moindre des angles saillans soit au moins droit.

147. PROBLÈME. Fortifier une place irrégulière extérieurement, soit qu'elle ait des angles rentrants ou non, & qu'un des angles saillans soit aigu, mais au dessus de soixante degrés.

Pl. 30.
fig. 29. Soit le polygone irrégulier $ABCDEFGG$; dont les côtés aient les dimensions cotées sur la figure, l'angle E de soixante-fix à soixante-sept degrés, & les autres angles tous obtus; polygone

qu'on propose de fortifier extérieurement, à moins qu'il ne soit absolument nécessaire d'entrer au dedans, comme l'exige le plan.

1°. Commenant par le côté AB de cent dix toises, je donne vingt-sept toises à la demi-gorge du côté de B, & trente à l'autre; jé fais les flancs de trente toises, formant avec la courtine des angles de cent cinq degrés.

2°. Les demi-gorges du côté BC qui est de cent trente-deux toises, ont trente toises, de même que les flancs, qu'on dispose comme ceux du côté A B.

3°. Le côté CD n'étant que de cent onze, la demi-gorge du côté de D n'a que quinze toises, & l'autre trente; les flancs sont de trente toises, & forment, avec la courtine, des angles de cent cinq degrés.

4°. L'angle D étant rentrant, l'angle E aigu, & DE de cent cinquante-six toises, je prends sur ce côté, ER de soixante toises pour la face du bastion E; je donne trente toises à la demi-gorge DV; je mene le flanc VS, qui forme, avec la ligne de défense VE, un angle de quatre-vingt-cinq degrés; du point R, avec une ouverture de compas de trente toises, je décris un arc X, je mene, par S à cet arc, une tangente SX qui détermine la face ST du bastion rentrant irrégulier D; je mene le flanc RX, formant, avec la ligne de défense TSX, un angle RXT d'environ quatre-vingt-cinq degrés; je tire la courtine VX, qui rentre dans la place.

5°. Pour fortifier le côté EF de cent trente-huit toises, je donne quinze toises à la demi-gorge Ff, vingt-sept toises au flanc fg, qui fait, avec la ligne de défense FE, un angle d'environ quatre-

vingt-cinq degrés ; je donne quarante-cinq toises à la face EH ; du point H , avec une ouverture de compas de trente toises , je décris un arc , je mene la tangente gh à cet arc , & le flanc Hh , qui fait l'angle Hhg d'environ quatre-vingt-cinq degrés ; je mene la courtine hf qui entre dans le plan , de sorte que , par cette construction , l'angle aigu E du polygone devient l'angle flanqué d'un bastion.

6°. Le côté FG étant de deux cent quarante toises , je construis au milieu un bastion plat Z , dont la gorge est de soixante toises , les flancs de trente faisant , avec les courtines , des angles de cent cinq degrés ; je donne trente toises aux demi-gorges qui terminent les extrémités F , G , & trente toises aux flancs , que je dispose comme ceux du bastion plat.

7°. Le côté GA de cent vingt toises a ses demi-gorges de trente toises ; ses flancs , aussi de trente toises , forment , avec la courtine , des angles de cent cinq degrés.

Dans le tracé de cette enceinte , on a eu attention de conserver les flancs aussi grands qu'on a pu , de même que les demi-gorges , sans tomber dans l'excès des trop longues lignes de défense , excès qu'il faut absolument éviter. Les deux méthodes de fortifier intérieurement & extérieurement les places irrégulières , qu'on vient de donner dans les problèmes précédens , suffisent pour indiquer la route qu'on doit suivre dans l'exécution de ce genre de fortification , qui exigeroit plusieurs volumes. Mais des élémens doivent être clairs , concis , & ne contenir que des principes généraux , qui servent de guide aux lecteurs attentifs qui peuvent les développer , & les appliquer avec succès dans la pratique , selon la situation & la nature du terrain. Nous nous contenterons donc d'ajouter
les regles

les regles générales suivantes , à celles que nous avons déjà données.

1°. Si la place est sur une hauteur , il faut que les ouvrages avancés soient assez rasans pour découvrir & raser toutes les avenues.

2°. Si la place est située au milieu des marais (ce qu'il faut éviter autant qu'on peut , parce que l'air y est mal-sain ,) & si ces marais sont impraticables , une bonne enceinte , & quelques ouvrages extérieurs suffisent pour rendre la place recommandable ; mais si ces marais peuvent se saigner , ou qu'ils se dessèchent pendant l'été , elle doit être aussi soigneusement fortifiée que si elle étoit en rase campagne.

3°. Si la place étoit située à portée d'une rivière , il faudroit en tirer avantage , soit en la faisant couler le long d'une partie de l'enceinte , ou en la faisant traverser la place ; dans ce cas il faut faire en sorte qu'elle passe entre deux bastions , à son entrée & à sa sortie , pour que l'une & l'autre soient défendues par les flancs de ces bastions ; & si la rivière n'est pas fort large , il faut la faire passer sous le rempart des courtines , à l'aide de plusieurs arches , & jeter des ouvrages en avant , pour en flanquer l'entrée & la sortie. (*)

4°. Si la ville à fortifier est un port de mer , elle doit être fortifiée du côté de la terre très-soigneusement , de même que du côté de la mer ; son port doit être mis en sûreté par des batteries à fleur d'eau , poussées dans la mer le plus avant

(*) Il est souvent plus avantageux de faire passer la rivière par les angles flanqués des bastions , s'ils sont construits sur des lignes droites ou à des angles rentrans , & s'ils ont de grandes demi-gorges qui permettent d'établir des havres & des feux cachés pour flanquer l'entrée & la sortie de la rivière.

qu'il soit possible. L'entrée du port doit être flanquée, ou par des forts, ou par une citadelle, ou enfin par de bonnes batteries rasantes. Il faut aussi, toutes les fois que le terrain le permet, construire en mer des forts, des risbans, ou de bonnes batteries établies sur des jettées ou des moles, pour empêcher les approches de la place, & les bombardemens. Ces forts & ces jettées sont d'un grand avantage, sur-tout lorsqu'il y a flux & reflux. On a soin aussi de creuser un canal, qu'on nomme *Chenal*, pour conduire les bâtimens dans le port en tems de marée.

A Toulon le port est fermé par une jettée en grosse maçonnerie, sur laquelle on a élevé un rempart & de bonnes batteries qui flanquent la mer & défendent l'entrée du port qui est fermé par une chaîne & un pont tournant.

Le port de Marseille est défendu par une citadelle & par le fort Saint-Jean, & outre cela par de bonnes batteries à fleur d'eau, qui en flanquent l'entrée.

Le port d'Antibes est défendu par le fort quarré & par un rempart & des batteries qui avancent dans la mer.

Le port de Dunkerque étoit défendu par des forts, dont les plus avancés étoient à près d'une demi-lieue en mer.

Pour ne rien laisser à désirer sur la manière de fortifier un terrain irrégulier dans ses angles & dans ses côtés, & d'y adapter des dehors convenables, on va donner ici un exemple de l'application qu'on peut faire, à une ville déjà bâtie, des regles générales de la fortification & de la construction des ouvrages extérieurs.

Pl. 31. 148. PROBLÈME. Fortifier une ville dont l'en-
fig. 1. ceinte est un polygone irrégulier de neuf côtés, &

traversée dans sa largeur par une rivière qui forme une île *M* dans son intérieur.

SOLUTION. Je trace , environ à quatre-vingt toises des maisons , le polygone *AABBCCDDEEF* dont les côtés sont parallèles à ceux du polygone que forme l'enceinte de la ville , afin de pouvoir fortifier du dehors au dedans. (*)

On construira la ligne magistrale des différens fronts suivant la méthode indiquée , *page* 285 , *ligne* 13 , N°. 146.

On donnera quinze toises de largeur au fossé du corps de la place qu'on alignera aux angles d'épaule.

On construira , au devant des fronts *AA* , *AB* , *BB* , *BC* , *EE* , *EF* , *FA* , de simples demi-lunes auxquelles on donnera cinquante toises de capitale , & dont on alignera les faces à six toises des angles d'épaule prises sur les faces. Leur fossé sera tracé parallèlement aux faces , & à dix ou douze toises de distance.

Comme les côtés *CC* , *CD* , *DD* & *DE* sont les côtés de la place les plus faciles à attaquer , on couvrira les bastions par des contre-gardes , & on couvrira les courtines par des demi-lunes à flancs reculés , comme je les ai proposées pour les citadelles , *page* 57 , N°. 43.

On construira aussi , pour la même raison , des contre-gardes devant les bastions des fronts *EE* , *EF* & devant les demi-lunes de ces fronts , ainsi que devant celle du front *BC*.

On mettra encore des contre-gardes devant les bastions du front *AA* , pour occuper le terrain jusqu'àuprès de la rivière.

Comme on suppose qu'il y a , à quelque distance

(*) Il seroit indifférent de fortifier du dedans au dehors , & alors on seroit usage de la méthode donnée N°. 147.

du front *FA*, un rideau qui pourroit favoriser les approches de l'ennemi de ce côté là, on jettera, en avant de ce front, un ouvrage à cornes, couvert par une demi-lune, & défendu par les branches des deux contre-gardes : & comme celles du front *EF* sont un peu longues, & pourroient être sujettes à l'enfilade, on les coupera par une petite lunette *X*.

On fortifiera les deux extrémités de l'isle par de petits fronts de fortification. On ne cherchera point à changer la fortification, ou à détourner la rivière pour la faire passer par les courtines. On voit par le plan que l'entrée & la sortie en sont flanquées parfaitement par les retranchemens faits dans les gorges des bastions *B* & *E*. Pour mieux défendre encore l'angle flanqué *B*, par lequel la rivière sort, on peut le faire battre de revers par de petits flancs qu'on donneroit à la demi-lune du front *BC* & à sa contre-garde.

Au devant de ces dehors, on fera régner un chemin-couvert de six toises de largeur avec des places d'armes rentrantes de quinze toises de demi-gorge, & de dix-huit à vingt toises de face. On pourra, si l'on veut éloigner davantage l'ennemi, faire, devant les fronts les plus importans, des places d'armes bastionnées, comme dans mes derniers systèmes ou dans ceux de mon fils.

149. PROBLÈME. Tracer sur le terrain un plan de fortification.

1^o. Si l'on fortifie du dedans au dehors, on déterminera sur le terrain un alignement, sur lequel on mesurera la longueur du côté intérieur ; on plantera un piquet ou jalon à chaque extrémité, de même qu'aux extrémités des demi-gorges, que l'on fera de la longueur marquée sur le plan.

On déterminera, avec le graphomètre ou la plan-

chette, les angles que font les flancs avec la courtine, de même que les angles flanquans; on déterminera la longueur des flancs & des lignes de défense, par des piquets qu'on plantera à leurs extrémités; on joindra tous ces piquets par des cordeaux qui marqueront sur le terrain la ligne magistrale de la place; on fera faire le long du cordeau une petite rigole, que des ouvriers intelligens tracent avec une bêche. On doit observer de mesurer horizontalement toutes les parties de l'enceinte. Avec un peu d'attention & de pratique, on trace sur le terrain avec autant d'exactitude que sur le papier.

2°. Si on fortifie du dehors au dedans, on détermine l'alignement du côté extérieur, les lignes de défense, les faces, les flancs & la courtine, à l'aide du graphomètre ou de la planchette, comme on l'a indiqué ci-dessus.

Le tracé de la place, celui des ouvrages extérieurs & du chemin-couvert étant exécutés sur le terrain, l'Ingénieur fera planter des jalons sur le prolongement des capitales des bastions & des demi-lunes. Il prendra bien exactement le profil du terrain sur chacun de ces prolongemens, jusqu'à sept ou huit cents toises des angles saillans des bastions & des demi-lunes: ces profils se déterminent aisément par un nivellement général des environs de la place.

Il est bon d'avoir attention que le terrain du milieu de la place soit d'environ quatre pieds plus élevé que le rez-de-chaussée, à l'endroit des portes & de la base ou talut intérieur du rempart du corps de la place; & cela pour se ménager une pente suffisante pour faire écouler, par des aqueducs, les eaux des rues & des bâtimens du corps de la place dans les fossés, ou dans la rivière ou ruisseau qui seront aux environs de cette place. L'Ingénieur éta-

blira ensuite la ligne du niveau de chaque front; c'est la ligne qui passe par la base du talut du rempart & qui se prolonge indéfiniment dans la campagne. C'est à cette ligne que l'Ingénieur rapporte la hauteur du rempart & du cordon de chaque ouvrage; c'est-à-dire, qu'il commence à compter, de cette ligne & au dessus, l'élévation que chaque ouvrage doit avoir; c'est aussi depuis cette ligne, & au dessous, qu'on compte la profondeur que doit avoir le fossé. C'est à l'Ingénieur à décider si les circonstances exigent que le terre-plein du chemin-couvert soit au dessus ou au dessous de cette ligne horizontale, ou s'il est avantageux qu'il soit à la même élévation. Il doit éviter, autant qu'il sera possible, de le mettre au dessous, parce que le chemin-couvert, plus bas que le niveau de la campagne, est facilement plongé & enfilé par le feu de l'assiégeant; ce qui lui facilite le moyen de découvrir le pied des revêtemens, & de les battre en breche, ou d'y faire le trou du mineur.

Les profils, sur les prolongemens des capitales de tous les ouvrages, étant pris & déterminés, l'Ingénieur, après les avoir combinés, décidera la largeur & la profondeur des fossés, le sol du terre-plein du chemin-couvert, celui du corps de la place, & la hauteur respective de la crête du parapet des ouvrages & du chemin-couvert. Il faut sur-tout que celui-ci couvre si bien le terre-plein, qu'en supposant un soldat sur ce terre-plein au bord de la contrescarpe, une balle tirée du lieu le plus élevé des environs de la place, & rasant la crête du parapet, passe à dix ou douze pouces au dessus de la tête de ce soldat. Il faut aussi que les terres des fossés soient suffisantes pour former le rempart du corps de la place, celui des ouvrages extérieurs, les traverses, les cavaliers, les batteries à barbette & le glacis.

Toutes ces choses étant prévues, on fera la fouille des fondations plus ou moins profonde, selon la nature du terrain. On assèyera les fondations du revêtement & des contre-forts sur le bon sol, & si le cas l'exige, sur pilotis, grillages, palleanches & madriers. Les fondations seront construites en bons libages épincés & élevées à plomb des deux côtés, à bain de mortier arasé. On élèvera le revêtement au dessus des fondations, en suivant les profils arrêtés, avec une retraite d'un pied ou de dix-huit pouces du côté du fossé, & à plomb du côté de la place, le tout par assises réglées en carreaux & boutisses alternativement, les joints ayant au moins dix à douze pouces, bien dressés; les boutisses deux à trois pieds de queue, & au moins vingt pouces; le reste de l'épaisseur en libages piqués, faisant parement du côté de la place, & bien liés à bain de mortier qui sera fait d'un tiers de chaux & deux tiers de sable bien incorporé & broyé avec suffisante quantité d'eau, jusqu'à ce qu'il ne fasse qu'un même corps ou pâte, dont la consistance permette de l'étendre & de l'insinuer dans les joints. A mesure que les revêtemens s'élèveront, on formera les massifs des remparts avec les terres qu'on tirera des fossés, observant de les battre par lit, de six pouces en six pouces, jusqu'à ce que le terre-plein soit au moins de deux pieds plus élevé que le cordon, lui ménageant une pente de douze à quinze pouces du côté de la place, pour faciliter l'écoulement des eaux de la pluie.

Il est bon d'élèver le revêtement des faces des bastions d'un, deux ou trois pieds plus haut aux angles flanqués, qu'aux angles d'épaule, & sur la longueur de douze ou quinze toises, afin de garantir les faces du ricochet, & pour mieux commander la campagne. On doit faire la même ob-

servation à tous les angles flanqués des demi-lunes & des autres dehors. Ces parties exhaussées se nomment bonnets, lorsqu'elles excèdent deux pieds.

Ce seroit ici le lieu de donner le devis estimatif de tous les ouvrages en général, & de chacun en particulier; mais comme ces détails regardent directement les officiers du corps du génie, & qu'on a soin de leur enseigner cette partie pratique de leur art dans l'école de Mezieres, que d'ailleurs ces détails sont développés dans la science des Ingénieurs de Bélidor, & dans le traité de M. de Cormontagne, je renvoie à ces deux ouvrages ceux de mes lecteurs qui voudront avoir une connoissance exacte sur cette matiere, de même que sur la qualité & le choix des matériaux qu'on doit employer dans la construction.

On se contentera de mettre ici la partie théorique de la force des bois & de leur résistance; ainsi que de la poussée des terres contre les revêtemens des remparts.



150. *DE LA FORCE DES BOIS, & de leur résistance, suivant leurs dimensions & suivant les différentes positions qu'on peut leur donner dans les bâtimens & dans les machines.*

TOUT le monde fait que le bois a des fibres, que ces fibres croissent d'année à autre, qu'elles se multiplient à mesure que le corps de l'arbre croît. L'expérience journalière nous montre qu'elles forment un corps flexible, puisque le corps des arbres résiste, en pliant, au choc des vents les plus impétueux, à moins qu'il n'y ait quelque interruption dans la direction de leurs fibres; ce qui ne peut provenir que de branches coupées que la seve a recouvertes avec le tems; défaut dans un corps d'arbre d'autant plus grand que ses nœuds sont plus gros. On doit donc conclure en général, qu'un corps d'arbre est composé de fibres flexibles qui s'étendent du pied jusqu'au sommet; c'est-à-dire, que ces fibres sont placées selon sa longueur.

Chaque fibre est donc susceptible d'extension, de compression & de flexion; ainsi le bois en général est capable de flexion, & dans ce cas il l'est aussi d'extension & de compression. Il ne peut s'étendre que les fibres qui le composent ne s'allongent; il ne peut se comprimer sans que ses fibres ne se raccourcissent. Si on tire le bois équarri, ou non, selon la direction de ses fibres, il est clair alors que ses fibres étant étendues également, doivent se rompre en même tems. Si on le presse suivant la même direction, il portera un poids considérable, d'autant plus grand que les dimensions de l'équar-

rissage seront plus étendues. Mais si on le tire perpendiculairement à la direction des fibres, alors les fibres extérieures de la piece de bois, pressées de suivre la direction du poids dont cette piece est chargée, & ne trouvant aucune résistance au dehors, se courbent de ce côté-là; les fibres intérieures les suivent, & la piece de bois ploye, puis se rompt, si l'effort est trop long-tems ou trop fortement appliqué.

Pl. 28. Ainsi nous regarderons comme un principe in-
fig. 3. contestable 1^o. qu'il faut une plus grande force pour rompre une piece de bois en la tirant par les deux bouts selon sa longueur, qu'en la pressant; 2^o. qu'il faut une moindre force pour rompre une piece de bois $A E G C$, céléée horisontalement dans un mur X , & tirée à son extrémité $E G$ par une puissance P , dont la direction est perpendiculaire à la longueur $A E$ de la piece, que pour la rompre en la pressant selon la longueur de ses fibres. Cela posé,

Examinons comment cette piece de bois horisontale $A E G C$ doit se rompre, & en quel point de sa longueur la section de rupture doit se faire. Supposons 1^o. que cette piece de bois est sans pesanteur, ou que cette pesanteur est réunie à son centre de gravité O , ou jointe à la puissance P capable de la rompre; 2^o. qu'elle n'a qu'une fibre d'épaisseur sur plusieurs de hauteur. Il est clair que le poids P , appliqué en G , commence à faire allonger la fibre supérieure & les suivantes jusqu'à l'inférieure en C ; de sorte que la fibre supérieure ayant pris sa plus grande extension $A B$, les extensions des autres fibres seront représentées par les élémens sensibles du triangle $A B C$. Dans cet état si on augmente successivement le poids P , la fibre supérieure $A B$ se rompra & les suivantes après successivement.

Ainsi la section de cette piece de bois horizontale, clée dans le mur X, doit se faire en AC autour du point d'appui C. Dans le cas d'équilibre, on doit considérer ACG comme un levier coudé; la force d'adhésion des fibres AB, HI du triangle ABC, comme la résistance répandue le long du bras AC; & la puissance, ou poids P, comme appliquée à l'extrémité G du bras constant CG = L. Cela posé, si on augmente le poids P, jusqu'à ce que la rupture s'effectue, la fibre supérieure AB se rompra la première, & les suivantes successivement, dans un tems fort court; parce que, à mesure que les fibres supérieures se rompent, le bras du levier AC se raccourcit, au lieu que celui du poids P reste le même CG = L. Les résistances des fibres vont donc en diminuant de A vers C, dans la raison de leur distance du point d'appui C. Ces résistances forment donc une progression arithmétique décroissante infinie, qui se termine à zéro en C. Comme chaque fibre peut être regardée comme composée de la même manière, chacune aura la même force intrinsèque, & son moment dépendra de cette force, telle qu'elle soit, multipliée par sa distance au point d'appui C. Si on exprime cette force par f, le moment de la fibre supérieure AB sera f. AC, celui de la fibre HI sera f. HC, &c. Or la somme de ces momens exprime la résistance totale que la piece de bois oppose à sa fracture. Dans le cas de l'équilibre, elle doit donc être égale au poids P multiplié par son bras constant CG = L; mais les momens f. AC, f. HC, &c. sont entr'eux comme AC, HC, &c. ou comme les extensions AB, HI; c'est-à-dire, que la résistance des fibres du triangle ABC est à celle des fibres du triangle HIC, comme le triangle ABC est au triangle HIC; & comme ces triangles sont semblables, on aura $ABC : HIC :: \overline{AC}^3 : \overline{HC}^3$. Or ces

triangles ABC , HIC expriment la suite des sommes des résistances des fibres, dont chacune est représentée par la base du triangle ou par la distance de chacune de ces fibres au point d'appui C ; donc on trouvera la somme des résistances de ces fibres, comme on trouve la somme de la suite des quarrés des nombres naturels, c'est-à-dire, en multipliant la plus grande résistance représentée par la hauteur AC de la piece, par le tiers de leur multitude représentée par $AC = N$; ainsi cette somme de résistances en C est $\frac{AC^2}{3} = \frac{NN}{3}$. Et si l'on donne à la poutre

une épaisseur quelconque E' , on aura, dans le cas d'équilibre, cette équation $\frac{NNE'}{3} = P \times CG = P.L$; d'où on déduit $P = \frac{NNE'}{3L}$; ce qui est une formule

générale pour la résistance des bois posés horizontalement, dont une extrémité $ACed$ est cée ou encastrée dans un mur X , & l'autre extrémité G est tirée par une puissance ou un poids P dans une direction perpendiculaire à sa longueur.

Si on suppose la longueur de la poutre dans le mur égale à celle hors du mur; c'est-à-dire, que $Ce = CG$, & qu'on ne considere la force de la muraille, qui retient la piece de bois, que comme appliquée à l'extrémité e , alors on verra que la muraille X agira autant pour opérer la rupture que la puissance ou le poids en G ; car en général, regardant la force qui retient la poutre comme infinie, sa réaction sera toujours égale & contraire à l'action du poids P .

Fig. 4 De là il suit que, si l'on applique un appui immobile au milieu C d'une piece de bois eEd , que tirent perpendiculairement à ses fibres deux forces appliquées à ses extrémités E, e , ces deux puissances feront ensemble égales à la résistance du triangle

CAB, dont l'effort fera toujours exprimé par $\frac{NNE'}{3L}$.

On concevra la même chose si, au lieu de deux poids appliqués en E & e, on suppose deux appuis placés en d & D en sens contraire, à une puissance qui la pousseroit ou la tireroit par le milieu de C vers F, toujours perpendiculairement. La résistance de ses fibres sera toujours exprimée par $\frac{NNE'}{3L}$.

Mais si la piece étoit arrêtée fixément par ses deux bouts entre deux murailles x & z, il est clair que si, dans son milieu C, on la charge d'un poids suffisant pour la faire rompre, elle se rompra en même tems au milieu C, & aux deux extrémités M & S, mais en sens contraire de la rupture du milieu; car c'est comme si l'on supposoit la piece de bois coupée en deux, & chaque moitié tirée par le poids dont il s'agit. Donc en ce cas il faudra au poids une force double de celle du cas des figures 3 & 4; & l'un étant représenté par $\frac{HHE'}{3L}$, celui-ci le fera par $\frac{2HHE'}{3L}$. Fig. 5.

Il est à remarquer que si l'expérience ne répond pas à ce qu'on vient de démontrer dans ce dernier cas, & que si au contraire presque toutes les poutres, qui sont arrêtées dans les murailles par les deux bouts, se rompent au milieu, c'est qu'elles ne sont pas bien serrées dans le mur, ou qu'elles y sont si peu enfoncées que le poids les faisant plier, les fait sortir en partie; de sorte que, n'y ayant plus de contre-levier, elles ne se rompent qu'au milieu; autrement elles se romproient, comme on vient de le démontrer.

Pour faire usage de formules ci-dessus indiquées, il faut recourir à l'expérience, en faire soi-même sur les différens bois qu'on veut employer; mais on n'est pas toujours à portée d'en faire. Nous allons

établir ce calcul d'après une expérience rapportée par M. de VARIGNON.

M. de VARIGNON avoit fait une expérience sur un morceau de sapin moyennement dur, posé horizontalement & encastré par un bout dans un mur. Ce morceau de bois avoit les dimensions suivantes :

Longueur	. 5	pouces	. 6	lignes	} = l
Hauteur	. 0	. . .	. 6	. . .	} = h
Epaisseur	. 0	. . .	. 5	. . .	} = e
Poids destiné à la briser	. 37	livres	. . .		= p

Je suppose que d'après cela on veuille déterminer la force nécessaire pour faire rompre une piece de bois de pareille qualité, qui ait les dimensions suivantes.

Longueur.	. . .	12	pieds	0	pouces	= L
Hauteur	. . .	0	. . .	12	. . .	= H
Epaisseur	. . .	0	. . .	10	. . .	= E

J'appelle x le poids inconnu, nécessaire pour faire rompre cette piece de bois; & je fais les deux équations suivantes.

Dans le cas de rupture, donnée par l'expérience, on a trouvé $pl = \frac{hhe}{3}$.

Dans le cas de rupture cherchée, on doit avoir $xL = \frac{HHE}{3}$.

Multipliant ces deux équations en croix, on aura $\frac{pl \times HHE}{3} = \frac{xL \times hhe}{3}$ ou $plHHE = xLhhe$, d'où $x = \frac{plHHE}{Lhhe}$, c'est-à-dire que pour

rompre la piece de bois dont il s'agit, il faudroit un poids de 19536 liv.

Autre exemple. Trouver la résistance d'une poutre de chêne moyen, posée de champ sur deux appuis, & qui a les dimensions suivantes.

Longueur		24 pieds		0 pouces	=	L
Épaisseur				12	=	E
Hauteur				15	=	H

Étant prévenu qu'une poutre de chêne de même qualité qui avoit de longueur 2 pieds = l , d'épaisseur 1 pouce = e , de hauteur 1 pouce = h , s'est rompue sous un poids de 300 livres. = p .

Soit x le poids nécessaire pour faire rompre la piece de bois en question; par la regle générale pour les bois de même espece, on fait que le quarré de la hauteur du bois multiplié par son épaisseur, est au quarré de la hauteur d'un autre bois de même espece multiplié par son épaisseur, comme le produit de la longueur du premier bois par le poids capable de le rompre, est au produit de la longueur du second bois par le poids qu'il faut pour le rompre, c'est-à-dire que

$$hhe : HHE :: lp : Lx, \text{ d'où l'on déduit } hheL : HHEl :: p : x = \frac{HHElp}{hheL} \text{ ou}$$

$288p : 64800p :: 300 \text{ liv.} : x = 67500 \text{ livres};$
ce qui indique qu'une piece de bois de chêne moyen de vingt-quatre pieds de longueur, sur quinze & douze pouces d'équarrissage, posée de champ, exigeroit, pour être rompue un poids de 67500 liv. suspendu dans son milieu.

M. Varignon & M. Parent nous ont laissé plusieurs expériences sur cette matiere; mais aucun savant n'en a fait avec plus de soin, & en plus grand nombre que M. de Buffon. On rapporte ici la table comparative des poids qu'auroient dû supporter les pieces de bois d'après la théorie, & de ceux qu'elles ont en effet supporté avant de se rompre.

TRAITÉ ABRÉGÉ

DE LA POUSSÉE DES TERRES,

CONTRE les revêtemens des Remparts de Fortification & d'autres Terrasses.

151. *Défin. & principe.* LA POUSSÉE des terres contre un mur, n'est autre chose que l'effort qu'elles font pour s'affaïsser & se mettre sous l'angle de quarante-cinq degrés, angle sous lequel l'expérience fait voir que les terres mises en tas se soutiennent d'elles-mêmes; conséquemment il n'y a que les terres comprises dans l'angle de quarante-cinq degrés ABC, qui poussent le mur vertical BCDE. Pl. 32.
fig. 1.

152. *Principe.* Les terres vierges se soutiennent à plomb, & ne s'éboulent que par les pluies, les fontes de neige & les dégels. Les terres battues, telles que celles des remparts, qui le sont de six en six pouces, ont d'autant moins de poussée, qu'elles ont plus de tenacité & qu'elles sont plus fortement pressées; en réduisant cette poussée au quart du poids des terres comprises dans le triangle rectangle isocèle ABC, on trouve que l'épaisseur du mur sans talut BCDE doit être le tiers de sa hauteur; & l'expérience démontre qu'un mur sans talut, qui a d'épaisseur le tiers de sa hauteur, est au dessus de la poussée des terres; on fait aussi par expérience que le pied cube de terre ne pèse que les deux tiers de celui de maçonnerie; ainsi, pour rendre homogène le profil des terres à celui du revêtement de maçonnerie, il faut multiplier ce profil des terres par la fraction $\frac{2}{3}$,

& en prendre le quart pour en avoir la poussée ; conséquemment si on nomme a , la hauteur $BC=AC$ du triangle ABC , la poussée des terres sera exprimée par ce produit $a \times \frac{1}{2}a \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{aa}{12}$; c'est-à-dire , que la poussée des terres , rendue homogène au profil de maçonnerie , est représentée par le quarré de la hauteur du triangle rectangle isocèle ABC divisé par 12. Cqf BR .

Fig. 1. 153. *Principe.* L'effort que les terres du triangle rectangle isocèle ABC font contre le mur $BCDE$, fera d'autant plus grand, qu'elles auront moins de tenacité, qu'elles seront plus lourdes & plus roulantes. On peut donc les considérer comme un corps ABC , dont le poids, réuni à son centre de gravité O , tend à se mouvoir sur le plan incliné AB & se trouve retenu par une puissance PRO , qui agit selon une direction PRO , parallèle à la base BK ; on aura donc (par la propriété du plan incliné) cette analogie. La puissance est à la poussée des terres du triangle ABC , comme la hauteur AK du plan incliné AB est à sa base BK ; mais la hauteur AK égale la base BK , donc la puissance doit être égale à la poussée des terres comprises dans le triangle ABC ; c'est-à-dire , que la poussée des terres contre le mur $BCDE$, est égale au poids des terres du triangle ABC , réuni en R aux deux tiers de la hauteur BC du mur, & elle tend à le renverser autour du point d'appui E , si, comme on le suppose, les parties du mur $BCDE$ sont tellement liées entr'elles par le mortier, qu'elles ne forment qu'un seul & même corps, qu'on renverseroit plutôt que d'en désunir les parties. Ce mur ne résiste à la poussée des terres que par son propre poids, qu'on doit regarder comme réuni à son centre de gravité, qui

répond au milieu F de sa base BE. A l'aide des principes qu'on vient d'établir, on va déterminer, dans les problèmes suivans, l'épaisseur qu'on doit donner aux revêtemens sans talut & avec talut, pour résister à la poussée des terres. On ne peut donc se les rendre trop familiers. CqfBR.

154. PROB. Déterminer l'épaisseur BE du revêtement sans talut BCDE, pour le mettre en équilibre avec la poussée des terres du triangle rectangle isocèle ABC, dont la hauteur BC = a est donnée. Pl. 32.
fig. 1.

Solution. Il est clair que la poussée $\frac{aa}{12}$ (151) appliquée en R aux deux tiers de la hauteur BC, multipliée par sa distance $\frac{2}{3}a$ au point d'appui E, donne son effort pour renverser le revêtement BCDE autour du point E; & ce revêtement ne résiste que par son poids, représenté par son profil $BC \times BE = ax$, (en exprimant par x l'épaisseur cherchée BE), & ce profil $BC \times BE = ax$ doit être regardé comme un poids ou une puissance posée au milieu F de la base BE; ainsi en le multipliant par sa distance $FE = \frac{1}{2}x$ au point d'appui E, on aura son effort pour résister à celui de la poussée des terres; mais dans le cas de l'équilibre, ces efforts sont égaux; on aura donc cette équation $\frac{axx}{2} = \frac{1aaa}{36}$, d'où $xx = \frac{aa}{9}$; & tirant la racine quarrée, on aura $x = \frac{a}{3}$, c'est-à-dire, que l'épaisseur du revêtement sans talut doit être le tiers de la hauteur, comme on l'a dit dans le principe (151); CqfDet.

155. Les anciens Ingénieurs, pour diminuer l'épaisseur au sommet des revêtemens, leur ont donné un talut, les uns plus, les autres moins grand, selon leurs vues & la nature du sol. M. de Vauban a fixé le talut au cinquième de la hauteur, don-

nant cinq pieds d'épaisseur au sommet des revêtemens ; il a observé cette regle dans tous ceux qu'il a fait construire depuis dix pieds jusqu'à quatre-vingts pieds de hauteur. La plupart des Ingénieurs qui lui ont succédé, ont reconnu que ce talut étoit trop grand , & l'épaisseur au sommet trop forte pour les revêtemens au dessous de 30 pieds. On ne donne plus au talut que la sixieme partie de la hauteur du revêtement, & M. Bélidor, dans sa science des Ingénieurs, fait voir que moins les revêtemens auront de talut, moins ils seront sujets au dépérissement, aux réparations & aux fréquens rejointoyemens. Il est vrai que leur épaisseur doit augmenter proportionnellement à la diminution de leur talut ; de sorte que l'excès de dépense des revêtemens qui ont peu de talut, sur ceux qui en ont beaucoup, pourroit bien l'emporter sur les frais de réparation des revêtemens à grand talut. Il s'agiroit donc de pouvoir, dans la construction des revêtemens de fortification, se ménager l'avantage d'un très-petit talut, celui de la durée sans réparation, de la solidité dans la défense, & de l'épargne dans la construction. Je donnerai la méthode de construire des revêtemens qui réuniront tous ces avantages, après avoir déterminé par le calcul l'épaisseur des revêtemens, en fixant leur talut au sixieme de la hauteur.

Pl. 32. 156. PROB. Déterminer l'épaisseur au sommet
fig. 2. d'un revêtement, dont le talut est la sixieme partie de la hauteur.

Solution. Soit $CB = a$ la hauteur du revêtement, son épaisseur inconnue $CD = x$, le talut $EH = \frac{1}{6}a$; il est clair qu'en considérant le profil $BCDH$ comme un corps qui se renversera plutôt autour du point d'appui H que de se désunir, on aura cette équation

tion; dans le cas de l'équilibre, $\frac{a}{12} \times \frac{2}{3} a = a x \times \frac{1}{2} x + \frac{1}{6} a + \frac{a}{12} \times \frac{1}{9} a$, qui se réduit à celle-ci $x x + \frac{a}{3} + \frac{a}{36} = \frac{11 a}{108}$, d'où tirant la racine quarrée de part & d'autre, & transposant, on aura $x = -\frac{1}{6} a + \sqrt{\frac{11 a}{108}}$ ou $x = -\frac{1}{6} a + \frac{1}{6} a \sqrt{\frac{11}{3}}$.

C'est une formule générale; elle indique que l'épaisseur DC du revêtement au sommet est égale à la sixieme partie de sa hauteur, multipliée par la racine quarrée de la fraction $\frac{11}{3}$, moins la sixieme partie de cette hauteur a du revêtement; si on fait usage des décimales, la formule devient $x = a \times 0,1802$ en négligeant les cent milliemes; on a donc l'épaisseur au sommet du revêtement, en multipliant sa hauteur a par la fraction décimale 0,1802; ainsi, si la hauteur $a = 30$ pieds, on aura $x = 5$ pieds 4 pouces 10 lignes 5 points, ainsi des autres. Il est bon d'observer que, si on donnoit au talut la cinquieme partie de la hauteur du revêtement, son épaisseur au sommet seroit exprimée par $x = a \times 0,1521$; c'est-à-dire, que cette épaisseur du revêtement au sommet seroit exprimée par la hauteur multipliée par la fraction décimale 0,1521; & on trouveroit qu'un revêtement de 30 pieds de hauteur, auroit d'épaisseur au sommet 4 pieds 6 pouces 8 lig. 6 p^{tes}. Cette expression $x = a \times 0,1521$ est donc une formule pour déterminer l'épaisseur des revêtemens qui ont un talut du cinquieme de la hauteur exprimée par a ; Cqf D e r B R.

157. PROB. Déterminer l'épaisseur au sommet d'un revêtement qui a un parapet & un talut du sixieme de la hauteur; le rempart n'étant revêtu que jusqu'au cordon.

Solution. Si on fait attention que les terres du Pl. 32^e parapet chargent celles du triangle ABC, on re-fig. 3.

connoitra que la pousſée des terres eſt égale à la ſomme des terres du parapet & à celles du triangle ABC réunies à leur centre de gravité commun ; & comme ce centre de gravité commun ne diffère pas ſenſiblement de celui d'un triangle rectangle iſocele , dont la ſurface égale celle du triangle ABC , & celle du profil du parapet , on prendra le centre de gravité de ce triangle pour celui des terres de la pousſée ; or la hauteur b de ce triangle eſt connue , puisſqu'elle eſt égale à la racine quarrée du double des terres de la pousſée ; (on nommera dans la ſuite cette racine b , hauteur réduite) donc ſi on exprime la hauteur BC du revêtement par a , ſon épaiſſeur au ſommet CD par x , ſon talut EF = $\frac{1}{6} a$, on aura , dans le cas de l'équilibre ,

cette équation $a x \times \frac{1}{2} x + \frac{1}{6} a + a \times \frac{1}{12} a \times \frac{2}{18} a = \frac{b b}{12} \times \frac{2}{1} b$ ou $\frac{a x x}{2} + \frac{a a x}{6} + \frac{a^3}{108} = \frac{b^3}{18}$, diviſant par $\frac{a}{2}$, on aura $x x + \frac{a x}{3} + \frac{a a}{54} = \frac{b^3}{9 a}$, tranſpoſant $\frac{a a}{54}$ & ajoutant $\frac{a a}{36}$, on aura $x x + \frac{a x}{3} + \frac{a a}{36} = \frac{b^3}{9 a} - \frac{a a}{54} + \frac{a a}{36}$, ou $x x + \frac{a x}{3} + \frac{a a}{36} = \frac{b^3}{9 a} + \frac{a a}{108}$, d'où tirant la racine quarrée & tranſpoſant, on aura $x = -\frac{1}{6} a + \sqrt{\frac{b^3}{9 a} + \frac{a a}{108}}$ ou $x = -\frac{1}{6} a + \sqrt{\frac{12 b^3 + a^3}{108 a}}$, formule générale ; elle dé-

ſigne que pour avoir l'épaiſſeur au ſommet d'un revêtement qui a un talut du fixieme de ſa hauteur , il faut ajouter le cube de la hauteur a du revêtement , à 12 fois le cube de la hauteur réduite b , diviſer la ſomme par 108 fois la hauteur du revêtement , tirer la racine quarrée de ce quotient , & ôter de cette racine la fixieme partie de la hauteur du revêtement ; le reſte ſera ſon épaiſſeur au ſom-

met; si $a = 30$ pieds, la surface du triangle ABC sera de 450 pieds quarrés, celle du parapet, mesuré selon les dimensions du profil coté sur la figure, sera de 147 pieds 9 pouces; ainsi le profil des terres qui poussent sera de 597 pieds 9 pouces, le double est 1195 toises 6 pouces, dont la racine 34, 576 ou 34, 58 est la hauteur réduite b , substituant ces nombres dans la formule générale $x = -\frac{1}{6} a$

$+ \sqrt{\frac{12b^3 + a^3}{1084}}$, on trouvera $x = -5 + \sqrt{161, 481285} = -5 + 12, 707 = 7, 707 = 7$ pieds 8 pouces 5 lignes 9 points; c'est-à-dire, qu'un revêtement de 30 pieds de hauteur, qui a cinq pieds de talut sans contre-forts, doit avoir d'épaisseur au sommet 7 pieds 8 pouces 5 lignes 9 points, ou plutôt 7 pieds 9 pouces; ainsi des autres, Cqf D e t.

158. Pour affoiblir la poussée des terres, rompre leur effort, & diminuer l'épaisseur des revêtemens, on adosse à ces revêtemens des contre-forts de dix-huit en dix-huit pieds d'un milieu d'un contre-fort à l'autre; leur base & leur enfoncement dans les terres augmentent en proportion de la hauteur des revêtemens. M. de Vauban donne au revêtement de trente pieds un contre-fort de huit pieds de profondeur dans les terres du rempart, de cinq pieds de largeur à la racine, & de trois pieds quatre pouces à la queue; & à mesure que le revêtement augmente de cinq pieds en hauteur, le contre-fort augmente d'un pied en profondeur dans les terres, de six pouces de largeur à la racine, & de quatre pouces à la queue. Dans cette hypothèse, on doit considérer que la solidité du contre-fort résiste autant à la poussée des terres que si elle étoit répandue sur la longueur de dix-huit

pieds de revêtement, & même davantage; parce que son centre de gravité est plus éloigné du point d'appui que si cette solidité étoit répandue sur cette longueur; cependant, en faveur de la poussée des terres, on supposera que cette solidité est répandue sur dix-huit pieds de revêtement, pour qu'il n'entre dans le calcul qu'un simple profil d'un pied d'épaisseur si l'on veut. Cela posé, la surface de la base du contre-fort ci-dessus est de trente-trois pieds quatre pouces, dont la dix-huitième partie un pied dix pouces deux lig. huit p^{tes}. est la base d'un profil rectangle, de même hauteur que le revêtement, qu'il faut joindre au profil du revêtement. Comme cette base qu'occasionne le contre-fort, est toujours connue, on l'exprimera par c . Cela entendu.

159. PROBLÈME. Déterminer l'épaisseur au sommet d'un revêtement qui a un talut du fixieme de la hauteur, & des contre-forts de dix-huit en dix-huit pieds.

Solution. Soit la hauteur du revêtement $= a$; la hauteur des terres du triangle & du parapet, réduite $= b$, la base du profil que donne le contre-fort $= c$ & l'épaisseur au sommet du revêtement $= x$, on aura dans le cas de l'équilibre (151 & 155) cette équation, $a c \times \frac{1}{2} c + x + \frac{1}{6} a + a x \times \frac{1}{2} x + \frac{1}{6} a + \frac{a a}{12} \times \frac{1}{9} a = \frac{b b}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} b$ ou $\frac{a c c}{2} + a c x + \frac{a a c}{6} + \frac{a x x}{2} + \frac{a a x}{6} + \frac{a^3}{108} = \frac{b^3}{18}$, divisant par $\frac{a}{2}$ & transposant, on aura $x x + 2 c x + \frac{a x}{3} = \frac{b^3}{9 a} - c c - \frac{a c}{3} - \frac{a a}{14}$; si on ajoute, de part & d'autre, $\frac{a a + 12 a c + 36 c c}{36}$ carré de $c + \frac{a}{6} = \frac{6 c + a}{6}$ moitié du coefficient de x , on aura $x x + \frac{6 c x + a x}{3} + \frac{a a + 12 a c + 36 c c}{36} = \frac{b^3}{9 a} - c c$

$-\frac{aa}{3} - \frac{aa}{14} + \frac{aa+12ac+36cc}{36}$, d'où tirant la racine quarrée & transposant, on aura $x = -\frac{1}{6}$

$a - c + \sqrt{\frac{12b^3 + a^3}{108a}}$, formule générale pour dé-

terminer l'épaisseur des revêtemens qui ont un parapet, des contreforts & un talut du fixieme de la hauteur : elle indique qu'il faut retrancher de la grandeur radicale, qui est la même que celle du (N^o. 157), la fixieme partie de la hauteur du revêtement, & la base que donne le contre-fort, c'est-à-dire, la dix-huitieme partie de la base du contre-fort; conséquemment si le revêtement a 30 pieds de hauteur, l'épaisseur au sommet sera de 5 p^{ds}. 10 p^{es}. 3 lig. 1 p^t. (157 & 158). C q f D et.

160. On peut observer que donnant aux revêtemens l'épaisseur que l'on trouvera par la formule du problème précédent, ils seront bien au dessus de la poussée des terres, puisque l'expérience fait voir que les revêtemens que M. de Vauban a fait construire, quoiqu'ils aient moins d'épaisseur, sont au dessus de la poussée; on peut donc s'en rapporter à cette formule, & en faire usage en toute sûreté; C q f B R.

161. On a trouvé (156) $x = -\frac{1}{6}a + \sqrt{\frac{13aa}{108}}$ pour la formule de l'épaisseur des revêtemens sans parapet ni contre-forts, ayant un talut fixé au fixieme de leur hauteur, donc (159), si on y ajoute des contre-forts, la formule deviendra $x = -\frac{1}{6}a - c + \sqrt{\frac{13aa}{108}}$; si la hauteur du revêtement est de 30 pieds, $c = 1$ pied 10 pouces 2 lig. 8 p^{ts}. (158), qui étant ôté de 5 pieds 4 pouces 10 lignes 5 points, qu'on a trouvé (156) pour l'épaisseur du revêtement sans contre-forts, on aura $x = 3$ pieds 6 pouces 7 lign. 9 points; épaisseur au som-

met d'un revêtement sans parapet qui a des contre-forts, 30 pieds de hauteur, & un talut du fixieme de la hauteur; la formule $x = -\frac{1}{6}a - c + \sqrt{\frac{13a^2}{108}}$ sert donc pour les revêtemens des terrasses, des quais, &c. C q f B R.

162. *Remarque.* M. Bélidor, dans sa Science des Ingénieurs, après avoir avancé qu'il étoit avantageux de donner un grand talut aux revêtemens de fortification; que plus ce talut étoit grand, moins le revêtement avoit d'épaisseur au sommet, & plus il y avoit d'épargne dans la construction, revient sur ses pas. Il reconnoît qu'un grand talut est trop exposé aux rigueurs des saisons, qu'il est sujet à de fréquentes réparations qui excèdent de beaucoup l'épargne qu'on a faite dans la premiere construction; en effet, un trop grand talut expose les paremens du revêtement aux injures du tems, l'eau y croupit, pénètre dans l'intérieur, lave le mortier, les joints se remplissent de terre & de semences de toute espece, que l'air y porte; de-là il y croît des herbages, des arbrisseaux, qui retiennent la neige, le verglas & les glaçons pendant des tems considérables; ce qui pourrit la pierre, la fait tomber en écailles au dégel. Il faut donc arracher ces herbages, rejointoyer & réparer souvent ces sortes de revêtemens. Il est donc certain que moins les revêtemens auront de talut, moins ils seront sujets aux réparations: tous les ingénieurs & les connoisseurs en conviennent. Il s'agiroit donc de trouver le moyen de donner peu de talut aux revêtemens de fortification, de diminuer leur épaisseur au sommet, de les rendre plus solides, d'une meilleure défense & moins chers dans leur construction. J'ai cherché une méthode de construire les revêtemens de fortification, qui réunisse tous ces avan-

tages. Si des principes d'expérience, soutenus d'un calcul géométrique, ne nous induisent point en erreur, la méthode que je vais exposer a les avantages que je viens d'indiquer; je la donne avec d'autant plus de confiance, 1^o. que plusieurs habiles Ingénieurs & autres, à qui je l'ai communiquée, l'ont fort goûtée; 2^o. qu'elle se trouve conforme à celle qu'un Ingénieur du premier mérite a imaginée depuis peu. Il me dit, lorsque je lui fis voir ma méthode, qu'il étoit enchanté de ce qu'il voyoit, & en même tems surpris que nos réflexions sur ce sujet nous eussent conduits l'un & l'autre au même résultat.



NOUVELLE méthode de construire les Revêtemens de Fortification , plus solides , à moins de frais , & exempts de fréquentes réparations , de rejointoyemens , &c.

163. **O**N VIENT de faire remarquer que les revêtemens qui avoient un grand talut , comme du cinquieme ou du sixieme de la hauteur , étoient trop exposés aux injures du tems & sujets à de fréquentes réparations ; on peut ajouter que l'épaisseur de cinq pieds qu'on leur donne au sommet , occasionne une consommation énorme de matériaux , & une mal-façon dans la construction , qui nuit beaucoup à la solidité de ces revêtemens si épais. En effet , malgré les devis les plus précis & l'attention la plus exacte de la part des Ingénieurs , les entrepreneurs emploient le moins de boutisses qu'ils peuvent dans les paremens , des carreaux qui ont peu de joints , des libages mal épincés , du côté des terres , & ils remplissent l'entre-deux de cailloutage & de terre avec très-peu de mortier ; de sorte que ces revêtemens ne sont pas capables de résister long-tems au tir du canon. Le trou du mineur s'y fait à l'aide de quelques volées de coups de canon ; le mineur établit ses fourneaux dans leur épaisseur , & dans moins de trois jours la breche est praticable , & la place aux abois.

Pl. 32.
fig. 4.
& 5. Pour parer à tous ces inconvéniens , il convient de ne donner que trois pieds d'épaisseur au sommet , avec un talut insensible , comme la vingt-quatrieme partie de la hauteur , de sorte que le revêtement d'un rempart de trente pieds de hauteur aura trois pieds au sommet & quatre pieds trois

pouces sur les fondations ; on y adossera des contre-forts , distans de vingt pieds d'un milieu à l'autre ; ils auront cinq pieds d'épaisseur sur toute leur longueur de douze pieds , & même hauteur que le cordon ; on liera un contre-fort à l'autre par deux voûtes l'une sur l'autre , qui seront bien adossées & liées au revêtement ; elles auront chacune quinze pieds de diametre , quatre pieds de fleche , douze pieds de profondeur & dix-huit pouces d'épaisseur à la clef. La premiere aura sa naissance huit pieds au dessus des fondations ; la seconde aura son extradoss trois pieds au dessous du cordon ; ces voûtes seront remplies de terres bien battues , par lit de cinq à six pouces ; & , pour qu'elles prennent la consistance des terres vierges , on les humectera à mesure qu'on les battra. On laissera trois regards le long de la clef , chacun de quinze pouces de longueur sur dix à douze pouces de largeur , pour faire couler de la terre détrempée , qu'on refoulera ; on laissera ces regards ouverts , jusqu'à ce que les terres ne s'affaissent plus ; alors on les maçonnera , & on sera assuré que ces terres ne laissent aucun vuide entr'elles & les voûtes. Ces regards sont représentés dans le profil en O , fig. 4.

Ce nouveau revêtement épargne , sur vingt pieds courans , cinq toises cubes deux pieds huit pouces quatre lignes de maçonnerie , c'est-à-dire , plus d'un cinquieme des matériaux ; comme on peut voir par le calcul ci-après.



Toisé de vingt pieds courans du nouveau Revêtement, qui comprend un contre-fort & deux voûtes.

Revêtement.

	t.	p.	po. l.		t.	p.	po. l.
Longueur,	3	2	0	}	10	0	5
Hauteur,	5	0	0				
Epaisseur réduite,	0	3	7 6				

Contre-fort.

Longueur,	2	0	0	}	8	2	0
Hauteur,	5	0	0				
Epaisseur,	0	5	0				

Les 2 Voûtes.

Développement,	3	0	0	}	3	0	0
Prof ^{deur} ensemble,	4	0	0				
Epaisseur,	0	1	6				

Total ensemble, ... 21, 2, 5

Toisé de vingt pieds de Revêtement de M. DE VAUBAN, qui comprend un contre-fort.

Revêtement.

	t.	p.	po. l.		t.	p.	po. l.
Longueur,	3	2	0	}	22	1	4
Hauteur,	5	0	0				
Epaisseur réduite,	1	2	0				

Contre-fort.

Longueur,	1	2	0	}	4	3	9, 4
Hauteur,	5	0	0				
Epaisseur réduite,	0	4	2				

Total du Revêt. de M. DE VAUBAN, 26, 5, 1, 4

Différence, ... 5, 2, 8, 4

On épargne donc dans la construction plus d'un cinquieme des matériaux ; par cette nouvelle méthode, on épargne aussi le déchet considérable occasionné dans la taille des paremens par le grand talut ; on peut donc assurer (quoique les trois toises cubes de maçonnerie, qui forment les deux voûtes, coûtent un peu plus que celles qui font gros de mur) qu'on épargne au moins le cinquieme de la dépense dans la construction des murs au dessus des fondations ; on fera donc pour quatre millions ce qui en coûte plus de cinq aujourd'hui. Dans les murs en fondation, il y a au moins un tiers d'épargne dans les matériaux, autant dans la construction, & presque la moitié des excavations. La nouvelle méthode de construire les revêtemens que je propose, a donc un avantage très-considérable du côté de l'épargne ; il ne s'agit donc plus, pour réunir tous les suffrages en sa faveur, que de faire voir 1^o. que ces nouveaux revêtemens sont bien au dessus de la poussée des terres ; 2^o. qu'ils sont préférables aux revêtemens ordinaires en tems de siège ; qu'ils sont d'une plus grande durée & exempts des fréquentes réparations auxquelles sont sujets nos revêtemens.

164. Si l'on fait attention que les terres contenues dans le triangle HIK portent à plomb sur les voûtes, on verra qu'elles s'opposent à la poussée du reste des terres renfermées dans l'angle GAB , & qu'elles sont en équilibre avec une pareille quantité de terre ; donc les terres contenues dans les triangles HIK , KIK , & les terres auxquelles ces triangles sont équilibre ne doivent pas être comptées dans les terres de la poussée du parapet M comprises dans le triangle GAB ; on en doit aussi déduire les terres qu'occupe le profil des deux voûtes ; mais en faveur de la poussée des

Pl. 32.
fig. 4

terres ; on défalquera seulement le double de ces triangles HIK , KIK ; cela posé , le profil du parapet étant le même que celui du N^o. 157 , il est de 147 pieds 9 pouces ; celui du triangle GAB est de 450 pieds , leur somme est 597 pieds 9 pouces , d'où il faut ôter 288 pieds , double des terres de deux triangles HIK ; le reste 309 pieds 9 pouces exprimera les terres du rempart qui tendent à renverser le revêtement sur le point d'appui E ; si on donne un pied d'épaisseur à ce profil , on aura 309 pieds 9 pouces cubes , dont la sixième partie 51 pieds 7 pouces 6 lignes exprimera , en pieds cubes de maçonnerie , la poussée des terres (152) ; on doit donc regarder cette poussée des terres comme une puissance appliquée en R aux deux tiers de la hauteur AB , qui tend à renverser le revêtement sur le point d'appui E , par une direction perpendiculaire à la hauteur AB ; ainsi , si on suppose $n = 51$ pieds 7 pouces 6 lignes cubes ; $BC = x$, $AB = a$, $DE = \frac{a}{24}$; $AF = b = 12$ pieds ; & qu'on fasse attention que la solidité d'un contre-fort & des deux voûtes doit être considérée comme un poids répandu également sur une droite menée d'un milieu d'un contre-fort à l'autre ; en divisant cette solidité , qui (163) est de 11 toises 2 pieds cubes , ou 2448 pieds cubes , par 20 , on aura 122 pieds $\frac{2}{5}$ de pied cubes , qu'on doit regarder comme un poids m , suspendu au milieu de AF , qui s'oppose à la poussée des terres ; on aura donc , dans le cas de l'équilibre , cette

$$\begin{aligned} \text{équation } a x \times \frac{\frac{1}{2} x + \frac{a}{24}}{2} + \frac{a}{48} \times \frac{a}{36} + m \times \\ \frac{\frac{1}{2} b + x + \frac{a}{24}}{2} = n \times \frac{\frac{2}{3} a}{3} , \text{ ou } \frac{1}{2} a x x + \frac{a^2 x}{24} \\ + \frac{a^3}{1728} + \frac{mb}{2} + m x + \frac{am}{24} = \frac{2an}{3} , \text{ d'où trans-} \\ \text{posant \& divisant par } \frac{a}{2} , \text{ on aura } x x + \frac{ax}{12} \\ + \frac{2mx}{a} \end{aligned}$$

$\pm \frac{2mx}{a} = \frac{4n}{3} - \frac{m}{12} - \frac{a^2}{864} - \frac{bm}{a}$; si on ajoute , de part & d'autre , le carré $\frac{aa}{176} + \frac{m}{12} + \frac{m^2}{aa}$ qui est le carré de la moitié du coefficient $\frac{a}{24} \pm \frac{m}{a}$ de x , on aura , réduction faite , cette équation $xx + \frac{ax}{12} + \frac{2mx}{a} + \frac{aa}{176} + \frac{m}{12} + \frac{m^2}{aa} = \frac{4n}{3} + \frac{aa}{1728} + \frac{m^2}{aa} - \frac{bm}{a}$, d'où tirant la racine quarrée & transposant , on aura $x = -\frac{a}{24} - \frac{m}{a} \pm \sqrt{\frac{4n}{3} + \frac{aa}{1728} + \frac{m^2}{aa} - \frac{bm}{a}}$, formule générale pour déterminer l'épaisseur au sommet des nouveaux revêtemens , dans laquelle , si on substitue à la place des grandeurs algébriques , leurs valeurs en nombre , on aura $x = -1,25 - 4,08 \pm \sqrt{68,8333 + 0,5208 + 16,6464 - 48,96}$, ou $x = -5,33 + \sqrt{37,0405}$, ou $x = 6,086 - 5,33 = 0,756$, ou $x = 9$ pouces 0 lig. 10 points , pour l'épaisseur au sommet d'un revêtement de trente pieds de hauteur ; or on lui donne trois pieds d'épaisseur , donc il est bien au dessus de la poussée des terres ; donc le revêtement qu'on propose est encore préférable au revêtement ordinaire à cet égard. C q f d.

165. On pourroit dire , avec quelque raison , que les terres qui tendent à renverser le revêtement , & dont la poussée est représentée par n , agissent comme si elles étoient réunies dans leur centre de gravité commun , & que ce centre répond au dessus du point R , ce que le profil fait appercevoir ; qu'ainsi l'épaisseur qu'on a trouvée par la formule (164) est trop foible : que l'on suppose donc , en faveur de la poussée des terres , que le centre de gravité des terres réponde au $\frac{1}{4}$ de la hauteur du revêtement :

la formule, dans ce cas, deviendra celle-ci, $x =$

$$- \frac{a}{24} - \frac{m}{a} + \sqrt{\frac{5n}{3} + \frac{aa}{1728} + \frac{mm}{aa} - \frac{bm}{a}},$$

substituant à la place des lettres leur valeur, on aura

$$x = \frac{1,25}{4,08} +$$

$$\sqrt{86,0417 + 0,5208 + 16,6464 - 48,96},$$

$$\text{ou } x = -5,33 + \sqrt{54,2489} = 7,3653 \quad 5,$$

$$33 = 2,0353 = 2 \text{ pieds } 0 \text{ pouces } 5 \text{ lignes.}$$

On voit donc, dans cette hypothèse favorable à la poussée des terres, que l'épaisseur du revêtement au sommet, ne doit être que de deux pieds cinq lignes; on lui donne trois pieds, donc il est bien au dessus de la poussée des terres; on pourroit donc ne lui donner que deux pieds six pouces d'épaisseur au sommet, & conserver au revêtement une résistance bien supérieure à l'effort de la poussée des terres. Cqfb r.

166. Examinons si, en tems de siège, ce revêtement de trois pieds d'épaisseur au sommet, est préférable à celui qui en a cinq, construit à l'ordinaire; son avantage sera sensible, si l'on fait attention que les paremens des revêtemens ordinaires ayant peu de queue, & étant mal liés avec le reste du mur & entr'eux, s'ébranleront & s'écrouleront bien plus facilement qu'un mur de trois pieds d'épaisseur, qui ne fait, par sa construction, qu'un seul & même corps. D'ailleurs ce nouveau revêtement ébranlé n'entraînera point avec lui les terres du rempart; elles seront retenues par les contre-forts & par les voûtes; de sorte que ce revêtement éboulé, même du haut en bas, ne fournira pas, à cause de son peu d'épaisseur, des débris suffisans pour former une pente propre à monter à l'assaut; les terres du rempart se soutiendront à plomb, à l'aide des voûtes; les boulets s'enterrenteront sans effet dans

l'intérieur du rempart, comme dans une butte ; ainsi , après que l'ennemi aura consommé un tems considérable à battre en breche , il sera contraint d'attacher le mineur. C'est encore ici un avantage pour le nouveau revêtement qu'on propose ; car n'ayant que quatre pieds trois pouces d'épaisseur par le pied , le mineur assiégé pourra facilement aller aux écoutes , éventer la mine , & combattre le mineur assiégeant. Mais , dira-t-on , il s'attachera aux contre-forts. Ce parti ne lui réussira pas mieux ; car , 1°. le contre-fort n'ayant que cinq pieds d'épaisseur , le mineur assiégé est toujours à portée de le découvrir & de s'opposer de vive force à l'établissement des fourneaux , ou de les éventer. La seule ressource du mineur assiégeant seroit de placer son fourneau dans les terres , ce qui souffre bien des inconvéniens. 1°. On peut le prévenir , éventer la mine & le combattre. 2°. Si son fourneau n'est pas assez avant dans l'intérieur du rempart , il peut souffler en dehors , à cause de la résistance des voûtes ; & même , dans le cas de la réussite d'un fourneau , pour peu qu'il reste de ces voûtes , les terres du rempart se soutiendront à plomb , & donneront à l'assiégé le moyen de réparer la breche ; & l'assiégeant ne pourra ni en profiter , ni faire le couronnement du fourneau , ni se loger sur la breche. On peut ajouter qu'un revêtement de trois pieds d'épaisseur au sommet , & de quatre pieds trois pouces à la base , dont les boutisses sont gros de mur , auquel sont adossées deux voûtes & de bons contre-forts , résistera plus au tir du canon qu'un revêtement de cinq pieds d'épaisseur au sommet , & de onze pieds à la base , construit à l'ordinaire. Conséquemment la méthode que je propose de construire les revêtemens est préférable , à tous égards , à celle dont on fait usage.

On ne dira rien des revêtemens de contrescarpe ; on pourra ne leur donner que deux pieds ou deux pieds quatre pouces d'épaisseur au sommet , un talut du vingt-quatrième de la hauteur , des contre-forts de quatre pieds d'épaisseur , sur dix à douze pieds de profondeur , & une seule voûte , si le revêtement n'a que vingt pieds de hauteur , ou moins ; on épargnera considérablement dans la construction ; on aura des revêtemens solides , & exempts de fréquentes réparations. C q f d e t.

Examen de la Poussée des Vouffoirs d'une Voûte à plein - cintre , contre les pieds-droits.

Pl. 32.
fig. 6. 167. SOIT une voûte à plein-cintre B D B E G E , d'une épaisseur égale dans toute son étendue , divisée en vouffoirs égaux , dont les joints soient alignés au milieu A du diamètre B A B de l'arche ; si , par le centre de gravité H de la clef ou d'un vouffoir quelconque , on fait passer une demi-circonférence H L g v , & qu'on prolonge le côté intérieur R B du pied-droit jusqu'à cette circonférence en g , il est clair 1°. que les centres de gravité des vouffoirs sont répandus sur la demi-circonférence H L g v ; car ces vouffoirs étant égaux & semblables , ils ont leur centre de gravité semblablement placé. 2°. Qu'il n'y a que les vouffoirs qui sont au dessus du joint qui passe par g , qui tendent à renverser les pieds-droits R B Z P autour du point d'appui P. 3°. Qu'on doit regarder tous ces vouffoirs comme des corps posés sur des plans différemment inclinés , qui se terminent au même point A. 4°. Que ces vouffoirs auront d'autant plus de force pour écarter les pieds-droits , qu'ils seront plus proches de la clef. On s'en convaincra aisément , si on regarde

chaque vouffoir comme un poids réuni à son centre de gravité, posé sur un plan incliné qui passe par A & par ce centre de gravité; ou bien que ce vouffoir est enfilé dans le rayon qui passe par son centre de gravité, le long duquel il se meut librement & tend à descendre en A. Mais, pour fixer l'imagination & partir d'un point stable, appuyons-nous de l'expérience; elle fait voir que lorsque la poussée des voûtes l'emporte sur la résistance des pieds-droits, les voûtes en général s'ouvrent vers le milieu C de l'arc BCD, entre la clef D & l'imposte B; on peut donc regarder la retombée de la voûte BEFC, comme ne faisant, avec le pied-droit PRBZ, qu'un seul & même corps, qui résiste, par son poids, à la poussée de la partie supérieure CFGD de la voûte qui tend à renverser le pied-droit autour du point d'appui P. Ces principes posés, il ne sera pas difficile de déterminer l'épaisseur qu'on doit donner aux pieds-droits, celle de la voûte étant connue, comme on va voir dans le problème suivant.

168. PROBLÈME. Déterminer l'épaisseur qu'on doit donner aux pieds-droits des voûtes à plein-cintre, pour qu'ils résistent à la poussée des voûtes. Pl. 32. fig. 6.

Solution. Supposons, en faveur de la poussée de la voûte, que tout le poids du vouffoir supérieur CFGD, réuni à son centre de gravité X, est transporté sur le plan incliné FCA au point L, où l'arc HLG, qui passe par les centres de gravité de tous les vouffoirs, coupe le joint CF, & qu'on regarde ce point L comme la seule chose pesante qui tend à renverser le pied-droit BZPR sur le point d'appui P; il est clair que si par L, (qu'on peut supposer, sans erreur sensible, au milieu du joint) on tire Lq perpendiculaire sur le joint CF; LK perpendiculaire sur AG; & LV' sur le diamètre

B A B, il est clair, dis-je, que l'effort du poids du vouffoir C F G D réuni en L, se décomposera en trois puissances qui agiront selon les directions L q, L K, L V', que ces trois puissances q, k, v seront représentées chacune par le côté du triangle A L K, qui est perpendiculaire à sa direction, comme on l'a démontré en mécanique; c'est-à-dire, que la pression du vouffoir C F G D, sur le plan F C A, est représentée par $LA = b$, la pression contre la clef G D A par $AK = LK = a$, & la tendance de ce poids vers le centre de la terre, par $LK = a$: cela posé, comme il n'y a que la pression sur le joint F C qui tende à renverser le pied-droit P R B Z & la retombée de la voûte E B C F autour du point d'appui P, & que ce corps de maçonnerie P R B C F E Z ne résiste que par son poids; si on le représente par son profil, & qu'on suppose l'épaisseur cherchée $PR = BZ = x$, la hauteur $PZ = BR = h$, hx représentera le rectangle $PR \times PZ = hx$, qu'on doit regarder comme une puissance ou un poids réuni à son centre de gravité u, qui répond au milieu T de la base PR: le vouffoir E B C F $= nn$, réuni à son centre de gravité o, qui répond au point S de la base PR, est une autre puissance, ou un poids appliqué en S, qui s'oppose aussi à la poussée de la voûte; & comme le centre de gravité de ce vouffoir E B C F est connu, la partie RS est connue $= g$, de même que $BV' = c$, on aura donc $ML = ZV' = x + c = MN$, donc $PN = h + a - x - c$; & à cause des triangles rectangles semblables A K L, P N q, on aura $AL : AK :: PN : Pq$

$$b : a :: h + a - x - c : Pq = \frac{ah + aa - ax - ac}{b};$$

ce bras de levier Pq, où est appliquée la puissance

q ; qui tend à renverser le pied-droit autour du point d'appui, étant déterminé, il s'agit de trouver cette puissance q ; ce que l'on fera à l'aide de la propriété du plan incliné, par cette analogie $nn = CFGD : q :: LK = a : LA = b$, d'où $q = \frac{bnn}{a}$; on aura donc, pour l'effort total de la poussée de la voûte contre le pied-droit $p q \times q = \frac{ah + aa - ax - ac}{b} \times \frac{bnn}{a} = hnn + ann - nnx - cnn$; la résistance du pied-droit $PRBZ$ est $hx \times \frac{1}{2} x = \frac{hxx}{2}$; celle de la retombée $EBCF = nn \times (PS = x - g)$ est $nnx - nng$; on aura donc, dans le cas de l'équilibre, cette équation $\frac{hxx}{2} + nnx - nng = hnn + ann - nnx - cnn$, d'où transposant $-nnx$ & $-nng$, on aura $\frac{hxx}{2} + 2nnx = hnn + ann + nng - cnn$; divisant de part & d'autre par $\frac{h}{2}$, on aura $xx + \frac{4nnx}{h} = \frac{2hnn + 2ann + 2nng - 2cnn}{h}$; ajoutant de part & d'autre le carré $\frac{4n^4}{h^2}$ de la moitié du coefficient $\frac{4nn}{h}$ de x , on aura $xx + \frac{4nnx}{h} + \frac{4n^4}{h^2} = \frac{4n^4 + 2h^2nn + 2ahnn + 2hgnn - 2chnn}{hh}$, dont le premier membre est un carré parfait ; ainsi, si on tire la racine carrée, & qu'on transpose, on aura $x = -\frac{2n^2}{h} + \sqrt{\frac{4n^4 + 2h^2nn + 2ahnn + 2hgnn - 2chnn}{hh}}$, ou $x = -\frac{2n^2}{h} + \frac{n}{h} \sqrt{4n^2 + 2h^2 + 2ah + 2hg - 2ch}$; formule générale pour déterminer l'épaisseur des pieds-droits des voûtes à plein-cintre, dans la-

quelle n^2 exprime le quart de la surface de la voûte, h la hauteur du pied-droit, a la moitié de la corde de quatre-vingt-dix degrés, prise dans la circonférence qui passe par les centres de gravité des voussiers, c le rayon de l'intrados moins a ; g le prolongement du rayon de l'intrados jusqu'à la rencontre de la verticale, qui passe par le centre de gravité o de la retombée de la voûte. Cq f d e t.

169. Pour faire une application de la formule qu'on vient de trouver; supposons que la hauteur BR des pieds-droits $= h = 20$ pieds, le rayon de l'intrados $= 15$ pieds, celui de l'extrados $= 18$ pieds, l'épaisseur de la voûte sera de trois pieds $= BE$, le rayon $AL = b = 16,5$; on trouvera donc par la propriété du triangle rectangle $AK = LK = AV = a = 11,667$; $BV = c = 3,333$, & par le cercle $nn = CFGD = 38,895$ pieds quarrés. Enfin, si on trouve $RS = 1$ pied, & qu'on substitue, dans la formule $x = -\frac{2n^2}{h} + \frac{n}{h}$

$\sqrt{4n^2 + 2h^2 + 2ah + 2hg - 2ch}$, à la place des grandeurs algébriques, leur valeur, on aura

$$x = -\frac{2 \times 38,895}{20} + \frac{6,236}{20}$$

$\sqrt{4 \times 38,895 + 800 + 466,68 + 40 - 133,32}$, ou $x = -3,8895 + 0,3118$

$\sqrt{1328,940000}$, ou $x = -3,8895 + 0,3118 \times 36,454 = -3,8895 + 11,3664$, ou $x = 7,4769 = 7$ pieds 5 pouces 8 lignes 8 points, épaisseur qu'on doit donner à des pieds-droits de vingt pieds de hauteur, qui soutiennent une voûte à plein-cintre de trois pieds d'épaisseur, de trente pieds de diamètre intérieur, sans contre-forts ni talut, pour être en équilibre avec la poussée de la voûte; ainsi des autres. On peut donc, à

l'aide de cette formule, construire des tables, où l'on trouveroit l'épaisseur des pieds-droits, des voûtes à plein-cintre, selon leur épaisseur, leur diamètre & la hauteur des pieds-droits; mais il est bon d'augmenter de cinq à six pouces l'épaisseur que le calcul donne, pour que les pieds-droits résistent non seulement à la poussée de la voûte, mais encore aux accidens imprévus qui pourroient l'accroître, comme fardeaux, chute de bombes, &c. ou leur adosser des contre-forts. L'importance de cette matiere exigeroit qu'on entrât dans un plus grand détail, & qu'on déterminât des formules pour fixer l'épaisseur des pieds-droits, des voûtes sur-baïssées, en tiers-points, en plate-bande, & celle des culées des ponts. Mais comme elle ne regarde directement que les Ingénieurs & les Architectes, qui ont des connoissances relatives, ils pourront aisément les trouver, à l'aide des principes qu'on vient d'établir. Quant aux amateurs, on se contentera d'indiquer les livres qu'ils pourront consulter sur ce sujet; ils y trouveront de quoi exercer leur génie, & se dédommager amplement de leurs peines: ils pourront donc consulter les Mémoires de l'Académie des Sciences, années 1704, 1712, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730; la Science des Ingénieurs de Bélidor, & l'art de fortifier de M. de Cormontagne, Tome 2.



170. *PROJET de Casernes en souterrain à construire sous les terre-pleins des Courtines. Avantages de ces Casernes.*

TOUS les Ingénieurs & les Militaires en général conviennent que, de deux places également bien fortifiées, dont l'une n'auroit point de souterrains pour mettre la garnison à l'abri des effets des bombes, & dont l'autre en auroit d'assez vastes pour mettre la garnison & une partie de la bourgeoisie à couvert; tous conviennent, dis-je, que la place à souterrains seroit d'une défense incomparablement meilleure que l'autre : en effet, des soldats accablés de fatigue, après avoir passé vingt-quatre heures à la défense d'un poste, qui n'ont d'autre retraite, pour prendre du repos, réparer par le sommeil leurs forces épuisées, que des casernes où ils se trouvent exposés à être écrasés ou brûlés par l'effet des bombes, ou tués par le canon, sont dans une agitation qui les empêche indubitablement de prendre le repos qui leur est absolument nécessaire; de-là s'ensuit le découragement, l'accablement, les maladies, & dans peu la perte de la place. Au lieu qu'une place, qui procure aux troupes un repos assuré & tranquille, les met en état de réparer leurs forces, & de faire tête à l'ennemi. Les souterrains procurent donc au Gouverneur assiégé le grand avantage d'opposer aux assiégeans accablés de fatigue, des troupes fraîches toutes les fois qu'il le juge à propos; il seroit donc bien à souhaiter que nos places fussent munies de souterrains sains, à l'épreuve de la bombe. Pour procurer cet avantage, je propose de construire des corps de casernes en souterrain,

sous le terre-plein des courtines les mieux exposées. Pl. 32.
fig. 7.
Si le terre-plein est de seize à dix-huit pieds au dessus du sol de la place, les casernes seront de deux pieds au dessus; elles consistent dans une suite de chambres voûtées en berceau sur-baissé, à l'épreuve de la bombe. Ces voûtes auront quinze à seize pieds de diamètre, vingt-trois à vingt-quatre pieds de profondeur, & quatre pieds de fleche; leur épaisseur à la clef sera de deux pieds; elles doivent être construites par assises réglées, à chaux & à ciment. Leur naissance est cinq pieds au dessus du sol des chambres; les pieds-droits ont quatre pieds d'épaisseur; les cheminées sont adossées, comme l'indique le plan; elles surpassent le terre-plein de cinq, six à sept pieds plus ou moins, selon le besoin; chaque chambre peut contenir sept lits, une grande table, des bancs & une espace assez vaste au devant de la cheminée, sur la largeur de la chambre, où les soldats peuvent s'exercer ou faire des armes, &c. On pourroit aussi pratiquer sous ces chambres des caves, dont on tireroit bon parti. On peut donc loger dans chacune de ces chambres dix-huit soldats & deux sergens ou deux caporaux, pour maintenir le bon ordre, &c. Ces chambres sont éclairées par deux fenêtres de trois pieds de largeur sur quatre pieds six pouces de hauteur, & par le dessus de la porte; ainsi on y verra très-clair, & l'air s'y renouvellera aisément; elles seront donc saines à cet égard. Pour empêcher l'humidité de pénétrer, on pratique, derrière le mur du fond, une galerie voûtée; elle a trois pieds de largeur; le mur du côté des terres du rempart à trois pieds d'épaisseur; celui du côté des chambres, deux pieds huit pouces: cette galerie a son pavé au dessous du sol de la place, & sous ce pavé une pierrée, & de distance en distance des puisards, pour recevoir les eaux qui pourroient

filtrer à travers le contre-mur. Les voûtes doivent être recouvertes d'une chape de ciment de six pouces d'épaisseur; cette chape de ciment doit être disposée en pente du côté de la place, pour que l'humidité & les eaux, qui tomberont sur le terre-plein du rempart, s'écoulent dans la rue par des rigoles pratiquées entre les reins des voûtes, selon l'art de bâtir; on recouvre ces chapes de ciment de trois à quatre pieds de bonne terre bien battue. Il n'est pas douteux que ces corps de casernes, ainsi construits, ne soient sains & bien préférables à nos corps de casernes isolés, qui exigent des fonds considérables pour leur construction, pour leurs fréquentes réparations, &c.

On pourroit objecter que, malgré les précautions qu'on indique, l'eau filtreroit à travers ces voûtes & les murs; que ces casernes ne seroient point saines, ni exemptes d'humidité. Les fouterreins qu'on a construit dernièrement à Versailles, pour servir de cuisines aux Gardes-Françoises, quoiqu'enterrés, sont exempts d'humidité: ils sont une preuve incontestable que les casernes qu'on propose auroient tout le succès desirable, & seroient de la plus grande ressource en temps de siège; on doit donc leur donner la préférence, toutes les fois qu'il sera question de construire de nouvelles places, ou de reconstruire des casernes.

DE LA FORTIFICATION PASSAGERE, *ou de Campagne.*

171. *Définition.* LA fortification passagere est l'art de mettre un lieu en état de défense pour un tems.

Son objet est ou d'empêcher un détachement d'être enlevé par une troupe supérieure, ou d'assu-

rer le passage d'un pont & d'un défilé, ou de mettre un village à l'abri d'un coup de main, ou enfin de couvrir le camp d'une armée.

Au premier cas on fait des redoutes; dans le second cas, on fait des ouvrages qu'on appelle tête de pont. Quand il s'agit d'une armée, on construit des retranchemens appellés lignes; dans tous les autres cas, on fait des fortins, ou bien l'on jette des redoutes en avant. Nous allons parler successivement de ces différents ouvrages.

Jusqu'ici on n'a gueres fait que se copier successivement, & nos ouvrages de campagne ne different que très-peu de ceux qu'on employoit du tems d'Errard de Bar-le-Duc & du Chevalier de Ville; je veux dire sous les regnes de Henri III & de Henri IV; on pourroit dire même qu'ils perdent du côté de la solidité; & l'on est si esclave des préjugés & de la routine, que nos meilleurs Ecrivains sur la fortification passagere n'ont pas osé faire main-basse sur les pitoyables ouvrages que l'ignorance a introduits: ils nous en donnent la construction, & les plus mauvais ont trouvé leurs apologistes. Pour justifier les forts à étoile, les triangles fortifiés de toutes les façons, on allegue, par exemple, que le fossé du fort triangulaire à demi-bastion est défendu dans la plûpart de ses parties, & que les redoutes quarrées, reconnues d'un usage journalier, bon & indispensable, ont leur fossé totalement sans défense; conséquemment que ces forts triangulaires, qui n'ont que les fossés de leurs faces & de leurs flancs sans défense, sont au moins d'un aussi bon usage que les redoutes quarrées. Je leur demande pardon si je ne suis pas de leur avis: les redoutes quarrées, avec leurs défauts, sont préférables aux forts triangulaires; leurs demi-bastions sont si étroits qu'on ne peut y

Pl. 33.
fig. 4.

manœuvrer ; les flancs , qui restent sans défense ne peuvent contenir que trois à quatre fusiliers ; si on les insulte , en même tems que les faces des demi-bastions , le fort triangulaire peut-il tenir un instant ? Dans la redoute quarrée la troupe est rassemblée ; se voit-elle assaillie de toutes parts , & contrainte d'abandonner son parapet , elle peut se réunir & former un peloton , un bataillon quarré dans l'intérieur du terre-plein de la redoute , & fusiller les assaillans à mesure qu'ils franchissent le parapet ; & cela avec d'autant plus d'avantage , que cette troupe est totalement couverte , & qu'elle ne risque rien du feu de la campagne ; elle peut même rebuter l'ennemi & regagner son parapet ; manœuvre qu'elle ne peut faire dans le fort triangulaire de même contour intérieur , parce que la troupe qui défend le fort triangulaire étant forcée d'abandonner son parapet , ne peut se réunir dans l'intérieur triangulaire du fort ; ce lieu est trop étroit , il ne permet pas à la troupe qui s'y réfugie de faire face par-tout ; les demi-bastions abandonnés sont occupés par l'ennemi , qui s'en sert avantageusement pour accabler cette troupe ; elle n'a d'autre parti à prendre que de mettre bas les armes , & de se rendre à discrétion. Les autres forts triangulaires à bastions & les forts à étoile ne sont pas d'une meilleure défense. On peut donc conclure que ces forts triangulaires & à étoile qui exigent beaucoup plus de soin & de tems pour leur construction que nos redoutes quarrées , ne les valent pas , toutes défectueuses qu'elles sont. Si j'en prends la défense , c'est pour anéantir totalement les forts à étoile , les forts triangulaires , les grandes tenailles , les queues d'ironde , & les contre-queues d'ironde , dont nos anciens fardoient leurs retranchemens.

On s'attache à décrire nos ouvrages de fortifi-

cation , on en fait connoître le foible , mais on en reste là. Seroit-ce parce qu'en fait de fortification , comme en fait de poésie , il seroit plus facile d'en reconnoître le fort & le foible que de faire mieux ? Seroit-ce crainte de s'exposer à la critique ? Les tentatives que l'on fera , quelque infructueuses qu'elles puissent être , seront toujours louables ; & si les nouvelles productions ont des défauts , elles donnent occasion à des corrections utiles , & souvent à des découvertes importantes. Toutes les sciences en général seroient sans doute restées dans leur enfance , si , par vénération pour les grands hommes qui ont écrit , ou par crainte de critique , on n'avoit osé aller en avant , en profitant de leurs lumières. Où en seroient la physique & la géométrie , si Descartes , par respect pour Aristote , & par vénération pour Euclide , n'avoit franchi le pas , & ne nous avoit mis à portée de cultiver ces sciences & d'y faire les plus grands progrès. Enfin , si Newton & Leibnitz s'étoient contentés de l'analyse de Descartes , & de ses découvertes en physique , l'univers seroit peut-être encore privé des calculs différentiel , intégral , exponentiel , &c. Peut-être même les grands géomètres de notre siècle , les Bernoulli , les Clairaut , les d'Alembert , les Fontaines , & tant d'autres qui nous ont enrichi de si importantes découvertes dans tous les genres , n'auroient été que de médiocres géomètres & de systématiques physiciens. Seroit-ce enfin crainte d'être soupçonné de l'orgueilleuse prétention de diminuer la réputation des Pagan , des Vauban , des Coehorn , en mettant au jour des ouvrages qui l'emporteroient réellement sur les leurs ? Je réponds que nos découvertes , fussent-elles infiniment supérieures à celles de ces grands hommes , ne leur feroient rien perdre de leur gloire. Les

Alexandre , les César , les Scipions , les Annibal ; n'ont rien perdu de leur splendeur par les changemens de méthode de combattre & de conduire les armées que presque chaque siècle a vu naître ; & ils seront toujours , malgré l'invention de la poudre & de nos armes à feu qui ont fait abandonner celles dont ils se servoient ils seront , dis je , nos grands-maîtres dans l'art de la guerre , & les guides de nos meilleurs généraux. On pourroit donc de même changer totalement l'ordre des fortifications , substituer de nouveaux ouvrages qui surpassassent autant ceux que ces grands hommes ont prescrits , que nos armes à feu l'emportent sur la fronde , les arcs , les balistes , les catapultes & les béliers des anciens , sans que par-là on affoiblît la réputation que ces illustres Ingénieurs ont si justement méritée. On ne peut donc mieux employer son tems qu'à faire des recherches utiles , chacun selon son goût & selon ses lumières. La fortification de campagne m'a paru un objet assez important pour mériter les réflexions des plus grands militaires. C'est pour leur inspirer de travailler à perfectionner cette partie si essentielle de l'art de la guerre , que je vais exposer les recherches que j'ai faites sur cette matière ; je m'estimerai trop heureux si les tentatives que j'ai faites , les changemens que je propose , & les nouvelles constructions que je donne , peuvent être de quelque utilité & contribuer directement ou indirectement aux progrès de cette science & au bien du service ; c'est le but que je me propose.

172. *Principe.* Tout ouvrage de campagne doit être construit dans le terrain le plus avantageux ; sa grandeur & sa force doivent dépendre de son importance & de sa durée. Un retranchement qui ne doit subsister qu'une nuit , n'exige pas les mêmes soins

soins que celui qui doit exister plusieurs jours, à moins qu'on n'ait une armée supérieure sur les bras; dans ce cas, on ne peut trop bien se retrancher, pour réparer, par l'avantage du terrain & de ses ouvrages, le défaut de supériorité du nombre.

173. *Principe.* L'expérience fait connoître que des terres d'une médiocre tenacité, nouvellement remuées, mises en tas & peu pressées, comme le sont ordinairement celles des retranchemens, ne se laissent pénétrer par la bale du fusil de munition, qu'à environ trois pieds de profondeur; & par la piece de campagne, qu'à environ six à sept pieds. En partant de ce principe d'expérience, on peut établir, 1^o. que le parapet des retranchemens de peu de durée, ou qui ne seront insultés que par l'infanterie, pourra n'avoir que trois à quatre pieds d'épaisseur au sommet, six à sept pieds de hauteur, un fossé de cinq à six pieds de profondeur, de huit à dix pieds de largeur par le haut, cinq à six pieds dans le fond. Ces retranchemens, ainsi construits, seront assez bons contre l'infanterie, & hors d'insulte de la cavalerie; 2^o. que les retranchemens exposés aux pieces d'artillerie de quatre, six, huit, jusqu'à douze livres de balle, devront avoir leur parapet de six, huit, douze, jusqu'à quinze pieds d'épaisseur au sommet; six à sept, jusqu'à huit pieds de hauteur; un fossé de dix, douze, quinze, jusqu'à dix-huit pieds de largeur par le haut; six, huit, dix, jusqu'à douze pieds dans le fond; & six à huit pieds de profondeur: en un mot, on doit régler les dimensions du fossé sur les terres dont on a besoin pour former le parapet du retranchement, sa banquette & son glacis; celui-ci doit couvrir, pour ainsi dire, le parapet du retranchement, & lui procurer un feu rasant, en sorte que l'ennemi ait beaucoup de peine à détruire le parapet, avant que de l'insulter

par l'affaut. Quant au talut des retranchemens, il dépend de la qualité du terrain; on donne à sa base le moins de largeur qu'il est possible, comme le tiers, la moitié, ou les deux tiers de la hauteur du retranchement, &c.

174. *Des Redoutes.*

SI UN détachement quelconque se trouve posté en rase campagne, il ne doit point y passer la nuit sans se retrancher, ou d'un abattis d'arbres, s'il en est à portée, ou d'un petit parapet en terre qui le mette de tous côtés à l'abri des coups de l'ennemi, & en état de lui résister jusqu'à ce qu'on ait pu venir à son secours.

Si ce détachement est peu considérable, l'officier qui le commandera doit faire construire une redoute carrée, qui, par le peu d'ouvrage qu'elle exige pour sa construction, & par la défense qu'elle procure, est de beaucoup préférable aux forts triangulaires bastionnés, ou aux forts à étoile.

Pl. 33. fig. 3. Le côté de cette redoute doit avoir sept à huit toises pour un corps de cinquante à soixante hommes. Son parapet sera de six à sept pieds de hauteur, de trois à quatre pieds d'épaisseur au sommet, & construit à terre roulante avec les terres du fossé de la redoute, auquel on pourra donner huit à dix pieds de largeur par le haut, cinq dans le fond, & cinq à six de profondeur, comme l'indiquent le plan & le profil. On place ordinairement les portes dans le milieu d'une des faces; on pourroit sans inconvénient les placer à un des angles.

Il seroit essentiel que chaque soldat fût muni de trois sacs-à-terres de forte toile de vingt-huit à trente pouces de longueur, sur autant de circuit; les soldats les rempliroient de terre, & en formeroient des crénaux sur le parapet de la redoute;

par ce moyen, ayant la tête & les épaules couvertes, ils ajusteroient mieux, il tireroient plus promptement & sans crainte; le feu de la redoute en deviendrait donc plus vif & plus meurtrier. Il ne seroit pas moins avantageux que toute troupe destinée à la défense d'une redoute, & de tous retranchemens en général, eût avec elle un certain nombre de piques, de pertuisanes, de douze, quinze, jusqu'à dix-huit pieds de longueur, & des soldats bien exercés à les manier, pour les placer dans les parties les plus foibles; là, soutenus par des fusiliers, on répareroit, par le secours & l'usage de ces doubles armes, le foible de ces positions. Par exemple, dans la redoute quarrée, les quatre angles sont les parties les plus exposées & les moins susceptibles de défense; les lignes de feu AX , AZ le démontrent: qu'on y place à chacun cinq à six soldats armés de pertuisanes, (celles de douze pieds de longueur suffiront, à cause du peu d'épaisseur du parapet) soutenus par autant de fusiliers; il n'est pas douteux que ces quatre angles deviendront, par ce moyen, les points les moins accessibles, parce qu'avec les pertuisanes, on culbutera les assaillans dans le fossé à mesure qu'ils paroîtront sur le parapet; & les fusiliers, par leur feu vif, ne leur donneront pas le tems de se reconnoître, ni de faire usage de leurs armes. Je n'ai pas besoin de faire observer que les soldats armés de pertuisanes doivent être choisis parmi les plus robustes & les plus agiles, & que s'ils étoient casqués & cuirassés, ils en deviendroient plus hardis, plus adroits, conséquemment plus redoutables aux ennemis.

Le Chevalier Folard, le Maréchal de Puifégur, le Maréchal de Saxe, & une infinité d'habiles militaires, réclament l'usage des piques dans mille occasions, sur-tout dans la défense. Je dirai plus,

il y a peu d'officiers instruits qui n'en reconnoissent la nécessité, & ne prévoient les avantages infinis qui résulteroient de l'union & du concours de la pertuisane & de l'arme à feu ; pourquoi donc n'en pas faire usage ?

Fig. 3. J'ai avancé que la redoute carrée étoit préférable aux forts triangulaires, en général, de même circuit intérieur. Pour faire le parallèle de ces ouvrages, nous poserons pour principe, que le soldat ne tire que devant lui, perpendiculairement au front de l'ouvrage où il est placé, quoiqu'à la rigueur il pût tirer à droite & à gauche de la perpendiculaire, dans un angle de douze, quinze à vingt degrés. Ce principe, confirmé par l'expérience, étant admis, on voit que la redoute carrée $ABCD$ oppose quatre fronts XY , & quatre angles droits ZAX : les quatre fronts XY fournissent tout le feu desirable, & ne laissent aucun vuide dans la campagne entre X & Y : les quatre angles droits ZAX , quoique les parties les plus foibles de la redoute, ne laissent pas que d'être défendus au moins par trois fusiliers ; & si on y place des soldats armés de pertuisanes au moment de l'assaut, ces angles deviendront les points les plus difficiles à emporter. Le grand foible de la redoute carrée est son fossé, dont on ne peut défendre que l'approche ; car dès que l'ennemi s'y est jeté, il est à l'abri de tout le feu de la redoute. Cela est incontestable ; mais tant qu'il y restera, il ne fera point de mal à la troupe retranchée ; & lorsqu'il voudra franchir le rempart, & qu'il paroîtra sur le parapet, la troupe de la redoute tirant à bout portant, peut, sans se déconcerter, tenir ferme derrière son parapet, combler le fossé de la redoute de morts, & cela avec d'autant plus de sûreté, qu'au moment de l'assaut, elle ne risque plus rien du feu

de la campagne. Enfin cette troupe , assaillie de toutes parts , peut se réunir en peloton quarré au centre de la redoute , choisir les ennemis à mesure qu'ils paroissent sur le parapet , & en faire périr un grand nombre , souvent même rebuter les assaillans , ou du moins obtenir une capitulation honorable.

Il est d'ailleurs à remarquer que la banquette de trois pieds de largeur , qu'on donne ordinairement aux redoutes quarrées , est absolument insuffisante ; car si l'on veut que la redoute puisse soutenir une attaque d'infanterie , ce qui ne peut guere avoir lieu dans une redoute de sept à huit toises de côté , il faut que les soldats laissés pour sa garde , & qui doivent au moins pouvoir garnir tout le parapet , puissent se mettre à deux de hauteur sur les côtés attaqués , pour faire feu sur l'ennemi , qui attaque rarement par plus de deux côtés à la fois.

Si le défaut de largeur de la banquette est très-nuisible , presque toutes les fois que la garde de la redoute est dans le cas de tirer , & sur-tout pendant que l'ennemi marche à elle , il l'est encore davantage lorsque l'assaillant est parvenu sur la crête du parapet : dans les premiers momens , qui sont décisifs dans ces sortes d'actions , il n'y a que les soldats qui sont sur la banquette qui puissent se joindre & lui faire beaucoup de mal. L'ennemi , de son côté , ne s'occupe que d'eux , & s'ils ne sont que sur un rang , de quelque près qu'ils puissent être soutenus par d'autres troupes qui seroient dans la redoute , il est impossible qu'ils résistent , sans une supériorité de courage , qu'on ne doit jamais supposer en établissant une théorie d'attaque & de défense.

Il faudroit donc , lorsqu'on attache de l'importance à la conservation des redoutes , donner huit pieds de largeur à leur banquette , pour pouvoir

y placer commodément des troupes sur trois de hauteur.

On ne flanque point les redoutes quarrées qui ne sont qu'à terre roulante, lorsqu'elles ne sont ni palissadées ni fraisées; & c'est avec raison. On ne peut flanquer un retranchement quelconque que pour voir l'ennemi lorsqu'il est au pied du retranchement; cela est très-important lorsque l'ennemi est obligé de s'y arrêter pour couper des palissades ou pour autre chose; mais cela ne donne presque point d'avantage lorsque l'ennemi ne s'y arrête pas. D'ailleurs la plupart de ces redoutes sont si petites qu'il seroit impossible de les flanquer; & en flanquant les plus grandes, on augmente les travaux qu'exige leur construction; on augmente l'étendue des retranchemens que la garde a à défendre, au lieu qu'il faudroit la diminuer s'il étoit possible, & l'on donne en même tems à l'ennemi la facilité d'attaquer sur une plus grande longueur. On tombe encore dans un autre inconvénient dont je vais parler dans le moment.

La redoute quarrée a deux désavantages; l'un est, que si elle bat très-bien tout ce qui est devant ses faces, elle bat très-mal tout ce qui est devant ses angles, enforte qu'un ennemi qui marche droit sur un angle n'a pas beaucoup à craindre de son feu, & c'est toujours par là qu'on doit marcher sur ces sortes de redoutes, du moins lorsqu'elles sont en plaine rase.

L'autre désavantage consiste en ce que ceux des ennemis qui montent sur son retranchement vers les angles, se trouvent dans un moment supérieurs à ceux qui les défendent, quand ils seroient partout sur trois de hauteur; & ce dernier désavantage augmente d'autant plus que le retranchement a plus d'épaisseur à son sommet.

Pour y remédier , il faut élargir la banquette vers les angles , pour pouvoir y placer des troupes en nombre suffisant , qui ne s'occupent que de ce qui se présentera sur ces mêmes angles.

On remédie au premier désavantage en formant , vis-à-vis chaque angle , une espece de petit chemin-couvert où l'on place des soldats , tel qu'on le voit pl. 33. fig. 5. Ce bout de chemin-couvert est d'autant plus facile à faire , que les fossés qui sont vis-à-vis les angles donnent beaucoup plus de terre qu'il n'en faut pour le former : les soldats qui sont dans ces parties se retirent à couvert à travers les fossés , lorsque l'ennemi est très-proche , & rentrent facilement dans la redoute par la porte.

A mesure que l'on multiplie le nombre des côtés d'une redoute , on multiplie ses angles , qui sont les points qui donnent aux ennemis les deux avantages dont je viens de parler ; mais ces avantages sont d'autant moindres pour l'ennemi , à l'égard de chaque angle , que leur nombre est plus grand ; parce que plus l'angle est aigu , plus il est désavantageux à la troupe qui le défend.

Il n'en est pas de même lorsqu'on veut que les différentes parties d'une redoute se flanquent ; alors on multiplie ses angles , & conséquemment les points qui donnent de l'avantage à l'ennemi ; & on augmente en même tems presque toujours l'avantage qu'il avoit sur ses angles naturels en les faisant plus aigus.

Il suit , de ce que nous venons de dire , que si l'ennemi parvenoit en ligne sur le parapet d'une redoute ronde , qui seroit défendue par-tout par une troupe aussi en ligne , il auroit par-tout un avantage sur ceux qui la défendroient ; mais un avantage presque insensible , parce que le cercle n'est formé que de lignes droites insensibles qui forment

entr'elles des angles infiniment obtus , au lieu que si , avec les mêmes circonstances , il parvenoit sur le parapet d'une redoute quarrée , il n'auroit nul avantage sur ceux qui en défendroient les faces , & il auroit un avantage considérable sur ceux qui en défendroient les angles , ce qui lui est infiniment plus favorable. Tout ce que je suppose ici arrive réellement , parce qu'il est impossible qu'une troupe qui en entoure une autre ne combatte pas sur plus de front que celle qui est entourée.

On voit par-là qu'en mettant la porte d'une redoute à un des angles , on ne fait que mettre un point foible à la place d'un autre qui l'auroit été davantage ; au lieu qu'en la mettant sur une des faces , on donne cinq points foibles à la redoute quarrée ; & l'on affoiblit encore le feu de la face sur laquelle on la met ; car le feu qu'on fait derriere un charriot , ou à travers d'une barriere , ne vaut jamais celui que l'on fait derriere un parapet.

La redoute ronde défend mieux tout le terrain dont elle est environnée , que les angles de toute autre redoute ne défendent le terrain qui leur fait face ; mais elle le défend plus mal que les faces de ces mêmes redoutes ne défendent celui qu'elles regardent ; car il est clair qu'une troupe entourée ne peut faire , sur une troupe qui l'entoure , qu'un feu divergent , & que le feu des faces d'une redoute ne peut augmenter qu'autant que celui des angles diminue.

Comme les redoutes rondes sont d'ailleurs les plus aisées à tracer , & celles qui renferment le plus d'espace sous la même enceinte , il paroît qu'elles mériteroient la préférence , s'il n'étoit question que de mettre un poste en sûreté ; cependant on n'est pas dans l'usage d'en faire : c'est peut-être parce qu'il est rare qu'en construisant une redoute , on

n'ait pas en vue de défendre une partie de terrain plus qu'une autre, & alors il faut que la redoute présente une ligne droite au terrain que l'on veut défendre de préférence.

On n'est point dans l'usage non plus de mettre ; dans aucune espece de redoute fermée, la garde qui seroit nécessaire pour s'assurer de leur conservation, & cette faute est de la plus grande importance ; car sur six qui sont attaquées, il y en a toujours cinq de forcées, lorsqu'il ne marche pas à leur secours un corps suffisant, avant que l'ennemi se soit porté sur leur parapet ; au lieu que si leur garde étoit suffisante, on ne pourroit la déposer qu'à coups de canon, ce qui donneroit toujours aux troupes le tems d'arriver à son secours.

Ordinairement on ne fraise ni ne palissade les redoutes quarrées, parce que la plupart de celles qu'on fait ne sont pas de bien grande importance, & qu'elles sont ordinairement soutenues de près par les corps qui fournissent leur garde, & qu'on n'a pas toujours la facilité de les fraiser ou de les palissader promptement ; parce qu'enfin leurs faces n'étant pas flanquées, l'ennemi coupe ou renverse facilement les palissades, lorsqu'il les a jointes.

C'est aussi le peu d'importance des redoutes quarrées ordinaires, & le besoin de les construire vite, qui sont cause qu'on ne donne que cinq pieds d'épaisseur au sommet de leur parapet, au lieu de dix-huit pieds qu'il faudroit qu'il eût pour résister au canon. Il est pourtant à propos que le parapet des redoutes quarrées qui sont sur les flancs des paralleles dans un siège, ait à-peu-près cette épaisseur, sans quoi le canon de l'ennemi feroit beaucoup de mal à leur garde. Je fais qu'elle auroit la ressource de se jeter dans la tranchée pendant

le jour ; mais cette ressource seroit dangereuse si la garnison de la place étoit très-nombreuse.

A l'égard des redoutes de campagne , plus leur parapet a d'épaisseur , plus elles sont aisées à forcer , parce que cette épaisseur met hors de la portée de la bayonnette les premiers des assaillans qui montent sur le parapet , & qu'elle leur fournit du terrain pour s'attrouper.

Si l'on demande à quoi servent donc des redoutes dont on peut être délogé à coups de canon , je je réponds que je l'ai déjà dit en partie : elles servent à mettre leur garde à couvert des attaques de la cavalerie , de celle des petits partis d'infanterie & des coups de fusil qu'on pourroit lui tirer de la plaine ; elles servent en même tems à tranquilliser les corps d'où leur garde est tirée , parce qu'elles leur fournissent un point d'appui , & que les patrouilles avec lesquelles leur garde éclaire leurs environs , mettent ces corps à couvert des surprises ; elles servent aussi à éloigner tous les partis de cavalerie , les partis médiocres d'infanterie , & à forcer même les gros corps à des manœuvres , qui souvent leur font perdre du tems & des hommes.

Mais il faut remarquer que , quelque figure qu'on leur donne par leur tracé , elles auront les mêmes usages.

On ferme toutes ces petites redoutes de campagne , parce que leur garde , qui n'est presque toujours que de cinquante hommes , ou tout au plus de cent , ne pourroit pas , si elle étoit attaquée , résister assez long-tems pour qu'on pût la secourir.

Si , à cause de l'importance d'un poste , ou d'un passage que l'on veut défendre , on vouloit donner , à une redoute quarrée , toute la force dont elle est susceptible suivant notre maniere de construire les retranchemens , il faudroit lui donner trente-trois

toises de côté extérieur ; lui faire un parapet de sept pieds & demi de hauteur , avec une banquette de six pieds , & lui donner trois toises d'épaisseur au sommet. On la fraiserait par-tout , & on mettroit en avant des chauffe-trapes , des chevaux de frise , & autres obstacles propres à arrêter la marche de l'ennemi.

Comme cette redoute serait fraisée , il serait bon de la flanquer , parce que l'ennemi serait obligé de s'arrêter assez long-tems dans son fossé pour couper les palissades & la fraise.

Pour la flanquer , on fera saillir , sur le milieu de chacune de ses faces , un espede de redan semblable au réduit de la redoute , figure 5 , planche 33. Les premières faces de ces redans , perpendiculaires à celles de la redoute , sailliront de cinq toises , & auront quatre toises de gorge , qui sera prise intérieurement , & les secondes faces formeront entr'elles un angle droit. On placera les portes de la redoute , joignant les angles morts , sur la face la moins exposée à l'ennemi , & on les fermera par de fortes barrières.

L'ennemi a autant de désavantage dans ces angles rentrans , qu'il a d'avantage aux angles saillans , ainsi les portes sont avantageusement posées.

Du désavantage qu'a l'ennemi aux angles rentrans , il ne faut pas conclure qu'en flanquant une redoute quelconque , on n'augmente pas les avantages que lui donne en général l'augmentation des angles ; parce qu'en flanquant une redoute , on produit autant d'angles rentrans que d'angles saillans , & que l'avantage que les angles rentrans donnent à ceux qui défendent le poste , ne peut pas leur donner la victoire ; il ne fait que rendre ces parties-là tranquilles , au lieu que l'avantage que les angles saillans donnent aux attaquans , doit les rendre victorieux dans ces

parties, ce qui les conduit bientôt à une victoire complète.

Les parties flanquantes de la redoute dont nous venons de parler seront remplies à la hauteur de la banquette, de manière qu'il n'y restera que quatre pieds six pouces de hauteur au parapet; cela ne peut causer aucun inconvénient, parce que les troupes ne s'y porteront que dans le cas d'attaque. Par la même raison on pourroit donner moins d'épaisseur à leur parapet.

Une redoute ainsi construite, avec six à sept cents hommes de garde, & quatre compagnies de grenadiers pour garnir les postes & les angles, est absolument hors d'insulte.

On appelle *fortin* les retranchemens de campagne de cette espèce, qui sont fermés & flanqués; il est rare, dès qu'on les flanque, que l'on manque de les fraiser quand on le peut.

Mais quand la même redoute de trente-trois toises de front ne seroit qu'à terre roulante sans être ni fraisée ni flanquée, elle seroit de même hors d'insulte, en y mettant douze cents hommes de garde, & deux compagnies de grenadiers, pour renforcer chaque angle d'une demi-compagnie de grenadiers. C'est un principe certain qu'à bravoure égale, jamais gens qui arrivent en désordre sur la pointe des bayonnettes d'une troupe qui est en ligne sur trois de hauteur, ne peuvent la forcer, en quelque nombre qu'ils soient.

La nuit même, cette garde sera en sûreté dans sa redoute, si elle a soin d'éclairer la campagne, comme elle le doit, par des patrouilles, pour être avertie à tems de la marche de l'ennemi.

Lorsqu'une redoute est flanquée, palissadée & fraisée, il suffit d'y mettre une garde près de moitié moins forte que si elle ne l'étoit pas. La raison

en est , que l'ennemi souffrant beaucoup dans le fossé d'une redoute flanquée , pendant qu'il coupe les palissades de la fraise , il ne manque jamais de donner l'assaut à la redoute , dès qu'il en a coupé la moitié & même moins , ce qui fait que la garde peut se porter en force aux points par où il débouche.

On laisse une berme à toutes les redoutes ou fortins , dont on fait le parapet assez épais pour résister au canon , afin de pouvoir réparer plus facilement les dégâts que le canon pourroit y faire. Il n'en faut au contraire jamais laisser aux retranchemens qu'on ne destine pas à résister au canon , sur-tout à ceux dont le parapet n'a qu'environ six pieds d'épaisseur au sommet ; elle ne serviroit qu'à donner aux ennemis plus de facilité pour monter sur la crête.

Au reste il n'est jamais aucune espece de redoute qui puisse être abandonnée à elle-même ; les incommodités que sa garde souffriroit , si elle y étoit renfermée , le manque d'eau , de vivres , & quelquefois de munitions ; le dommage que l'on peut faire à ses parapets avec le canon , & plus encore avec les obus ; les hommes qu'on peut lui tuer & blesser , en jettant , au moyen de ces derniers , des bombes dans la redoute , forceront bientôt la garde de se rendre , quand elle sera entourée , sans espoir de secours.

Je crois avoir trouvé le moyen de procurer aux redoutes quarrées , l'avantage d'avoir leur fossé totalement flanqué , & à leurs angles au moins autant de feu qu'à leurs fronts ; mais , avant de passer à leur construction , il est bon de donner celle du fort triangulaire à demi-bastions , celle du fort triangulaire à bastions , & d'examiner 1^o. si Fig. 3^e
le fort triangulaire à demi-bastions de même contour intérieur que la redoute quarrée A B C D , peut être susceptible d'une aussi bonne défense qu'elle ;

2°. si le fort triangulaire à bastions seroit préférable au précédent.

Je donnerai aussi la construction du fort à étoile, non moins défectueux que les deux autres, & dont cependant quelques auteurs ont parlé avec éloge.

175. *Construction du Fort triangulaire à demi - bastions.*

Pl. 33.
fig. 1. SOIT le triangle équilatéral ABD qu'on propose de fortifier. On prolongera chaque côté DA en L , AB en C , BD en G , d'une quantité AL égale au tiers du côté AB ; on tirera les lignes de défense LB , CD , GA ; on fera les faces LK égales aux deux cinquièmes des lignes de défense LB , & les demi-gorges AH égales au tiers du côté AD ; on tirera les flancs HK , & la ligne magistrale du fort triangulaire à demi-bastions sera tracée. A trois pieds en dedans on lui menera une parallèle pour la largeur du parapet; on donnera trois pieds à la banquette, trois pieds à son talut intérieur, faisant les demi-bastions pleins. La base du talut intérieur est de deux pieds, celui du fossé d'un pied à l'escarpe & à la contrescarpe; sa largeur par le haut sera de six pieds, réduits à quatre dans le fond; le tout comme l'indiquent le plan & le profil pris sur la ligne PQ .

176. *Examen.* On voit par la construction de ce fort triangulaire à demi-bastions, qu'il oppose trois fronts $LKHC$, CDG , GAL , à l'ennemi, & trois angles L , C , G . Le feu des trois fronts est très-bon; ils ont même des feux croisés dans une partie de leur étendue: le feu de leurs flancs, de trois à quatre fusiliers, défend le fossé & son approche dans les parties NOV .

Voilà les avantages de ce fort. Les angles flan-

qués L n'étant que d'environ quarante-fix degrés, sont extrêmement foibles, pour ne pas dire très-mauvais. On ne les admet point dans la fortification durable, ne les doit-on pas regarder de même œil dans la passagere? D'ailleurs, ils permettent à peine à un seul fusilier de se placer dans l'arrondissement O du terre-plein de ce demi-bastion, pour défendre l'espace indéfini compris dans l'angle M' O n, qui est d'environ cent trente-quatre degrés; la moitié V O M' de cet angle reste totalement sans défense, & l'autre moitié n O V n'est défendue que par le foible feu d'un des flancs, & seulement lorsque l'ennemi est très-près de la redoute. Si l'on fait même attention que le fossé du flanc H K & celui de la face K L du demi-bastion restent sans défense, & qu'on y peut arriver, en marchant dans l'angle V O M', sans essuyer un seul coup de fusil, on verra que cette face & ce flanc pourront être insultés avant que la troupe qui marche dans l'angle n O V soit à portée du feu de ce petit flanc K H. On doit donc conclure que ce flanc est d'une bien mince ressource pour les assiégés, qui, étant trop resserrés dans ces demi-bastions, ne peuvent y manœuvrer, ni s'y porter en force pour repousser l'assaut. Le terre-plein triangulaire qui reste au milieu du fort ne leur fournit pas une ressource plus avantageuse; ils ne peuvent y faire face à tous les endroits d'où les ennemis les assaillent; ils ne peuvent donc mieux faire que de demander quartier. J'ajouterai, pour surcroît de défaut de ces forts triangulaires à demi-bastions, qu'ils exigent beaucoup plus de soin & de tems pour leur construction, que les redoutes carrées de même contour intérieur; d'où je déduis que tous ces défauts réunis l'emportent de beaucoup sur ceux des redoutes carrées, dont l'exécution est plus prompte, plus

facile, & ne demande presque point de théorie de géométrie; conséquemment les forts triangulaires à demi-bastions doivent être entièrement abandonnés; à moins que la situation du lieu ne permît pas de donner une autre forme au retranchement qu'on veut y construire.

177. *Construction du Fort triangulaire à Bastions.*

Pl. 33.
fig. 2. ON DONNE aux demi-gorges OG , OE la cinquième partie du côté OO du triangle équilatéral OOO , autant à la capitale OC ; on tire les lignes de défense CG ; on fait les flancs GF , GF perpendiculaires sur les lignes de défense: le reste comme au fort triangulaire à demi-bastions.

On voit, par cette construction, que ce fort triangulaire bastionné n'est pas moins défectueux que le précédent, pour ne pas dire davantage; car son fossé n'est défendu qu'en apparence. On s'en convaincra aisément, si l'on fait attention que les flancs sont si courts qu'à peine un ou deux fusiliers peuvent s'y placer & découvrir le fond du fossé vers les angles flanqués. On peut donc les attaquer sur trois colonnes, qui marcheroient dans les espaces indéfinis ROS , qui forment des angles d'environ cent trente-deux degrés, espaces qui ne sont chacun défendus que par un seul homme. Il n'est donc pas douteux que, si on occupe les troupes des trois fronts $SOOS$, par de fausses attaques, celles qui attaqueront les angles arriveront dans le fossé sans danger; elles emporteront les trois bastions d'affaut avec toute la facilité possible; conséquemment ces forts triangulaires bastionnés ne sont pas moins à rejeter que ceux à demi-bastions; on voit de plus que les angles flanqués n'étant que d'environ

viron quarante-huit degrés, ne sont pas recevables. L'apologie que l'on fait de ces forts triangulaires bastionnés & à demi-bastions, ne provient donc que de l'habitude que l'on a d'exalter les choses de pratique qu'une longue suite d'années a accréditées.

178. *Construction & Examen du Fort à Etoile.*

LE FORT à étoile, dont la ligne magistrale est formée par la section de deux triangles équilatéraux *ACE*, *BDH* qui se coupent au tiers de la longueur de leurs côtés en *L* & en *V*, n'est pas moins défectueux que le fort triangulaire bastionné ou à demi-bastions; car ces angles rentrants sont six angles morts; les saillans ne sont flanqués qu'en apparence, & très-obliquement, de sorte que, si on marche en même tems sur les capitales des angles saillans, & en droiture aux angles rentrants, pour tenir en échec le feu des faces *FO*, alors les soldats assiégés ne tireront que devant eux, & les angles saillans ne seront défendus que par le feu d'un seul homme placé en *O*, feu qui n'est pas capable d'arrêter une troupe. On arrivera donc au fossé sans avoir beaucoup souffert; l'assaut sera encore moins meurtrier: on en jugera ainsi, si on fait attention que la partie supérieure *RAKO* du parapet de chaque angle saillant, reste sans défense, qu'on s'en saisira sans danger. Or, de cette position, on prend les assiégés en flanc; on les contraindra donc infailliblement d'abandonner le terre-plein des faces *FO*, *PO*, conséquemment à mettre bas les armes. On peut donc conclure que ces forts à étoile, qui exigent des soins & beaucoup de travail dans leur construction, ne valent pas nos simples redoutes quarrées. Il paroît donc inutile d'en continuer l'usage.

Pl. 33.
fig. 4

Ce n'est pas assez d'avoir démontré le foible & les défauts des forts triangulaires à demi-bastions & des forts à étoile, il s'agit de leur substituer d'autres ouvrages qui leur soient préférables. Ceux que je propose sont des redoutes carrées d'une nouvelle construction, dans laquelle je trouve le moyen de flanquer le fossé dans toute son étendue, de même que les quatre angles de la redoute, & cela par des feux directs & croisés très-protégés. On en jugera ainsi à la vue du plan.

179. Construction des nouvelles Redoutes carrées qu'on propose de substituer à la place des Forts triangulaires & à étoile.

Pl. 33. fig. 5. SUPPOSONS qu'on veuille fortifier un poste avantageux, & mettre à sa garde trois à quatre cents hommes, avec huit pieces de campagne : une redoute de trente à trente-six toises de côté extérieur suffira.

Soit donc le côté AD du carré ABCD de trente toises, je donne au parapet de la redoute six à sept pieds d'épaisseur au sommet, un fossé de douze pieds de largeur par le haut, de huit par le bas, & de sept à huit pieds de profondeur. Au milieu O du côté AD, j'éleve la perpendiculaire OVS ; je porte 5 toises de O en V ; je mene par V la droite RVR parallèle au côté AD de la redoute, je fais RV, RV de treize à quatorze pieds, & VS égale RV, je tire les faces RS, RS, & les flancs RT, RP qui se terminent perpendiculairement sur le côté intérieur de la redoute ABCD, & j'ai la ligne magistrale du réduit TRSRP. Son parapet est de six à sept pieds d'épaisseur au sommet, comme celui de la redoute ; le fossé au devant des faces du réduit leur est parallèle ; il n'a que huit à neuf pieds de largeur par le haut, & cinq à six dans le fond. Le réduit est séparé du parapet

de la redoute par une rampe de six à huit pieds de largeur, comme l'indique le plan; on communique dans le fossé & au dehors par ces rampes. Pour flanquer les flancs du réduit, son terre-plein & les rampes, je construis le retranchement intérieur FGGF; la courtine GG est parallèle au côté intérieur de la redoute, à la distance de quinze à dix-huit pieds; son parapet est de six à sept pieds d'épaisseur; celui des flancs FG peut n'avoir que trois à quatre pieds, parce qu'il n'est pas exposé au feu du dehors. Ce retranchement FGGF est séparé du parapet de la redoute par un terre-plein de trois pieds de largeur, pour la communication: on peut la fermer à volonté, avec des palissades, avec des tourniquets, ou avec des barrières. Le terre-plein des courtines des retranchemens est de quatre à cinq pieds de largeur, le talut intérieur de quatre pieds, plus ou moins.

Pour renforcer les angles de la redoute, on peut construire, au devant de chacun, une place d'armes en portion de cercle; pour cet effet, on portera sur le prolongement de la capitale AX, deux toises de X en x; & de l'angle A, comme centre, & d'un rayon égal Ax, on décrira l'arc LxL qui se terminera sur les côtés intérieurs du parapet de la redoute, prolongés en L; on lui donnera une banquette & un glacis, comme l'indique le plan. Ces places d'armes saillantes, arrondies, servent à réparer le foible des angles de la redoute; elles fournissent tout le feu désirable. On peut, pour les rendre plus recommandables & même inaccessibles, pratiquer des puits au devant, semer dans les entre-deux des chauffe-trapes, &c. On en peut pratiquer aussi au delà du saillant de chaque réduit, pour les mêmes motifs. On voit en M une partie de la nouvelle redoute en perspective cavalière.

Les avantages de ces nouvelles redoutes sur les forts triangulaires à étoile, & sur les redoutes quadrées ordinaires, ou à crémaillere, ou rondes, comme quelques modernes les ont proposées avec quelque raison, sont trop marqués pour que je m'arrête à les développer; j'ajouterai seulement qu'on peut augmenter ou diminuer, selon le besoin & les circonstances, les dimensions de ces nouvelles redoutes, de leur parapet, de leur fossé, celles des réduits, & par ce moyen rendre des postes recommandables & hors de toute insulte, &c. On en jugera ainsi, si l'on fait attention, 1^o. que par le double feu du réduit & des places d'armes arrondies, les angles de la redoute deviennent les endroits les moins accessibles; qu'en y plaçant des pieces de campagne, elles y seront en sûreté, & feront tout le mal possible aux assaillans. 2^o. Qu'on peut défendre les places d'armes & les réduits jusqu'à la dernière extrémité, renouveler les troupes qui sont à leur défense, repousser plusieurs fois l'ennemi, enfin le rebuter.

180. *DES OUVRAGES pour la garde & la défense d'un Pont.*

ON DÉFEND ordinairement les têtes de pont par de simples demi-lunes ou par des ouvrages à cornes & à couronne, la plupart mal ou point du tout flanqués: j'ai cherché, dans les trois méthodes suivantes, à rectifier cette pratique, & à rendre plus difficile la prise de ces sortes d'ouvrages.

Première méthode de fortifier la tête d'un Pont.

SI ON suppose le poste important, & qu'on craigne d'être insulté par un ennemi entreprenant &

supérieur en force, il convient de couvrir la tête du pont; mais non pas d'une simple demi-lune, ou d'un ouvrage à cornes, comme on fait ordinairement; ces sortes d'ouvrages sont peu susceptibles d'une bonne défense: la demi-lune n'a qu'une simple défense de front, son fossé n'est point flanqué, il reste sans défense. Les ailes de l'ouvrage à cornes ont les mêmes défauts; il est vrai qu'on trouve souvent le moyen de protéger & de flanquer ce fossé de l'autre bord de la rivière; mais pour peu que la rivière soit large, ce fossé est mal défendu, sur-tout vers les angles saillans; ainsi l'ennemi peut insulter ces sortes d'ouvrages, & les emporter très-facilement: ainsi lorsqu'un pont est de quelque importance, il convient d'en couvrir la tête par un ouvrage tel que celui dont je vais donner la construction.

Qu'il soit donc question de fortifier la tête C d'un pont jetté sur le Rhin, sur le Pô, sur la Moselle ou sur l'Escaut, &c. on mesurera, le long du bord de la rivière, une droite ACB de deux cents toises, dont C sera le milieu; on élèvera à ce point C , la perpendiculaire CR , de quatre-vingts toises; on tirera par R la droite ERD parallèle à AB , faisant RE , RD chacune de soixante toises; on mènera les droites AE , BD ; on fortifiera le front DRE , en donnant vingt toises à la perpendiculaire RO ; on tirera les lignes de défense indéfinies DOM , EON ; on fera les faces DG , EF égales à la moitié de DO ; on tirera les flancs GN , FM perpendiculaires sur les lignes de défense opposées, ce qui déterminera la courtine MN .

Le fossé de ce front est de cinq toises de largeur par le haut, de vingt pieds par le bas, & de huit à dix pieds de profondeur: il est parallèle aux flancs, aux faces & à la courtine; mais, pour que

Pl. 34
fig. 1.

le fossé des faces ne reste point sans défense, on le prolonge vers O, le terminant en rampe, de maniere que les balles tirées du flanc opposé, enfilent ce fossé dans toute sa longueur, comme l'indique le plan; par ce moyen, il n'y a aucune partie morte.

Pour couvrir ce front & la communication Z, je jette en avant trois especes de contre-gardes X, Y, Q, avec les deux traverses ou flancs couverts, I, I, qui flanquent le fossé d'une des faces des ouvrages X & Y, les autres faces sont flanquées par les faces des bastions du front DE, étant, à cet effet, alignées en b à douze ou quinze toises des angles flanqués: la contre-garde Q & son fossé sont flanqués par les faces des ouvrages X & Y. On voit, par la disposition de ces ouvrages, qu'ils sont tous flanqués directement, de même que leur fossé. On peut les faire plus ou moins grands, selon le besoin, ou en substituer d'autres, selon les différentes situations de terrain. Les faces de ces sortes d'ouvrages en avant, peuvent avoir dix, douze, quinze, vingt jusqu'à trente toises; leur parapet dix, douze, quinze à dix-huit pieds; leur fossé trois, quatre à cinq toises, &c.

fig. 1. Pour fortifier le front DB, on fera la face DK de vingt toises, de même que la demi-gorge BV; le flanc VT de quinze toises perpendiculaire sur la ligne de défense DV; le flanc KL sera aussi de quinze toises, & la courtine VL de quarante-deux toises; on alignera la face TP au milieu du flanc LK: on construira le front AE de la même maniere. Le fossé de ces fronts sera aussi de cinq toises de largeur, parallele à la ligne magistrale; celui des faces sera prolongé & terminé en rampe, pour qu'il soit flanqué dans toute sa longueur par le feu des flancs opposés, comme l'indique le plan.

On peut couvrir ces fronts par des ouvrages comme ceux qui sont en avant du front ED, ou par des demi-lunes, dont les fossés seront de quatre à cinq toises de largeur, flanqués par les faces DK, TP des bastions du front correspondant, &c.

Les avantages de ce nouveau couronnement de la tête d'un pont sur ceux qu'on a pratiqués jusqu'ici, sont sensibles. 1^o. Son fossé est flanqué dans toutes ses parties, par des feux directs. 2^o. Les flancs de chaque front sont bien couverts par la disposition des dehors; ils flanquent directement les faces & leur fossé. 3^o. Les dehors sont susceptibles de la meilleure défense; on peut les protéger à souhait, & à leur aide, entreprendre sur l'ennemi, ou du moins lui résister avec avantage; ce que les anciennes manières de retrancher les têtes de pont ne procurent pas. On couvre les sorties par des traverses z.

Seconde Méthode de retrancher la tête d'un Pont.

181. ON TIRERA, le long du bord de la rivière, une droite AB de cent quarante à cent cinquante toises, plus ou moins; on élèvera à son milieu C une perpendiculaire CR de cent à cent vingt toises; on menera ERD parallèle à AB; on fera RD, RE chacune de soixante à soixante-dix toises; on tirera les droites EA, DB; on fera RO de vingt toises; on tirera les lignes de défense DOM, EON; on fera les faces DG, EF égales à la moitié de DO, les flancs GN, FM perpendiculaires sur les lignes de défense; on tirera la courtine MN. On fera les branches ou ailes DK, EH de soixante toises; elles formeront, avec les lignes de défense, des angles OEH, ODK.

Pl. 34.
fig. 2.

de quatre-vingts degrés environ. Ces aîles seront flanquées par des flancs LV de vingt à trente toises, & perpendiculaires sur ces branches; on menera VS parallèle aux aîles : ces parties VS auront quinze toises; elles seront flanquées par les flancs SP parallèles aux flancs LV , & de douze à quinze toises; on menera Pz parallèle à VS , jusques sur le bord de la rivière : au devant de ces ouvrages regne un fossé de cinq toises de largeur.

Les fossés des flancs VL , SP sont flanqués par les retranchemens Xx , Yy , de même que l'intérieur de ces ouvrages : la traverse q flanque la communication avec ces ouvrages LV , VS , SP , Z , Yy .

Le fossé du front DE est de cinq toises, parallèle à la ligne magistrale $EFMN$ GD ; celui des faces est prolongé, enforte qu'il est enfilé dans toute sa longueur par les flancs opposés.

On couvre ce front avec les mêmes ouvrages que ceux du front DE de la méthode précédente : ou avec une demi-lune aa disposée, comme l'indique le plan : il est bon que l'angle flanqué soit droit, & les faces de trente à trente-cinq toises.

182. *Avantages de cette disposition d'Ouvrages.*

1^o. TOUTES les parties sont flanquées par des feux directs, de même que leur fossé; il n'y a que celui des branches Pz qui n'est point défendu : on fera en sorte que l'eau y entre; à ce défaut, on le palissadera dans son milieu, & on y semera des chausse-trapes, des pieux brûlés; & au devant, on y pratiquera des puits semés de chausse-trapes; mais ces précautions même ne sont pas d'une grande nécessité, parce qu'il est moralement impossible que l'ennemi vienne insulter cette partie Pz : il n'y

gagneroit rien; le retranchement Yy feroit payer fort chèrement la témérité de ceux qui auroient osé franchir ce fossé. Il est clair que l'ennemi ne peut tenir sur le terre-plein de l'ouvrage SPz , à cause du feu caché & rasant du retranchement Yy ; d'ailleurs, on peut se porter en force dans toutes ces parties, repousser l'assaut avec avantage: le retranchement Xx & la traverse q , en facilitent l'exécution. Le front DE a les mêmes avantages que dans la première méthode. On doit donc conclure que ce nouveau couronnement de pont l'emporte de beaucoup sur l'usage ordinaire. $Cqfbr$.

*Troisième Méthode pour fortifier la tête
d'un Pont.*

183. ON PEUT, lorsque les circonstances ne Pl. 34.
permettent pas de laisser beaucoup de monde à la fig. 3.
garde d'un pont, le couvrir d'une grande demi-lune, dont la capitale CA sera de soixante à soixante-dix toises, l'angle flanqué BAD droit ou approchant. Le fossé aura cinq à six toises de largeur, parallèle aux faces; il sera flanqué perpendiculairement par un parapet ou un flanc MN de sept à huit toises; la partie MO sera de douze toises & perpendiculaire sur la capitale AC ; la branche OX sera parallèle à la capitale AC . Le fossé de cet ouvrage sera de cinq à six toises de largeur; celui de la partie NMO sera flanqué par le retranchement RS , de même que le terre-plein; celui de la branche OX sera plein d'eau, ou palissadé dans le milieu, & aura au devant, des puits, des chauffe-trapes, &c. On pratiquera une Place d'armes V dans le rentrant de la contrescarpe; on lui donnera dix à douze toises de demi-gorge, & quinze à seize de face; elle servira à flanquer

les faces de la demi-lune , à retarder les approches & à faciliter les forties. On couvre les passages H par des pâtes G , & on les flanque par des traverses ou tambours K , le tout comme l'indique le plan ; les branches des pâtes sont d'une longueur arbitraire : ce sont de simples parapets terminés en glacis.

On voit , par la disposition de toutes les parties qui forment ce couronnement de pont , qu'elles sont toutes flanquées directement , de même que leur fossé. On pourra donc s'y défendre avec avantage , & faire échouer les attaques. Cette nouvelle méthode de retrancher la tête d'un pont est donc préférable à l'ancienne.

184. *MÉTHODE de retrancher un Camp ou une Armée.*

AVANT de parler de la maniere de retrancher une armée , nous allons donner une idée des regles à observer pour asseoir un camp , & quelques notions sur l'ordre qu'une armée garde dans son campement.

Du Campement d'une Armée.

1^o. IL FAUT qu'un camp occupe une position avantageuse , que sa droite & sa gauche soient appuyées ou à des rivières ou à des villes ou villages capables d'une bonne défense ; qu'il y ait des sources ou des ruisseaux à portée.

2^o. Si le pays est coupé par des bois ou par des montagnes , il faut occuper les hauteurs , autant que les circonstances peuvent le permettre. On peut appuyer la droite ou la gauche du camp à un bois , dont on aura soin de faire garder les avenues par de bons détachemens. S'il est profond ,

on fera plusieurs abatis, pour mettre le camp en sûreté de ce côté-là. Si une aile est appuyée à une montagne, il faut en faire occuper le sommet par un corps de troupes, & y placer des batteries pour en écarter l'ennemi.

3°. Si on est fort en cavalerie, on recherchera les plaines pour camper, ayant soin d'appuyer les ailes. Ces camps sont avantageux; on jette des gardes en avant, qu'on est à portée de secourir; elles voient venir l'ennemi de loin; l'armée a le tems de se mettre en bataille, de se préparer au combat, ou de l'éviter.

4°. Un camp est dans une position avantageuse, lorsque l'ennemi ne peut en approcher que par des défilés qu'on a soin de faire garder par des détachemens particuliers, ou par les troupes légères. Souvent on assure ces défilés par des retranchemens, par des forts, ou par des redoutes.

5°. Il faut éviter de camper dans des endroits marécageux, à cause du mauvais air; il est cependant bon quelquefois d'appuyer son camp à un marais impraticable.

6°. On peut camper le long ou à portée d'une rivière, pour en disputer le passage, & si le camp est séparé par quelques ruisseaux, ou petites rivières, il faut y jeter plusieurs ponts, pour communiquer de la droite à la gauche. Un ravin profond assure aussi un camp, &c.

Pour se former une bonne idée de la manière de camper, on peut consulter les campagnes du Maréchal de Luxembourg, M. de Feuquieres & le Chevalier Follard.

Camp d'un Bataillon.

185. LE CAMP d'un bataillon occupe ordinairement un terrain qui a cent pas de front sur cent Pl. 35.
fig. 30.

vingt ou cent trente de profondeur, qu'on distribue comme il suit; savoir,

1^o. Chaque compagnie de quarante hommes loge dans cinq tentes, dont la première fait face au front du bataillon, la cinquième à la queue; les trois autres font face aux intervalles ou rues qu'on laisse entre les compagnies; elles sont adossées deux à deux, de sorte que les tentes des deux compagnies occupent un terrain de cinq à six pas de front, & quatorze de profondeur; la largeur des grandes rues est de six pas, quelquefois on leur donne moins; la compagnie des grenadiers campe seule à la droite de la colonelle, faisant face à l'intervalle qu'on laisse entre deux bataillons, qui est ordinairement de vingt pas; son emplacement est pris sur la largeur de la grande rue qui la sépare de la colonelle.

2^o. Les faisceaux d'armes sont à dix pas en avant du front du bataillon, les drapeaux à cinq ou six seulement; à quatre pas au delà des faisceaux d'armes, on marque, sur tout le front du bataillon, un emplacement de douze pas, où l'on trace des alignemens pour faire l'exercice, &c.

3^o. A dix pas de la queue du bataillon, on place les cuisines & le bois des chambres.

4^o. A dix pas des cuisines, sont les tentes des vivandiers, leurs cuisines, leurs charriots, charrettes & chevaux; on y place aussi trois tentes pour les tambours du bataillon, & une sixième tente pour les grenadiers, parce que cette compagnie étant de quarante-cinq hommes, exige au moins six tentes.

5^o. Les tentes des Lieutenans sont à vingt pas des vivandiers, & dans cet intervalle sont les tentes de leurs domestiques, leurs cuisines & leurs chevaux.

6^o. Les tentes des Capitaines sont à vingt pas

de celles des Lieutenans , & dans cet intervalle sont les tentes de leurs valets , leurs cuisines & leurs chevaux.

7°. Les tentes de l'État - Major sont à trente pas de celles des Capitaines , & dans cet intervalle de trente pas , sont les tentes des domestiques de l'État-Major , leurs cuisines & leurs chevaux ; on doit observer que les tentes de l'État-Major ne sont point comprises dans le terrain destiné au campement du bataillon. Celles du Colonel & du Lieutenant-Colonel occupent le centre ; celle du Major répond à la compagnie des grenadiers ; celle de l'Aide-Major , à la dernière compagnie de fusiliers ; le Chirurgien campe entre le Colonel & le Major ; l'Aumônier , entre le Lieutenant-Colonel & l'Aide-Major ; le front des tentes de tous les Officiers fait face du côté du bataillon.

186. *Camp d'un Escadron de Cavalerie.*

L'ESCADRON est composé de quatre compa- Pl. 35:
gnies de quarante hommes chacune ; chaque com- fig. 31.
pagnie a cinq tentes.

Le front de l'escadron est ordinairement de cinquante - six pas , sur environ cent soixante pas de profondeur , en y comprenant l'emplacement des tentes des vivandiers , des Officiers de l'Etat-Major.

La première compagnie de la droite campe seule sur trente pas de profondeur , la distance d'un mât d'une tente à l'autre étant de sept pas.

Les deux compagnies suivantes sont adossées ; l'emplacement des tentes est de treize pas , & dans cette largeur est compris l'intervalle d'environ un pas , qu'il y a du front des tentes aux piquets où sont attachés les chevaux , ce qui fait vingt-six pas pour le camp des quatre compagnies de l'escadron ;

il reste trente pas pour les deux grandes rues , qui sont chacune de quinze pas : sur cette largeur est pris l'emplacement des chevaux de chaque compagnie ; l'entre-deux des tentes sert à mettre le foin.

L'étendart est à quatre pas en avant de la compagnie Mestre-de-Camp. Les étendarts des autres escadrons sont à la tête de chaque première compagnie de l'escadron ; chaque étendart est gardé par une sentinelle l'épée à la main ; la nuit , les timbales & les étendarts sont réunis à la tête de la Mestre-de-Camp ; la garde à côté , & les sentinelles ont le mousqueton sur le bras. Les forges & les cuisines des cavaliers sont à quinze pas de la queue de l'escadron , les vivandiers à dix pas des cuisines , les cornettes à vingt pas des vivandiers , les Lieutenans à dix pas des cornettes , les Capitaines à dix pas des Lieutenans , l'Etat-Major à trente pas des Capitaines ; entre les intervalles , sont campés les domestiques , les chevaux des Officiers , leurs cuisines , leurs bois & leurs voitures , comme l'indique la figure 31.

Pl. 35. 187. L'escadron de dragons est de trois com-
fig. 32. pagnies de cinquante hommes chacune ; chaque compagnie a sept tentes ; les deux compagnies adossées occupent treize pas de largeur , sur quarante-deux de profondeur ; les rues sont de quinze pas : le reste ne diffère en rien du campement de la cavalerie , excepté que , dix pas en avant du front de l'escadron , sont les faisceaux d'armes ; à cent pas en avant du front , est une garde de trente hommes , & à environ deux cents , sont les latrines. La figure 32 indique le campement de deux escadrons de dragons.



De l'ordre que les troupes gardent dans le campement d'une armée.

188. UNE armée campe communément sur trois Pl. 36.
lignes, la cavalerie sur les aîles, l'infanterie au centre; quelquefois aussi l'armée ne campe que sur une ou deux lignes, la cavalerie sur les aîles, ou toute en première ou seconde ligne, ou au centre: ou enfin elle occupe seulement l'aîle droite ou la gauche. La situation des lieux, & les vues d'un général décident de la disposition du camp.

Si le Roi est à l'armée, le camp prend son nom du lieu où le Roi loge, sinon le camp prend son nom de l'endroit où campe le Général, c'est-à-dire, du quartier général. On supposera que l'armée est campée sur trois lignes, la cavalerie sur les aîles, savoir, l'aîle droite appuyée à la rivière & à une redoute B; l'aîle gauche, à une chaîne de montagnes, dont les hauteurs sont occupées par des corps de troupes M, & à une redoute D. La maison du Roi R en troisième ligne, dans l'ordre qu'indique la figure 33. Quant à la première & seconde ligne, les troupes sont campées dans l'ordre qu'elles gardent, selon l'ancienneté des régimens; savoir, le plus ancien régiment de cavalerie occupe la droite de l'aîle droite de la première ligne, ayant à sa gauche le régiment de cavalerie qui est de brigade avec lui. Royal Allemand C étant le plus ancien régiment de cavalerie, occupe la droite de la première ligne; & le régiment de Nassau, qui est de sa brigade, campe à sa gauche. Le plus ancien régiment de la seconde brigade occupe la gauche de l'aîle gauche de la première ligne, ayant à sa droite le régiment qui est de sa brigade. Royal Pologne E a le régiment du Prince Camille à sa droite.

Le premier Régiment de cavalerie de la troisieme brigade occupe la droite de l'aîle droite de la seconde ligne, ayant à sa gauche le régiment qui est de sa brigade. Le régiment de la Reine F a la droite de la seconde ligne, Taillerant à sa gauche.

Le premier régiment G de la quatrieme brigade occupe la gauche de la seconde ligne, ayant à sa droite le régiment de sa brigade.

Le plus ancien régiment de la cinquieme brigade campe à la gauche de la premiere brigade, ayant à sa gauche le régiment qui est de sa brigade. Bourbon H est à la gauche de la premiere brigade, ayant à sa gauche Beauvilliers, qui est de sa brigade.

La sixieme brigade campe à l'aîle gauche de la premiere ligne, à droite de la seconde brigade, le premier régiment ayant à sa gauche le régiment qui est de sa brigade; Clermont I a Maugiron à sa gauche.

La septieme brigade campe à l'aîle droite de la seconde ligne, à gauche de la troisieme. Le premier régiment de cette septieme brigade a le régiment de sa brigade à sa droite, s'il joint l'infanterie, sinon il l'a à sa gauche. Orléans L a Brancas à sa droite, parce que cette brigade joint l'infanterie.

La huitieme campe à l'aîle gauche de la seconde ligne, à droite de la quatrieme brigade. Le premier régiment de cette huitieme brigade en prend la droite, ayant le régiment de sa brigade à sa gauche.

La neuvieme occupe la gauche de la cinquieme, si elle joint l'infanterie. Le premier régiment de cette neuvieme brigade prend la gauche, ayant à sa droite le régiment de sa brigade. Anjou N a Barbançon à droite, & l'infanterie à gauche.

La dixieme campe à l'aîle gauche de la premiere ligne, à droite de la sixieme brigade. Le premier
régiment

régiment O prend toujours la droite, ayant le régiment de sa brigade à sa gauche, & ici l'infanterie à sa droite.

L'infanterie suit le même ordre. Le premier régiment occupe la droite de la première ligne; le second, la gauche. Normandie q a la droite, le régiment du Roi r, la gauche. Ces régimens forment chacun une brigade.

Le premier régiment de la troisième brigade d'infanterie occupe la droite de la seconde ligne, ayant à sa gauche le régiment qui est de sa brigade. Royal s a Beauvoisis à sa gauche.

Le premier régiment de la quatrième brigade occupe la gauche de la seconde ligne, ayant à sa droite le régiment qui est de sa brigade. Dauphin a Royal-Corse à sa droite.

La cinquième brigade campe à l'aile droite de la première ligne, à côté de la première, & son premier régiment occupe la droite. Touraine V a la droite, & Rochefort la gauche.

La sixième campe à l'aile gauche de la première ligne, à côté de la seconde. Le premier régiment de cette sixième brigade occupe la droite, ayant le régiment de sa brigade à sa gauche; ainsi de suite, dans l'ordre marqué sur le plan.

On voit donc en général que le premier régiment de chaque brigade en prend la droite, excepté ceux des brigades qui ferment les ailes gauches, & dans la cavalerie, les brigades qui joignent l'infanterie, dont les premiers régimens occupent la gauche de leurs brigades dans les ailes droites. Au reste, une armée peut camper dans un ordre tout différent de celui qu'on vient d'indiquer; cela dépend des circonstances, du lieu & des vues particulières du Général.

L'ordre de bataille suit assez ordinairement celui du campement; l'infanterie au centre sur deux li-

gnes ; la cavalerie aux ailes , & un corps de réserve en troisieme ligne , composé de cavalerie , d'infanterie & de dragons. La maison du Roi , qui est en 3^{me} ligne , combat dans cet ordre. Les Grenadiers à cheval a occupent la droite ; & successivement en allant de droite & de gauche , viennent la compagnie Ecoissoise b des Gardes-du-Corps du Roi , les trois compagnies françoises d , e , v , des Gardes-du-Corps du Roi , par rang d'ancienneté des capitaines , les Mousquetaires noirs n , les Mousquetaires gris m , les Gendarmes de la garde c , & les Chevaux-légers g de la garde ordinaire du Roi. La Gendarmerie R occupe la gauche z de cette troisieme ligne par rang d'ancienneté des capitaines. La distance de la seconde ligne à la premiere est d'environ trois cents pas , celle de la réserve à la seconde ligne est de cinq à six cents pas. L'infanterie combat aujourd'hui sur trois lignes de hauteur , la cavalerie sur deux , quelquefois sur trois. Dans ce cas , le premier rang & le second ont le sabre à la main , le troisieme rang le sabre pendu au poignet & le pistolet à la main pour tirer sur l'ennemi par les intervalles , au moment de l'action. La cavalerie allemande a combattu , sans succès , dans cet ordre contre la nôtre , en plusieurs rencontres dans les guerres qui ont précédé la paix de 1748. Je ne fais si , dans le cas de faire combattre la cavalerie sur trois de hauteur , il ne seroit pas plus avantageux d'armer le second rang de pistolets , le sabre tenu la pointe haute de la main gauche , pour s'en saisir promptement.

(*) L'ordre de campement est mis ici comme il auroit dû être lors de la premiere édition de cet Ouvrage ; mais , comme depuis il y a plusieurs de ces corps qui ont été réformés , il est à présumer qu'on fera , à cet ordre de bataille & de campement , des changemens relatifs à la nouvelle formation.

ment de la main droite, après avoir tiré le pistolet; disposant ce second rang de maniere que les têtes des chevaux fussent entre deux croupes de ceux du premier rang, & le troisieme rang à la file du premier, armé de même, ou comme les cavaliers du second rang. Il n'est pas douteux qu'on peut combattre dans un ordre totalement différent, selon les circonstances, sur-tout dans les actions de poste. Mais ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans ce détail: il suffit de faire observer qu'un Général doit savoir disposer à propos ses attaques & les varier au besoin; imiter le Comte de Saxe à Lawfeld, à Raucoux, & le Maréchal de Broglie dans la Hesse.

On trace ordinairement, devant une armée, des retranchemens composés de parties droites, & de redans ou de bastions, avec des demi-lunes, de distance en distance, quand le terrain l'exige, ainsi qu'il est indiqué planche 37 tom. 1. & plus en détail tom. 2. planche 40; mais cette méthode de ligne est défectueuse comme nous le dirons plus au long dans l'attaque des places relativement aux lignes de circonvallation & de contrevallation. C'est pourquoi j'ai imaginé la méthode suivante de retrancher une armée.

189. *Méthode de retrancher un Camp ou une Armée, &c.*

TOUTES les fois qu'une armée se verra dans la Pl. 38. nécessité de se retrancher, soit pour donner de la confiance à l'ennemi, soit qu'elle lui soit inférieure en force, il conviendra de former un front de redoutes détachées bastionnées X, X, X, distantes de milieu en milieu de cent trente à cent quarante toises: on fera la gorge DHE de quarante-huit à cinquante toises; on élèvera au milieu H la per-

pendiculaire indéfinie HOA ; par le point O éloigné de vingt toises de H , on tirera une parallèle BOC ; on portera vingt toises de O en B , de O en C & de O en A ; on tirera les flancs CE , BD , les faces, BA , CA & on aura la ligne magistrale de la redoute bastionnée $DBACE$. On donnera à ces redoutes un parapet de quinze à dix-huit pieds d'épaisseur au sommet; on le formera avec les terres du fossé de la redoute, & avec des fascines, si on est à portée d'en avoir; on lui donnera dix-huit à vingt pieds de largeur par le haut, dix à douze par le bas, & huit à dix pieds de profondeur; la gorge sera ouverte; on pratiquera un pont sur le fossé de la gorge pour la communication. Chacune de ces redoutes sera munie de quatre, fix à huit pieces d'artillerie, avec une garde de cent, cent cinquante à deux cents hommes. Au devant de la gorge on pourra faire camper un bataillon d'infanterie, & un ou deux escadrons de dragons, ou de cavalerie. Si ces troupes ne campent pas devant la gorge de chaque redoute, du moins elles doivent être destinées à leur défense, dans le cas d'attaque.

A quatre-vingts toises de distance des gorges DE de ces redoutes bastionnées, on construira des batteries ou des épaulemens brisés $MNNM$, dont le front NN sera de vingt toises, les flancs ou les ailes MN de vingt-quatre à vingt-cinq toises, formant, avec le prolongement des faces AC des redoutes bastionnées, des angles de cent cinq à cent dix degrés; en un mot, disposés de façon que le feu de ces flancs MN flanque, par des feux croisés, les faces des redoutes bastionnées, & leur entre-deux. Chacun de ces épaulemens doit couvrir sa garde & un corps de cavalerie V destiné à charger l'infanterie ennemie, qui, s'étant avancée entre les premières redoutes, ne pourra se trouver que

dans un grand désordre; ainsi cette cavalerie V, en aura bon marché, & la menera battant bien au delà des premières redoutes X, &c.

Au milieu des intervalles, & sur un front ZZ, à cent toises de distance des épaulemens MNNM, on construira des redoutes RGG R de quarante toises de gorge RR, de trente-six toises de front, & de vingt-quatre toises de terre-plein, comme l'indique le plan. On entourera ces redoutes d'un fossé de quinze, dix-huit à vingt pieds de largeur par le haut, de huit à dix pieds dans le fond, & de huit à dix pieds de profondeur; on munira chacune de ces redoutes de quatre à six pièces de campagne, & d'une bonne garde d'infanterie. La première ligne du camp ou de l'armée sera distante des demi-gorges de ces redoutes de quarante à cinquante toises. Si les ailes de l'armée ne sont pas appuyées à des points inattaquables, on pourra les fortifier par ces redoutes, ou par d'autres ouvrages semblables, selon la disposition des lieux & les diverses circonstances.

190. *Avantages de cette Méthode de retrancher une Armée.*

1°. ON VOIT, par la disposition de ces premières redoutes X, qu'elles se flanquent mutuellement, qu'elles nettoient la campagne par des feux croisés ou rasans. 2°. Que l'ennemi ne peut les aborder sans avoir beaucoup souffert dans ses approches; que son désordre augmentera à mesure qu'il avancera; que les obstacles à vaincre se multiplient de plus en plus par les feux croisés des flancs MN, MN des épaulemens, & par le feu de front des redoutes RGG R. Il ne pourra donc les attaquer que désuni & en confusion; alors, à un signal con-

venu, les retranchemens & les fronts des redoutes R G G R, ne tirant plus qu'à poudre, la cavalerie K tombera brusquement sur l'infanterie ennemie, la menera battant, & la chassera bien au delà des redoutes X; &, sans le moindre danger, elle viendra se rallier dans sa première position. Elle peut réitérer plusieurs fois cette manœuvre avec le plus grand avantage, vû qu'elle est soutenue par le feu de l'infanterie I, qui se porte sur les flancs des redoutes, & prend l'ennemi en flanc, &c. Cette cavalerie K étant rentrée dans son poste, le vrai feu des flancs des retranchemens & celui des fronts G G des redoutes reculées recommencent; celui des faces & des flancs des redoutes X continue, & tous ensemble contraignent infailliblement l'ennemi d'abandonner son attaque, & de se retirer en désordre. C'est ici qu'on voit un avantage bien sensible de cette méthode de retrancher une armée : on peut, sans le moindre danger, ni le moindre embarras, faire suivre l'ennemi par la cavalerie & par l'infanterie, en aussi grand nombre qu'on voudra. L'ennemi tient-il ferme à quelque distance de là ? on regagne son camp sans désordre, ni crainte d'y être forcé en cas d'une nouvelle attaque. Il est donc évident que cette méthode de retrancher une armée l'emporte de beaucoup sur les retranchemens fermés, qui exigent trop de monde pour leur défense, à cause de leur grand circuit, ce qui les rend foibles par-tout.

Si l'on veut absolument enfermer une armée dans des lignes, on pourra employer la méthode suivante.

191. *Nouvelle Méthode de construire des lignes.*

Pl. 39. SUR une ligne droite on construira des bastions.
fig. 1. auxquels on donnera soixante toises de gorge AB,

& quarante-cinq à cinquante toises de capitale CD , sur laquelle on portera vingt-cinq toises de C en V ; par ce point V on menera RVH perpendiculaire à la capitale CD ; on fera VR , VH chacune de vingt-six à vingt-sept toises; on tirera les faces RD , HD qui seront fichantes; la courtine se trouvera de soixante & dix toises. On fera le parapet de ce retranchement de quinze à dix-huit pieds d'épaisseur au sommet, & de sept pieds six pouces de hauteur; on y construira une banquette de trois pieds de hauteur, de cinq à six pieds de terre-plein & d'autant de talut. Ce parapet & sa banquette seront formés des terres qu'on tirera d'un fossé de trois à quatre toises de largeur par le haut, de huit à douze pieds de profondeur & de neuf à dix pieds de largeur dans le fond, & construit comme l'indique le plan. La banquette, le long des flancs, doit avoir quatre à cinq toises de terre-plein, pour pouvoir y placer de l'artillerie qui protégera les faces des bastions & les rendra d'un difficile accès à l'ennemi.

D'après ce qu'on vient de dire sur la fortification de campagne, il sera aisé de voir, suivant les terrains qu'on aura à défendre, & le nombre d'hommes que l'on commandera, quelle sorte d'ouvrages on devra faire faire, & quelle disposition on devra leur donner. Cependant pour ne rien laisser à désirer sur cette matière, on va donner l'exemple d'un village fortifié, de façon à le mettre à l'abri d'un coup de main.

192. Méthode de fortifier un Village.

ON SUPPOSE que ce poste est très-avantageux Pl. 39. & susceptible de contenir mille à douze cents hommes pour sa défense, tel qu'est en Bavière Pilsting, dont on voit le plan pl. 39. fig. 2. & que je prends en exemple pour ne pas fortifier un endroit

imaginaire. Sa situation permet de l'entourer de six redoutes (*) ou bastions détachés qu'on a construits en terre ; on trouve , sur le front *AB* de cent cinquante toises , l'église & le cimetière qui peut servir de courtine , parce qu'il est entouré d'un mur. Sur le front *CD* on a établi le retranchement *M*, pour flanquer la chaussée , qu'on suppose du côté de l'armée ennemie. Ces bastions sont plus ou moins grands selon leur position ; on leur donne dix , douze & jusqu'à vingt ou trente toises de gorge , huit à douze toises de flanc , & quinze toises de face plus ou moins. On observe , dans ces sortes d'ouvrages , que les lignes de défense n'excèdent pas la portée du fusil , & que les flancs défendent directement les faces.



(*) Ce village a réellement été ainsi fortifié par M. le Chevalier de Clairac , au petit retranchement près , placé en *M* sur la chaussée.

Fin du premier Volume.

054879



P







m

F

5

O

A

B R E C D F

P

fig. 7

H




Tome



+







T. I. pl 4

M

V


B

N

G







Ville









Fig. 3





Echelle de 180 toises



Richer Sculp
















g 6

R:





T. I. pl. 9.

Chemin Couvert











T. I. pl. II







Richer Sc.




le


de





le de 13





T.I. pl 14

1.50

Z



V


V


NAPOLI

36 Piedi

R. Sc.













fig. 17





T. I. pl. 17




o Toises


26





T. I. pl. 18



R










Fig. 23

R. S









fig 24.














Ec

5 10 20 30

a

B

T

y

g

g

l

M

r

M

E

b

h


E


d

c'


1750

R S








T.I. Pl. 25











Echelle







Fig. 2

90


180








T. I. Pl. 30









des Cazerne

9c4

fig 7

lan des C. nes.







fig 3

Fig. 8



R. S.



T. I. pl. 33





fig 4



3



R. S.










fig 32


T. 1. Pl. 35































REALE OFFICIO TOPOGRAFICO

III Armadio .



Scania Lit D

N.º 13

